# Használati utasítás

# SPD1000X programozható lineáris DC Tápegység

UM0501X-E02A

2018 SIGLENT TECHNOLOGIES CO., LTD

SPD1000X felhasználói kézikönyv 1

# Szerzői jog és nyilatkozat

#### szerzői jog

SIGLENT TECHNOLOGIES CO. , KFT. Minden jog fenntartva.

Védjegyekkel kapcsolatos információk

**SIGLENT** a SIGLENT TECHNOLOGIES bejegyzett védjegye.

#### Nyilatkozat

• SIGLENT a termékeket a szabadalmi törvények védik az Unión belül és kívül

Kínai Népköztársaság

• SIGLENT fenntartotta a jogot a specifikációk és

a termék ára

- A kiadványban szereplő információk minden korábbi megfelelő anyagot felváltanak
- A kézikönyv tartalmának másolása, kivonása vagy fordítása nem engedélye nélkül megengedett **SIGLENT**.

## Általános biztonsági összefoglalás

Kérjük, gondosan olvassa el az alábbi biztonsági óvintézkedéseket, hogy elkerülje a személyes veszélyt a termék vagy a hozzá kapcsolódó bármely termék sérülése vagy károsodása. Megelőzni lehetséges veszély, kérjük, használja a készüléket a megadott módon.

#### Használja a megfelelő tápkábelt

Kizárólag a készülékhez tervezett és a helyi engedéllyel rendelkező tápkábel országot kell használni.

## Tápegység

AC bemeneti feszültségek: 100/120/220/230 V ± 10% , 50/60 Hz

#### Használja a megfelelő biztosítékot

A biztosíték típusa: 100/120 V: T6.3A / 250V

220/230 V: T3.15A / 250V

A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a megfelelő típusú biztosítékot használta-e. A biztosíték cseréje és csatlakoztatása előtt keresse meg a biztosíték meghibásodásának okát a tápkábelt.

#### Földelje le a hangszert

A műszert a föld védővezetőjén keresztül földelik tápkábel. Az áramütés elkerülése érdekében a földelő vezetéknek megfelelőnek kell lennie csatlakozik a Föld földhöz. Ellenőrizze, hogy a műszer megfelelően van-e minden bemenet vagy kimenet aktiválása előtt földelt.

#### Vizsgálja meg az összes terminál minősítést

A tűz vagy áramütés elkerülése érdekében kérjük, ellenőrizze az összes jelölést és szimbólumot hangszer. Olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, hogy további részleteket kapjon az értékelésekről csatlakozás előtt.

#### Tartsa a megfelelő szellőzést

A nem megfelelő szellőzés a hőmérséklet emelkedését okozhatja amely a műszer károsodásához vezethet. Kérjük, tartsa karban szellőzés és rendszeresen ellenőrizze a ventilátort és a szellőzőnyílásokat a hangszer.

### Üzemeltetési feltételek

Elhelyezkedés: beltéri, nincs túl erős fény, minimális a levegőszennyezés Relatív páratartalom: <80% Magasság: <2000 m Hőmérséklet: 0 °C 40-ig °C

#### Elektrosztatikus megelőzés

Működése az elektrosztatikus kisüléssel védett területen, az elkerülése érdekében statikus kisülések okozta károk. Mindig földelje mind a belső, mind a a kábel külső vezetői a statikus állapot eltávolításához a csatlakoztatás előtt.

#### Ne üzemeltesse robbanásveszélyes környezetben

A személyi sérülések vagy a műszer károsodásának elkerülése érdekében ne üzemeltesse robbanásveszélyes légkörben.

### Tartsa a termék felületét tiszta és száraz

Kerülje a port és a nedvességet a levegőben, mivel ezek befolyásolhatják a teljesítményt a hangszer. Kérjük, tartsa a termék felületét tiszta és száraz.

## Biztonsági feltételek és szimbólumok

Feltételek jelenhetnek meg a terméken:

VESZÉLY: Jelzi a felmerülő közvetlen sérülést vagy veszélyt.

FIGYELEM: Jelzi a lehetséges sérülést vagy veszélyt.

VIGYÁZAT: Jelzi a műszer vagy más tárgy esetleges károsodását hogy előfordulhat.

A terméken szimbólumok jelenhetnek meg:







föld Talaj



**Erő** Kapcsoló

Veszélyes Védő Erő Föld terminál figyelmeztetés

IV SPD1000X felhasználói kézikönyv

# SPD1000X Rövid bevezetés

A Siglent SPD1000X programozható egyenáramú tápegység 2,8 hüvelykes TFT-LCD képernyő, programozható kimenet és valós idejű grafikus trendek kijelző. Az SPD1168X maximális kimeneti értéke 16 V / 8 A. Az SPD1305X maximális kimeneti értéke 30 V / 5 A. Mindkét modell biztosítja távérzékelés, valamint kimeneti rövidzárlat és túlterhelés elleni védelem. Az Az SPD1000X különféle alkalmazásokhoz alkalmas kutatási és fejlesztés, gyártás és javítás.



SPD1168X

SPD1305X

## Főbb jellemzői:

- Egyetlen nagy pontosságú programozható kimenet:
   SPD1168X: 16 V / 8 A, a rendelkezésre álló teljes teljesítmény 128 W
   SPD1305X: 30 V / 5 A, a rendelkezésre álló teljes teljesítmény 150 W
- Kompakt és könnyen használható, ideális padfeszültségellátáshoz

- Stabil, megbízható és alacsony zajszint: ≤ 350 uVrms / 3 mVpp
- Gyors átmeneti válaszidő: <50 µs

• Maximális felbontása 1 mV, 1 mA 5-jegyű feszültséggel és 4-jegyű árammal kijelző.

- Az időzítő funkció előre beállítja a kimeneti értékeket
- Nagy felbontású 2,8 hüvelykes TFT LCD (240 \* 320 képpont)
- Két kimeneti mód: kétvezetékes kimenet és távérzékelés kompenzáció funkció (maximális kompenzáció 1 V-ig)
- Négy bemeneti / hálózati feszültségválasztási lehetőség, köztük 100 V, 110 V, 220 V és 230 V a különböző követelmények kielégítésére
- Intelligens hőmérséklet-szabályozású ventilátor, hatékonyan csökkenti a zajt
- Világos, tiszta grafikus felület, hullámforma kijelzővel
- Öt belső rendszerparaméter mentési / visszahívási hely, adatok támogatása tárhely bővítése
- EasyPower PC szoftverrel érkezik. Valós idejű vezérlés USB-n, LAN-on keresztül.
   Támogatja az SCPI parancskészletet és a LabView illesztőprogram-csomagot a távirányító és kommunikációs követelmények

Szerzői jog és nyilatkozat én	
Általános biztonsági összefoglalás II	
Biztonsági feltételek és szimbólumok Iv	/
SPD1000X rövid bemutatás	/
1. fejezet Kezdési útmutató	1
1.1 Általános ellenőrzés 2	
1.2 Az előlap 3	
1.3 A hátsó panel 6	
1.4 Tápellátás	
1.5 Felhasználói felület 10.	
1.6 Kimeneti ellenőrzés 12	•
1.7 Biztosíték cseréje 13	
2. fejezet A kezelőpanel működése 14	
2.1 A kimenet összefoglalása 15	
2.2 Kétvezetékes mód 17	•
2.3 Távoli érzék mód 19	•
2.4 A LAN interfész konfigurálása 21	
2.5 Mentés és visszahívás 23	5.
2.6 Időzítő 27	•
2.7 Hullámforma kijelző 31	
2.8 Verzió információ 32	
2.9 Zárkulcs	3
2.10 A firmware frissítése	
3. fejezet Távirányító 3	57
3.1 Ellenőrzési módszer 37	
3.2 Nyelvtani konvenciók	3
3.3 Parancsok összefoglalása 39	
3.4 A parancs leírása 41	
3.5 Programozási példák 49 4	1.
fejezet Gyakori hibaelhárítás 61	
5. fejezet Szerviz és támogatás	
5.1 Karbantartási összefoglaló63	
5.2 Kapcsolatfelvétel a SIGLENT-lel	

## 1. fejezet Kezelési útmutató

Ebben a fejezetben bemutatjuk az előlapot és a kijelző felületet SPD1000X, valamint tippek az áramellátás ellenőrzéséhez és működtetéséhez először.

Az 1. fejezet fő tartalma a következőket tartalmazza:

- Általános ellenőrzés
- Az előlap
- A hátsó panel
- Csatlakozó áram
- Felhasználói felület
- Kimeneti ellenőrzés
- Biztosíték cseréje

## 1.1 Általános ellenőrzés

Kérjük, ellenőrizze a készüléket a következő lépések szerint:

## 1. Ellenőrizze a szállítókonténert

Tartsa a szállítótartályt és a párnázó anyagot a csomag tartalmáig a szállítást teljesen ellenőrizték, és a műszert ellenőrizte elektromos és mechanikai teszteken egyaránt megfelelt. A feladó vagy fuvarozó az felelős a műszer szállításból eredő káraiért. **SIGLENT** nem biztosít ingyenes karbantartást vagy pótlást a szállításhoz

2. Vizsgálja meg a műszert

kártérítés.

Ha az elektromos és mechanikai vizsgálatok során sérülés, hiba vagy hiba lép fel a termékkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba a legközelebbi céggel **SIGLENT** Üzletkötő.

### 3. Ellenőrizze a tartozékokat

Kérjük, ellenőrizze a tartozékokat a csomagolási lista szerint. Ha a A kiegészítők hiányosak vagy sérültek, kérjük, forduljon a **SIGLENT** Üzletkötő.

## 1.2 Az előlap



## 1. LCD kijelző

2,8 hüvelykes TFT-LCD-t használnak a rendszer paramétereinek beállításainak, a rendszer megjelenítéséhez kimeneti állapot, menüopciók, gyorsüzenetek stb.

## 2. Gomb

A paraméterek beállításakor a gomb növelésével vagy csökkentésével forgassa el a gombot a kurzor számjegyének értéke. A Store oldalon a gomb használható gyorsan lépjen a kívánt fájlra.

#### 3. Funkciógomb és bekapcsológomb

Fine A paraméterek beállításakor nyomja meg a Finom gombot a kurzor mozgatásához a módosítandó számjegy helyének kiválasztásához.



A bal és a jobb iránygomb mozgatja a kurzort válassza ki a módosítandó paramétert. Nyomja meg a bal gombot a kurzor kiválasztása balra / felfelé, és nyomja meg a jobb gombot a kurzor mozgatásához

jobbra / lefelé.



Nyomja meg röviden a gombot a rendszerinformációs képernyő megtekintéséhez. A zár aktiválásához körülbelül 1 másodpercig vagy tovább nyomja meg a gombot

funkció.



Nyomja meg röviden a gombot az időzítő felületre való belépéshez. megnyomni a

bal nyíl gomb a kurzor balra / felfelé mozgatásához a mezők között / nyomja meg a gombot jobb nyíl gomb a kurzor jobbra / lefelé mozgatásához a mezők között. Nyomja meg a Be / Ki gombot kb. 1 másodpercig vagy tovább a be- / kikapcsoláshoz az időmérő.

### Körülbelül 1 másodpercig tartsa lenyomva az Időzítő / Hullám gombot

időszakot a hullámforma megjelenítési módba való belépéshez.

Nyomja meg röviden a gombot a hálózati kapcsolat konfigurálásához. Ezután nyomja meg a bal / jobb gombokat a különböző lépésekhez

IP-oldal címek és mezők. Válassza a DHCP mezőt, majd nyomja meg a gombot Be / Ki gomb az IP beállítás menü kikapcsolásához.

Nyomja meg az IP / Mentés gombot legalább 1 másodpercig a tárolóba való belépéshez funkciórendszer. Nyomja meg a Finom gombot a fájlszám helyének kiválasztásához hozzáférés , nyomja meg a Finom gombot legalább 1 másodpercig a választás megerősítéséhez.



IP

Nyomja meg a gombot a távérzékelés funkció engedélyezéséhez / letiltásához.



A csatornakimenet engedélyezéséhez / letiltásához nyomja meg a gombot.

### 4. Kimeneti terminál

Fizikai kimeneti csatlakozások a külső áramkörhöz.

## 5. Földi terminál

Ez a terminál a műszerházhoz és a földelő vezetékhez csatlakozik, és földi potenciálban van.

## 6. Sense terminál

A terhelés tényleges feszültségének érzékelésére szolgál. Ez lehetővé teszi a forrás a közötti vezetékek okozta feszültségesés kompenzálására az áramellátás és a terhelés, és növeli a feszültség pontosságát a rakományhoz szállítják. Különösen hatékony, ha nagyobb áramokat használ

és / vagy hosszabb vezetékek.

## 7. Főkapcsoló

A készülék be- vagy kikapcsolása.

## 1.3 A hátsó panel



## 1. Figyelmeztető üzenet

Figyelmeztető üzenet a megfelelő földelésről és a műszer karbantartásáról.

## 2. AC bemeneti feszültség leírása

A frekvenciának, feszültségnek és a megadott biztosítéknak meg kell felelnie az AC-nek bemeneti hálózat.

## 3. Hálózati aljzat

A váltakozó áramú bemenet aljzata.

4. Biztosíték

A megadott biztosítékot a bemeneti feszültségre kell besorolni (lásd:

## "AC bemeneti feszültség leírása")

## 5. AC hálózati tápválasztó kapcsoló

AC bemeneti feszültségek: 100/120/220/230 V

## 6. LAN interfész

RJ45 aljzat bármely felhasználó által biztosított LAN-hoz való csatlakozáshoz.

## 7. USB eszköz

USB-B csatlakozó a felhasználó által szállított USB-vezérlőhöz való csatlakozáshoz.

8. Ventilátor

#### 1.4 Csatlakoztassa az áramellátást

A tápegység számos váltakozó áramú hálózati bemeneti értéket támogat. Az egyes hálózati feszültség, a hátsó panel feszültségválasztójának beállításai eltérnek az ábrán látható módon 1. táblázat.

A	C tápellátás		Feszültségválasztó	
			Beállítás	
1(	00 VAC ± 10%,	50 ~ 60 Hz		
12	20 VAC ± 10%,	50 ~ 60 Hz	120V	
22	20 VAC ± 10%,	50 ~ 60 Hz	220V	
23	30 VAC ± 10%,	50 ~ 60 Hz	230V	

1. táblázat: A váltakozó áramú bemeneti vezeték teljesítményének specifikációi

Kérjük, gondosan csatlakoztassa a külső váltóáramot az alábbi lépésekkel:

#### 1. Ellenőrizze a bemeneti teljesítményt

Győződjön meg arról, hogy a váltóáramú tápellátást csatlakoztatni kell a készülékhez megfelel az 1. táblázatban felvázolt követelményeknek.

#### 2. Ellenőrizze a feszültségválasztót a hátsó panelen

## Győződjön meg arról, hogy a feszültségválasztó beállítása a

a készülék megfelel a tényleges bemeneti feszültségnek.

#### 3. Ellenőrizze a biztosítékot

Amikor a műszer elhagyja a gyárat, a megadott biztosíték beszerelésre kerül.

Ellenőrizze, hogy a biztosíték megegyezik-e a tényleges bemeneti feszültséggel

A készülék hátlapján található "Bemeneti teljesítményigény" szerint

hangszer.

#### 4. Csatlakoztassa az áramellátást

Csatlakoztassa a készüléket a tápkábel segítségével az AC tápellátáshoz

a tartozékokkal együtt. Ezután nyomja meg a gombot az

bekapcsolni

áramellátáshoz.



Mielőtt átállítaná a bemeneti tápfeszültséget, kérjük, válassza le a

tápellátás, mielőtt a feszültségválasztót a megfelelő beállítás.



Az áramütés elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy a műszer megfelelően van-e

földelt.

## 1.5 Felhasználói felület



#### 1. Csatorna kimenet állapota

Be ki

## 2. Távérzékelési mód

2 vezeték : két vezetékes mód , 4 vezeték : négy drót (távoli érzék) mód.

## 3. LAN kapcsolat ikon

Amikor a készülék a hálózathoz csatlakozik a LAN porton keresztül ez a zászló jelenik meg.

## 4. USB-kapcsolat ikon

Amikor a készülék USB-n keresztül csatlakozik a számítógéphez

DEVEICE felület ez az ikon jelenik meg.

## 5. Kimeneti mód

önéletrajz : Állandó feszültség , CC : Állandó áram.

#### 6. Kimeneti programozott értékek

Feszültség, jelenlegi, teljesítménybeállítások

## 7. Mért kimeneti értékek

Feszültség , jelenlegi , tényleges teljesítmény

### 8. Időzítő állapot

Be ki

## 1.6 Kimeneti ellenőrzés

#### 1. Ellenőrizze a kimeneti feszültséget

- (1) Kapcsolja be az áramellátást, és ellenőrizze, hogy a csatorna aktuális beállítása megegyezik-e nem nulla, ha a műszer nincs terhelés alatt.
- (2) nyomja meg <u>be ki</u> gombot, a tápnak állandó feszültség (CV) üzemmódban kell működnie. Az SPD1168X feszültségtartományát úgy ellenőrizheti, hogy beállítja a feszültség alapértékét a minimumról (0 V) a maximális értékre (16 V), és az SPD1305X feszültségtartományát úgy állítja be, hogy a feszültség alapértékét a minimumról (0 V) a maximális értékre állítja. (30 V).

#### 2. Ellenőrizze a kimeneti áramot

- (1) Kapcsolja be az áramellátást, és győződjön meg arról, hogy a feszültség beállítása nem nulla.
- (2) Csatlakoztassa a kimeneti kapcsokat (rövid) egy szigetelt vezetékkel, amely képes
   10 A vagy annál több (például 18 AWG egymagos).
  - (1) Aktiválja a kimenetet a be / ki gomb megnyomásával. Az alacsony az impedancia (rövidzárlat) kimenet bekapcsolja a készüléket áramszabályozó (CC) mód. Ellenőrizheti a SPD1168X az aktuális alapjelnek a minimumtól (0 A) történő beállításával az SPD1305X maximális értékére (8 A) és az aktuális tartományra beállítva az aktuális alapjelet a minimumtól (0 A) a maximális érték (5 A).

## 1.7 Biztosíték cseréje

A biztosíték specifikációi a tényleges bemeneti vezeték feszültségéhez viszonyítva vannak, az alábbi táblázat mutatja. Utalhat a hátsó panel "bemeneti teljesítményigényére" is.

Bemeneti feszültség	Biztosíték specifikáció
100/120 VAC	T6.3A
220/230 VAC	T3.15A

A biztosíték cseréjéhez kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt.
- Helyezzen egy kis egyenes csavarhúzót a csatlakozóaljzat nyílásába, és óvatosan húzza ki a biztosíték ülését.



- 3. Állítsa be manuálisan a tápfeszültség-választót a megfelelő feszültségskála kiválasztásához.
- 4. Vegye ki a biztosítékot, és cserélje ki a megadott biztosítékra (a váltakozó áramú bemeneti feszültség és a biztosíték specifikációja közötti összefüggéshez lásd a hátsó panel "bemeneti teljesítményigényét").
- 5. Helyezze vissza a biztosítéktartót a konnektorba (kérjük, ügyeljen az utasításokra).



A személyi sérülések elkerülése érdekében húzza ki a tápfeszültséget a biztosíték cseréje előtt. Az áramütés vagy tűz elkerülése érdekében válassza ki a megfelelő tápegység specifikációt, és csak a megfelelő biztosítékkal cserélje ki.

# 2. fejezet A kezelőpanel működése

Ebben a fejezetben az SPD1000X központ funkciói és működése megtörténik részletesen be kell mutatni.

## Rövid bemutatkozás:

- Kimenet összefoglalása
- A tápegység kimeneti feszültségének és áramerősségének beállítása
- Távoli terminál
- LAN konfiguráció
- Mentés / visszahívás
- Időzítő
- Hullámforma kijelző
- Verzió információ
- Zár
- Frissítés

#### 2.1Kimenet összefoglalása

- Az SPD1000X lebegő kimenetet biztosít. A kimeneti besorolás
   Az SPD1168X 0-16 V / 0-8 A , míg az SPD1305X kimeneti névértéke 0-30
   V / 0-5 A;
- Kétféle kimeneti mód: állandó feszültség (CV) és állandó áram (CC);
- Kétféle működés: két vezetékes mód és távérzékelési mód.

Állandó feszültség kimenet / állandó áram kimenet:

Állandó áram módban a kimeneti áram egy beállított érték, amely képes az előlap vezérelheti. A felhasználói felület megjeleníti a kimeneti módot értéke 'CC', és az áram még mindig egy beállított értékben van. Ekkor a feszültség alacsonyabb mint a beállított érték. Ha a kimeneti áram kisebb, mint a beállított érték, akkor a az állandó áram mód automatikusan állandó feszültség üzemmódra vált.

Állandó feszültség üzemmódban a kimeneti áram kisebb, mint a beállított érték, amelyet az előlap vezérelhet. A felhasználói felület megjeleníti a a kimeneti mód "CV", és a feszültség a beállított értéken marad. Amikor a kimenet áram eléri a beállított értéket, a rendszer átvált az állandó áramra mód.

## 2-vezetékes mód / távérzékelési mód:

Ha az SPD1000X 2-vezetékes módra van állítva, a kijelző felszólítja a munkamódot "2-vezetékesként" jeleníti meg. Ha a kimenet be van kapcsolva, a műszer automatikusan felismeri és megjeleníti a kimeneti terminál tényleges kimeneti módját.

Távoli értelemben a prompt a munka módot a következőképpen jeleníti meg: "Távoli érzék". Ha a kimenet be van kapcsolva, és a távérzékelő terminál csatlakozni a terheléshez, a készülék felismeri és megjeleníti a tényleges kimenetet.

## 2.2 Kétvezetékes mód

A kimeneti teljesítmény konfigurációjának működése a következő:

## Működési módszer:

1) Csatlakoztassa a kimeneti sorkapcsokat

Az alábbi ábrán látható módon csatlakoztassa a terhelést a kimeneti csatlakozókhoz.





A műszer károsodásának elkerülése érdekében kérjük, vegye figyelembe a pozitív és negatív terminális polaritás csatlakozáskor.

2) Konfigurálja a feszültség és az áram kimenetét

#### a) Válassza ki a módosítandó paramétereket a bal / jobb nyíl mozgatásával

kulcsok.

b) Nyomja meg a gombot <u>Bírság</u> gombot az adatok helyzetének kiválasztásához, majd forgassa a gombot a helyzetbe változtassa meg a paramétert.

#### 3) Engedélyezze a kimenetet

Győződjön meg arról, hogy a mód kétvezetékes (a <u>Vsense</u> gomb ki van kapcsolva, és megjelenik a kijelző 2 vezetéket mutat). megnyomni a <u>Be ki</u> gomb, a gomb lámpája kigyullad, a a csatorna kimenet engedélyezve van, és a kijelzőn megjelenik az áramellátás az állapot "Be".

**Jegyzet:** Beépített túlfeszültség-védelem; Amikor a tényleges kimeneti feszültség az SPD1168X nagyobb, mint 22  $\pm$  2 V, vagy a tényleges kimeneti feszültség az SPD1305X nagyobb, mint 36  $\pm$  2 V, a kimenet automatikusan rövidzárlat, és korlátozza a kimeneti feszültséget. Ha ez bekövetkezik, kérem kapcsolja be újra a kimenet engedélyező kapcsolót a normál kimenet folytatásához.

## 2.3 Távoli érzék mód

Amikor a tápegység nagy áramot bocsát ki, feszültségesés a kimeneti kábel ellenállása következtében jelentkezhet. Annak biztosítása érdekében, hogy pontos kimeneti feszültség, az SPD1000X 4 vezetékes (távirányítóval) rendelkezik érzék) működési mód. Ebben az üzemmódban a terhelés termináljának feszültsége a tápegység kimenetén lévő feszültség helyett érzékelhető. Ez lehetővé teszi a műszer számára, hogy automatikusan kompenzálja a feszültségesést a terhelési vezetékek okozzák, biztosítva a felhasználó által megadott feszültséget kimenet megegyezik a terhelésre leadott feszültséggel. Előlap Sense a kapcsolatok az alábbiak szerint láthatók.



### Működési módszer:

## 1、 Csatlakoztassa a kimeneti és érzékelő kapcsokat

A fent látható módon csatlakoztassa az előlap kimeneti csatlakozóját és a Sense-t terminál a teher mindkét végéhez. Csatlakozáskor kérjük, fizessen figyelem a polaritásra.

### 2、 Konfigurálja a kimenet feszültségét és áramerősségét

a) Válassza ki a változtatni kívánt paramétereket az irányának mozgatásával

kurzor

b) Nyomja meg a gombot <u>Bírság</u> gombot a kurzor pozíciójának kiválasztásához, majd forgassa el a gombot gombot a paraméter beállításához.

3、 Nyissa meg a 4 vezetékes módot

nyomja meg <u>Vsense</u> gombot, a gomb világítani kezd. Az áramellátás a képernyőn a '4 vezetékes' felirat jelenik meg.

4、 Engedélyezze a kimenetet

megnyom i a <u>beki</u> gombot, a gomb lámpája világít és a tápegység a kijelzőn "be" látható.

Jegyzet: 4 vezetékes üzemmódban a teljesítmény maximális kompenzációs feszültsége tápellátása 1 V. Amikor a kimeneti kapocs közötti feszültségkülönbség és a Sense terminál nagyobb, mint 1 V, a készülék kikapcsol automatikusan.

## 2.4 A LAN interfész konfigurálása

Az SPD1000X támogatja az USB eszköz és a LAN interfészeket. tudsz távolról vezérelheti az SPD1000X-et ezeken az interfészeken keresztül. A LAN interfész, először állítsa be az interfész paramétereit.

Működési módszerek:

1. A hálózati kábellel csatlakoztassa a hátsó panelen lévő LAN portot a

a hálózat, ahol a számítógép vagy a számítógépek találhatók;

2. Nyomja meg a gombot IF / Mentés röviden, hogy belépjen a hálózati beállítási felületre.

- 3. Az IP-érték beállítása után nyomja meg a többfunkciós gombot vagy nyomja meg a gombot Ezután nyomja meg a Finom gombot 1 másodpercig vagy tovább nyomja meg többször a bal / jobb nyílgombokat a kurzor mozgatásához a DHCP vonal. Forgassa el a gombot a DHCP ON vagy OFF állásba állításához, majd nyomja meg a gombot a többfunkciós gombot, vagy nyomja meg röviden a Be / Ki gombot a be- / kikapcsoláshoz a DHCP.
  - TOVÁBB: Az áram automatikusan beállítja az IP-címet, az alhálózatot maszk és átjáró automatikusan betöltődik az áramnak megfelelően hozzáférési hálózat.
  - KI: A a felhasználó beállíthatja az IP-címet, az alhálózati maszkot és a átjáró.
    - Nyomja meg a bal / jobb nyílgombot a pozíció megváltoztatásához kurzor.
    - Forgassa el a gombot, vagy nyomja meg a bal és jobb nyílgombot 1-ig másodpercig vagy tovább az adatok megváltoztatásához.
    - nyomja meg <u>Bírság</u> gombot a kijelölt számjegy megváltoztatásához.
    - Nyomja meg a gombot vagy nyomja meg a Finom gombot hosszabb ideig a mentse a beállítást (az összes beállítás csak akkor lép életbe, ha a gomb van

vagy a Finom gombot 1 másodpercig vagy tovább nyomják.)

4. Nyomja meg a gombot IF / Mentés a hálózati beállító felületről való kilépéshez és a visszatéréshez

a főképernyő.



### 2.5 Mentés és visszahívás

Az SPD1000X lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy elmentse a készülék aktuális állapotát (beleértve az üzemmódokat, a feszültség / áram beállításokat, az időzítő paramétereit stb.) a belső memóriába, és szükség esetén visszahívhatja a mentett fájlokat.

#### Mentés

Műveleti lépések:

- 1. Állítsa be a menteni kívánt paraméterbeállításokat;
- Nyomja meg az IP / Save gombot legalább 1 másodpercig, hogy belépjen az áruház oldalra képernyő.
- 3. Az iránygomb megnyomásával vigye a kurzort a "FÁJLVÁLASZTÁS" pontra;
- Forgassa el a gombot, vagy nyomja meg röviden a Finom gombot a tárhely kiválasztásához helyszín (1. FÁJL ~ 5. FÁJL);
- 5. A nyílgombokkal mozgassa a kurzort az "OPER CHOICE" menüpontra.
- 6. Forgassa el a többfunkciós gombot a "STORE" kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot vagy nyomja meg a Finom gombot legalább 1 másodpercig az "OK" kiválasztásához a mentéshez az aktuális beállításokat. Mentés után a fájl megfelelő helye meg fog történni sárguljon meg.

STORE PA	움 〈GE	쁆 • 🔂	
FILE CHOICE	FILE 1 FILE 2 FILE 3 FILE 4 FILE 5	<pre> FILE 1 FILE CHOICE FILE 2 The data will be stored? OK Cancel FILE 3 </pre>	
STORE RECALL DELETE Press and Hold "IP/Save" Button to Display IP Page 2/2		STORE RECALL DELETE Press and Hold "IP/Save" Button to Display IP Page 2/	2

• Visszahívás

Műveleti lépések:

- 1. Pres <u>IP / Mentés</u> gombot 1 másodpercig vagy tovább, hogy beléphessen az áruház oldalára képernyő.
- A bal és a jobb nyílgomb megnyomásával vigye a kurzort a "FÁJL váLASZTÁS".
- Forgassa el a forgatógombot, vagy nyomja meg röviden a Finom gombot a eszköz állapotfájlja (1. FÁJL ~ 5. FÁJL).
- 4. A nyílgombokkal mozgassa a kurzort az "OPER CHOICE" menüpontra.
- 5. Forgassa el a többfunkciós gombot a "FELHÍVÁS" kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot

vagy nyomja meg a Finom gombot legalább 1 másodpercig az "OK" kiválasztásához a visszahíváshoz a mentett fájlt.

쁆 • ੯ - STORE PAGE		쁆 <del>- C -</del> STORE PAGE
FILE CHOICE	FILE 1 FILE 2 FILE 3 FILE 4 FILE 5	<pre>     FILE 1 FILE CHOICE FILE 2 The data will be changed!     OK Cancel     FILE 3 </pre>
STORE REC. Press and Hold Button to Displa	ALL DELETE "IP/Save" y IP Page 2/2	STORE RECALL DELETE Press and Hold "IP/Save" Button to Display IP Page 2/

## Töröl

1. Nyomja meg az IP / Mentés gombot legalább 1 másodpercig a Store oldalra történő belépéshez

felület;

- A bal és a jobb nyílgomb megnyomásával vigye a kurzort a "FÁJL váLASZTÁS".
- Forgassa el a forgatógombot, vagy nyomja meg röviden a Finom gombot a eszköz állapotfájlja (1. FÁJL ~ 5. FÁJL).
- 4. A nyílgomb megnyomásával vigye a kurzort az "OPER CHOICE" menüpontra.
- 5. Forgassa el a többfunkciós gombot a "TÖRLÉS" kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot vagy nyomja meg a Finom gombot legalább 1 másodpercig az "OK" kiválasztásához az olvasáshoz a mentett fájlt.


## 2.6 Időzítő

Az SPD1000X időzítő funkciót biztosít. Az időzítő öt készletet menthet beállítások, mindegyik készlet független a többitől. A felhasználó tetszőlegesen beállíthatja paraméterek a feszültség, az áram és a várakozási idő értékein belül. Az időzítő támogatja a folyamatos kimenetet, a leghosszabb időtúllépésig, akár 10000 s-ig.

• Állítsa be az időzítő paraméterét

#### 1. módszer:

- 1. Nyomja meg a gombot <u>Időzítő / hullám</u> az Időzítő beállítása felületre való belépéshez, és a jelző világítani kezd.
- 2. A nyílbillentyűk megnyomásával mozgassa a kurzort a kívánt elem kiválasztásához paraméter (feszültség / áram / idő).
- 3. Forgassa el a többfunkciós gombot, vagy nyomja meg a bal és a jobb gombot 1-ig második vagy hosszabb időszak a megfelelő érték beállításához. A Finom gombbal bármelyik kiemelt mező számjegyei között mozoghat.

<sup>4.</sup> Nyomja meg a gombot <u>Időzítő / hullám</u> ismét kilép az Időzítő felületről.



#### Indítsa el az időzítőt

- A nyílbillentyűkkel vigye a kurzort az időzítőre a képernyő alján az Időzítő felület képernyőjén.
- 2. Forgassa el a többfunkciós gombot az időzítő állapot "ON" állásba állításához;
- 3. Nyomja meg a gombot az időzítő elindításához. Figyelje meg a jobb oldalon látható visszaszámlálást az időzítő be / ki jelzője. Minden szegmensnél elkezd visszaszámolni az időzítő profil ..
- 4. Forgassa el a többfunkciós gombot az időzítő állapot "OFF" helyzetbe állításához
- 5. Vagy nyomja meg az On / Off gombot legalább 1 másodpercig az időzítő be- és kikapcsolásához.

쁆 •←				
0	FF	2wire	<b>)</b>	CV
V		Α		┖
NO.	Ų		Set	Left
	5. <mark>0</mark> 00	4.500	0007	7
	8.000	2.000	0016	16
	3.000	7.000	0005	5
	9.000	4.000	0010	10
				- 1/2

#### 2. módszer:

- 1. Nyomja meg az Időzítő / Hullám gombot az Időzítő felületbe történő belépéshez.
- 2. Nyomja meg a gombot, és indítsa el az időzítő profilt.
- 3. Nyomja meg ismét a gombot, és kapcsolja ki az időzítőt.
- 4. Vagy nyomja meg a Be / Ki gombot legalább 1 másodpercig a készülék be- / kikapcsolásához

Időzítő.



Az időzítő funkció elindítása után az időzítő leáll, ha megnyomja a Be / Ki gombot gombot a csatorna kimenetének kikapcsolásához. Amikor a csatorna kimenete be van kapcsolva ismét az időzítő folytatja a számlálást a leállított időpont utolsó pontjától. A visszaszámlálás befejezése után az időzítő automatikusan kikapcsol.

## 2.7 Hullámforma kijelző

Az SPD1000X megjeleníti a feszültség és a feszültség dinamikus változását aktuális trendgrafikon formájában.

#### Műveleti lépések:

- 1. Nyomja meg a gombot <u>Időzítő / hullám</u> gombot legalább 1 másodpercig a csatorna megnyitásához hullámforma megjelenítési funkció. Aktiválás után a gomb lámpája világítani kezd világít, és a hullámforma interfész aktiválódik.
- A kimenet bekapcsolásához nyomja meg az On / Off gombot. Most megfigyelheti a a csatorna kimeneti paramétereinek közel valós idejű változásai (áram / feszültség).



**Jegyzet:** A sárga vonal jelzi a feszültség kimeneti görbéjét, a zöld vonal az aktuális kimeneti görbét, az ordinátatengely pedig a kimenetet jelzi érték.

## 2.8 Verzió információ

Bármelyik felületen nyomja meg a gdmbot <u>Ver / Lock</u> a verzióinformációk megadásához kijelző felület. A verzió információ tartalmazza: a műszer számát bekapcsolási indítási ciklusok, szoftver verzió, hardver verzió, termék modell, termék sorozatszáma.



## 2.9 Zár gomb

Az SPD1000X lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy elkerülje az előlap gombjait egy beállítás akaratlan megváltoztatásának kockázata. U a felületen található bármelyik interfész mellett elülső paneljén nyomja meg a gombot <u>Ver / Lock</u> gombot legalább 1 másodpercig a billentyűzár funkció. Ezen a ponton az előlapon található többi gomb az kikapcsolva, kivéve a bekapcsológombot. A zárolási funkció engedélyezése után egy "zár" ikon jelenik meg a képernyő tetején. Tartsa nyomva a <u>Ver / Lock</u> gombot ismét a billentyűzár funkció kikapcsolásához. A "Zár" ikon itt: a képernyő teteje eltűnik.

### 2.10 Frissítse a firmware-t

A szoftverfrissítéseket a számítógépes Easypower segítségével hajtják végre kezelő szoftver program (elérhető a Siglent weboldalán), ez az a tápegységek firmware-jének USB-eszközön vagy LAN-on keresztül történő frissítésére szolgál. Frissítés az alábbiak szerint:

#### — 🔪 Frissítés a normál interfészen

 Nyissa meg az EasyPower szoftvert, miután az USB interfész megtörtént létrehozta a kapcsolatot a számítógéppel, futtassa az EasyPower szoftvert.
 Kattintson a Verzió elemre, majd a legördülő menüben válassza a Frissítés lehetőséget hogy belépjen az USB firmware frissítés párbeszédablakába.



3. Az ábra a firmware frissítés párbeszédpanelét mutatja. Kattintson a fájlválasztó ikonra

, majd válassza ki a frissítendő fájlt, amelynek ADS kiterjesztéssel kell rendelkeznie.

UpgradeDlg	$\otimes$
	• Normal Mode C Firmware Mode
UpgradeFile:	
	Upgrade
	Ready

4. A 4. ábrán látható módon kattintson a Frissítés gombra a frissítés megkezdéséhez. Az

a frissítés befejeződött, amikor a folyamatjelző sáv elkészül, és a

eszköz a frissítést követően automatikusan lefuttatja a verziót.

USBTMC	
VXI11	

 $\equiv$  、 Frissítés útmutató útmutató segítségével

A frissítés útmutató útján is használható, ha a fenti módszer nem működik. A konkrét lépések a következők:

- 1. Nyomja meg a gombot, és egyszerre kapcsolja be a műszert. Most fog lépjen az útmutató eljárási módba.
- 2. Az útmutató eljárás módba való belépés után a frissítési módszer a ugyanaz, mint az előző eljárásban.

# 3. fejezet Távirányító

#### 3.1 Ellenőrzési módszer

#### NI-VISA alapján

A felhasználók távolról vezérelhetik a készüléket az NI-ből származó NI-VISA használatával (National Instruments Corporation). Az NI-VISA tekintetében van egy teljes verzió és egy élő verzió (Run-Time Engine verzió). A teljes verzió tartalmazza az NI eszközillesztőket és az NI MAX nevű eszközt. Az NI MAX felhasználó az eszközt vezérlő interfész. A valós idejű verzió sokkal kisebb mint a teljes verzió, és csak az NI eszközillesztőket tartalmazza.

Például letöltheti és telepítheti az NI-VISA teljes verzióját 5.4 <u>http://www.ni.com/download/ni-visa-5.4/4230/en/</u>.

Ezután használja az USB-kábelt az SPD1000X csatlakoztatásához (hátulról) panel USB-eszköz csatlakozóját) a számítógéphez, vagy használjon hálózati kábelt az SPD1000X csatlakoztatásához (a hátlap LAN csatlakozóján keresztül) a a számítógép LAN-ja.

Az NI-VISA alapján a felhasználó távolról vezérelheti az SPD1000X-et két út; az egyiket az EasyPower PC szoftveren keresztül, a másikat egyedi programozással SCPI parancsokkal. Többért információkat lásd: Programozási példák.

#### A Socket használata

A felhasználók a Socket-et a hálózati porton és az SPD1000X-en keresztül is használhatják TCP / IP protokoll alapú kommunikációhoz. A socket kommunikáció a alapvető kommunikációs technológia a számítógépes hálózatokban. Megengedi alkalmazások hálózati hardveren keresztüli kommunikációhoz és az operációs rendszerbe beépített szabványos hálózati protokoll. Ez a módszer kétirányú kommunikációt igényel a műszer és a számítógépes hálózat egy IP-cím és egy fix portszám révén. Az SPD1000X Socket kommunikációs port 5025.

Hálózati kábel használata az SPD1000X csatlakoztatása után (az a hátsó panel LAN csatlakozója) a helyi hálózathoz, ahol a számítógép található található, testreszabhatja a programozást az SCPI parancsokkal a az SPD1000X távvezérlése. További információ: Programozási példák.

## 3.2 Nyelvtani konvenciók

Az SCPI parancs egy fa hierarchia, amely többszöröset tartalmaz alrendszerek, amelyek mindegyike gyökérkulcsból és egy vagy több szintkulcsból áll. A parancs kulcsszavait kettőspont választja el egymástól: "." A kulcsszavak amelyet opcionális paraméterbeállítások követnek. A parancsok és paraméterek szóközzel elválasztva, és a paramétereket vesszővel ",", adjon hozzá egy kérdőjelet?? a parancssor után, hogy erről érdeklődjön funkció.

A legtöbb SCPI parancs nagybetű és kisbetű keveréke leveleket. A nagybetűk a rövidített parancsok rövidítéseit jelentik. Mert jobb olvashatóság a programban, használja a hosszú parancsok konvencióját. Mert példa,

[CH1:] Feszültség <feszültség>

VOLT vagy VOLTage, nagy- és kisbetűk bármelyikben kombináció működni fog. Ezért a VolTaGe, a volt és a Volt elfogadható. Más formátumok, például a VOL és a VOLTAG, hibákat generálnak.

- A zárójelek ({}) paraméter-választásokat tartalmaznak. Zárójeleket nem küldenek a parancssor.
- A függőleges vonal (|) elválasztja a paraméterválasztásokat.
- A szögletes zárójelek (<>) azt jelzik, hogy meg kell adnia egy értéket a paraméter a zárójelben. Például a <feszültség> paraméterhez a fenti parancs szögletes zárójelében meg kell adnia a (z) értékét ezt a paramétert (például: "CH1: VOLT 10"). A szögletes zárójelek nem küldjön szögletes zárójeleket a parancssorral együtt.
- Az opcionális paraméterek szögletes zárójelben vannak feltüntetve ([]). Ha te nem adjon meg egy értéket az opcionális paraméterhez, a műszer az alapértelmezettet használja érték. Például a fenti parancs [CH1:] elhagyható (a (például "VOLT 10"). Ekkor a parancs a az aktuális csatorna. Zárójeleket nem küldenek a parancssorral.

## 3.3 Parancs összefoglalása

- 1、\*IDN?
- 2、\* SAV
- 3、 \* RCL
- 4、 INSTrument {CH1 | CH2}
- 5. Hangszer?
- 6. VINTÉZKEDÉS: JELENLEG?
- 7、 MEAsure: VOLTage?
- 8. 、 INTÉZKEDÉS: POWEr?
- 9. [ FORRÁS:] FOLYÓ <áram>

- 10. [ FORRÁS:] AKTUÁLIS?
- 11. 、 [ FORRÁS:] VOLTage <volt>
- 12. [ FORRÁS:] FESZÜLTSÉG?
- 13. 、 Kimenet
- 14 、 KIMENET: TRACk
- 15 、 KIMENET: WAVE
- 16. 、 IDŐ: SET
- 17. 、 IDŐ: SET?
- 18. 、 Időzítő
- 19. 、 Rendszer hiba?
- 20 、 RENDSZER: VERSION?
- 21 、 Rendszer állapot?

## 3.4 A parancs leírása

1、\*IDN?

Parancsformátum	* IDN?
Leírás	Kérje a gyártót, a terméktípust, a sorozatszámot. ,
	szoftver verzió és hardver verzió.
Vissza információ	Gyártó, terméktípus, sorozatszám, szoftver
	változat.
Példa	Siglent, SPD1168X, SPD1XDAD1R0001,
	2.01.01.06, V1.0

## 2、 \* **SAV**

Parancsformátum	* SAV <név></név>
Leírás	Az aktuális állapot mentése a nem felejtő memóriába a
	megadott nev.
Példa	* SAV 1

## 3、\*RCL

Parancsformátum	* RCL <név></név>
Leírás	Idézzük fel az állapotot, amelyet megmentettünk az illékonyaktól
	memória.
Példa	* RCL 1

## 4、 Hangszer

Parancsformátum INSTrument <CH1>

Leírás Válassza ki a használni kívánt csatornát.

Példa INSTrument CH1

## Parancsformátum Hangszer?

Leírás	Az aktuális működési csatorna lekérdezése
Példa	Hangszer?
Vissza információ	CH1

#### 5. 、 Intézkedés

Parancsformátum INTÉZKEDÉS: JELENLEG? < CH1 | CH2>

Leírás	A megadott csatorna aktuális értékének lekérdezése, ha nincs	
	megadott csatornát, lekérdezheti az aktuális csatornát.	
Példa	INTÉZKEDÉS: JELENLEG? CH1	
Vissza információ	3.000	

### Parancsformátum INTÉZKEDÉS: FESZÜLTSÉG? <CH1>

Leírás	Lekérdezi a megadott csatorna feszültségértékét, ha nincs
	megadott csatornát, lekérdezheti az aktuális csatornát.
Példa	INTÉZKEDÉS: FESZÜLTSÉG? CH1
Vissza információ	16.000

### Parancsformátum INTÉZKEDÉS: POWEr? <CH>

Leírás	Lekérdezi a megadott csatorna teljesítményértékét, ha nincs
	megadott csatornát, lekérdezheti az aktuális csatornát.
Példa	INTÉZKEDÉS: POWEr? CH1
Vissza információ	90.000

### 6. Jelenlegi

Parancsformátum < FORRÁS:> FOLYÓ <érték>

<SOURce>: = {CH1}

Leírás Állítsa be a kiválasztott csatorna aktuális értékét

CH1: FOLYÓ 0,5 Példa

Parancsformátum < FORRÁS>: AKTUÁLIS?

<SOURce>: = {CH1}

Leírás	Lekérdezés a kiválasztott csatorna aktuális értékéről.
Példa	CH1: JELENLEG?
Vissza információ	0,500

- 7、Feszültség

Parancsformátum < FORRÁS>: VOLTage <érték>

<SOURce>: = {CH1} Leírás Állítsa be a kiválasztott csatorna feszültségértékét Példa CH1: 15. FESZÜLTSÉG Parancsformátum <SOURce>: JELENLEG? <SOURce>: = {CH1} Leírás Lekérdezi a kiválasztott csatorna feszültségértékét. Példa CH1: Feszültség? Vissza információ 15.000

### 8. 、 MÓD

Parancs	ÜZEMMÓD: BEÁLLÍTÁS {2W   4W}
Leírás	2W vagy 4W üzemmód beállítása
Példa	MÓD: 4W BEÁLLÍTÁS

9. 、Kimenet

Parancsformátum OUTPut <SOURce>, <state>

<FORRÁS>: = {CH1}; <állam>: = {BE | KI}

Leírás Kapcsolja be / ki a csatornát.

Példa	OUTPut CH1, ON
-------	----------------

10. Joint Időzítő

Parancsformátum IDŐ: SET <source/> , <se< th=""><th>ecnum&gt;, <volt>, <curr>,</curr></volt></th></se<>	ecnum>, <volt>, <curr>,</curr></volt>
<idő></idő>	

<FORRÁS>: = {CH1}; = secnum> = 1-5;

- Leírás Állítsa be a megadott csatorna időzítési paramétereit
- Példa IDŐ: SET CH1, 2, 3, 0,5, 2

Parancsformátum IDŐ: SET? <SOURce>, <secnum>

<FORRÁS>: = {CH1}; = secnum> = 1-5;

 Leírás
 A megadott feszültség / áram / idő paraméterek lekérdezése

 meghatározott csatorna csoportja.

 Példa
 IDŐ: SET? CH1, 2

Vissza információ 3, 0,5, 2

## Parancsformátum TIMEr <SOURce>, <state>

	<forrás>: = {CH1}; &lt;állapot&gt;; = {BE   KI};</forrás>
Leírás	A megadott csatorna időzítő funkciójának be- és kikapcsolása
Utasítás	A parancs csak akkor működik hatékonyan, ha <secnum></secnum>
	1-től kezdődik.
Példa	TIMEr CH1, BE

#### 11. Rendszer

### **Parancsformátum** Rendszer hiba?

Leírás	Lekérdezi a hibakódot és a
	felszerelés.

#### Parancsformátum RENDSZER: VERSION?

Leírás	Lekérdezheti a berendezés szoftver verzióját.
Példa	RENDSZER: VERSION?
Vissza információ	2.01.01.06
Parancsformátum	Rendszer állapot?
Leírás	Lekérdezés a berendezés aktuális üzemi állapotáról.
Utasítás	A visszatérési információ Hexadecimális formátum , de a tényleges
	állapot az bináris , ezért meg kell változtatnia a visszatérési információkat a
	bináris formátum. Az állam levelezési viszonya az

alábbiak szerint.

PéldaRendszer állapot?Vissza információ0x0224

Magyarázat: A visszaküldött információ hexadecimális, ezért a felhasználónak meg kell konvertálás bináris formátumba az állapot megerősítésekor. Lásd a következő táblázatot:

Bit NO.	Megfelelő állap	ot
0	0: CV mód	1: CC mód
4	0: Kimenet KI	1: Kimenet BE
5.	0: 2W mód	1: 4W üzemmód
6.	0: IDŐZÍTŐ KI	1: IDŐZÍTŐ BE
8.	0: digitális kijelző;	1: hullámforma kijelző

### 12. IPaddr

### Parancsformátum IPaddr <IP-cím>

Leírás	Statikus Internet Protocol (IP) cím hozzárendelésére szolgál
	a hangszer
Példa	IPaddr 10.11.13.214
Magyarázat	Ez a parancs érvénytelen, ha az áramellátás jelenleg be van állítva hogy automatikusan megszerezze a hálózati konfigurációt (DHCP
	BE van kapcsolva)

### Parancsformátum IPaddr?

Leírás	Kérje le a szoftvert az IP-cím beállításáról
Példa	RENDSZER: VERSION?

Vissza információ 10.11.13.214

## 13. 、MASKaddr

### Parancsformátum MASKaddr <NetMask>

Leírás	Alhálózati maszk hozzárendelésére szolgál a hangszerhez
Példa	MASKaddr 255.255.255.0
Magyarázat	Ez a parancs érvénytelen, ha az áramellátás jelenleg be van állítva
	hogy automatikusan megszerezze a hálózati konfigurációt (DHCP
	BE van kapcsolva)

### Parancsformátum MASKaddr?

Leírás	Kérje le a szoftvert a maszk címének beállításáról
Példa	RENDSZER: VERSION?
Vissza információ	255.255.255.0

## 14、GATEaddr

## Parancsformátum GATEaddr <GateWay>

Leírás	Az agateway hozzárendeléséhez használják a hangszerhez
Példa	GATEaddr 10.11.13.1
Magyarázat	Ez a parancs érvénytelen, ha az áramellátás jelenleg be van állítva
	hogy automatikusan megszerezze a hálózati konfigurációt (DHCP
	BE van kapcsolva)

Parancsformátum	MASKaddr?
Leírás	Kérje meg a szoftvert az átjáró címének beállításáról
Vissza információ	10.11.13.1
15、 DHCP	
Parancsformátum	DHCP {BE   KI}
Leírás	Kapcsolja be vagy ki a készülék automatikus hálózatát konfigurációs funkció.
Példa	DHCP BE
Parancsformátum	DHCP?
Leírás	Ez arra szolgál, hogy lekérdezzük, hogy az aktuális automatikus-e a készülék hálózati konfigurációja engedélyezett
Vissza információ	TOVÁBB
16. 、 * ZÁR	
Parancsformátum	* ZÁR
Leírás	Kapcsolja be a billentyűzárat a helyi vagy távoli beállítások letiltásához.
Példa	* ZÁR
Parancsformátum	* Kinyit
Leírás	A beállítás érvényesítéséhez kapcsolja ki a billentyűzárat

Példa \* Kinyit

#### 3.5 Programozási példák

Ez a szakasz felsorolja az SCPI parancsokkal történő programozás példáit NI-VISA vagy Socket alapján a Visual C ++, Visual Basic, MATLAB, Python és még sok más.

#### NI-VISA alapú programozási példák

- Először ellenőrizze, hogy számítógépe telepítette-e az NI VISA könyvtárat (NI weboldal letölthető a http://www.ni.com webhelyről). Az alapértelmezett A cikk telepítési útvonala: C: \ Program Files \ IVI Alapítvány \ VISA.
- 2. Ez a cikk elsősorban az USB interfész és a számítógép energiáját használja kommunikáció, néhány példa a LAN interfész használatára vonatkozik. Kérjük, használja az USB-kábelt az USB-eszköz portjának csatlakoztatásához a számítógép USB-portjának tápegységének hátsó panelje. tudsz a LAN-interfészt is használja a számítógéppel való kommunikációhoz.
- 3. Miután az áramellátást először csatlakoztatta a számítógéphez, áramellátás a hangszeren. Ebben az időben a Hardverfrissítés Varázsló megjelenik a párbeszédpanel. A telepítéshez kövesse a varázsló utasításait az "USB teszt és mérőeszköz".

Ezen a ponton befejeződik a programozás előkészítése. A következő részletesen bemutatja a Visual C + +, a Visual Basic és a MATLAB fejlesztéseket környezeti programozási példák.

### Visual C ++ programozási példák

#### Környezet: Win7 32 bites rendszer, Visual Studio

Példa tartalomra: Az NI-VISA használatával hozzáférés-vezérlő eszközöket használhat a következőn keresztül:

USBTMC és TCP / IP, küldjön parancsokat a visszatérési érték beolvasására.

A példa teljesítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1 、 Nyissa meg a Visual Studio alkalmazást, és hozzon létre egy új vc ++ win32 projektet. A projektkörnyezet beállítása a ni-visa könyvtár használatához Ön két lehetősége van a ni-visa, statikus és automatikus mód használatára:

(1) statikus mód:

Keresse meg a fájlokat az NI-VISA telepítési útvonalán: visa.h, visatype.h, visa32.lib. Másolja őket a projektjébe, és vegye fel a projektbe. Ban ben a projekt .cpp fájlt, adja hozzá a következő két sort

# include "visa.h"

# pragma megjegyzés (lib, "visa32.lib")

(2) automatikus üzemmód

A .h fájlok tartalmazzák a könyvtárat, a ni-visa telepítési útvonalat. Miénkben számítógépen az elérési útját a következőre állítjuk be: C: \ Program Files \ IVI Alapítvány \ VISA \ WINNT \ tartalmazza. Állítsa be a projekt elérési útját -Tulajdonságok ——C / C ++ —— Általános - Egyéb tartalmazza útvonal, as Látható:



Állítsa be a könyvtár elérési útját a könyvtár fájl beállításához:

Állítsa be a könyvtár elérési útját: A ni-visa telepítési útvonalában, a számítógépünkben,

beállítottuk az elérési utat: C: \ Program Files \ IVI Foundation \ VISA \ WINNT \ LIB

\MSC. Állítsa ezt az utat a Project - Performance - Connector - General -

további könyvtár könyvtár, az ábra szerint:

Configuration: Active @ebug	Platform: Ac	tive (Win32) Configuration Manager
Configuration Property General Debugging C/C++ General Injury Debugging System Optimization Ebudged IDL Advanced Demand Line Proces Information Definit Zents Curton Build Step Teb Depresent	Output File Show Progress Version Enable Incremental Linki Suppress Startup Banner Ignore Isport Library Register Output Additional Library Direc	S(OutDir)/USBIEC_FriteRead.exe Not Set Not Set No Set No No No No torie C:\Frogram Files\IVI Foundation\VISA
<	Output File Override the default outpu	t file name. (/OUT:[file])

Állítsa be a könyvtár fájlt : projekt --- tulajdonságok --- Linker ---Parancssor --- További opciók: visa32.lib

USBINC_WriteRead Property Pages				
Configuration: Active (Deb	oug) <u>Platform:</u> Active(Win32) <u>Configuration Manage</u>	n		
Configuration Properti General Debugging C/C++ Linker General Input Debugging Optimization Enhedded DL Advanced	All Options: //OHT Tobug/USETEC_PriteRead.exe" /INCREMENTAL /NOLOGO /DEBUG //PEB Tobug/USETEC_PriteRead.pdb //SUBSISTEM CONSULT /MA/KIRF.200 /PEB Tobug/USETEC_PriteRead.exe" / INCREMENTAL /NOLOGO /DEBUG /MA/KIRF.200 dergs32 lib shell32 lib ole32 lib olewat32 lib wwiddlib odbc32 lib odbccg32 lib			
Command Line Command Line Browse Information Build Events Custom Build Step Web Deployment	Additional Options:  visa32.lib			
<				
	OK Cancel Apply Help			

A visa.h fájlt is tartalmazza: a XXX.cpp fájlban:

#### # include <visa.h>

- 2 、 Kód hozzáadása
- (1) USB interfész kód alapján:

Írjon egy Usbtmc\_test függvényt.

int Usbtmc\_test ()

```
{
```

/\* Ez a kód bemutatja az NI-VISA használatát a szinkron olvasás küldéséhez és parancsokat írhat egy USB teszt- és mérési osztályba (USBTMC) hangszer \*/

/ \* Ez a példa "\* IDN? \ N" karakterláncot ír az összes USBTMC eszközre

csatlakozik a rendszerhez, és megpróbálja visszaolvasni az eredményt a segítségével

írás-olvasás funkció	* /
/ * A kód általános folyamata az Intéző megny	vitása */
/ * Nyissa meg a VISA munkamenetet a műszer előtt	*/
/ * A viPrintf segítségével írja be a műszer zászlóját	*/
/ * Próbálja meg elolvasni a választ a viScanf segítségével	*/
/ * Zárja be a VISA munkamenetet	*/
/ *************************************	

ViSession defaultRM;

ViSession instr;

ViUInt32 numInstrs;

ViFindList findList;

ViStatus állapot;

char instrResourceString [VI\_FIND\_BUFLEN];

aláíratlan char puffer [100];

char stringinput [512];

int i;

/ \* Először meg kell hívnunk a viOpenDefaultRM-et, hogy megszerezzük a menedzserét

\*/

\*/

fogantyú

/ \* Ezt a fogantartót az defaultRM-ben tároljuk

}

status = viOpenDefaultRM (& defaultRM);

```
ha (állapot <VI_SIKERESSÉG)
```

{

printf ("Nem sikerült megnyitni egy munkamenetet a VISA erőforrásban

Menedzser! \ N ");

visszatérési állapot;

}

\*/

/\*\* Keresse meg az összes USB TMC VISA erőforrást a rendszerünkben
/ \* Ezután a rendszerben tárolt erőforrások száma
Sáv\*/
status = viFindRsrc (alapértelmezett RM, "USB? \* INSTR", & findList,
& numInstrs, instrResourceString);
ha (állapot <VI\_SIKERESSÉG)
{
printf ("Hiba történt az erőforrások keresése közben. \ nA folytatáshoz nyomja meg az Enter
billentyűt.");
fflush (stdin);
getchar ();
viClose (alapértelmezett RM);
visszatérési állapot;</pre>

```
}
```

Most megnyitunk egy VISA munkamenetet az összes USB TMC eszközhöz. Nekünk kell használjon egy viOpenDefaultRM fájlt, és egy sztringet kell használnunk a jelzéshez a kinyitandó eszköz, amelyet eszközleírónak nevezünk. A formátum karakterlánc megtalálható a jobb egérgombbal a paraméter leírásában a funkció panelen. Miután megnyitott egy munkamenetet az eszköz számára, kapunk egy fogantyút a használt műszerhez később, amikor a VISA szolgáltatást használja. Az AccessMode és az időtúllépés paraméterei ebben a funkcióban vannak fenntartva a jövőbeli funkciók számára. Ez a két paraméter az megadva a VI\_NULL értéket. \*/ for (i = 0; i <int (számInstrs); i ++) { ha (i> 0) viFindNext (findList, instrResourceString); status = viOpen (alapértelmezettRM, instrResourceString, VI\_NULL, VI\_NULL, & instr); ha (állapot <VI\_SIKERESSÉG)

```
{
```

printf ("Nem lehet megnyitni a munkamenetet a (z)% d eszközön. \ n", i + 1); folytatni;

}

/\*\* Ezen a ponton most egy munkamenetünk van megnyitva az USB TMC eszköz számára. Most a viPrintf függvény segítségével elküldjük az "\* IDN? \ N" karakterláncot az eszközre, és felkérjük az eszközt, hogy ismerje fel \*/

```
char * cmmand = "* IDN? \ n"; állapot
= viPrintf (instr, cmmand); ha (állapot
<VI_SIKERESSÉG)
{
    printf ("Hiba történt a (z)% d. eszközre írva \ n", i + 1);
    állapot = viClose (instr);
    folytatni;</pre>
```

```
}
```

/ \*\* Most megpróbáljuk visszaolvasni egy eszközinformáció-lekérdezés válaszát az eszközről. Az adatok megszerzéséhez a viScanf függvényt fogjuk használni. Az adatok kiolvasása után megjelenik a válasz \*/

```
status = viScanf (instr, "% t", puffer); ha
(állapot <VI_SIKERESSÉG)
```

```
printf ("Hiba a válasz olvasásakor a (z)% d eszközről. \ n", i + 1);
```

más

```
printf ("\ neszköz% d:% * s \ n", i + 1, retCount, puffer);
```

állapot = viClose (instr);

}

/ \*\* Most lezárjuk a munkamenetet a viClose eszközzel. Ez a művelet felszabadítja az összes rendszererőforrást

```
Vissza 0
```

```
}
```

```
(2) A LAN port kódja alapján
írjon TCP_IP_Test függvényt.
int TCP_IP_Test (char * pIP) {
```

```
char outputBuffer [VI_FIND_BUFLEN];
ViSession defaultRM, instr;
ViStatus állapot;
ViUInt32 számlálás;
ViUInt16 portNo;
status = viOpenDefaultRM (& defaultRM); ha
(állapot <VI_SIKERESSÉG)
{
printf ("Nem sikerült megnyitni a munkamenetet a VISA erőforrás-kezelő számára! \ n");
}
char head [256] = "TCPIPO ::";
char far [] = ":: INSTR";
char erőforrás [256];
strcat (fej, pIP);
```

strcat (fej, farok);

```
status = viOpen (alapértelmezett RM, fej, VI_LOAD_CONFIG, VI_NULL és instr); ha
   (állapot <VI_SIKERESSÉG)
   {
         printf ("Hiba történt a munkamenet megnyitásakor \ n"); viClose
        (alapértelmezett RM);
   }
   status = viPrintf (instr, "* idn? \ n");
   status = viScanf (instr, "% t", outputBuffer); ha
   (állapot <VI_SIKERESSÉG)
   {
         printf ("a viRead sikertelen hibakóddal:% x \ n", állapot); viClose
        (alapértelmezett RM);
   }más
         printf ("\ naz eszközről olvasott adatok:% * s \ n", 0,
   outputBuffer); állapot = viClose (instr);
   status = viClose (alapértelmezett RM);
   visszatér 0;
}
```

#### Visual Basic programozási példák

Környezet: Windows 7 32 bites rendszer, Microsoft Visual Basic 6.0

Példa tartalomra: Az NI-VISA használatával hozzáférés-vezérlő eszközökhöz USBTMC és

TCP / IP, küldjön parancsokat a visszatérési érték beolvasására.

A példa teljesítéséhez kövesse a lépéseket:

1 Nyissa meg a Visual Basic programot, hozzon létre egy szabványos alkalmazásprojektet (Standard EXE).

2 A projektkörnyezet beállításához az NI-VISA könyvtár segítségével kattintson a gombra

projekt meglévő lapja >> modul hozzáadása. Keresse meg az include mappa fájlt

az NI-VISA telepítési útvonal alatt a visa32.bas fájlban, és adja hozzá a fájlt.

? 🔀
• 🖬 •
Open (0)
Cancel
Help (H)

Ez lehetővé teszi a VISA függvények és a VISA adattípusok használatát a program

#### 3 、 Kód hozzáadása

(1) USB interfész kód alapján:

Írja be az Usbtmc\_test függvényt. funkció USBTMC\_test ()

Ez a kód bemutatja az NI-VISA használatát szinkron küldéshez

parancsok olvasása és írása az USB Test & Measurement osztályba

(USBTMC) eszköz.

Hozzon létre egy VISA-USB objektumot az USB eszközhöz való csatlakozáshoz vu = visa ('ni', 'USB0 :: 0xF4EC :: 0x1300 :: 0123456789 :: INSTR');

fopen (vu);

fprintf (vu, '\* IDN?'); outputbuffer = fscanf (vu); disp (outputbuffer);

fclose (vu);

törlés (vu);

tiszta vu;

vége

(2) A LAN port kódja alapján:

Írjon a TCP\_IP\_Test függvénybe.

függvény TCP\_IP\_test (IPstr)

% Ez a kód bemutatja az NI-VISA használatát szinkron küldéshez parancsok olvasása és írása egy TCP / IP eszközre.

% Hozzon létre egy VISA-TCPIP objektumot, amellyel csatlakozhat egy eszközhöz konfigurált IP-cím vt = Visa ('ni', ['TCPIP0 ::', IPstr, ':: INSTR']);

% Nyissa meg a létrehozott VISA objektumot fopen (vt);

% Küldje el az "\* IDN?" Karakterláncot Eszközinformációk lekérdezése

fprintf (vt, '\* IDN?');

% Kérjen adatokat outputbuffer = fscanf (vt); disp (outputbuffer);

% Zárja be a VISA objektumot

fclose (vt);

törlés (vt);

tiszta vt;

vége

#### Socket-alapú programozási példák

#### Python programozási példák

Mivel maga az operációs rendszer támogatja a Socket kommunikációt, ez

kommunikációs módszer viszonylag tömör. Vegye figyelembe, hogy az SPD1000X a

5025-ös fix port száma a Socket kommunikációhoz és a "\ n" (új sor)

hozzá kell adni az SCPI parancssor végéhez.

Környezet: Windows 7 32 bites rendszer, Python v2.7.5

Példa tartalomra: Beléptető eszközök a Socketen keresztül, parancsok küldése a következő címre:

olvassa el a visszatérési értéket.

#### A következő a szkript tartalma:

```
#! / usr / bin / env python
# - * - kódolás: utf-8 - * -
#-----
# Hozzáférés a vezérlőeszközhöz a Socketen keresztül, parancs küldés, olvasás és nyomtatás a bevallásból
# érték.
import aljzat
                # aljzatokhoz
import sys # kilépéshez
import idő # alváshoz
#-----
remote_ip = "10.11.13.32"
port = 5025
szám = 0
def SocketConnect ():
    próbáld ki:
        s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) a
    socket.error kivételével:
        print ('Nem sikerült létrehozni a foglalatot.')
        sys.exit ();
    próbáld ki:
        s.connect ((távoli_ip, port))
    kivéve socket.error:
        print ('nem sikerült csatlakozni az ip-hez' + remote_ip)
    return s
def SocketQuery (Sock, cmd):
```

próbáld ki :

Sock.sendall (cmd) time.sleep (1) kivéve socket.error: nyomtatás ('Küldés sikertelen') sys.exit () válasz = Sock.recv (4096) válasz válasz

def SocketClose (Zokni): Sock.close () time.sleep (.300)

#### def main ():

globális távoli\_ip globális kikötő globális gróf

#### s = SocketConnect ()

i-re a (10) tartományban: qStr = SocketQuery (s, b '\* IDN? \ n') nyomtatás (str (count) + "::" + str (qStr)) count = count + 1 SocketClose (s)

input ('A kilépéshez nyomja meg az "Enter" gombot)

ha \_\_név\_\_ == '\_\_fő\_\_': proc = main ()

# 4. fejezet Gyakori hibaelhárítás

Felsoroljuk a leggyakrabban előforduló hibákat és azok megoldásait lent. Kérjük, hajtsa végre ezeket a lépéseket, ha hiba lép fel. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük lépjen kapcsolatba **SIGLENT**.

#### 1. A készülék nem kapcsol be.

- (1) Ellenőrizze, hogy az áramellátás megfelelően van-e csatlakoztatva.
- (2) Ellenőrizze, hogy az előlapon lévő hálózati kapcsoló be van-e kapcsolva.
- (3) Húzza ki a tápkábelt és ellenőrizze, hogy a feszültségválasztó be van-e kapcsolva a megfelelő beállítás, hogy a biztosíték specifikációja helyes-e és hogy a biztosíték ép-e. Ha a biztosítékot ki kell cserélni, olvassa el a " Nak nek Cserélje ki a biztosítékot ".
- (4) Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot SIGLENT.

#### 2. Az állandó feszültség kimenete rendellenes.

(1) Ellenőrizze, hogy a mérleg maximális kimenő teljesítménye jelenleg van-e

kiválasztott teljesíti a terhelési követelményt. Ha igen, folytassa a következő lépéssel.

- (2) Ellenőrizze, hogy a terhelést és az áramellátást összekötő kábel megfelelő-e rövidzárlatos és jó kapcsolatot ápol.
- (3) Ellenőrizze, hogy a terhelés normális-e.
- (4) Ellenőrizze, hogy a skála aktuális beállítási értéke megfelelő-e; ha az túl alacsony, ennek megfelelően növelje
- (5) Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot SIGLENT.

## 3. Az állandó áram kimenete rendellenes.

- (1) Ellenőrizze, hogy a mérleg maximális kimenő teljesítménye jelenleg van-e kiválasztott teljesíti a terhelési követelményt. Ha igen, folytassa a következő lépéssel.
- (2) Ellenőrizze, hogy a terhelést és az áramellátást összekötő kábel megfelelő-e rövidzárlatos és jó kapcsolatot ápol.
- (3) Ellenőrizze, hogy a terhelés normális-e.
- (4) Ellenőrizze, hogy a skála feszültségbeállítási értéke megfelelő-e; ha az túl alacsony, növelje megfelelően.
- (5) Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot **SIGLENT.**
# 5. fejezet Szolgáltatás és támogatás

# 5.1 Karbantartási összefoglaló

**SIGLENT** garantálja, hogy az általa gyártott és értékesített termékek ideig nem lesz anyag- és kivitelezési hiba az engedélyes szállítástól számított három év **SIGLENT** elosztó. Ha egy termék vagy CRT hibásnak bizonyul az adott terméken belül időszak, **SIGLENT** javítását vagy cseréjét biztosítja a teljes garanciális nyilatkozat.

A szerviz megszervezése vagy a teljes garancia másolatának megszerzése nyilatkozatát, kérjük, lépjen kapcsolatba a legközelebbi céggel **SIGLENT** értékesítési és szerviziroda. A jelen összefoglaló vagy a vonatkozó jótállási nyilatkozat kivételével, **SIGLENT** semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos garanciát nem vállal, ideértve a következőket is: korlátozás nélkül az értékesíthetőségre és az alkalmasságra vonatkozó implicit garanciák egy adott cél. Semmilyen esetben sem **SIGLENT** felelős a közvetettért, különleges vagy következményes károk

#### 5.2 Lépjen kapcsolatba a SIGLENT céggel

# SIGLENT TECHNOLOGIES CO., KFT

Cím: 3 / F, 4. épület, Antongda ipari övezet, 3. Liuxian út, 68 Kerület, Bao'an körzet, Sencsen, PR KÍNA.

#### Tel .: + 86-755-36615186

E-mail: sales@siglent.com

http://www.siglent.com

#### Amerika

SIGLENT Technologies America, Inc 6557 Cochran Rd Solon, Ohio 44139 Tel: 440-398-5800 Ingyenes: 877-515-5551 Fax: 440-399-1211 info@siglent.com www.siglentamerica.com

## Központ

SIGLENT TECHNOLOGIES CO., LTD. 4. és 5. számú blog, Antongda ipari zóna, 3. Liuxian út, Bao'an körzet, Sencsen, 518101, Kína. Tel .: + 86 755 3688 7876 Fax: + 86 755 3359 1582 sales@siglent.com www.siglent.com/ens

## Európa

SIGLENT TECHNOLOGIES EUROPE GmbH Liebigstrasse 2-20, Gebaeude 14, 22113 Hamburg, Németország: +49 (0) 40-819-95946 Fax: +49 (0) 40-819-95947 info-eu@siglent.com www.siglenteu.com