

Használati útmutató

DS1000Z sorozatú digitális oszcilloszkóp

május 2019 Rigol ( Suzhou) TECHNOLOGIES INC.

## Garancia és Nyilatkozat

### szerzői jog

© 2014 Rigol (Suzhou) TECHNOLOGIES INC. Minden jog fenntartva.

## Védjegy információk

Rigol bejegyzett védjegye Rigol (Suzhou) TECHNOLOGIES INC.

## közzétételi száma

UGA19113-1110

## Szoftver verzió

### 00.04.03.SP2

Szoftverfrissítés lehet megváltoztatni vagy kiegészíteni a termék tulajdonságait. Kérjük megszerezzék a legújabb verzióját a kézikönyvet Rigol honlapján, vagy forduljon Rigol frissíteni a szoftvert.

### közlemények

- Rigol termékekre is kiterjed Kínából és külföldi szabadalom, kibocsátott és folyamatban van.
- Rigol fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa vagy változtatni részeit, vagy az összes műszaki és árképzési politika a társaság egyedüli döntést.
- A kiadvány tartalmát lecseréli az összes korábban kiadott anyagokat.
- A dokumentumban közölt információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- **Rigol** nem tehető felelőssé sem véletlen vagy következményes károk mértéke a berendezésével, használata, vagy a teljesítmény a kézikönyv, valamint minden olyan információt tartalmazott.
- Bármilyen E dokumentumot tilos másolni, fénymásolni, vagy átrendezett előzetes írásbeli engedélye nélkül a Rigol.

## Termék tanúsítás

**Rigol** garantálja, hogy a termék megfelel a nemzeti és az ipari szabványok Kínában, valamint az ISO9001: 2015 szabvány és az ISO 14001: 2015 szabvány. Más nemzetközi szabvány megfelelőség igazolások vannak folyamatban.

#### Lépjen kapcsolatba velünk

Ha bármilyen problémája van, vagy kötelezettség, ha a termékeink vagy a kézikönyvben, forduljon Rigol.

E-mail: service@rigol.com Weboldal: www.rigol.com

## Biztonsági követelmények

## Általános biztonsági Összefoglaló

Kérjük, olvassa el az alábbi biztonsági előírásokat, mielőtt üzembe a készüléket üzembe elkerülése érdekében semmilyen személyes sérülés vagy a készülék és minden olyan termék csatlakozik hozzá. Hogy megakadályozzák a potenciális veszélyeket, kövesse az utasításokat a kézikönyvben megadott, hogy az eszköz megfelelően.

### Használjon megfelelő tápkábel.

Csak a kizárólagos tápkábel tervezett műszer és felhasználásra engedélyezett a helyi ország lehetne használni.

## Őrölt eszköz.

A műszer keresztül földelve van a védőföld vezetéket a hálózati kábelt. Az áramütés elkerülése érdekében, csatlakoztassa a földelő terminál a tápkábelt a védőföld terminál csatlakoztatása előtt bemeneti vagy kimeneti terminálok.

### Csatlakoztassa a szonda helyes.

Ha egy próbát használunk, a próba földelést kell csatlakoztatni a föld közé. Ne csatlakoztassa a földelő vezetéket magas feszültség. Helytelen összeköttetésen vezethet veszélyes feszültségek vannak jelen a csatlakozók, kezelőszervek és egyéb felületein a szkóp és a próbák, amelyek hatására a potenciális veszélyt az üzemeltetők.

### Vegye figyelembe az összes terminál Ratings.

Annak elkerülése érdekében, tűz vagy áramütés, figyelje minden értékelések és markerek az eszközt és ellenőrizze a kézikönyv további információkért értékelés A készülék bekötése előtt.

## Használjon megfelelő túlfeszültségvédelem.

Biztosítani kell, hogy nincs túlfeszültség (például, hogy okozta a villám) elérheti a terméket. Ellenkező esetben az operátor lehet kitéve annak a veszélynek, áramütést okozhat.

## Ne dolgozzon anélkül, fedlap.

Ne használja a műszert fedeleket vagy paneleket eltávolítjuk.

## Ne tegyen idegen tárgyakat a levegő ki-.

Ne helyezzen tárgyakat a levegő kimeneti, mivel ezzel kárt okozhat a műszer.

#### Használjon megfelelő biztosítékot.

Használja az előírt biztosítékokat.

#### Rigol

#### Kerülje Circuit vagy vezeték expozíció.

Ne érintse kitéve csomópontok és alkatrészek, amikor a készülék be van kapcsolva.

#### Ne működtesse Hiba esetén.

Ha úgy gondolja, hogy az esetleges károkat előfordulhat, hogy a készülék használaton kívül van, ellenőriztesse **Rigol felhatalmazott személyek, mielőtt további műveleteket. Bármilyen karbantartás, beállítása vagy cseréje** különösen áramköröket vagy tartozékokat kell elvégeznie **Rigol felhatalmazott személyek**.

#### Megfelelő szellőzést kell biztosítani.

Nem megfelelő szellőzés növelheti a hőmérséklet a műszer, ami károsíthatja a műszer. Ezért kérjük, tartsa a készüléket jól szellőző, és vizsgáljuk meg a levegő kivezető és a ventilátor rendszeresen.

#### Ne működtesse nedves körülmények között.

Rövidzárlat elkerülése érdekében a készülék belsejében vagy áramütést, soha ne üzemeltesse a készüléket nedves környezetben.

#### Ne működtesse robbanásveszélyes légkörben.

Annak elkerülése érdekében, személyi sérülést vagy a készülék károsodását, soha ne üzemeltesse a készüléket robbanásveszélyes környezetben.

#### Tartsa eszköz tiszta és száraz felszínt.

Annak elkerülése érdekében, a por vagy a nedvesség befolyásolja a teljesítményét a műszer, tartsa a felületek az eszköz tiszta és száraz.

#### Óvintézkedéseket az elektrosztatikus hatás.

Használja a készüléket elektrosztatikus kisülés védett környezetet, hogy ne sérüljenek okozta elektrosztatikus kisülés. Mindig földelje a belső és külső vezetékek kábelek, hogy kiadja a statikus mielőtt kapcsolatokat.

#### Használja az akkumulátor megfelelő.

Ne tegye ki az akkumulátort (ha van ilyen), magas hőmérséklet vagy tüzet okozhat. Tartsa távol a gyerekektől. Helytelen változása egy akkumulátort (lítium elem) robbanást okozhat. Használja a Rigol meghatározott akkumulátort csak.

#### Kezelje óvatosan.

Kérem, legyenek elővigyázatosak a szállítás során, hogy ne sérüljenek kulcsok, gombok, interfészek és egyéb alkatrészek a panelek.

## Biztonsági figyelmeztetések és szimbólumok

Biztonsági figyelmeztetések Ebben a kézikönyvben:



## FIGYELEM

Potenciálisan veszélyes helyzet vagy gyakorlat, amely, ha nem kerülik el, súlyos sérülést vagy halált okozhat.



## VIGYÁZAT

Potenciálisan veszélyes helyzet vagy gyakorlat, amely, ha nem kerülik el a kárt a termék vagy a fontos adatok elvesztését.

### Biztonsági feltételek a termék:

VESZÉLY

LY Hívja fel a figyelmet, hogy egy művelet, ha nem megfelelően végezzük, sérülést okozhat, illetve veszélyt azonnal.

FIGYELEM Hívja fel a figyelmet, hogy egy művelet, ha nem megfelelően elvégzett tudott

eredmény potenciális kár vagy veszély.

VIGYÁZAT Hívja fel a figyelmet, hogy egy művelet, ha nem megfelelően elvégzett tudott

eredmény a termék károsodását vagy más eszköz is csatlakozik a terméket.

## Biztonsági jelképek a termék:











veszélyes feszültség

Biztonsági figyelmeztetés

Védő földelést

földeléscsatlakozási

próbaterepet

## Allgemeine Sicherheits információkért

Überprüfen Sie diefolgenden Sicherheitshinweise

sorgfältigumPersonenschädenoderSchäden am Gerätundan damit verbundenen weiteren Gerätenzu vermeiden. Zur Vermeidung vonGefahren, Nutzen Sie bitte das Gerät nur így wiein ehhez Handbuchangegeben.

# Um Feuer oder Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie ein ordnungsgemäßes Netzkabel.

Verwenden Sie für dieses Gerät nur das für ihr Land zugelassene und genehmigte Netzkabel.

### Erden des Gerätes.

Das Gerät ist durch den Schutzleiter im Netzkabel geerdet. Um Gefahren durch elektrischen Schlag zu vermeiden, ist es unerlässlich, die Erdung durchzuführen. Valaha dann dürfen weitere Ein- oder Ausgänge verbunden werden.

### Anschluss einesTastkopfes.

Die Erdungsklemmen der Sonden sindauf dem Gleichen Spannungspegel des Instruments geerdet. SchließenSie die Erdungsklemmen egy keine hohe Spannung egy.

#### Beachten Sie alle Anschlüsse.

Zur Vermeidung von Feuer oder Stromschlag, beachten Sie alle Bemerkungen und Markierungen auf dem eszköz. Befolgen Sie die Bedienungsanleitung für További információkért bevor Sie weitere Anschlüsse egy das eszköz legen.

#### Verwenden Sie einen geeigneten Überspannungsschutz.

Stellen Sie sicher, Dass keinerlei Überspannung (wie zB durch Gewitter verursacht) das Gerät erreichen kann. Andernfallsbestehtfür den Anwender meghalni GefahreinesStromschlages.

#### Nicht ohne Abdeckung einschalten.

Betreiben Sie das Gerät nicht mit entfernten Gehäuse-Abdeckungen.

#### Betreiben Sie das nicht Gerät geöffnet.

Der Betrieb mit Offenen oder entfernten Gehäuseteilen ist nicht zulässig. Nichts a entsprechende Öffnungen Stecken (Lüfter zb)

#### Passende Sicherung verwenden.

Setzen Sie nur die spezifikationsgemäßen Sicherungen ein.

### Vermeiden Sie ungeschützte Verbindungen.

Berühren Sie keine unisolierten Verbindungen oder Baugruppen, während das Gerät a Betrieb ist.

### Rigol

### Betreiben Sie das Gerät nicht im Fehlerfall.

Wenn Sie am Gerät einen Defekt vermuten, sorgen Sie dafür, bevor Sie das Gerät wieder betreiben, dass eine Untersuchung durch **Rigol** autorisiertem Személyes durchgeführt wird. Jedwede Wartung, Einstellarbeiten oder Austausch von Teilen am Gerät, sowie am ta dürfen nur von **Rigol** autorisiertem Személyes durchgeführt werden.

### Belüftung sicherstellen.

Unzureichende Belüftung kann zu Temperaturanstiegen und zu SOMIT thermischen SCHADEN am Gerät Fuhren. Stellen Sie die deswegen Belüftung sicher und kontrollieren regelmäßig Lüfter und Belüftungsöffnungen.

### Nicht in Feuchter Umgebung betreiben.

Zur Vermeidung von Kurzschluss im Geräteinneren und Stromschlag betreiben Sie das Gerät bitte niemals a Feuchter Umgebung.

### Nicht in explosiver Atmosphäre betreiben.

Zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden ist es unumgänglich, das Gerät ausschließlich fernab jedweder explosiven Atmosphäre zu betreiben.

#### Geräteoberflächen sauber und trocken halten.

Um den Einfluss von Staub und Feuchtigkeit aus der Luft auszuschließen, halten keresse föl Geräteoberflächen sauber und trocken.

### Schutz gegen elektrostatische entladung (ESD).

Sorgen Sie für eine elektrostatisch geschützte Umgebung, um SOMIT SCHADEN und Funktionsstörungen durch ESD zu vermeiden. Erden Sie vor dem Anschluß immer Innen- und Außenleiter der Verbindungsleitung, um statische Aufladung zu entladen.

#### Die richtige Verwendung desAkku.

Wenneine Batterieverwendet wird, vermeiden Sie Hohe Temperaturen bzw. Feuer ausgesetzt werden. Bewahren Sie es außerhalbder Reichweitevon Kindern auf. UnsachgemäßeÄnderung derBatterie (Anmerkung: Lítium-Batterie) kann zu einer robbanás Fuhren. VerwendenSie nur von **Rigol** angegebenenAkkus.

### Sicherer szállítás.

Transportieren Sie das Gerät sorgfältig (Verpackung!), Um SCHADEN egy Bedienelementen, Anschlüssen und anderen Teilen zu vermeiden.

## Sicherheits Begriffe und Symbole

### Begriffe in diesem útmutató:



## FIGYELEM

Die Kennzeichnung FIGYELEM beschreibt Gefahrenquellen meghalni leibliche SCHADEN oder den Tod von Personen zur Folge haben können.



### VIGYÁZAT

Die Kennzeichnung Figyelmeztetés (Vorsicht) beschreibt Gefahrenquellen die SCHADEN am Gerät hervorrufen können.

### Begriffe auf dem Produkt:

 VESZÉLY Weist auf eine Verletzung oder Gefährdung hin, die sofort Geschehen kann.
 FIGYELEM Weist auf eine Verletzung oder Gefährdung hin, die möglicherweise nicht sofort Geschehen.
 VIGYÁZAT Weist auf eine Verletzung oder Gefährdung hin und bedeutet, dass eine mögliche Beschädigung des Instruments oder anderer Gegenstände auftreten kann.

Szimbólumok auf dem Produkt:











Gefährliche Spannung

Sicherheits-Hinweis

Schutz-erde

Gehäusemasse

Erde

## mérési kategória

## mérési kategória

DS1000Z sorozatú digitális oszcilloszkópok teheti mérések mérési kategória I.



## FIGYELEM

A szkóp csak akkor használható mérésekhez belül meghatározott mérési kategóriában.

### Mérési kategória meghatározások

Mérési kategória I. részére végzett mérések áramkörök nem kapcsolódik közvetlenül a hálózatra. Példák mérések áramkörök nem származik a hálózatról, és a fokozottan védett (belső) Hálózati származó áramkörök. Az utóbbi esetben, átmeneti feszültségek változó. Ezen okból az átmeneti állóság A berendezés tudtul a felhasználó számára.

Mérési kategória II olyan végzett mérések áramkörök közvetlenül csatlakozó kisfeszültségű berendezések. Példák mérések háztartási cikkek, hordozható eszközök és hasonló berendezések.

Mérési kategória III számára végzett mérésekhez Épületszerelvény. Példák mérések elosztó táblák, megszakítók, vezetékek (kábelek, busz-bár, elosztó dobozok, kapcsolók és aljzatok) a helyhez kötött berendezések, gépek, ipari felhasználásra, valamint olyan eszközök. Például, a helyhez kötött motorok állandó kapcsolatot egy fix telepítésű.

Mérési kategória IV számára elvégzett mérések a forrása egy alacsony feszültségű szerelés. Ilyenek például a villanyóra és a mérések az elsődleges túláram védelmi eszközök és körvezériő egység.

## szellőzés követelmény

Ez szkóp fan kényszeríteni hűtés. Kérjük, győződjön meg róla, hogy a levegő szívó és kipufogó területek akadálymentes és szabad levegő. Amikor a oszcilloszkópot egy asztali vagy rack-beállítás, hogy legalább 10 cm távolságot mellett, fölött és mögött a műszer a megfelelő szellőzés.



## FIGYELEM

Nem megfelelő szellőzés okozhat emelkedik a hőmérséklet, amely károsíthatja a készüléket. Ezért kérjük, tartsa a készüléket jól szellőző működés közben, és vizsgáljuk meg a bevitel és a ventilátor rendszeresen.

## Munkakörnyezet

Hőmérséklet Működési: 0 °C +50 °C Üzemen kívül: -40 °C +70 °C

páratartalom

0 °C +30 °C: ≤95% relatív páratartalom

+ 30 °C +40 °C: ≤75% relatív páratartalom

+ 40 °C +50 °C: ≤45% relatív páratartalom



### FIGYELEM

A rövidzárlat elkerülése érdekében a készülék belsejében vagy áramütést, ne kezelje nedves környezetben.

### Magasság

Működési: Az alábbi 3 km Üzemen kívül: 15 km alatti

### Telepítés (túlfeszültség) kategória

Ezt a terméket elektromos hálózathoz megfelelő telepítés (túlfeszültség) kategória II.



## FIGYELEM

Győződjön meg arról, hogy nincs túlfeszültség (például, hogy készített egy vihar) elérheti a terméket, vagy pedig az üzemeltető lehet kitéve az áramütés veszélye.

## Telepítés (túlfeszültség) Kategória meghatározások

Szerelési (túlfeszültség) I. kategória utal jel szintje, amely alkalmazható a berendezés mérési terminálok forrásra kapcsolódik áramkört. Ezekben terminálok, elővigyázatossági tenni, hogy korlátozza a tranziens feszültség a megfelelő alacsony szinten.

Szerelési (túlfeszültség) kategória II utal, hogy a helyi áramelosztó szint, amely alkalmazható a berendezés csatlakozik a váltakozó áramú (AC tápellátás).

szennyezés képzés

fokozat 2

## Szennyezés képzés meghatározások

Szennyezés fok 1: nincs szennyezés, vagy csak száraz, nem vezetőképes szennyezettség lép fel. A szennyezés nem befolyásolja. Például egy tiszta szoba vagy légkondicionált irodai környezetben.

Szennyezettségi fok 3: Vezetőképes szennyezés jelentkezik, vagy száraz, nem vezető szennyezés fordul elő, amely vezetővé válik, a kondenzáció miatt, amely várhatóan. Például, fedett szabadtéri környezetben.

Szennyezés foka 4: szennyezés, hogy a generál perzisztens vezetőképessége révén vezetőképes por, eső vagy hó. Például szabadtéri helyszíneken.

vezetőképesség okozta páralecsapódás történhet. Például az általános beltéri környezetben.

### Biztonsági osztály

1. osztály - Földelt termék

## Ápolás és tisztítás

### Gondoskodás

Ne tárolja vagy hagyja az eszközt a lehet kitéve közvetlen napfénynek hosszabb ideig.

## Tisztítás

A műszerek tisztítására rendszeresen szerint a működési feltételeket.

- 1. Húzza ki a készüléket a minden áramforrást.
- 2. Tisztítsuk meg a külső felületeit a készülékről egy nedves, puha ronggyal enyhe oldószerrel vagy vízzel. Kerülje, hogy bármilyen víz vagy egyéb tárgyakat a futómű keresztül hőleadás lyuk. Tisztítás közben az LCD, vigyázni, hogy ne marással is.



## VIGYÁZAT

Károsodásának elkerülése érdekében a készülék, ne tegye ki a maró folyadékot.



## FIGYELEM

Annak elkerülése érdekében, rövidzárlat származó nedvesség vagy személyi sérülés, biztosítja, hogy a készülék teljesen száraz, mielőtt csatlakoztatja az áramforráshoz.

## környezetvédelmi szempontok

Az alábbi szimbólum jelzi, hogy ez a termék megfelel a WEEE direktíva 2002/96 / EK irányelvet.



### Termék End-of-Life gépek

A berendezés olyan anyagokat tartalmazhatnak, amelyek károsak lehetnek a környezetre vagy az emberi egészségre. Annak elkerülése érdekében, a kibocsátás ilyen anyagok környezetbe, és ne káros az emberi egészségre, azt javasoljuk, hogy a termék újrahasznosítása megfelelően annak biztosítására, hogy a legtöbb anyagokat használnak fel vagy újrahasznosított megfelelően. Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal az ártalmatlanítási vagy újrahasznosítási információk.

#### Akkor kattints az alábbi linkre

http://www.rigol.com/Files/RIGOL\_RoHS2.0&WEEE.pdf Töltse le a legújabb verzióját a RoHS és WEEE tanúsítvány fájlt.

## DS1000Z sorozat áttekintése

DS1000Z sorozat egy multifunkcionális és nagy teljesítményű digitális oszcilloszkóp alapján tervezett a **UltraVision technika által kifejlesztett Rigol. Jellemző rendkívül magas memória mélység, széles dinamika** tartomány, világos kijelző, kiváló hullámforma rögzítési sebesség és átfogó kiváltó funkciók, ez egy hasznos eszköz üzembe különböző területeken, mint a kommunikáció, a repülőgépipar, a védelmi, a beágyazott rendszerek, számítógépek, a kutatás és az oktatás. Ahol a kevert jel digitális oszcilloszkóp célzó beágyazott tervezési és vizsgálati területeken lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy mérje analóg és digitális jelek ugyanabban az időben. DS1000Z az egyik legátfogóbb funkciók és a legkiemelkedőbb műszaki közül 100 MHz sávszélességű digitális oszcilloszkópok.

### Főbb jellemzői:

- 1 GSA / s valósidejű mintavételi frekvencia az analóg csatornák; akár 24 MPTS szabvány memória mélység
- 1 GSA / s valósidejű mintavételi ráta a digitális csatornák
- 100 MHz, 70 MHz-es és a 50 MHz-es analóg csatorna sávszélesség
- 4 analóg csatorna, 16 digitális csatorna (csak DS1000Z Plus hogy már frissített a MSO frissítési opció)
- A kétcsatornás 25 MHz-es jel forrását (alkalmazandó digitális oszcilloszkópok forráscsatornák)
- 30.000 WFMS / s (képpont kijelző) hullámforma rögzítési sebesség
- Valós idejű hardver hullámforma felvétel és lejátszás funkció; akár 60.000 keretek hullámforma lehet rögzíteni
- Intenzitása osztályozott színes kijelző
- Alacsony bázis zaj, 1 mV / div 10 V / div ultra széles függőleges dinamikus tartomány
- 7,0 hüvelykes WVGA (800 \* 480) TFT LCD, az ultra-széles képernyős, élénk képet, az alacsony energiafogyasztás és a hosszú élettartam
- Állítható fényerő hullámforma
- Automatikus beállítás hullámforma kijelző (<u>AUTO</u>)
- Akár 15 féle trigger funkciók, beleértve a különböző protokoll kiváltó
- Szabványos párhuzamos dekódolás és több soros dekódolás
- Automatikus mérése 37 hullámforma paraméterek (a statisztika)
- Finom késleltetett sweep-funkció
- Beépített FFT funkció
- Több görbe matematikai művelet funkciók
- / Nem felelt teszt funkció
- Szabványos interfészek: USB Device, USB Host, LAN és Aux
- Megfelel az LXI CORE 2011 Device Class eszköz normákat; lehetővé teszik a gyors, gazdaságos és hatékony létrehozását és átalakítását tesztrendszer
- Támogatja a távoli parancsvezérlési
- Beépített megkönnyíthetné információszerzés
- Támogatja a több nyelven, és a kínai / angol bemenet
- Újszerű és finom ipari formatervezés és a könnyű kezelhetőség

## dokumentum áttekintése

## Főbb témák a kézikönyv:

## 1. fejezet Az első lépések

Vezessük be a készítmények használata előtt a szkóp és egy alapvető bevezetés a műszer.

## Fejezet 2. Állítsa a függőleges rendszer

Vezessük be a függőleges rendszer funkcióit az oszcilloszkóp.

## 3. fejezet A vízszintes Rendszer

Vezessük be a vízszintes rendszer funkcióit az oszcilloszkóp.

### 4. fejezet beállítani a mintavételezési rendszer

Vezessük be a minta rendszer funkcióit az oszcilloszkóp.

### 5. fejezet, amely kiváltja a oszcilloszkóp

Vezessük be a trigger mód, trigger csatolást, trigger holdoff, külső trigger és a különböző kiváltó típusú oszcilloszkóp.

## 6. fejezet matematika és mérés

Tegyünk hogyan matematikai művelet automatikus mérés és a kurzor mérést.

## 7. fejezet digitális csatorna

Be, hogyan kell használni a digitális csatornák, a kevert jel digitális oszcilloszkóp.

### 8. fejezet jegyzőkönyv dekódolása

Tegyünk, hogyan kell dekódolni a bemeneti jel használatával említett közös protokollokat.

### 9. fejezet Referencia jelalak

Tegyünk hogyan lehet összehasonlítani a bemeneti hullámforma a referencia görbe.

### 10. fejezet Pass / Fail teszt

Bevezetése hogyan ellenőrzi a bemeneti jel a Pass / Fail teszt.

## 11. fejezet Hullámforma Record

Bevezetése hogyan elemzik a bemeneti jel használata hullámforma rekordot.

## 12. fejezet Display Control

Bevezetése hogyan ellenőrizzék a kijelző az oszcilloszkóp.

### 13. fejezet jelforrás

Be, hogyan kell használni a beépített jelforrást.

### Rigol

### 14. fejezet Store és visszahívás

Be, hogyan kell tárolni, és felidézni a mérési eredmény és a beállítás az oszcilloszkóp.

### 15. fejezet Hozzáférési beállítás

Tegyünk hogyan kell beállítani a távoli interfészek és a rendszerrel kapcsolatos feladatokat.

### 16. fejezet távirányító

Bevezetése hogyan ellenőrizzék az oszcilloszkóp távolról.

### 17. fejezet Hibaelhárítás

Be, hogyan kell kezelni a gyakori meghibásodások az oszcilloszkóp.

### 18. fejezet Függelék

Olyan közös információkat, mint a lehetőségek és tartozékok.

## Format egyezmények e kézikönyv:

## 1. Kulcs

Az első szélvédő <u>I kulcsok</u> jelöljük a formátum a "Key neve (vastag) + Text Box". Például, <u>Hasznosság</u> jelöli az "Utility" gombol.

## 2. Menü

A menüpontok jelöljük a formátum a "Menü Szó (Bold) + Karakter Shadin g". Például, **Rendszer jelöli a "Sys**tem" menüpont alatt Hasznossá

### 3. Működés lépés

A következő lépés a művelet deNO<u>ted b</u> y nyíl " •". Például, <u>Hasznosság</u> • Rendszer azt jelzi, hogy először nyomjuk <u>Hasznosság</u> az előlapon, majd nyomja Rendszer.

### 4. Gomb

Címke	Gomb
VÍZSZINTES OSKÁLA	Vízszintes skála Knob
	Vízszintes pozíció Knob
FÜGGŐLEGES	Függőleges skála Knob
	Függőleges pozíció Knob
TRIGGER	Trigger szint Knob

## Tartalom egyezmények e kézikönyv:

DS1000Z sorozat a következő modelleket. Hacsak másként nem jelezzük, a kézikönyv veszi DS1104Z-S Plus például, hogy bemutassa a funkciók és a működési módszerek

## A DS1000Z seri es.

Modell	Analóg sávszélesség	Száma az analóg csatornák	Száma forráscsatornák	Digitális csatornák száma
DS1104Z-S Plus	100 MHz-es	4	2	16 [ 1]
DS1074Z-S Plus	70 MHz	4	2	16 [ 1]
DS1104Z Plus	100 MHz-es	4		16 [ 1]
DS1074Z Plus	70 MHz	4		16 [ 1]
DS1054Z	50 MHz	4		

Jegyzet[ 1]: Szükséges, hogy frissítse a MSO frissítési lehetőség (beleértve a logikai analizátor szonda RPL1116 és a modell címkén).

## Kézikönyvek ezen termék:

A kézikönyvek a termék tartalmazza a gyors útmutató, használati útmutató, programozás útmutató, adatlap, stb a legújabb változata a kézikönyvek letölthetők

Rigol hivatalos honlapján (www.rigol.com).

## tartalom

ancia és nyilatkozatot	I biztonsági követelmények
	. II
Általános biztonsági összegzése	II biztonsági
megjegyzések és szimbólumok	IV Allgemeine Sicherhei
információkért	V Sicherheits Begriffe und Symbole
VII M	érési kategória
VIII szellőzés követelmény	IX munkakörnyezet
	X Ápolás és tisztítás
XII Környe	zetvédelmi szempontok
XII	
000Z Series Áttekintés	XIII dokumentum áttekintése
x	IV 1. feiezet Gvors indítás
1_1	·····
Általános Ellenőrzési	1-2 medielenése és a
máratakat	1-3 hogy előkészítee a oszcilloszkón basznála
1 A	
	1.4 postlakozni o ténogyaég
	A bekenegelégi fizetégbez
I-	4 bekapcsolasi lizelesilez
1-5 Function El	
1-7 Probe kompenzacio	
	1-9 natiapja Attekintes
	10 előlap funkció áttekintése
1-12	
VERTICAL	1-12 logikai analizátor
1-13 jelforrás	1-13 Horizontális
1-14 TRIGGER	1-15 CLEAR
1-15 A	UTO 1-15 RUN
STOP	1-16 SINGLE
1-16 többfunkciós gomb	1-16 funkciómenüket
1-17 Nyomtatás	
	1-19 Paraméter Beállítási mód
1-24 használja a biztonsági zár	1-17 Print
	er Interface
Paraméter beállítás módia	1-24 használja a biztonsági zár
	1-17 Print
1-18 User Interface	1-19 Paraméter heállítás módia
1-24 nasznaija a biztonsági za	1-25
1-25 1-25	

Ahhoz, hogy a beépített súgó rendszer	
2. fejezet Ahhoz, hogy állítsa be a függőleges rend <del>:</del>	Szer 2-1
Ahhoz, hogy a csatorna analóg	2-2 Csatorna kapcsolási
	2-2 sávszélesség limit
2- 3 Probe R	atio
2-3 Waveform I	nvert
2-4 Függőleges skála	2-4 amplitúdó Unit
	2-5 Channel Label
2-5	Delay kalibrálása az analóg csatorna
2 fain-at A víra-inter rende-ar	2.4
3. rejezet A vizszintes rendszer	
Kesleltetett sweep	3-2 Idoalap Mode
YT Mode	3-3 XY mód
	3-3 Roll mód
<ol> <li>fejezet Beállítani a mintavételezési rendszer</li> </ol>	· <b>4</b> -1
Acquisition Mode	4-2
Normál	
	4-2 Átlagos
	3 Sin (x) / x
	4-4 Sample Rate
	4 Memory Mélység
	ialiasing
5. fejezet Kiváltó oszcilloszkóp	
Trigger Source	5-2 Trigger mód
	5-3 trigger csatolást
	5-4 Trigger Holdoff
	-5 zajelhárítás
5-5 Tric	gger Type
Él Trigger	5-7 Pulse Trigger
	5-10 Videó Trigger
	tern Trigger
	ger
TimeOut Trigaer	
	5-23 késleltetésijel
	<b>,</b> -

	Beállítás / Tartás Trigger	5-28-edik él Trigger
		5-30 RS232 Trigger
-		I2C Trigger.
Ę	5-34 SPI Trigger	5-37 Trigger kimenet
(	Csatlakozó	5- 39
zet M	Matematika és mérés	
Math	Működés	
	Ezenkívül	6-2 kivonás
		6-3 Szorzás
		6-4 osztály
		6-4 FFT
		6-6 "ÉS" Operation
		VAGY" művelet
	6-12 "XOR" Operation	6-13 "NEM"Működés
		6-14 Intg
		6-15 Diff
		6-16 Sqrt
		6-17 Lg (Use 10-a Base)
		- 17 Ln
		- 18 Exp
		19 Abs
		) Szűrés
	6-21 Fx Kezelés	
	Label	6-23 Automata mérési
		. 6-24
	Gvors mérés után AUTO	6-24 Eavaombos mérése 37
	paraméterek	6-25 frekvencja számláló Mérési
		sa
	mérési	
		statisztika Function
	6-34 mérés törtér	nete
	eredmény kijelző típusa	6-35 kurzor Mérési
		6-36
	Kézi üzemmód	6-36 sávüzemmód
		6-40 Automata üzemmód
		6-42 XY üzemmód
		6-43
	••••••	
70t [	Digitális csatorna	7.1

kijelzo mere	ete	
		megtekintése
		zöbértéket
		ke
7-5 szonda	kalibrálás	
késleltetés (	Calibration	
jezet Jegyző	ikönyv dekódolása	
Párhuzamos	s dekódolása	
		8-7 I2C dekódolása
		12 SPI dekódolása
jezet Referei	ncia Hullámforma	
Engedélyez	ése REF Function	
Source		9-2 beállításához REF Grafikus kijelző
		negtakarítani, hogy a belső memória
		nének beállításához
		tása a referencia hullámforma
9	9-3 exportálása a belső vagy küls	ő memória 9-3 importál
belső vagy l	külső memória	
eiezet	Pass / Fail teszt	
Ahhoz, hogy	y pass / Fail teszt	
		10-2 maszk tartomány
••••••		
		est és kimeneti
	10-2 ٦ 10 -3, hogy m	est és kimeneti
		<sup>r</sup> est és kimeneti ientse a teszt maszk szk
	10-2 1 10 -3, hogy m 10-4 betölteni a teszt ma	<sup>r</sup> est és kimeneti ientse a teszt maszk szk
ejezet Hullár		<sup>-</sup> est és kimeneti ientse a teszt maszk 10 szk <b>11-1</b>
ejezet Hullár Közös beáll		<sup>-</sup> est és kimeneti lentse a teszt maszk szk 10- 11-1 11-2 lejátszás opció
ejezet Hullár Közös beáll		<ul> <li>Test és kimeneti</li> <li>inentse a teszt maszk</li> <li>szk</li> <li>10-</li> <li></li></ul>
ejezet Hullár Közös beáll		<ul> <li>Fest és kimeneti</li> <li>ientse a teszt maszk</li> <li>szk</li></ul>
ejezet Hullár Közös beáll		<ul> <li>Fest és kimeneti</li> <li>ientse a teszt maszk</li> <li>szk</li></ul>
ejezet Hullár Közös beáll ejezet		rest és kimeneti
ejezet Hullár Közös beáll 		Test és kimeneti         ientse a teszt maszk         szk
ejezet Hullár Közös beáll 		Test és kimeneti ientse a teszt maszk
ejezet Hullár Közös beáll ejezet Válassza ki idő		Test és kimeneti ientse a teszt maszk
ejezet Hullár Közös beáll ejezet Válassza ki idő		Test és kimeneti       10         szk       10
ejezet Hullár Közös beáll ejezet Válassza ki idő		Test és kimeneti         ientse a teszt maszk         szk       10
ejezet Hullár Közös beáll ejezet Válassza ki idő ejezet		Test és kimeneti         ientse a teszt maszk         szk       10-         szk       11-1         11-2 lejátszás opció         11-3 Record Option         11-3 Record Option         12-1         12-2 beállítása megmaradás         12-2 állítsa be a hullámforma intenzitása         a kijelző Rács         ni a Rács Fényesség         13-2

13- 5. Output zaj 13-6 kimeneti Beépített Hullámforma
13-6 kimeneti Beépített Hullámforma 13-6 kimeneti tetszőleges hullámforma
tetszőleges hullámforma Választják ki Hullámforma
Választják ki Hullámforma 13-11 létrehozása Gö 13-12 szerkesztése Hullámforma
13-12 szerkesztése Hullámforma
13-14 moduláció
AM 13-16 FM
14. fejezet Tárolására és előhívására
Storage System 14-2 típusú tárolás
14-6 Lemezkezelés 14-7
Válassza a File Type 14-7 hozzon létre egy új
14-11 átnevezése Fáil vagy mappa
14-11 törölie a Local Memory 14-1
Eactory 14-12
15. fejezet Hozzáférési beállítás
Távoli Interface Configuration
LAN konfiguráció 15-2 USB eszköz
15-5 rendszer kapcsolatos
Sound 15-6 Nyelv
Nyomtatási beállítás 15-8 Aux kimenet.
5 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

16. fejezet	l aviranyito	
Távirányító	USB	
		16-6
17. fejezet	Hibaelhárítás	17-1

18. fejezet	Függelék	
Függelék:	Tartozékok és opciók	18-1 B függelék: Garancia
		18-2
Index		1

## 1. fejezet Gyors indítás

Ez a fejezet bemutatja a készülék használatával az oszcilloszkóp először, az első / hátsó panel az oszcilloszkóp, a felhasználói felület és a módszer segítségével a beépített rendszer segítségével.

A tartalma ebben a fejezetben:

- Általános Ellenőrzési
- Megjelenése és méretek
- Felkészülés az oszcilloszkóp Használati
- előlap Áttekintés
- Hátlap áttekintés
- Előlap funkció áttekintése
- Felhasználói felület
- Paraméter beállítás módja
- Ahhoz, hogy a biztonsági zár
- Ahhoz, hogy a beépített súgó rendszer

## Rigol

## Általános Ellenőrzési

## 1. Ellenőrizzük a csomagolás

Ha a csomagolás sérült, ne dobja ki a sérült csomagolás vagy rugalmas anyagból, amíg a szállítmányt megvizsgáltak teljességét és sikeresen teljesítette az elektromos és mechanikai vizsgálatok.

A megbízó vagy fuvarozó felelős a berendezés sérülését származó szállítmány. Rigol nem lenne felelős karbantartást / utómunka vagy csere az eszköz.

## 2. Ellenőrizzük a műszer

Amennyiben bármilyen mechanikai sérülés, hiányzó részeket, vagy kudarc halad az elektromos és mechanikai vizsgálatok, vegye fel a kapcsolatot **Rigol** Üzletkötő.

## 3. Ellenőrizze az árakat

Kérjük, ellenőrizze a tartozékokat szerinti csomagolási listák. Ha a tartozékokat sérült vagy hiányos, kérjük lépjen kapcsolatba a **Rigol** Üzletkötő.



1-1 ábra elölnézet

Egység: mm



1-2 ábra felülnézet

Egység: mm

Rigol

## Felkészülés az oszcilloszkóp beállítására

## használható támasztó lábak

Állítsa be a támasztó lábak megfelelően használják azokat áll billenteni az oszcilloszkóp felfelé stabil rögzítéséhez az oszcilloszkóp, valamint a jobb működés és a megfigyelés.



1-3 ábra állítsa be a támasztó lábak



## Ahhoz Csatlakozás tápegység

A teljesítmény követelmények az oszcilloszkóp a 100-240 V, 45-440 Hz. Használja a mellékelt tápkábelt a tartozékokat csatlakozni az oszcilloszkóp a hálózati áramforráshoz, amint azt az alábbi ábra mutatja.



1-4 ábra csatlakozni a tápegység

## Turn-on fizetéshez

Amikor az oszcilloszkóp csatlakoztatva van a feszültséghez, nyomja meg a bekapcsoló gombot



A bal alsó sarokban az előlap kezdeni az oszcilloszkóp. Az indítási folyamat, az oszcilloszkóp sorozatát hajtja végre önálló vizsgálatok. Miután az önellenőrzés, az üdvözlő képernyő. A műszer telepítése a próba-változat a lehetőségeket, mielőtt elhagyja a gyári és a fennmaradó tárgyalás ideje mintegy 2,000 perc. A "Telepített Options" párbeszédablak jelenik meg, ha a műszer jelenleg telepített a próba-változat lehetőséget. Ebből párbeszédablakban megtekintheti a nevet, részlet, verzió és a hátralevő tárgyalás idején lehetőség van telepítve.

## Ahhoz, hogy csatlakoztassa a szonda

**Rigol** biztosítja a passzív szonda és logikai szonda DS1000Z sorozat. A modell a próbák, olvassa el a *DS1000Z* sorozat Adatlap. Részletes technikai információk a próbák, kérjük, olvassa el a megfelelő Probe Használati útmutató.

## Csatlakoztassa a passzív próba:

- 1. Csatlakoztassa a BNC terminál a szonda egy analóg csatorna bemeneti terminálja az oszcilloszkóp az előlapon.
- Csatlakoztassa a földelő krokodil csipesszel vagy tavasszal a próba az áramkör föld kapocshoz, a szonda hegye a áramkört vizsgálandó ponton.



1-5 ábra, hogy csatlakoztassa a Passzív Probe

Miután csatlakoztatta a passzív próba, ellenőrizze a szonda működését és szonda kompenzációs kiigazítás mérések elvégzése előtt. A részletes eljárásokat, lásd " Funkció vizsgálata" és " Probe kompenzáció" szakaszok ebben a kézikönyvben.

### Csatlakoztassa a logika szonda:

- 1. Csatlakoztassa a egyvezetős terminál a logikai szonda digitális csatorna bemenet terminális előlapján az oszcilloszkóp a megfelelő irányba.
- 2. Csatlakoztassa a másik kivezetése a logikai szonda a vizsgált jel. Rigol

előírja DS1000Z Plus a RPL1116 logikai szonda opciót. Ahhoz, hogy kényelmes és rugalmas jelek detektálására, két csatlakozási módszerek a jelet a vizsgálat alatt állnak. A részletekért kérjük, olvassa el a *RPL1116 Logic Probe Felhasználói kézikönyv*.



Digitális csatorna bemeneti csatlakozó 1-6 ábra, hogy csatlakoztassa a Logic Probe

Jegyzet: A digitális csatorna bemenet terminál nem támogatja azonnali csatlakozás. Kérjük, ne helyezzen be vagy húzza ki a logikai szonda, amikor a hangszer bekapcsolt állapotban.

## funkció ellenőrzés

- nyomja meg <u>Tárolás</u> Alapértelmezett visszaállítani az oszcilloszkóp az alapértelmezett konfiguráció.
- Csatlakoztassa a földre krokodil csipesszel a próba a "Ground Terminal", mint ábrán látható alább.
- A szonda, hogy csatlakoztassa a bemenetére CH1 az oszcilloszkóp és a "Kompenzációs kimenetre van" a próbát.



Ábra 1-7 Ahhoz, hogy a kiegyenlítő jel

- 4. Állítsa be a csillapítás a szonda 10X. Ezután nyomja AUTO .
- Figyeljük meg a hullámforma a kijelzőn. Normál körülmények között a négyszögjel amint azt az alábbi ábra mutatja meg kell jeleníteni.

	Ý		

1-8 ábra négyszögjel

6. Ugyanezt a módszert használja, hogy teszteljék a többi csatorna. Ha a négyzet hullámformák bizonyított tény, hogy nem felelnek meg a fenti ábra, hajtson végre " Probe kompenzáció".



## FIGYELEM

Az áramütés elkerülése érdekében, ha a szonda, győződjön meg róla, hogy a szigetelt vezetéket a szonda jó állapotban van. Ne érintse meg a fém része a szonda, ha a próba van kötve nagyfeszültségű forrás.

### Tipp

A jel kimenet a szonda kompenzációs csatlakozó csak akkor használható a szonda kompenzációs kiigazítás és nem lehet használni a kalibráláshoz.

## szonda kompenzáció

Amikor a próbákat használunk először, akkor kompenzálni a próbák, hogy azok megfeleljenek a bemeneti csatorna az oszcilloszkóp. Nem kompenzált vagy rosszul van kiegyenlítve próbák okozhat mérési pontatlanság, vagy hibákat. A szonda kártérítési eljárások a következők.

### 1. Végezze 1. lépés, 2., 3. és 4. meghatározott "Funkció ellenőrzés".

2. Ellenőrizze a megjelenített görbe, és hasonlítsa össze őket a következő számokat.



3. Használjon fémes vezető beállítani az alacsony frekvenciájú kompenzációs kiigazítás

lyuk a szonda, amíg a kijelzett hullámforma jelenik meg, mint "Tökéletesen kompenzált" a fenti ábrán.

## Elülső panel Áttekintés



1-10 ábra Előlap áttekintés

Nem. L	eírás	Nem.	Leírás
1 <u>Mé</u>	rési Menü funkciógombok	11	Power gombot
2	LCD	12 USI	B Host Interface
3	Funkció menü Funkciógombok	13 digi	tális csatorna bemenet Interfész [1]
4 töb	bfunkciós gomb	14 ana	lóg csatorna bemeneti interfész
5	Közös műveleti gombok	15	Logic Analyzer kezel [1]
6	EGYÉRTELMŰ	16 jelfo	orrás [2]
7	AUTO	17 FÜ	GGÕLEGES
8	RUN / STOP	18 vízs	zintes vezérlő
9	EGYETLEN	19 elle	nőrzés elindítására
10 Seg	ítség / Print	20	Szonda kiegyenlítő jel
			Nyomtató Terminal / Földcsatlakozó

Asztal 1	-1	előlap	leírása

Jegyzet[ 1]: Csak a DS1000Z Plus.

Jegyzet[ 2]: Csak a digitális oszcilloszkópok forráscsatornák.

## Hátlap áttekintés



## 1. Fogantyú

Húzza fel a kart függőleges könnyű carry a műszer. Ha nem kell a fogantyút, nyomja le.

## 2 . LAN

Csatlakoztassa az eszközt a hálózati Ezen az interfészen keresztül a távirányítón. A szkóp megfelel az LXI CORE 2011 Device Class eszköz szabványok és gyorsan épít tesztrendszer más eszközökkel.

### 3. USB eszköz

Tud-e csatlakozni az oszcilloszkóp egy PictBridge nyomtatóhoz vagy PC-n keresztül ezen a felületen. Amikor a számítógép csatlakoztatva van, a felhasználók küldhetnek SCPI parancsok segítségével a PC-szoftver vagy szabályozzák az oszcilloszkóp segítségével a felhasználó által definiált programozás. Amikor a nyomtató csatlakoztatva, a felhasználók nyomtathatnak a jelalak jelenik meg a képernyőn használja a nyomtatót.

## 4 . Trigger Out és a Pass / Fail

#### Trigger Out:

Az oszcilloszkóp segítségével kimeneti jelet, amely tükrözi az aktuális rögzítési sebesség az oszcilloszkóp mindkét ravaszt Ezen az interfészen keresztül. Csatlakoztassa a jelet hullámforma kijelző készülék és gyakoriságának mérése a jel. A mérési eredmény ugyanaz az aktuális rögzítési sebesség.

### Pass / Fail:

A műszer kimenete egy negatív impulzus keresztül ezt a csatlakozót, amikor egy sikertelen hullámforma észlel a megfelelt / nem felelt teszt. A műszer folyamatosan kimeneten alacsony szintű keresztül a csatlakozóhoz, ha nem sikerült hullámforma érzékel.

## 5. Forrás kimenet

Kimenetei a beépített kétcsatornás forrásból az oszcilloszkóp. Ha 1-es vagy 2 forrás be van kapcsolva, a jel éppen beállított kiadható az [Forrás 1] vagy a [Forrás 2] csatlakozó a hátlapon.

### 6 . Lock Hole

Zárolhatja a műszer egy rögzített helyen használja a biztonsági zárat (kérjük, vásárolja meg magad) keresztül a zár lyuk.

### 7. Biztosíték

Ha egy új biztosíték van szükség, kérjük, használja a megadott biztosíték (250V, 2A). A helyettesítő módszer a következő.

- a) Kapcsolja ki a készüléket, kapcsolja ki a tápfeszültséget, és húzza ki a hálózati zsinór.
- b) Beszúrása egy kis egyenes csavarhúzót a nyílásba a tápkábel csatlakozó és emelje ki a biztosíték tartó óvatosan.

c) Vegye ki a biztosítékot, és cserélje ki egy meghatározott biztosítékot. Ezután telepítse a biztosítékot tartó.

### 8. Hálózati kábel

AC bemeneti csatlakozó. A elektromos követelményeknek oszcilloszkóp a 100-240 V, 45-440 Hz. Használja a tápkábelt a kiegészítők csatlakoztassuk a készüléket hálózati. Ezután nyomja meg a bekapcsoló gombot az előlapon, hogy elindítsa a műszer.

Rigol

## Előlap funkció áttekintése VERTICAL



**CH1**, **CH2**, **CH3 CH4**: Ahalóg csatorna beállítás gombokat. A 4 csatorna a különböző színekkel megjelölt, amelyek szintén használják megjelölni mind a megfelelő hullámformák a képernyőn, és a csatorna bemeneti csatlakozók. Nyomja meg bármelyik gombot, hogy nyissa ki a megfelelő csatornát menüben, majd nyomja meg újra, hogy kikapcsolja a csatornát.

matematika : nyomja meg matematika • Math hogy nyissa ki a matematikai műveletet menüt, amelyek mellett A + B, AB, A × B, A / B, FFT, A && B, A || B, A ^ B,! A, Intg, Diff, Sqrt, Lg, Ln, Exp, Abs és Filt <u>er</u> ope adagokat is biztosított. Azt is nyomja matematika hogy nyissa ki a dekódolás menüt, és állítsa a dekódolás lehetőségeket.

**REF** : Nyomja meg ezt a gombot, hogy a referencia-görbe funkció összehasonlítani a hullámforma ténylegesen mért referencia görbe.

## FÜGGŐLEGES POZÍCIÓ: módosítsák a függőleges helyzetbe a jelenlegi csatorna hullámforma. Óramutató

járásával egyező irányban, hogy növelje a helyzetbe, és forgassa az óramutató járásával ellentétes csökken. A módosítás során a görbe is mozog fel és le, és a helyzet az üzenetet (pl

POS: 216.0mV) A bal alsó sarokban lenne

ennek megfelelően változik. Nyomja le ezt a gombot, hogy gyorsan vissza függőleges helyzetbe a nullához.

## FÜGGŐLEGES 🛛 🙆 SKÁLA: módosítsák a függőleges skála a jelenlegi csatorna. fordulat

óramutató járásával megegyező irányba, hogy csökkentse a skála, és az óramutató járásával ellentétes növelni. A módosítás során a kijelző amplitúdója hullámforma lenne növelni vagy csökkenteni. A skála információkat (pl 1 /= 200mV //) alsó oldalán a képernyőn változna

Eszerint. Nyomja le ezt a gombot, hogy gyorsan válthatunk a függőleges skála beállítás üzemmód között "Durva" és "finom".

Тірр
Hogyan kell beállítani a függőleges skála és függőleges helyzetét az egyes csatornák?
A 4 csatorna a DS1000Z használja ugyanazt FÜGGŐLEGES OPCZÍCIÓ és
FÜGGŐLEGES 🛛 🙆 <b>SKÁLA</b> gombok. Ha yo <u>uw</u> egy <u>t</u> se <u>t az</u> ver <u>tikai</u> skála és függőleges
helyzetét egy csatoma, kérjük, nyomja meg CH1 , CH2 , CH3 vagy CH4 először válassza ki a kívánt csatornát. Ezutár
fordítsa el a FÜGGŐLEGES POZÍCIÓ és FÜGGŐLEGES
SKÁLA gombok, hogy az értékeket.
### Logic Analyzer



Ezzel a gombbal nyissa meg a logikai analizátor vezérlő menüben. Akkor kapcsolja be vagy ki semmilyen csatorna vagy csatorna csoport, módosíthatja a kijelző mérete a digitális csatorna, módosítsa a logikai küszöb digitális csatorna, valamint a csoportban a 16 digitális csatorna. Azt is beállíthatja a címkét minden digitális csatornát.

#### Jegyzet:

- Ez func ció csak akkor alkalmazható, DS1000Z Plus az MSO frissítési lehetőség.
- nyomja meg LA D7-D0; ha a "be" van kiválasztva, CH4 funkció automatikusan le van tiltva; amikor a "Ki" van kiválasztva, CH4 funkció helyreállítja automatikusan. nyomja meg LA
  - **D15-D8;** ha a "be" van kiválasztva, CH3 funkció automatikusan le van tiltva; ha "Ki" van kiválasztva, CH3 funkció visszanyeri automatikusan.

### jelforrás



Nyomja meg ezt a gombot, hogy belépjen a forrás beállítás felületen. Akkor engedélyezze vagy tiltsa le a termelés a [Forrás 1] vagy a [Forrás 2] csatlakozó a hátlapon, állítsa be a kimeneti jel hullámforma és paramétereket, kapcsolja be vagy ki az állam kijelzőn az aktuális jel.

Jegyzet: Ez a funkció csak digitális oszcilloszkópok forráscsatornák.

### VÍZSZINTES



VÍZSZINTES POZÍCIÓ módosítsa a vízszintes helyzetbe. A trigger pont lenne a balra vagy jobbra képest a képernyő közepén, amikor forgassa a gombot. A módosítás során, hullámformák az összes csatorna is mozog balra vagy jobbra,

#### D -200.000000ns ) A jobb felső sarokban

és a vízszintes pozíció üzenetet (pl

lenne ennek megfelelően változik. Nyomja le ezt a gombot, hogy gyorsan vissza vízszintes helyzetbe (vagy a késleltetett sweep-pozíció).

MENÜ : Nyomja meg ezt a gombot, hogy megnyissa a vízszintes beállítással, ahol akkor kapcsolja be vagy ki a késleltetett sweep-funkció és váltani a különböző időalap módokat.

### VÍZSZINTES

SKÁLA: módosítsa a vízszintes időalap.

Óramutató járásával egyező irányban, hogy csökkentse az időalap és az óramutató járásával ellentétes, hogy növeljék az időalap. A módosítás során, hullámformák az összes csatorna jelenik meg a kibontott vagy sűrített mód és az időalap üzenetet (pl

H 500ns ) A felső oldalon a képernyő megváltozik Eszerint. Nyomja le ezt a gombot, hogy gyorsan váltani a késleltetett sweep-állam.

### TRIGGER



MÓD : Nyomja meg ezt a gombot, ha a trigger mód, hogy Auto, Normal vagy Egyetlen és a megfelelő állapotban háttérvilágítás az aktuális trigger mód lenne világítva.

TRIGGER SZINT Módosítsa a trigger szintet. Óramutató járásával egyező irányban szintjének növelése és az óramutató járásával ellentétes, hogy csökkentse a szintet. A módosítás során a küszöbszint vonal lenne a felfelé és lefelé, és az értéket a trigger szintet üzenet mezőbe (pl Trig Level : 428mV

) A bal alsó sarokban a

képernyőn fog változni kell. Nyomja le a gombot, hogy gyorsan vissza a trigger szintet nullára pontot.

MENÜ : Nyomja meg ezt a gombot, hogy nyissa meg a ravaszt művelet menüt. A szkóp különféle kiváltó típusok. További részletekért olvassa el a " Kiváltó oszcilloszkóp".

KÉNYSZERÍTÉS : Nyomja meg ezt a gombot, hogy létrehoz egy kapcsoló jelet erőszakkal.

### EGYÉRTELMŰ



Nyomja meg ezt a gombot, hogy törölje az összes hullámformát a képernyőn. Ha az oszcilloszkóp van a "RUN" állapotban, új hullámforma jelenik meg.

### **AUTO**



Nyomja meg ezt a gombot, hogy a görbe automatikus beállítás funkciót. Az oszcilloszkóp automatikusan beállítja a függőleges skála, horizontális időalap és trigger mód szerint a bemeneti jel megvalósítani az optimális hullámforma kijelző.

Jegyzet: Waveform automatikus beállítása funkció megköveteli, hogy a frekvencia szinusz nem alacsonyabb, mint 41 Hz; a működési ciklus nagyobbnak kell lennie, mint 1%, és az amplitúdó kell lennie legalább 20 mVpp négyzetes. Ellenkező esetben a hullámforma automatikus beállítás funkció érvénytelen lehet, és a gyors paraméter mérési funkció jelenik meg a menüben is elérhető.

### **RUN / STOP**



Ezzel a gombbal a "RUN" vagy "STOP" hullámforma mintavétel. A "RUN" állapotban van, a gomb világít a sárga. A "STOP" állapotban van, a gomb pirosan világít.

### EGYETLEN



Ezzel a gombbal állítsa <u>a trigonometrikus</u> ger módot "Single". Az egyetlen trigger mód, nyomja <u>KÉNYSZERÍTÉS</u> létrehoz egy indító jel azonnal.

### többfunkciós gomb



#### Állítsa hullámforma fényerő:

A nem-menü-üzemmódban, viszont ezt a gombot a fényerő hullámforma kijelző. A beállítható skála 0% és 100%. Óramutató járásával egyező irányban, hogy növelje a fényerőt és az óramutató járásával ellentétes csökkentésére. Nyomja le ezt a gombot, hogy visszaállítsa a fényerőt 60% -ra. Azt is nyomja Kijelző · WaveIntensity és a gomb segítségével állítsa be a hullámforma fényerőt.

#### multifunkcionális:

A menü-kezelés, a háttérvilágítás a gomb megy. Nyomja meg bármelyik menü funkciógombot, és forgassa a gombot, hogy kiválassza a almenük ebben a menüben, majd nyomja le a gombot, hogy kiválassza az aktuális almenüt. Azt is fel lehet használni, hogy módosítsa paraméterek (lásd a bevezetés " **Paraméter beállítás módszer ")** és a bemeneti fájlnév.

### funkciómenüket



Intézkedés Nyomja meg ezt a gombot, hogy megnyissa a mérési beállítások menüben. Beállíthatjuk, hogy a mérés forrás, tu<u>m on</u>vagy ki a frekvencia számláló, minden intézkedés, statisztika funkció, stb Press <u>MENÜ</u> A képernyő bal oldalán, hogy nyissa ki a mérési menük 37 hullámforma paramétereket. Ezután nyomja le a megfelelő menü softkey gyorsan megvalósítani egy kulcs és a mérési eredmény jelenik meg a képernyő alján.

<u>Szerez</u> : Ny∮mja meg ezt a gombot, hogy belépjen a minta beállítás menüben állítsa be a beszerzési mód, Sin (x) / x és a memória mélység az oszcilloszkóp.

Tárolás : Nyomja meg ezt a gombot, hogy belépjen a fájl tárolására és előhívására felület. A tárolható fájltípusok képet, nyomok, hullámok, beállítások, CSV és paramétereket. A belső és külső tároló, valamint lemezkezelő is támogatott.

Kurzor : Nyomja meg ezt a gombot, hogy belépjen a kurzor mérés menü. Az oszcilloszkóp képes a négy kurzor módok: manuális, track, auto és XY. Vegye figyelembe, hogy XY kurzor mód csak akkor elérhető, ha a vízszintes időalap beállítása XY.

Kijelző : Nyomja meg ezt a gombot, hogy belépjen a megjelenítési beállításokat a menüben beállíthatjuk a kijelző típusát, a kitartás ideje, hullámverés, rácsos és a rács fényerőt.

Hasznosság : Nyomja meg ezt a gombot, hogy belépjen a rendszer a funkció menük beállítani a rendszerrel kapcsolatos funkció vagy paraméter, mint az I / O, a hang és a nyelvet. Különben is, néhány speciális funkciók (például a / nem felelt vizsgálat, hullámforma rekord, stb) is támogatja.

### Rigol

### Nyomtatás



Ezzel a gombbal kinyomtathatja a képernyőn, vagy mentse a képernyőn, hogy egy USB tároló eszközt.

- Ha a PictBridge nyomtató csatlakozik a jelenleg és a nyomtató tétlen állapotában a gomb megnyomása végrehajtja a nyomtatási műveletet.
- Ha nincs nyomtató csatlakoztatva van, de egy USB tároló eszköz behelyezésekor, a gomb megnyomása lehet menteni a képernyőn az USB tárolóeszközt a megadott formátumban. További részletekért olvassa el a bevezetés " Tároló típusa".
- Ha mind a nyomtató és egy USB tároló eszköz csatlakozik egy időben, a nyomtató élvez elsőbbséget élvez, ha megnyomja ezt a gombot.

Jegyzet: DS1000Z csak támogatja a flash memória USB tároló eszköz FAT32 formátumban.

### Felhasználói felület



DS1000Z biztosít 7,0 hüvelykes WVGA (800 \* 480) TFT LCD.

1-12 ábra User Interface

#### 1. Automata mérési tételek

Adjon 20 vízszintes (horizontális), valamint 17 függőleges (függőleges) mérési paramétereket. Softkey bal <u>az képernyőn a megfelelő mérési pont. nyomja meg MENÜ</u> folyamatosan válthat a vízszintes és függőleges paramétereket.

#### 2. Digitális csatorna Label / Hullámforma

A logika magas szintű digitális hullámforma kék színben jelenik meg, és a logikai alacsony szint zöld. A széle fehéren jelenik meg. A hullámforma a digitális csatorna jelenleg kiválasztott és a csatorna címke piros színnel jelennek meg. A digitális csatornák osztható 4 csatornás csoportok által létrehozandó beállítási funkció a logikai analizátor funkció menü. A csatorna címkéket ugyanazon csatorna csoport jelennek meg az azonos színű; másik csatornát csoportok vannak jelölve a különböző színekkel.

Jegyzet: Ez a funkció csak akkor alkalmazható DS1000Z Plus az MSO frissítési lehetőség. 12 13

### 3. Állapot

Elérhető az államok közé tartozik RUN, STOP, T'D (kiváltott), várjon és AUTO.

#### 4. Vízszintes Időalap

- Képviseli az időt egy rács a vízszintes tengelyen a képernyőn.
- Használat VÍZSZINTES SKÁLA módosítani ezt a paramétert. a tartomány rendelkezésre álló 5 ns 50 s.

### 5. Sample Rate / Memória mélység

- A kijelző az aktuális minta arány és a memória mélység az oszcilloszkóp.
- A mintavételi sebesség és a memória mélység szerint változnak a vízszintes időalap.

#### 6. hullámforma memória

Adja meg a sematikus ábrája a memória helyzetét a hullámforma jelenleg a képernyőn.



### 7. trigger pozíció

A kijelző a ravaszt helyzet a hullámformát hullámforma memória és a képernyőn.

#### 8. Vízszintes helyzetben

Használat VÍZSZINTES <u>POZÍCIÓ módo</u>sítani ezt a paramétert. Nyomja le a hullámforma a memóriában gombot, hogy automatikusan allitsa a paramétert nullára.

### 9. Trigger Type

A kijelző az aktuálisan kiválasztott triggerezett és kiváltó feltétel beállítását. Különböző címkék jelennek meg, amikor a különböző kiváltó típusok kerülnek kiválasztásra. Például,

jelentése kiváltó felfutó él "Él" ravaszt.

#### 10. Trigger Source

A kijelző a trigger forrás aktuálisan kiválasztott (CH1-CH4, AC vagy D0-D15). Különböző címkék jelennek meg, amikor a különböző kiváltó forrás van kiválasztva, és a színe a ravaszt paraméterterület megfelelően fog változni. Például,

1 jelzi, hogy a CH1 kiválasztva trigger forrás. hullámforma a képernyőn

#### 11. trigger szint

- Ha egy analóg csatorna van kiválasztva trigger forrás, akkor be kell állítani a megfelelő határértéket.
- A küszöbszint címke jelenik meg a képernyő jobb és a trigger szint érték jelenik meg a jobb felső sarokban.
- Használat során TRIGGER <u>SZINT</u> hogy módosítsa a beavatkozási szintet, a küszöbszint értéke változni fog fel és le

Jegyzet: A lejtőn ravaszt, csenevész ravaszt és ablak ravaszt, két küszöbszint címkék (

💶 és 💶) jelennek meg.

#### 12. CH1 Függőleges skála

- kijelzésé <u>v th</u> e feszültség értékét per rács CH1 hullámforma függőlegesen.
- nyomja męg <u>CH1</u> válassza ki a CH1, és használja FÜGGŐLEGES <u>ŚKÁLA m</u>ódosítani a paraméter.
- Az alábbi címkék jelenik meg az aktuális csatorna beállítás: csatorna kapcsoló (pl
  - 🔜) és sávszélesség limit (pl

#### 13. Analóg csatorna Label / Hullámforma

A különböző csatornák vannak jelölve a különböző színek és a színek a csatorna címke és hullámforma azonos.

#### 14. CH2 Függőleges skála

- kijelzésé <u>v th</u> e feszültség értéke per rács CH2 hullámforma függőlegesen.
- nyomja męg <u>CH2</u> válassza CH2, és használja FÜGGŐLEGES <u>ŚKÁLA m</u>ódosítani a paraméter.
- Az alábbi címkék jelenik meg az aktuális csatorna beállítás: csatorna kapcsoló (pl

### 15. CH3 Függőleges skála

- kijelzésé <u>y th</u> e feszültség értéke per rács CH3 hullámforma függőlegesen.
- nyomja meg <u>CH3</u> válassza CH3, és használja FÜGGŐLEGES <u>SKÁLA m</u>ódosítani a paraméter.
- Az alábbi címkék jelenik meg az aktuális csatorna beállítás: csatorna kapcsoló (pl

) és sávszélesség limit (pl

) és sávszélesség limit (pl

#### 16. CH4 Függőleges skála

- kijelzésé <u>v th</u> e feszültség értékét per rács CH4 hullámforma függőlegesen.
- nyomja meg <u>CH4</u> válassza ki a CH4, és használja FÜGGŐLEGES <u>ŚKÁLA m</u>ódosítani a paraméter.
- Az alábbi címkék jelenik meg az aktuális csatorna beállítás: csatorna kapcsoló (pl

) és sávszélesség limit (pl

#### 17. Message Box

Megjeleníteni a prompt üzeneteket.

**B**).

#### 18. Digitális csatorna állapota Area

A kijelző az aktuális állapotát a 16 digitális csatorna. A digitális csatornák jelenleg bekapcsolva zöld színnel jelennek meg, és a digitális csatorna jelenleg kiválasztott pirosan jelenik meg. A digitális csatornák kikapcsolta szürke színnel jelennek meg.

Jegyzet: Ez a funkció csak akkor alkalmazható DS1000Z Plus az MSO frissítési lehetőség.

### 19. Forrás 1 Hullámforma

- A kijelző típusa hullámforma jelenleg beállított 1 forrás. • akkor jelenik meg, Amikor a moduláció 1 forrás be van kapcsolva, 1 forrás hullámformát. akkor jelenik meg, Amikor az impedancia 1 forrás beállítása 50 Ω, 1 forrás hullámformát. Ez a funkció csak digitális oszcilloszkópok forráscsatornák. 20. Forrás 2 Hullámforma A kijelző típusa hullámforma jelenleg beállított forrás 2. • Amikor a modulációs forrás 2 engedélyezve van. akkor jelenik meg, forrás 2 hullámformát. Amikor az impedancia forrás beállítása 2 50 Ω. akkor ielenik meg. forrás 2 hullámformát. Ez a funkció csak digitális oszcilloszkópok forráscsatornák. 21. értesítési terület A kijelző a hang ikonra és az USA B tárolóeszköz ikonra. Hang ikon: Press Hasznosság · Hang hogy engedélyezze vagy tiltsa le a hangot. Amikor a hang be van ielenik meg; amikor a hang ki yan kaposolya. kapcsolva. ٩× jelenik meg. -----USB Storage Device Icon: ha egy USB tároló eszköz észlelése akarat jelenik meg. 22. műveleti menü Nyomja meg bármelyik funkciógombot hogy aktiválja a megfelelő menüt. Az alábbi szimbólumok jelenhetnek meg a menüben: Iehet használni, hogy módosítsa a Jelezve, hogy a többfunkciós gombot Ð 👽 bekapcsolia a paraméter módosítása paramétereket. Háttérvilágításának állapot. €Ð válassza ki a kívánt terméket, és az elem Jelezve, hogy tudod használni aktuálisan kiválasztott kék színnel jelenik meg. nyomja le A menübe való belépéshez 🛈 állandó bár megfelel a kiválasztott elemet. Háttérvilágításának után menük ezzel a szimbólummal vannak jelölve. Jelöljük hogy nyissa meg a pop-up numerikus billentyűzet hogy akkor nyomjuk ielentése és a bemeneti a kívánt paramrter értékeket közvetlenül. Háttérvilágításának
  - konstans után menük ezzel a szimbólummal vannak jelölve.

< <br/>
<br

•

Jelezve, hogy a jelenlegi menü számos választási lehetőséget. Jelezve, hogy az

aktuális menüt alacsonyabb szintű menü. Nyomja meg ezt a gombot, hogy



visszatérjen az előző menübe.

A pontok száma jelzi az oldalak számát az aktuális menüt.

# Paraméter beállítás módja

DS1000Z támogatja az alábbi két paraméter beállítási mód.

Módszer:

A paraméterek

jelenik meg a menüben, akkor viszont a többfunkciós gomb 🕹 közvetlenül a kívánt értékek beállítására.

Második módszer:

A paraméterek

jelenik meg a menü, nyomja le a többfunkciós

gomb 👈 és a numerikus billentyűzet, amint azt az alábbi ábra jelenik meg. Forgassa el a gombot, hogy kiválassza a kívánt értéket, majd nyomja le a gombot a bemeneti érték. Miután az összes értéket, forgassa el a gombot, hogy kiválassza a kívánt készüléket, és nyomja le a gombot, hogy befejezze a paraméterek beállítása.

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
MHz kHz Hz mHz UHz DEL

Ábra 1-13 numerikus billentyűzet

### Ahhoz, hogy a biztonsági zár

Ha szükséges, akkor a biztonsági zár (vásárolja meg magának), hogy rögzítse az oszcilloszkóp egy rögzített helyen. A módszer a következő, igazítsa a zár a zár lyuk, és dugja be a zár lyukba függőlegesen, forgassa a kulcsot az óramutató járásával megegyezően, hogy rögzítse az oszcilloszkóp, majd húzza ki a kulcsot ki.



Ábra 1-14 használja a biztonsági zár

Jegyzet: Kérjük, ne helyezze más árucikkek a biztonsági zár lyuk, hogy ne sérüljön a műszer.

### Ahhoz, hogy a beépített súgó rendszer

A rendszer segítségével a szkóp rendelkezik instruc <u>TIONS</u> az összes funkció gombok (ideértve a menü gombok) az előlapon. nyomja meg <u>Segítség</u> megnyitásához segítséget felület és nyomja meg újból, hogy lezárja a felületet. A segítség interfész elsősorban két részből áll. A bal oldalon a "Súgó Options". A jobb oldali a "Súgó megjelenítési terület".



1-15 Ábra Súgó Interface

Akkor nyomja meg a gombot (kivéve a bekapcsoló gombot A menü oldal fel / le gomb megfelelő segítséget információkat a "Help megjelenítési terület". A tartalma ebben a fejezetben:

- Ahhoz, hogy a Analóg csatorna
- Csatorna kapcsolási
- sávszélesség korlátozása
- szonda Ratio
- hullámforma megfordítása
- függőleges skála
- amplitúdó Unit
- Csatorna Label
- Delay kalibrálása az analóg csatorna

# Ahhoz, hogy a Analóg csatorna

DS1000Z biztosít 4 analóg bemeneti csatorna (CH1-CH4). Mivel a beállítási módszerek a függőleges rendszerek a négy csatorna azonos, ez a fejezet veszi CH1, mint példát ad a beállítás módja a függőleges rendszer.

Csatlakoztassa a jelet a csatorna-csatlakozódarab a CH1, majd nyomja <u>CH1</u> a függő|eges erület (függőleges) az előlapon, hogy CH1. Ezen a ponton, a csatorna beállítása a menü jelenik meg a jobb oldalon a képernyő, és a csatorna állapotát címke alján a képernyőn (ahogy azt az alábbi ábrán) van kijelölve. A megjelenő információ a csatorna állapot címke kapcsolódik az aktuális csatorna beállítást.



Miután a csatorna van kapcsolva, módosítsa a paramétereket, mint például a függőleges skála, vízszintes időalap, trigger mód és trigger szint szerint a bemeneti jel könnyű megfigyelés és mérés a hullámforma.

### Csatorna kapcsolási

A nem kívánt jeleket kiszűrhető beállításával a kapcsolási mód. Például, a jelet a vizsgálat alatt egy négyszögjel DC offset.

- Amikor a kapcsolási mód "DC": a DC és AC összetevői a jelet a vizsgálat alatt egyaránt át a csatornán.
- Amikor a kapcsolási mód "AC": a DC komponensek a jelet a vizsgálat alatt vannak blokkolva.
- Amikor a kapcsolási mód "GND": a DC és AC összetevői a jelet a vizsgálat alatt egyaránt blokkolta.

nyomja meg <u>CH1</u> • tengelykapcsoló és használata	🕹 válassza ki a kíván	t kapcsolási módot (a	
alapérték DC). Az aktuális kapcsolási mód je	elenik a csatorna állapot	címke alján a képernyőn, mint ahogyan a	az
alábbi ábrán látható. Azt is nyomja <b>tengelyk</b>	apcsoló		
folyamato <u>san váltani a kapcsolá</u> si mód.			
<mark>1</mark> /= 1.00 V	<mark>1</mark> ~ 1.00V	<mark>1</mark>	
DC	AC	GND	

#### sávszélesség korlátozása

DS1000Z támogatja a sávszélesség limit funkció, amely csökkenti a kijelző zajt. Például, a jelet a vizsgálat alatt egy impulzus nagyfrekvenciás rezgés.

- Amikor a sávszélesség korlát van tiltva, a nagyfrekvenciás komponenseket a jelet a vizsgálat alatt halad át a csatornán.
- Amikor korlátozza a sávszélesség 20 MHz, a nagyfrekvenciás komponenseket a jelet a vizsgálat alatt, hogy haladja meg a 20 MHz-es legyengített.

nyomja meg <u>CH1</u> Lehetőséget, majd nyomja BW Limit folyarnatosan váltani a sávszélesség határállapot (alapértelmezés szerint OFF). Amikor a sávszélesség korlát van kapcsolva, a karakter " B" jelenik meg a csatorna állapot címke alján a képernyőn.



Jegyzet: Sávszélesség korlátozás csökkenti a zajt, valamint gyengíti vagy megszünteti a nagyfrekvenciás komponenseket a jel.

### szonda Ratio

DS1000Z lehetővé teszi a felhasználó számára a szonda csillapítási arány kézzel. nyomja meg<u>CH1</u> • **Szonda** és használata válassza ki a kívánt szonda arányt. A szonda aránya elérhető értékek vannak, amint azt az alábbi táblázat mutatja.

#### 2-1 táblázat Probe Ratio

Menü	csillapítás arány (Kijelző jel amplitúdóját: tényleges jel amplitúdóját)
0.01X	0.01: 1
0.02X	0,02: 1
0.05X	0,05: 1
0.1X	0,1: 1
0,2x	0,2: 1
0,5X	0,5: 1 1: 1
1X 2X	2: 1 5: 1 10:
5X	1 20: 1 50:
	1 és 100: 1
10X (az alapértelmezett érték)	és 200: 1 és
20X 50X 100X 200X 500X 1000X	500: 1
	1000: 1

### hullámforma megfordítása

nyomja meg <u>QH1</u> • Invert kapcsolja be vagy ki hullámforma invert. Amikor hullámforma invert ki van kapcsolva, a görbe kijelző normális; ha hullámforma invert van kapcsolva, a hullámforma feszültség értékeket fordított (amint az az alábbi ábrákat).





### függőleges skála

Függőleges skála utal, hogy a feszültség értéke per rács függőleges irányban a képernyőn, és általában fejezzük V / div.

nyomja meg <u>CH1</u> es forgassa FÜGGŐLEGES <u>SKÁLA állíts</u>a be a függőleges skála (óramutató járásával megegyező irányban méretének csökkentésére és az óramutató járásával ellentétes növelése). A méret a megjelenített görbe ennek megfelelően módosul. A skála információt (amint az az alábbi ábrán) a csatorna címkén alján a képernyő ennek megfelelően változik a beállítás során a. Az állítható tartománya a függőleges skála a rokon a szondához viszonyított aránya éppen beállított. Alapértelmezés szerint, a próba arány 10X és a beállítási tartomány a függőleges skála a 10 mV / div 100 V / div.



A függőleges skála állítható a "Durva" vagy "Finom" módban. nyomja meg<u>CH1</u> • V / Div váltani a beállítási üzemmód.

- A durva beállítás (vegye az óramutató járásával ellentétes, mint egy példa): állítsa be a függőleges skála a 1-2-5 lépésben nevezetesen 10 mV / div, 20 mV / div, 50 mV / div, 100 mV / div ... 100 V / div.
- Finombeállítás: további kiigazítása a függőleges skála egy viszonylag kisebb tartományt, hogy javítsa a függőleges felbontás. Ha az amplitúdó a bemeneti hullámforma egy kicsit nagyobb, mint a teljes skála a jelenlegi mértékét és az amplitúdó lenne egy kicsit kisebb, ha a következő skálát, finombeállítás lehet használni, hogy javítsa az amplitúdó görbe kijelző megtekintéséhez jel részleteket.

Jegyzet: Azt is nyomja FÜGGŐLEGES

SKÁLA válthatunk a "Durva"

és "finom" beállítást.

Ha megváltoztatja a függőleges skála az analóg csatorna elforgatásával FÜGGŐLEGES <u>SKÁLA</u> Kiválaszthatja, hogy bővítse, vagy tömöríteni a görbe körül a "Központ" vagy "Ground". További részletekért olvassa el a bevezetés " Függőleges Reference".

### amplitúdó Unit

Válassza ki az amplitúdó kijelző az aktuális csatornán. A rendelkezésre álló egységek W, A, V és U. Ha az egység megváltozik, a készülék jelenik meg a csatorna címkén megfelelően fog változni.

nyomja meg CH1 · Egység válassza ki a kívánt készüléket, és az alapértelmezett V.

### **Csatorna Label**

A műszer számot használja a csatorna, hogy jelölje meg a megfelelő csatornát alapértelmezés szerint. Elülső <u>áz</u> használat, akkor is meg egy címkét minden csatornán, például "

**CHID**r. Nyomja meg **CHI** • **Címke** adja meg a címke beállítások menüben. Használhatja a beépített címke vagy manuálisan be egy címkét. Kézi bevitel nem támogatja a kínai bemenet, és a hossza a címke nem haladhatja meg a 4 karakter.

nyomja meg Kijelző kapcsolja be vagy ki a csatorna címkén látható. Az alapértelmezett a CH1, amikor a csatorna címke kijelző be van kapcsolva.

nyomja meg Sablon válassza ki a kívánt címkéket, mint például CH1, ACK, ADDR, BIT, CLK, CS, DATA, IN, MISO MOSI, KI, RX és TX, stb

nyomja meg Label szerkesztése és a címkét szerkesztő felület automatikusan megjelenik, amint azt az alábbi ábra mutatja. Akkor adja meg a címke kézzel.



Ábra 2-2 Címke szerkesztése Interface

Például állítsa a címkét "

nn1 ". Nyomja meg Billentyűzet válassza ki a "Keyboard" terület.

Ð

Válassz egy a használva és nyomja le Miután befejeztük a bemeneti, nyomja rendben befejezni a szerkesztést. Ha az Kijelző engedélyezve van, a címke jelenik meg a bal oldalon a CH1 hulláma.

Módosítani vagy törölni a bemeneti karaktert, nyomja meg Név válassza ki a "Name Input terület" és használata válassza ki a karaktert lehet módosítani vagy törölni. Írja be a kívánt karaktert, vagy nyomja Töröl karakter törléséhez kiválasztva.

## Delay kalibrálása az analóg csatorna

Amikor egy oszcilloszkóp tényleges mérési, az átviteli késleltetés a szonda kábel indíthat viszonylag nagyobb hibát (nulla ofszet). DS1000Z támogatja a felhasználó számára a késleltetési időt, hogy kalibrálja az nullaponthibát a megfelelő csatornát. Nullpontofszet definiáljuk az eltolás a keresztezési pontnál a hullámalakot, és trigger szint vonal képest a ravaszt helyzetbe, amint az az alábbi ábrán látható.



Jegyzet: Ez a paraméter kapcsolódik az eszköz modell és a jelenlegi horizontális időalap. Minél nagyobb a vízszintes időalap, annál nagyobb a beállítás lépés lesz. Vegye DS1104Z-S Plus példaként. A lépés alatti értékeket különböző horizontális időalap vannak, amint azt az alábbi táblázat mutatja.

Vízszintes Időalap Delay Calibration Idő lépés		
5 ns	100 ps	
10 ns	200 ps	
20 ns	400 ps	
50 ns	1 ns	
100 ns	2 ns	
200 ns	4 ns	
500 ns	10 ns	
1 us-10 us	20 ns	

2-2 táblázat közötti kapcsolat késleltetheti kalibrációs időt lépést és hor izontal időalap

Jegyzet: Amikor a vízszintes időalap egyenlő vagy nagyobb, mint 10 ms, a késleltetési kalibrációs időt nem lehet beállítani.

# 3. fejezet A vízszintes Rendszer

A tartalma ebben a fejezetben:

- késleltetett sweep
- Időalap Mode

### késleltetett sweep

Késleltetett sweep lehet használni, hogy növelni hosszúságú hullámforma vízszintesen megtekinteni hullámforma részleteket.

nyomja meg <u>MENÜ</u> a vízszintes terület (vízszintes) az előlapon, és nyomja Késleltetett hogy engedélyezze vagy tiltsa le a késleltetett sweep.

Jegyzet: Annak érdekében, hogy a késleltetett sweep, az aktuális időt bázis üzemmód legyen "YT".

A késleltetett sweep üzemmódban, a képernyő van osztva két megjelenítési területen, amint azt az alábbi ábrán.



3-1 ábra Késleltetett sweep üzemmód

#### A hullámforma bővítés előtt:

A hullámforma a területen, amely nem terjed ki subtransparent kék a felső részén a képernyőn a hullámforma bővítés előtt. Akkor viszont VÍZSZINTES

### DOZÍCIÓ mozgatni a terület bal és a jobb, vagy pedig VÍZSZINTES

SKÁLA nak nek

növelni vagy csökkenteni ezen a területen.

### A hullámforma bővítés után:

A hullámforma alsó részén a képernyő a vízszintesen széthúzva hullámforma. Összehasonlítva a fő időalap, a késleltetett időalap növelte a hullámforma-felbontás (amint az a fenti ábrát).

Jegyzet: A késleltetett időalap legyen kisebb vagy egyenlő a fő időalap.

Tipp

Azt is nyomja le **VÍZSZINTES** 

közvetlenül kapcsoljuk a késleltetett sweep üzemmódban van.

MÉRLEG ( késleltetett sweep-billentyű)

### Idõalap Mode

nyomja meg MENÜ a vízszintes terület (vízszintes) az előlapon, majd nyomja Időalap válassza ki az időalap mód az oszcilloszkóp. Az alapértelmezett a YT.

### YT Mode

Ebben az üzemmódban, az Y tengely jelenti a feszültség és az X tengely az időt jelöli.

Jegyzet: Csak ha ez a mód engedélyezve van, lehet " Késleltetett sweep" kell kapcsolni. Ebben az üzemmódban, amikor a vízszintes időalap nagyobb vagy egyenlő 200 ms, a készülék belép a lassú sweep üzemmódban van. A részleteket lásd a bevezetése lassú söprés " Roll Mode".

### XY üzemmód

Ebben a módban az oszcilloszkóp megváltoztatja a két csatornát feszültség-idő megjelenítési mód feszültség feszültség megjelenítési módot. A fázis közötti eltérés két jel azonos gyakorisággal könnyen mérhető keresztül Lissajous módszerrel. Az alábbi ábra mutatja a mérési sematikus ábrája a fázis eltérés.



3-2 ábra mérése vázlatos diagramja fáziseitérésre

Alapján bűn θ = A / B vagy C / D ( ahol, θ az a fázis eltérés szögét a két csatorna között, és a meghatározások az A, B, C és D jelentése a látható a fenti ábrát), a fázis eltérés szögét kapunk, azaz:

### $\theta = \pm \arcsin (A / B), vagy \pm \arcsin (C / D)$

Ha a fő tengelye az ellipszis belül van kvadránsban I. és III, a fázis eltérés szögét kapott belül kell kvadránsban az I. és a IV, nevezetesen belül (0  $\pi$  / 2) vagy (3  $\pi$  / 2-2  $\pi$ ). Ha a fő tengelye az ellipszis belül van kvadránsban II és a IV, a fázis eltérés szögét kapott belül kell kvadránsban II és III, nevezetesen belül ( $\pi$  / 2

π) vagy (π 3 π / 2).

Az XY funkció mérésére használható a fázis eltérés történt, amikor a jelet a vizsgálat alatt áthalad egy áramkört hálózaton. Csatlakoztassa az oszcilloszkóp az áramkör figyelemmel kíséri a bemeneti és kimeneti jelek az áramkör.

Alkalmazási példa: mérjük a fázis eltérés a bemeneti jelek a két csatorna.

### 1. módszer: A Lissajous módszerrel

- Csatlakoztasson egy szinusz jel CH1, majd csatlakoztassa a szinusz jel azonos freque <u>NCY a</u> nd amplitúdójú, de egy 90 ° -os fázisban deviáció CH2.
- 2. nyomja meg AUTO majd állítsa be a függőleges helyzetének CH1 és CH2 0 V.
- Állítsa be az időt alap módot XY nyomjuk XY és válassza ki a "CH1-CH2". Forog
   Vízszintes SKÁLA állítsa be a mintavételi ráta megfelelően, hogy jobban
   Lissajous ábra jobb megfigyelés és mérés.
- 4. Forog FÜGGŐLEGES <u>SKÁLA A</u> CH1 és CH2, hogy a jelek könnyen megfigyelni. Ezen a ponton, a kör, amint azt az alábbi ábra mutatja meg kell jeleníteni.



5. Figyeljük meg a mérési eredmény látható a fenti ábrán. Szerint a

mérési vázlatos diagramja, a fázis eltérés (ábra 3-2), A / B (C / D) = 1. Így, a fázis eltérés szögét 0 = ± arcsin1 = 90 °.

#### Jegyzet:

 A maximális mintavételi sebességgel XY üzemmód 500 MSA / s. Általában hosszabb minta hullámforma biztosítja, jobb kijelző hatását Lissajous figura. De mivel a korlátozás a memória mélység, meg kell csökkenteni a hullámforma mintavételi ráta szerezni hosszabb hullámforma (lásd a bevezetés " Memória mélység ").

Ezért a mérés során, csökkenti a mintavételi ráta megfelelően lehet megszerezni jobb kijelző hatását Lissajous figura.

- Amikor XY mód engedélyezve " Késleltetett sweep" automatikusan letiltásra kerül.
- nyomja meg XY válassza ki a "CH1-CH2, CH1-CH3, CH1-CH4, CH2-CH3, CH2-CH4, CH3-CH4". Miután választani a lehetőségek, a készülék automatikusan bekapcsolja a megfelelő két csatornán, és kikapcsolja a másik két csatorna között. Az X tengely követi a feszültség az első csatorna minden lehetőséget; Az Y-tengely követi a feszültség a második csatorna minden lehetőséget.
- Az alábbi funkciók nem érhetők el XY üzemmód: "Késleltetett sweep" "Vektor", "Protokoll dekódolása" "Acquisition Mode",

" Pass / Fail teszt", "Görbe Record" "Digitális Channel" és " Állítsa be a megmaradási idő".

#### 2. módszer: A következő helyi mérési funkció

Kérjük, olvassa el a "Phase 1 42" és a "Fázis 1 • 2." méresi funkciói»Delay és fázis«oldalon 6-28.

### Roll mód

Ebben az üzemmódban a görbe tekercsek jobbról balra, hogy frissítse a kijelzőn. A vízszintes helyzetbe és a trigger az irányítást a görbe nem állnak rendelkezésre. A tartomány a vízszintes skála kiigazítás 200 ms 50,0 s.

Jegyzet: Amikor Roll mód engedélyezve van, a görbe " vízszintes helyzetben",»késleltetett sweep« "Protokoll dekódolása" "Pass / Fail teszt", "Görbe Record", "be a megmaradási idő" és " Kiváltó oszcilloszkóp" nem állnak rendelkezésre.

#### lassú söprés

Lassú árama hasonló Roll mód. A YT üzemmódban, ha a vízszintes időalap beállítása 200 ms / div vagy lassúbb, a műszer belép "lassú sweep" módban, amelyben a műszert először megszerzi az adatokat a bal oldalon a kiváltó pont, majd megvárja a kiváltó esemény. Miután a ravaszt történik, a készülék folytatja, hogy befejezze a görbe jobb oldalán a küszöb. Ha lassú sweep üzemmódban használható, hogy megfigyeljék az alacsony frekvenciájú jelet, DC " Csatorna kapcsolási" mód ajánlott.

# 4. fejezet Beállítani a mintavételezési rendszer

A tartalma ebben a fejezetben:

- Acquisition Mode
- Sin (x) / x
- Mintavételi ráta
- Memória mélység
- antialiasing

### **Acquisition Mode**

A beszerzési mód ellenőrzésére használják, hogyan kell generálni hullámforma pontot mintapontokban.

nyomja meg <u>Szerez</u> • Mód Az előlapon és használata beszerzési mód (az alapértelmezett normál), majd nyomja le a gombot, hogy kiválassza ezt a módot. Azt is nyomja Mód folyamatosan váltani a beszerzési mód.

### Normál

Ebben a módban az oszcilloszkóp mintákat a jel azonos időintervallumban, hogy újjáépítsék a hullámformát. A legtöbb hullámformák, a legjobb kijelző hatást érhetünk el ezzel a móddal.

### **Peak Detect**

Ebben a módban az oszcilloszkóp megszerzi a maximális és minimális értéke a jel a mintavételi intervallum, hogy a borítékot a jel vagy a keskeny impulzus a jel, hogy elveszhetnek. Ebben az üzemmódban, a jel zavara megakadályozható, de a zaj megjelenik nagyobb lenne.

Ebben a módban az oszcilloszkóp megjeleníti az összes impulzus impulzus szélessége legalább olyan széles, mint a minta alatt.

# Átlagos

Ebben a módban az oszcilloszkóp átlagok a hullámformát több minta, hogy csökkentse a véletlen zaj a bemeneti jel és javítja a függőleges felbontás. Nagyobb számú átlagok csökkentheti a zajt és növeli a függőleges felbontás; míg ugyanabban az időben, akkor lassú a válasz a megjelenített görbe a görbe változik.

Amikor az "átlagos" üzemmód van kiválasztva, nyomja meg a **átlagok** és használata Ó állítsa be a kívánt száma az átlagot. A száma átlagok lehet állítani, hogy 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 vagy 1024 Az alapértelmezett érték 2.

Rigol



Ábra 4-1 A hullámforma előtt Átlag



4-2 ábra A hullámforma után 256 átlagok

### Nagy felbontású

Ez az üzemmód egyfajta ultra-minta technika átlagosan a szomszédos pontok a minta hullámforma, hogy csökkentse a véletlen zaj a bemeneti jel, és sokkal simább hullámformák a képernyőn. Ez általában akkor használjuk, ha a mintavételi frekvencia a digitális átalakító magasabb, mint a tárolási mértéke a beszerzés memóriát.

Jegyzet: " Átlag"és a»High Res«módok különböző átlagolási módszerek. A korábbi felhasználások»Multi-minta átlagos« a második pedig "Single minta átlaga".

# Sin (x) / x

nyomja meg Sin (x) / x engedélyezni vagy letiltani a dinamikus sine interpolációs függvény, ami szert jobb helyreállítása az eredeti hullámforma.

Jegyzet: Ha a csatornák száma jelenleg kapcsolva kevesebb, mint három, Sin (x) / x szürkén jelenik meg, és le van tiltva.

### Mintavételi ráta

A maximális mintavételi sebességgel DS1000Z 1 GSA / s.

Jegyzet: A mintavételi sebesség jelenik meg az állapotsorban a felső oldalon a képernyő, és a Sa Rate menüt, és lehet változtatni módosításával a vízszintes időalap keresztül VÍZSZINTES

SKÁLA vagy módosítja a " Memória mélység".

Az befolyásolja a görbe, ha a mintavételi frekvencia túl alacsony:

### 1. Hullámforma torzítás: ha a minta arány túl alacsony, néhány görbe

részletek elvesznek, és a megjelenő hullám meglehetősen eltér a tényleges jelet.



#### 2. Hullámforma Confusion: ha a minta aránya alacsonyabb, mint kétszerese a tényleges

jel frekvencia (Nyquist frekvencia), a frekvencia a hullámforma átépítették a minta adatai alacsonyabb, mint a tényleges jel frekvenciája.





### 3. Hullámforma Szivárgás: ha a mintavételi frekvencia túl alacsony, a görbe újjáépített

A minta adatok nem tükrözik a tényleges jel információ.



## Memória mélység

Memória mélység utal a szám hullámforma pontot, hogy az oszcilloszkóp képes tárolni egyetlen ravaszt minta és ez tükrözi a tárolási képességet a minta memóriát. DS1000Z biztosít akár 24 MPTS szabvány memória mélység.



Ábra 4-1 Memória Mélység

Vizsgálták a memória mélység, mintavételi ráta és horizontális időalap skálán teljesíti az alábbi egyenlettel:

MDepth: Memória mélység. A készülék pont.

srate: Mintavételi ráta. Az egység Sa / s.

TScale: Vízszintes időalap skála. Az egység s / div.

HDivs: Száma rácsok vízszintesen. A készülék div. Mert DS1000Z, ez az érték 12.

Ezért ugyanolyan vízszintes időalap skála, nagyobb memória mélység biztosítása nagyobb mintavételi arány.

nyomja meg <u>Szerez</u> • Mem mélység, használat

váltani a kívánt memóriát mélysége (a

alapérték auto), majd nyomja le a gombot, hogy kiválassza a kívánt beállítást. Azt is nyomja **Mem Mélység** folyamatosan váltani a memória mélység.

- Az analóg csatornák:
  - Ha egy csatorna engedélyezve van, a memória mélyén álló közé Auto, 12kPoints, 120kPoints,
     1.2MPoints, 12MPoints és 24MPoints.
  - Amikor a kettős csatorna engedélyezve vannak, akkor a memória mélyén álló közé Auto, 6kPoints,
     60kPoints, 600kPoints, 6MPoints és 12MPoints.
  - Ha három vagy négy csatorna engedélyezve van, a memória mélyén álló közé Auto, 3kPoints,
     30kPoints, 300kPoints, 3MPoints és 6MPoints.
- A digitális csatornák:
  - Amikor 8 csatorna engedélyezve vannak, akkor a memória mélyén álló közé Auto, 12kPoints, 120kPoints, 1.2MPoints, 12MPoints és 24MPoints.
  - Amikor 16 csatorna engedélyezve vannak, akkor a memória mélyén álló közé Auto,

6kPoints, 60kPoints, 600kPoints, 6MPoints és 12MPoints.

Jegyzet: Az "Auto" üzemmódban az oszcilloszkóp kiválasztja a memória mélység alapján automatikusan az aktuális mintavételi frekvenciával.

### antialiasing

Lassabb haladási sebessége, a minta csökken, és egy dedikált kijelző algoritmust lehet használni, hogy minimális legyen az aliasing.

nyomja meg <u>Szerez</u> • Anti-aliasing engedélyezni vagy letiltani a élsimítás funkciót. Alapértelmezésben az élsimítás van tiltva, és hullámforma aliasing több lehetséges.
# 5. fejezet Kiváltó oszcilloszkóp

Ami a ravaszt, akkor meg bizonyos kiváltó feltétel szerint a követelmény, és amikor a hullámformát hullámforma patak teljesíti ezt a feltételt, az oszcilloszkóp megragadja ezt hullámforma, valamint a szomszédos rész és megjeleníti azokat a képernyőn. A digitális oszcilloszkóp, akkor mintákat hullámforma folyamatosan mindegy, hogy stabilan elindul, de csak stabil ravaszt stabil kijelzőn. A trigger modul biztosítja, hogy minden alkalommal, bázis sweep-vagy megszerzése kezdődik a felhasználó által megadott kiváltó feltételt, azaz minden sweep szinkron megszerzésével és a hullámformák megszerzett átfedik megjelenítéséhez stabil hullámforma.

Trigger beállítást kell alapulnia jellemzői a bemeneti jel, így meg kell, hogy van némi ismerete a jelet a vizsgálat alatt, hogy gyorsan elfog a kívánt hullámformát. A szkóp biztosít bőséges fejlett trigger funkciók, amelyek segítségével összpontosítani kívánt hullámformát részleteket.

A tartalma ebben a fejezetben:

- Trigger Source
- Trigger Mode
- trigger csatolást
- Trigger Holdoff
- zajelhárítás
- Trigger Type
- Trigger kimeneti csatlakozó

# **Trigger Source**

nyomja meg <u>MENÜ</u> • Forrás A kiváltó terület (Trigger) az előlapon válassza ki a kívánt trigger forrás. Analóg csatornák CH1-CH4, digitális csatornák D0-D15 vagy az AC vonal mindegyik használható a trigger forrás.

#### Analóg csatorna bemenet:

Jelek bemeneti analóg csatornák CH1-CH4 mind felhasználható a trigger forrás. Nem számít, hogy a kiválasztott csatorna engedélyezve van, a csatorna működik normálisan.

Jegyzet: Ha bármelyik csatorna között D7-D0 engedélyezve van, CH4 nem lehet használni a trigger forrás; ha bármelyik csatorna közötti D15-D8 engedélyezve van, CH3 nem lehet használni a trigger forrás.

#### Digitális csatorna bemenet:

Csak a digitális csatornák bekapcsolva lehet használni, mint a trigger forrás. Kérjük, olvassa el a bevezetését " Ahhoz, hogy ki / be a digitális csatorna" kapcsolja be a kívánt digitális csatornát.

#### AC sor:

A trigger jelet kapunk a hálózati bemenet az oszcilloszkóp. AC ravaszt általában mérésére jelek releváns a hálózati frekvencia. Például, stabilan kiválthatja a hullámforma kimenete a transzformátor egy transzformátor alállomás; ez főleg a kapcsolódó mérések az elektromos ipar.

A következő a sematikus ábrája az akvizíció memóriát. Ahhoz, hogy könnyen megértsék a kiváltó esemény, az akvizíció memória van osztva a pre-kioldó puffer utáni ravaszt puffer.



Acquisition Memory

Ábra 5-1 vázlatos diagramja A Acquisition Memory

Miután a rendszer fut, az oszcilloszkóp működik, hogy először kitölti a pre-ravaszt pufferben. Ez megkeresi a ravaszt, amikor az előre ravaszt puffer tele van. Miközben keresi a ravaszt, az adatok mintában továbbra is továbbítja a pre-kioldó pufferrel (az új adatok folyamatosan felülírják a korábbi időpont). Amikor egy ravasz talált, a pre-kioldó puffer tartalmazza a megszerzett adatokat, mielőtt a ravaszt. Ezután az oszcilloszkóp kitölti a **post-kioldó pufferrel és a kijelző az adatok megszerzése memóriában. Ha az akvizíció eredményeként aktiválódik <u>RUN / STOP</u> A szkóp ismételni ezt a folyamatot; ha a szerzés aktiválható <u>EGYETLEN</u> Az oszcilloszkóp leáll befejezése után egyetlen beszerzés (akkor pan és zoom a hullámforma aktuálisan megjelenített).** 

### nyomja meg MÓD A kiváltó terület (Trigger) az előlapon, vagy nyomja

MENÜ • Şöprés válassza ki a kívánt trigger mód. A megfelelő állapot figyelembevételével mód van éppen kiválasztva bekapcsol.

- Auto: ebben a trigger mód, az oszcilloszkóp fogja kényszeríteni a ravaszt, ha a megadott aktiválási feltétel nem található.
- Normál: ebben trigger mód, az oszcilloszkóp csak akkor aktiválódik, ha a meghatározott kiváltó feltétel megtalálható.
- Single: ebben trigger mód, az oszcilloszkóp generál ravaszt, ha a megadott kiváltó feltétel talált, majd leáll.

Jegyzet: A "normál" és a "Single" trigger mód, nyomja <u>KÉNYSZERÍTÉS</u> generálhat egy kapcsoló jelet erőszakkal.

# trigger csatolást

Trigger kapcsoló dönti el, melyik fajta komponensek fogják továbbítani a ravaszt modult. Kérjük, megkülönböztetik a " Csatorna kapcsolási".

- DC: lehetővé teszi DC és AC komponensek a ravaszt utat.
- AC: blokkolja az összes DC alkatrészek és csillapítja a jelet alacsonyabb, mint 75 Hz.
- LF elutasítása: blokkolja a DC alkatrészek és elutasíthatja az alacsony frekvenciájú összetevők (kisebb, mint 75 kHz).
- HF elutasítása: elutasíthatja a nagyfrekvenciás komponenseket (magasabb, mint 75 kHz).

# nyomja meg <u>MENÜ</u> • Beállítás • tengelykapcsoló A kiváltó terület (Trigger) az előlapon válassza ki a kívánt kapcsolási típus (az alapértelmezett DC).

Jegyzet: Trigger kapcsoló csak akkor érvényes szélén ravaszt.

# **Trigger Holdoff**

Trigger holdoff lehet használni, hogy stabilan kiváltó komplex hullámformák (mint például a modulált hullámforma). Holdoff idő az az időtartam, ameddig az oszcilloszkóp megvárja újra élesíti a ravaszt modul előállítása után a megfelelő ravaszt. Az oszcilloszkóp nem váltják, még ha a trigger feltétel teljesül alatt holdoff idő, és csak újra élesíti a ravaszt modul után holdoff idő lejár.



Ábra 5-2 sematikus ábrája trigger Holdoff

nyomja meg <u>MENÜ</u> • Beállítás • Holdoff a ravaszt kontroll területen (TRIGGER) az előlapon, és használja a többfunkciós gombot b hogy módosítsa a holdoff idő (a alapértelmezett 16 ns), míg a görbe kiváltja stabilan. Az állítható tartomány holdoff idő 16 ns 10 s.

Jegyzet: Trigger holdoff nem érhető el videó ravaszt, timeout ravaszt, setup / hold ravaszt, n-edik él ravaszt, RS232 ravaszt, I2C és SPI ravaszt ravaszt.

# zajelhárítás

Zajszűrést elvetheti a nagyfrekvenciás zaj a jelet, és csökkenti annak lehetőségét, miss reagált az oszcilloszkóp.

nyomja meg MENÜ • Beállítás • NoiseReject A kiváltó terület (Trigger) az előlapon, hogy engedélyezze vagy tiltsa zajszűrést.

Jegyzet: Ez a funkció nem elérhető, ha a jelenlegi trigger forrás egy digitális csatornát.

# Trigger Type

DS1000Z különféle trigger funkciók. Között különböző kiváltó típusai, RS232 ravaszt, I2C és SPI ravaszt trigger soros busz ravaszt.

- Él trigger
- Pulse Trigger
- Slope Trigger
- videó Trigger
- minta Trigger
- Időtartam Trigger
- TimeOut Trigger
- csenevész Trigger
- Ablak Trigger
- késleltetésijel
- Beállítás / Hold Trigger
- N. Él trigger
- RS232 Trigger
- I2C Trigger
- SPI Trigger

5-6

# Él trigger

Jelenítik meg a ravaszt küszöb a megadott szélén a bemeneti jel.

#### Trigger Type:

nyomja meg Típus, forog  $\clubsuit$  válassza ki az "Él", és nyomja le  $\clubsuit$ . Ezen a ponton, a ravaszt beállítási információ jelenik meg a jobb felső sarokban. Például,

a CH1; a trigger szint 0,00 V.

A forrás kiválasztása:

nyomja meg Forrás hogy nyissa ki a jelforrás és válassza CH1-CH4, AC vagy D0-D15. A részleteket lásd a bevezetés "Trigger Source". A jelenlegi trigger forrás jelenik meg a jobb felső sarokban.

Jegyzet: Kiválasztás csatorna jel bemeneti trigger forrás olyan stabil ravaszt.

#### Él típusa:

nyomja meg Lejtő válassza ki azt az élet a bemeneti jel, amely az oszcilloszkóp kiváltja. A jelenlegi él típus jelenik meg a jobb felső sarokban.

- Trigger felfutó élére a bemeneti jel, ha a feszültség szintje megfelel az előre beállított határértéket.
- Trigger lefutó élére a bemeneti jel, ha a feszültség szintje megfelel az előre beállított határértéket.
- Trigger felfutó vagy lefutó él a bemeneti jelet, amikor a feszültségszint megfelel az előre beállított határértéket.

#### Trigger mód:

nyomja meg Söprés hogy nyissa ki a trigger mód, és válassza ki az automatikus, normál vagy egyedülálló. A részleteket lásd a "Trigger Mode". A megfelelő állapotjelző fény az aktuális trigger mód bekapcsol.

#### Trigger beállítás:

nyomja meg Beállítás hogy beállítsuk a trigger paraméterek (trigger csatolást, ravaszt holdoff és zaj elutasítás) az e triggerezett.

#### Trigger Level:

Amikor a trigger forrás egy analóg csatorna, trigger csak akkor következik be, ha a jel eléri a beállított határértéket. Módosíthatja a szintet a **TRIGGER** <u>SZINT</u>. Ezen a ponton egy narancssárga küszöbszint vonal és a ravaszt "jel" felirat jelenik mégja képernyőn, és a felfelé és lefelé<u>az a gomb forgatása. A küszöbs</u>zint értéket (például

Trig Level : 164mV) A bal alsó sarokban is

ennek megfelelően változik. Fékezéskor a gomb elforgatásával, a trigger szint vonal eltűnik körülbelül 2 másodpercig.

# **Pulse Trigger**

Jelenítik meg a pozitív vagy negatív impulzust egy meghatározott szélességű. Ebben a módban az oszcilloszkóp indít, amikor az impulzusszélesség a bemeneti jel megfelel a megadott impulzusszélesség állapotban.

#### Trigger Type:

nyomja meg Típus, forog Válassza ki a "Pulse", és nyomja le beállítási információ jelenik meg a jobb felső sarokban. Például,

168mV

1



a CH1; A küszöbszint 168 mV.

#### A forrás kiválasztása:

nyomja meg Forrás hogy nyissa ki a jelforrás és válassza CH1-CH4 vagy D0-D15. A részleteket lásd a bevezetés " Trigger Source". A jelenlegi trigger forrás jelenik meg a jobb felső sarokban.

A trigger típus impulzus ravaszt; A trigger forrás

Jegyzet: Kiválasztás csatorna jel bemeneti trigger forrás olyan stabil ravaszt.

#### Pulse Állapot:

Ebben oszcilloszkóp, pozitív impulzus szélességét az az idő, a kettő közötti különbséget átkelőhelyeken a trigger szint és a pozitív impulzus értéket; negatív impulzus szélessége úgy definiáljuk, mint az idő közötti különbség a két keresztezési pontokat a trigger szint és negatív impulzus, amint az az alábbi ábrán látható.



5-3 ábra pozitív impulzusszélesség / Negatív pulzusmagasságának

#### nyomja meg Mikor válassza ki a kívánt impulzus szélesség állapotban.

- Ravaszt, amikor a pozitív impulzus szélessége a bemeneti jel nagyobb, mint a megadott impulzus szélességét.
- Ravaszt, amikor a pozitív impulzus szélessége a bemeneti jel alacsonyabb, mint a megadott impulzusszélesség.
- Ravaszt, amikor a pozitív impulzus szélessége a bemeneti jel nagyobb, mint a megadott alsó határ impulzusszélesség és kisebb, mint a megadott felső határ

impulzusszélesség.

- Ravaszt, amikor a negatív impulzus szélessége a bemeneti jel nagyobb, mint a megadott impulzus szélességét.
- Ravaszt, amikor a negatív impulzus szélessége a bemeneti jel alacsonyabb, mint a megadott impulzusszélesség.
- Ravaszt, amikor a negatív impulzus szélessége a bemeneti jel nagyobb, mint a megadott alsó határ impulzusszélesség és kisebb, mint a megadott felső határa impulzusszélesség.

Impulzus szélesség beállítás:

- Amikor az Pulse állapota beállítása
   Beállítás és használata
   a bemeneti a kívánt értéket. A tartomány rendelkezésre álló 8 ns
   10 s.
- Amikor az Pulse állapota beállítása
   Alsó határ és használata
   a bemeneti a kívánt értékeket rendre. A tartomány a
   A felső határ a 16 ns 10 s. A tartomány az alsó határ a 8 ns
   9,99 s.
   Jegyzet: Az alsó határ az impulzusszélesség alacsonyabbnak kell lennie, mint a felső határ.

Trigger mód:

nyomja meg Söprés hogy nyissa ki a trigger mód, és válassza ki az automatikus, normál vagy egyedülálló. A részleteket lásd a "Trigger Mode". A megfelelő állapotjelző fény az aktuális trigger mód bekapcsol.

Trigger beállítás:

nyomja meg Beállítás hogy beállítsuk a trigger paraméterek (ravaszt holdoff és zajszűrést) e triggerezett.

Trigger Level:

Amikor a trigger forrás egy analóg csatorna, akkor TRIGGER SZINT módosítani a szintet. A részleteket lásd a bevezetése "Trigger Level".

# Slope Trigger

A lejtőn ravaszt, az oszcilloszkóp kiváltja a pozitív vagy negatív meredeksége a megadott időben. Ez a trigger mód alkalmazható, hogy a földi és a háromszög hullámforma.

#### Trigger Type:

nyomja meg Típus, forog Válassza ki az "esés", és nyomja le kiváltó beállítási információ jelenik meg a jobb felső sarokban. Például,

1 ∆400mV



. A trigger típus lejtőn ravaszt; A trigger forrás

a CH1; a különbség a felső határ a trigger szint és az alsó határ a trigger szint 400 mV.

#### A forrás kiválasztása:

nyomja meg Forrás váltani a jelforrás és válassza CH1-CH4. A részleteket lásd a bevezetés "Trigger Source". A jelenlegi trigger forrás jelenik meg a jobb felső sarokban.

Jegyzet: Kiválasztás csatorna jel bemeneti trigger forrás olyan stabil ravaszt.

#### Slope Állapot:

Ebben oszcilloszkóp, pozitív meredekségű idő az az idő, a kettő közötti különbséget átkelőhelyeken a trigger szint A és B vonal a felfutó él; negatív meredekség időt úgy definiáljuk, mint az idő közötti különbség a két keresztezési pontok trigger szint vonal A és B a lefutó él, amint az az alábbi ábrán látható.



5-4 pozitív meredekségű Idő / lefutó Idő

#### nyomja meg Mikor válassza ki a kívánt lejtőn állapotban.

- Ravaszt, amikor a pozitív meredekség idejét a bemeneti jel nagyobb, mint a megadott időben.
- Ravaszt, amikor a pozitív meredekség idejét a bemeneti jel alacsonyabb, mint a megadott időben.
- Ravaszt, amikor a pozitív meredekség idejét a bemeneti jel nagyobb mint a megadott alsó határ időt és kisebb, mint a megadott felső határ alatt.
- Ravaszt, amikor a negatív meredeksége időben a bemeneti jel nagyobb, mint a megadott időben.
- Ravaszt, amikor a negatív meredeksége időben a bemeneti jel alacsonyabb, mint a megadott időben.

Ravaszt, amikor a negatív meredeksége időben a bemeneti jel nagyobb mint a megadott alsó határ időt és kisebb, mint a megadott felső határ alatt.

#### Idő beállítás:

- Amikor az Slope állapota beállítása
   nyomja meg Idő és használata
   a bemeneti a kívánt értéket. A tartomány rendelkezésre álló 8
   ns 10 s.
- Amikor az Slope állapota beállítása
   és Alsó határ és használata
   tartományban idő felső határa van a 16 ns 10 s. A tartomány az idő alsó határ 8 ns 9,99 s.

Jegyzet: Az idő alsó határa alacsonyabbnak kell lennie, mint a felső határ.

#### Függőleges Ablak és trigger szint:

Miután a kiváltó feltétel beállítása után állítsa be a küszöbszint segítségével

TRIGGER <u>SZINE</u>hogy helyesen aktiválja a jelét, és megkaphatja stabil hullámforma. A beállítási üzemmód a trigger szint eltérő, ha különböző függőleges ablak van kiválasztva lejtőn ravaszt. nyomja meg **Függőleges** és használata Válassza ki a kívánt függőleges

ablak, vagy nyomja le Függőleges folyamatosan váltani a függőleges ablakot. Dönthet úgy, hogy csak állítsa be a felső határt, az alsó határ, vagy mindkettő.

- Csak állítsa be a felső határa a trigger szintet. A kiigazítás "UP Level" és "meredeksége" változás megfelelően, de "Low Level" változatlan marad.
- változás megfelelően, de az "UP Level" változatlan marad.
- Állítsa be a felső és alsó határát a trigger szint egyidejűleg. A kiigazítás "UP Level" és "alacsony szintű" változás megfelelően, hanem "meredeksége" változatlan marad.



jelenlegi küszöbszint és meredeksége jelenik meg a bal alsó sarokban, amint az ábra 5-5 (a). A képlet a csavarodás mértéke:



#### Amikor az Slope állapota beállítása

és elfordulási arány tartományban jelenik meg a bal alsó sarokban, ábrán látható 5-5 (b). A képlet a elfordulási arány tartomány:

		Up	Level	:
Up Level :	12.4 V	Low	Level	
Low Level :	0.00V	Min	Rate	9
Slew Rate :	12.4MV/s	Max	Rate	9

(A)

(B)

5-5 ábra trigger szint Information Display

Jegyzet: A "Slope" trigger menü, akkor is nyomja le a kioldó gombot szinten folyamatosan váltani a függőleges ablakot.

A kiigazítás a trigger szint, két narancsszínű küszöbszint vonalak és két ravaszt védjegy (

és (12) jelennek meg a képernyőn, és a felfelé és lefelé a forgatás A gombot. Ugyanakkor, a jelenlegi küszöbszint információ jelenik meg a jobb alsó sarokban szerint különböző lejtő állapot beállításokat. Leállítása után a gomb elforgatásával, a küszöbszint vonalak és küszöbszint információ eltűnik körülbelül 2 másodpercig.

#### Trigger mód:

nyomja meg Söprés hogy nyissa ki a trigger mód, és válassza ki az automatikus, normál vagy egyedülálló. A részleteket lásd a " Trigger Mode". A megfelelő állapotjelző fény az aktuális trigger mód bekapcsol.

Trigger beállítás: nyomja meg **Beállítás** hogy beállítsuk a trigger paraméterek (ravaszt holdoff és zajszűrést) e triggerezett.

# videó Trigger

A videojel tartalmaznak képi információ és az időzítés információt és fogadhat a különböző szabványok és formátumok. DS1000Z kiválthatja a szabványos videojelet területén vagy vonal NTSC (National Television Standards Committee), PAL (Phase Váltakozó vonal) vagy SECAM (sorrendi Couleur A Memoire).

# Trigger Type: nyomja meg Típus, forog Válassza ki a "Video", és nyomja le kiváltó beállítási információ jelenik meg a jobb felső sarokban. Például,

T 🕂 1 0.00V

A trigger típus videó ravaszt; a ravasz

forrás CH1; a trigger szint 0,00 V.

#### A forrás kiválasztása:

nyomja meg Forrás váltani a jelforrás és válassza CH1-CH4. A részleteket lásd a bevezetés "Trigger Source". A jelenlegi trigger forrás jelenik meg a jobb felső sarokban.

Jegyzet: Kiválasztás csatorna jel bemeneti trigger forrás olyan stabil ravaszt.

#### Videó polaritás:

nyomja meg Polaritás válassza ki a kívánt videó polaritás. A polaritások álló pozitív polaritású () és a negatív polaritású ().

#### Szinkronizál:

nyomja meg Szinkronizál válassza ki a kívánt szinkronizálási típus.

- Minden vonal: ravaszt az első sorban található.
- Sor: az NTSC és a PAL / SECAM szabványokat, trigger a megadott sorban a páros vagy páratlan mezőt.

Jegyzet: Ha ez a szinkron trigger mód van kiválasztva, akkor módosíthatja a vonal számot ban ben Vonal menüt egy lépést 1.

A tartomány a sor szám 1-525 (NTSC), 1-625 (PAL / SECAM), 1-525 (480P), illetve 1-625 (576P).

- Páratlan: trigger felfutó élén az első lejtő impulzus a páratlan területen.
- Még: trigger felfutó élén az első lejtő pulzus még területén.

#### Szabványos video:

#### nyomja meg Alapértelmezett válassza ki a kívánt videó szabvány.

- NTSC: a mező frekvencia 60 mező per másodperc, és a keret frekvencia 30 képkocka másodpercenként. A TV szkennelési vonal 525 a páros mező megy az első és a páratlan területen következik mögött.
- PAL / SECAM:

--PAL: a keret frekvencia 25 képkocka másodpercenként. A TV szkennelési vonal 625 páratlan mezőt megy először a páros mező következik mögött.

--SECAM: a keret frekvencia 25 képkocka másodpercenként. A TV szkennelési vonal 625 átlapolt scan.

- 480P: a keret frekvencia másodpercenként 60; A TV szkennelési vonal 525; progresszív scan; a vonal frekvencia 31,5 kHz.
- 576P: a keret frekvencia másodpercenként 60; A TV szkennelési vonal 625; progresszív scan.

#### Trigger mód:

nyomja meg Söprés hogy nyissa ki a trigger mód, és válassza ki az automatikus, normál vagy egyedülálló. A részleteket lásd a "Trigger Mode". A megfelelő állapotjelző fény az aktuális trigger mód bekapcsol.

#### Trigger beállítás:

nyomja meg Beállítás hogy beállítsuk a trigger paramétert (zajszűrést) e triggerezett.

#### Trigger Level:

Használat TRIGGER SZINT módosítani a szintet. A részletekért kérjük, olvassa el a bevezetője a "Trigger Level".

#### tippek

A jobb megfigyelését hullámforma részleteket a videojel, akkor meg egy nagyobb memória mélységi.

 A kiváltó hibakeresési folyamat videojel, a frekvencia másik része a jel is tükröződik a különböző fényerőt Rigol digitális oszcilloszkóp biztosítja az intenzitás fokozatos színes kijelző funkcióval. Tapasztalt felhasználók gyorsan megítélni a jel minősége és fedezze rendellenességek.

# minta Trigger

Határozza meg a kiváltó feltétel által keresett egy meghatározott minta. Ez a minta egy logikai "ÉS" kombinációja csatornákat. Mindegyik csatorna képes egy értéke magas (H), illetve alacsony (L), vagy nem érdekel (X). A felfutó vagy lefutó él (csak be egyetlen él) lehet megadni egy csatorna szerepel a mintát. Amikor egy él van megadva, az oszcilloszkóp indít szélén megadott, ha a mintát állítva a többi csatorna igazak (azaz a tényleges minta a csatorna azonos a beállított minta). Ha nem él meg van adva, az oszcilloszkóp indít az utolsó él, ami a minta igaz. Ha az összes csatornát a minta beállítása "Do not Care", az oszcilloszkóp nem fogja kiváltani.



#### Ábra 5-6 Minta trigger

#### Trigger Type:

nyomja meg Típus, forog  $\clubsuit$  válassza ki a "minta", és nyomja le  $\clubsuit$ . Ezen a ponton, az kiváltó beállítási információ jelenik meg a jobb felső sarokban. Például,

r Pat <u>1</u> 0.00V

A trigger típus mintázat ravaszt; a jelenlegi

trigger forrás van CH1; a trigger szint 0,00 V.

#### A forrás kiválasztása:

nyomja meg Forrás hogy nyissa ki a jelforrás és válassza CH1-CH4 vagy D0-D15. A részleteket lásd a bevezetés "Trigger Source". A jelenlegi trigger forrás jelenik meg a jobb felső sarokban.

#### Minta beállítás:

nyomja meg Kód állítsa be a mintát az aktuális jelforrást. Ezen a ponton, a megfelelő minta jelenik meg a képernyő alján. A minták csatornák CH1-CH4 és D0-D15 mutatjuk balról jobbra, mint látható az alábbi ábrán látható.

## Pat CH1 HLXX CH4 D0 XXX 🕹 XXHXXXXXXXXX D15

- Allítsa be a minta a kiválasztott csatorna a "H", azaz a feszültség szintje magasabb, mint a trigger szint a csatorna.
- L: Állítsa be a minta a kiválasztott csatorna az "L", azaz a feszültség szintje alacsonyabb, mint a trigger szint a csatorna.
- Allítsa be a minta a kiválasztott csatorna a "Do not Care", azaz ez a csatorna nem használható része a minta. Ha az összes csatornát minta beállítása

"Do not Care", az oszcilloszkóp nem fogja kiváltani.

vagy 🔂 Állítsa be a mintát a felfutó vagy lefutó él a kiválasztott csatorna.

#### Jegyzet:

- Digitális csatornák D7-D0 engedélyezve vannak, CH4 automatikusan le van tiltva; a megfelelő minta nem lehet beállítani, és helyébe X. Amikor D15-D8 engedélyezve vannak, CH3 automatikusan letiltja; a megfelelő minta nem lehet beállítani, és helyébe a X.
- Csak az egyik él (felfutó vagy lefutó él) lehet megadni a mintát. Ha az egyik széle elem jelenleg meghatározott, majd a másik széle elem definíció egy másik csatornán a minta, az egykori él elem határozza helyébe X.

#### Minden Bits:

nyomja meg AllBits állítsa be a mintát az összes kiváltó forrásoktól a minta kiválasztott beállítások megadva.

Trigger mód:

nyomja meg Söprés hogy nyissa ki a trigger mód, és válassza ki az automatikus, normál vagy egyedülálló. A részleteket lásd a "Trigger Mode". A megfelelő állapotjelző fény az aktuális trigger mód bekapcsol.

Trigger beállítás:

nyomja meg Beállítás hogy beállítsuk a trigger paraméterek (ravaszt holdoff és zajszűrést) e triggerezett.

**Trigger Level:** 

Az analóg csatornák, a küszöbszint az egyes csatornák kell beállítani függetlenül. Például, meg a küszöbszint CH1. nyomja meg Forrás válassza ki a CH1, majd TRIGGER <u>SZINT</u> módosítani a szintet. A részleteket lásd a bevezetése "Trigger Level".

## Időtartam Trigger

Az időtartam ravaszt, a műszer azonosítja kiváltó feltétel által keresett időtartama a megadott mintát. Ez a minta egy logikai "ÉS" kombinációja a csatornákat. Mindegyik csatorna képes egy értéke magas (H), illetve alacsony (L), vagy nem érdekel (X). A műszer akkor aktiválódik, ha az időtartamot ( ^ T) ez a minta megfelel az előre beállított idő, amint azt az alábbi ábrán.



Ábra 5-7 Időtartam trigger

#### Trigger Type:

Például.

nyomja meg Típus, forog  $\clubsuit$  válassza ki az "ldőtartam", és nyomja le  $\clubsuit$ . Ezen a ponton, az kiváltó beállítási információ jelenik meg a jobb felső sarokban.

T Dur 1 0.00V

A trigger típus időtartama ravaszt; a jelenlegi

trigger forrás van CH1; a trigger szint 0,00 V.

#### A forrás kiválasztása:

nyomja meg Forrás hogy nyissa ki a jelforrás és válassza CH1-CH4 vagy D0-D15. A részleteket lásd a bevezetés " Trigger Source". A jelenlegi trigger forrás jelenik meg a jobb felső sarokban.

Minta beállítás:

nyomja meg Kód állítsa be a mintát az aktuális csatornán. Ezen a ponton, a minta beállítási terület (amint az alábbi ábrán) jelenik meg a képernyő alján.



- Allítsa be a minta a kiválasztott csatorna a "H", azaz a feszültség szintje magasabb, mint a trigger szint a csatorna.
- L: Állítsa be a minta a kiválasztott csatorna az "L", vagyis a feszültségszint

alacsonyabb, mint a trigger szint a csatorna.

Allítsa be a minta a kiválasztott csatorna a "Do not Care", azaz ez a csatorna nem használható része a minta. Ha az összes csatornát minta beállítása "Do not Care", az oszcilloszkóp nem fogja kiváltani.

Jegyzet: Digitális csatornák D7-D0 engedélyezve vannak, CH4 automatikusan le van tiltva; a megfelelő minta nem lehet beállítani, és helyébe X. Amikor D15-D8 engedélyezve vannak, CH3 automatikusan letiltja; a megfelelő minta nem lehet beállítani, és helyébe a X.

#### Minden Bits:

nyomja meg AllBits állítsa be a mintát az összes kiváltó forrásoktól a minta kiválasztott beállítások megadva.

#### Trigger Állapot:

nyomja meg Mikor válassza ki a kívánt kiváltó feltétel.

- > : Ravaszt, amikor tart a minta nagyobb, mint a beállított idő. nyomja meg Idő az időtartam beállításához a mintát, és ez a tartomány a 8 ns 10 s.
- <: induljanak, amikor az időtartam a minta kisebb, mint a beállított idő. nyomja meg Idő az időtartam beállításához a mintát, és ez a tartomány a 8 ns 10 s.
- <>: kiváltó, amikor a időtartama a minta alacsonyabb, mint a felső határa az előre beállított ideig és nagyobb, mint az alsó határ az előre beállított ideig. nyomja meg Felső határ beállítani a felső határa időtartamának a mintát, és ez a tartomány 16 ns 10 s. nyomja meg Alsó határ beállítani az alsó határ az időtartama a minta és a tartomány a 8 ns 9,99 s.

Jegyzet: Az idő alsó határa alacsonyabbnak kell lennie, mint az idő felső határa.

#### Trigger mód:

nyomja meg Söprés hogy nyissa ki a trigger mód, és válassza ki az automatikus, normál vagy egyedülálló. A részleteket lásd a "Trigger Mode". A megfelelő állapotjelző fény az aktuális trigger mód bekapcsol.

#### Trigger beállítás:

nyomja meg Beállítás hogy beállítsuk a trigger paraméterek (ravaszt holdoff és zajszűrést) e triggerezett.

#### Trigger Level:

nyomja meg Forrás válassza CH1 CH4 sorrendben; használat TRIGGER <u>SZINT</u> hogy módosítsa a trigger szintet minden csatornán. A részleteket lásd a bevezetése "Trigger Level".

Rigol

# **TimeOut Trigger**

A timeout ravaszt, a műszer akkor aktiválódik, ha az időtartam ( ^ T), ha a felfutó éle (vagy lefutó él) a bemeneti jel áthalad a trigger szint, hogy amikor a szomszédos lefutó éle (vagy felfutó él) áthalad a trigger szint nagyobb, mint az időtúllépés beállított idő, amint az ábrán látható lent.





#### Trigger Type:

nyomja meg Típus, forog V válassza ki a "timeout" és nyomja le V. Ezen a ponton, az kiváltó beállítási információ jelenik meg a jobb felső sarokban. Például,

ि <del>⊅</del>ि **वि** 0.00V

A trigger típus időtúllépés ravaszt; a ravasz

forrás CH1; a trigger szint 0,00 V.

#### A forrás kiválasztása:

nyomja meg Forrás hogy nyissa ki a jelforrás és válassza CH1-CH4 vagy D0-D15. A részleteket lásd a bevezetés " Trigger Source". A jelenlegi trigger forrás jelenik meg a jobb felső sarokban.

Jegyzet: Kiválasztás csatorna jel bemeneti trigger forrás olyan stabil ravaszt.

#### Él típusa:

nyomja meg Lejtő válassza ki, hogy milyen típusú az első széle a bemeneti jel, amely áthalad a trigger szintet.

- Időmérés elindításához, amikor a felfutó él a bemeneti jel áthalad a trigger szintet.
- Időmérés elindításához, amikor az eső szélén a bemeneti jel áthalad a trigger szintet.
- Indul időzítés, ha bármelyik széle a bemeneti jel áthalad a trigger szintet.

#### Timeout Idő:

Timeout idő az a minimális idő, hogy az órajelet kell lennie a nyugalmi állapot előtt oszcilloszkóp elkezdi keresni az adat megfelel a kiváltó feltétel. nyomja meg **ldőtúllépés** állítsa be az időtúllépés időtúllépés ravaszt, és a tartomány 16

ns 10 s.

#### Trigger mód:

nyomja meg Söprés hogy nyissa ki a trigger mód, és válassza ki az automatikus, normál vagy egyedülálló. A részleteket lásd a "Trigger Mode". A megfelelő állapotjelző fény az aktuális trigger mód bekapcsol.

#### Trigger beállítás:

nyomja meg Beállítás hogy beállítsuk a trigger paramétert (zajszűrést) e triggerezett.

Trigger Level:

Amikor a trigger forrás egy analóg csatorna, akkor TRIGGER <u>SZINT</u> módosítani a szintet. A részleteket lásd a bevezetése "Trigger Level".

#### csenevész Trigger

Ez a trigger mód indításához használunk impulzusok, amelyek áthaladnak egy küszöbszint de nem halad át a másik trigger szintet, amint az az alábbi ábrán látható.





#### Trigger Type:

nyomja meg Típus, forog V válassza ki az "vakarcs", és nyomja le V. Ezen a ponton, a ravaszt beállítási információ jelenik meg a jobb felső sarokban. Például,

TRunt 10.0 V

A trigger típus csenevész ravaszt; A trigger forrás

a CH1; a különbség a felső határ a trigger szint és az alsó határ a trigger szint 10,00 V.

#### A forrás kiválasztása:

nyomja meg Forrás váltani a jelforrás és válassza CH1-CH4. A részleteket lásd a bevezetés "Trigger Source". A jelenlegi trigger forrás jelenik meg a jobb felső sarokban.

Jegyzet: Kiválasztás csatorna jel bemeneti trigger forrás olyan stabil ravaszt.

#### Pulse Polaritás:

nyomja meg Polaritás válassza ki az impulzus polaritása vakarcs ravaszt.

- Dozitív polaritású. A műszer kiváltja a pozitív impulzus vakarcs.
- Megatív polaritású. A műszer kiváltja a negatív impulzus vakarcs.

#### selejtező:

nyomja meg selejtező hogy beállítsuk a trigger feltételek vakarcs ravaszt.

- Egyik sem: nem adja meg a ravaszt feltétele vakarcs ravaszt.
- > : induljanak, amikor a csenevész impulzus szélessége nagyobb, mint az alsó határ impulzusszélesség. nyomja meg Alsó határ hogy a minimális impulzusszélességének vakarcs ravaszt. A tartomány rendelkezésre álló 8.00 ns 10 s.
- <: kiváltó, amikor a csenevész impulzusszélesség alacsonyabb, mint a felső határ impulzusszélesség. nyomja meg Felső határ állítsa be a maximális pulzus szélesség vakarcs ravaszt. A tartomány rendelkezésre álló 16,0 ns 10,0 s.
- <>: kiváltó, amikor a csenevész impulzus szélessége nagyobb, mint az alsó limit, és kisebb, mint a felső határ a impulzusszélesség. nyomja meg Felső határ hogy a maximális impulzus szélessége csenevész ravaszt, és a tartomány 16,0 ns 10,0 s; nyomja meg Alsó

٢

SZINT beállítani

Határ hogy a minimális impulzus szélessége csenevész ravaszt, és ez a tartomány 8,00 ns 9,99 s.

Jegyzet: Az alsó határ az impulzusszélesség alacsonyabbnak kell lennie, mint a felső határ.

#### Függőleges Ablak és trigger szint:

Miután a kiváltó feltétel beállítása után be kell állítani a trigger szintet helyesen aktiválja a jelet, és olyan stabil hullámforma. A beállítási üzemmód a trigger szint eltérő, ha különböző függőleges ablak van kiválasztva a vakarcs ravaszt. nyomja meg Ablak és használata

válassza ki a kívánt függőleges ablak, vagy nyomja

le- Ablak folyamatosan váltani a függőleges ablakot. Dönthet úgy, hogy csak állítsa be a felső határt, az alsó határ, vagy mindkettő. További részletekért, kérjük, olvassa el az alábbi bevezetését.

#### Jegyzet: A "vakarcs" trigger menü, akkor is nyomja le TRIGGER

SZINT folyamatosan váltani a függőleges ablakot.

#### Miután a függőleges ablak típus van kiválasztva, akkor ravasz

a trigger szintet. A kiigazítás, két narancsszínű küszöbszint vonalak és kiváltó jelek (

és 12) jelennek meg a képernyőn, és a felfelé és lefelé a forgatás

A gombot. Ugyanakkor, a jelenlegi küszöbszint értékek jelennek meg a bal alsó sarokban (lásd az alábbi ábrán). A küszöbszint vonalak és a trigger jelek eltűnnek, miután abbahagyja elforgatásával körülbelül 2 másodpercig.



A beállítási üzemmód a trigger szint eltér, ha különböző függőleges ablak van kiválasztva.

- Csak állítsa be a felső határa a trigger szintet. A kiigazítás, az "Up Level" annak megfelelően változik, és "Low Level" változatlan marad.
- Csak állítsa be az alsó határ a trigger szintet. A kiigazítás, a "Low Level" ennek megfelelően változik, és az "Up Level" változatlan marad.
- Allítsa be a felső és alsó határát a trigger szint egyidejűleg. A kiigazítás, az "Up Level" és "alacsony szintű" változás kell.

#### Trigger mód:

nyomja meg Söprés hogy nyissa ki a trigger mód, és válassza ki az automatikus, normál vagy egyedülálló. A részleteket lásd a "Trigger Mode". A megfelelő állapotjelző fény az aktuális trigger mód bekapcsol.

#### Trigger beállítás:

5-22

nyomja meg Beállítás hogy beállítsuk a trigger paraméterek (ravaszt holdoff és zajszűrést) e triggerezett.

O. Ezen a ponton, az

# Ablak Trigger

Ablak ravaszt biztosítja a magas küszöbszint és egy alacsony határértéket. A műszer bekapcsol, ha a bemeneti jel átmegy a nagy trigger szint, vagy az alacsony trigger szintet.

#### Trigger Type:

nyomja meg Típus, forog Válassza ki az "ablak", és nyomja le kiváltó beállítási információ jelenik meg a jobb felső sarokban. Például,

📛 🗋 🛆 2.00 V 👘

A trigger típus ablak ravaszt; a ravasz

forrás CH1; a különbség a felső határ a trigger szint és az alsó határ a trigger szint 2,00 V.

#### A forrás kiválasztása:

nyomja meg Forrás váltani a trigger forrás és válassza ki a CH1-CH4. A részleteket lásd a bevezetés " Trigger Source". A jelenlegi trigger forrás jelenik meg a jobb felső sarokban.

Jegyzet: Kiválasztás csatorna jel bemeneti trigger forrás olyan stabil ravaszt.

#### Ablak Típus:

nyomja meg WndType válassza ki azt az élet a bemeneti jel, amely az oszcilloszkóp kiváltja.

- Trigger felfutó élére a bemeneti jel, amikor a feszültség szint magasabb, mint a beállított magas határértéket.
- Trigger lefutó élére a bemeneti jel, amikor a feszültség szintje alacsonyabb, mint a beállított alacsony határértéket.
- Ravaszt bármelyik széle a bemeneti jel, ha a feszültség szintje megfelel az előre beállított határértéket.

#### Trigger Pozíció:

Kiválasztása után az ablak típusát, nyomjuk **Pozíció** további pontosítása érdekében időpontban trigger adja meg a trigger pozíció.

- Belép: kiváltó, amikor a trigger jel belép a meghatározott küszöbszint tartományban.
- Kijárat: induljanak, amikor a bemeneti jel kilép a meghatározott küszöbszint tartományban.
- Idő: induljanak, amikor a felhalmozott tartási idő után az indító jel belép a meghatározott küszöbszint tartomány egyenlő az ablak időben. Ha ez a típus van kiválasztva, nyomja meg a Idő állítsa be az ablakot időben. A tartomány a 8 ns 10 s. A beállítás módja, kérjük, olvassa el a bevezetés " Paraméter beállítás módszer".

#### Függőleges Ablak és trigger szint:

nyomja meg Ablak válassza ki a kívánt függőleges ablak típusa és használata ravasz <u>SZINT</u> állítsa be a trigger szintet. A részletes működés, olvassa el a bevezetés "Függőleges Ablak és trigger szint" A törpe ravaszt.

#### Trigger mód:

nyomja meg Söprés hogy nyissa ki a trigger mód, és válassza ki az automatikus, normál vagy egyedülálló. A részleteket lásd a "Trigger Mode". A megfelelő állapotjelző fény az aktuális trigger mód bekapcsol.

Trigger beállítás:

nyomja meg Beállítás hogy beállítsuk a trigger paraméterek (ravaszt holdoff és zajszűrést) e triggerezett.

# késleltetésijel

A késleltetésijel, be kell állítania jelforrás A és B. jelforrás Az oszcilloszkóp akkor aktiválódik, ha az időeltolódás ( ^ T) között a megadott szélei forrás A (Edge-A) és forrás B (Él B) megfelel az előre beállított határidő, amint azt az alábbi ábrán.

Jegyzet: Él az A és B szélén kell lennie a szomszédos élek.



Ábra 5-10 késleltetésijel

Trigger Type:

nyomja m<mark>eg típus</mark> hogy nyissa meg a ravaszt listában. Forog Válassza ki a "Delay", és nyomja le V. Ezen a ponton a ravaszt beállítási információ jelenik meg a jobb felső sarokban. Például,

T 📆 1 0.00V

A trigger típus késleltetésijel; a jelenlegi

trigger forrás van CH1; a trigger szint 0,00 V.

#### Forrás A:

nyomja meg SourceA válassza CH1-CH4, mint a trigger forrás jelforrás A. A részleteket lásd a bevezetés "Trigger Source". A jelenlegi trigger forrás jelenik meg a jobb felső sarokban.

Jegyzet: Kiválasztás csatorna jel bemeneti trigger forrás olyan stabil ravaszt.

#### ÉI A:

nyomja meg EdgeA válassza ki a ravaszt szélén jelforrás típusát A késedelembe ravaszt. Azt be lehet állítani, hogy a felfutó él vagy lefutó él.

#### Forrás B:

nyomja meg SourceB válassza CH1-CH4, mint a trigger forrás jelforrás B. A részleteket lásd a bevezetés "Trigger Source". A jelenlegi trigger forrás jelenik meg a jobb felső sarokban.

Jegyzet: Kiválasztás csatorna jel bemeneti trigger forrás olyan stabil ravaszt.

#### ÉI B:

nyomja meg EdgeB válassza ki a ravaszt szélén jelforrás típusát B késleltetésijel. Azt be lehet állítani, hogy a felfutó él vagy lefutó él.

Delay Típus:

nyomja meg DelayType állítsa be a határidőt feltétele késleltetésijel.

> : Ravaszt, amikor az időeltolódás ( ^ T) között a megadott szélei forrás A és forrás B nagyobb, mint az előre beállított idő alsó határa. nyomja meg Alsó határ állítsa be a késleltetési idejének alsó határa a késleltetési jelet, és a tartomány 8,00 ns 10

s. A beállítás módja, kérjük, olvassa el a bevezetés " Paraméter beállítás módszer".

<: induljanak, amikor az időeltolódás ( ^ T) között a megadott szélei forrás A és forrás B kisebb, mint az előre beállított idő felső határa. nyomja meg Felső határ állítsa be a késleltetési idő felső határa az késleltetésijel és a tartomány 16,0 ns</li>

10,0 s. A beállítás módja, kérjük, olvassa el a bevezetés " Paraméter beállítás módszer".

 <>: induljanak, amikor az időeltolódás ( ^ T) között a megadott szélei forrás A és forrás B nagyobb, mint az alsó határ az előre beállított idő és alacsonyabb, mint a felső határa az előre beállított ideig. nyomja meg Felső határ állítsa be a felső határ a késleltetési idő késleltetésijel és a tartomány 16,0 ns

10,0 s. nyomja meg Alsó határ beállítani az alsó határ a késleltetési idő a késleltetési jelet, és a tartomány 8,00 ns 9,99 s. A beállítás módja, kérjük, olvassa el a bevezetés " Paraméter beállítás módszer".

Jegyzet: Az idő alsó határa alacsonyabbnak kell lennie, mint az idő felső határa.

> <: induljanak, amikor az időeltolódás ( ^ T) között a megadott szélei forrás A és forrás B kisebb, mint az alsó határ az előre beállított ideig, vagy nagyobb, mint a felső határa az előre beállított ideig. nyomja meg Felső határ beállítani a felső határ a késleltetési idő a késleltetési jelet, és a tartomány 16,0 ns 10,0 s. nyomja meg

Alsó határ beállítani az alsó határ a késleltetési idő a késleltetési jelet, és a tartomány 8,00 ns 9,99 s. A beállítás módja, kérjük, olvassa el a bevezetés " Paraméter beállítás módszer".

Jegyzet: Az idő alsó határa alacsonyabbnak kell lennie, mint az idő felső határa.

#### Trigger mód:

nyomja meg Söprés hogy nyissa ki a trigger mód, és válassza ki az automatikus, normál vagy egyedülálló. A részleteket lásd a "Trigger Mode". A megfelelő állapotjelző fény az aktuális trigger mód bekapcsol.

#### Trigger beállítás:

nyomja meg Beállítás hogy beállítsuk a trigger paraméterek (ravaszt holdoff és zajszűrést) e triggerezett.

#### Trigger Level:

A küszöbszint minden forrás kell állítani függetlenül. Például, meg a küszöbszint forrás A. Press **SourceA** válassza ki a kívánt forrást, majd

# Beállítás / Hold Trigger

A setup / hold ravaszt, be kell állítani az adatokat jelvezeték és órajel vonalat. A beállítási idő akkor kezdődik, amikor az adatok jel áthalad a trigger szint és véget ér a következő a megadott órajel él; A tartási ideje kezdődik az elkövetkező a megadott órajel éle és ér véget, amikor az adatok jel áthalad a trigger szintet újra (lásd az alábbi ábrán). Az oszcilloszkóp akkor aktiválódik, ha a beállítási idő vagy tartózkodási idő kisebb, mint a beállított idő.



#### Trigger Type:

nyomja meg típus hogy nyissa meg a ravaszt listában. Forog Válassza ki a "StpHold", és nyomja le- V. Ezen a ponton a ravaszt beállítási információ jelenik meg a jobb felső sarokban. Például,

T ¥⊏¥ 1 0.00V

. A trigger típus van beállítva / hold ravaszt; a jelenlegi

trigger forrás van CH1; a trigger szint 0,00 V.

#### A forrás kiválasztása:

nyomja meg Adatforrás és ClkSource állítsa be a jel forrását az adatsort és az óra megfelelő értékek. Ezeket be lehet állítani, hogy CH1-CH4. A részleteket lásd a bevezetés "Trigger Source". A jelenlegi trigger forrás jelenik meg a jobb felső sarokban.

Jegyzet: Kiválasztás csatorna jel bemeneti trigger forrás olyan stabil ravaszt.

#### Él típusa:

nyomja meg Lejtő válassza ki a kívánt órát él típusát és azt lehet állítani, hogy a felfutó él vagy lefutó él.

#### Adattípus:

nyomja meg Adattípus hogy állítsa be a tényleges minta a adatjelet H (magas szint), vagy L (alacsony szint).

#### Telepítés típusa:

Arra használják, hogy kiválassza a különböző típusú ravaszt setup / hold ravaszt. nyomja meg SetupType válassza ki a kívánt telepítési típust.

- Beállít: Az oszcilloszkóp akkor aktiválódik, ha a beállítási idő kevesebb, mint a megadott beállítási idő.
   Miután ezt a típusát, nyomjuk Beállít beállítani a beállítási időt és a tartomány 8 ns 1 s.
- Tart: Az oszcilloszkóp akkor aktiválódik, ha a tartózkodási idő kevesebb, mint a megadott tartási idő.
   Miután ezt a típusát, nyomjuk Tart állítsa be a tartási idő és a tartomány 8 ns 1 s.
- StpHold: Az oszcilloszkóp akkor aktiválódik, ha a beállítási idő és tartózkodási idő kevesebb, mint a megadott időkben. Miután ezt a típusát, nyomjuk Beállít és Tart beállítani a beállítási időt ürítési idő rendre és a tartomány 8 ns 1 s.

#### Trigger mód:

nyomja meg Söprés hogy nyissa ki a trigger mód, és válassza ki az automatikus, normál vagy egyedülálló. A részleteket lásd a "Trigger Mode". A megfelelő állapotjelző fény az aktuális trigger mód bekapcsol.

Trigger beállítás:

nyomja meg Beállítás hogy beállítsuk a trigger paramétert (zajszűrést) e triggerezett.

#### Trigger Level:

nyomja meg Adatforrás és használata TRIGGER <u>SZINT</u> hogy módosítsa a küszöbszint az adatforrás csatornát. nyomja meg CIkSource és használata TRIGGER <u>SZINT</u> hogy módosítsa a küszöbszint az óra forrás csatorna. A részleteket lásd a bevezetése " Trigger Level".

# N. Él trigger

Trigger az n-edik él, hogy úgy tűnik, miután a megadott holtidő. Például a hullámforma látható az alábbi ábrán, az eszköz kell kiváltania a második felfutó él után a megadott üresjárati időt (két szomszédos felfutó élek), és az üresjárati időt kell beállítani, hogy P <ldle Time <M. Ahol M az idő az első felfutó éle és a korábbi emelkedő él és P a maximális időt a felfutó élek részt vesz a számolás.



Ábra 5-12 N-edik Él trigger

#### Trigger Type:

nyomja m<mark>eg típus</mark> hogy nyissa meg a ravaszt listában. Forog Válassza ki az "n-edik", és nyomja le **V**. Ezen a ponton a ravaszt beállítási információ jelenik meg a jobb felső sarokban. Például,

T Nth 1 0.00V

. A trigger típus N-edik szélén ravaszt; a ravasz

forrás CH1; a trigger szint 0,00 V.

A forrás kiválasztása:

nyomja meg Forrás hogy nyissa ki a jelforrás és válassza CH1-CH4 vagy D0-D15. A részleteket lásd a bevezetés "Trigger Source". A jelenlegi trigger forrás jelenik meg a jobb felső sarokban.

Jegyzet: Kiválasztás csatorna jel bemeneti trigger forrás olyan stabil ravaszt.

#### Él típusa:

nyomja meg Lejtő válassza ki azt az élet a bemeneti jel, amely az oszcilloszkóp kiváltja.

- Trigger felfutó élére a bemeneti jel, ha a feszültség szintje megfelel az előírt határértéket.
- Trigger lefutó élére a bemeneti jel, ha a feszültség szintje megfelel az előírt határértéket.

#### Holtidő:

nyomja meg Tétlen állítsa be az időt, miután a széle számlálás Nth szélén ravaszt. A tartomány rendelkezésre álló 16 ns 10 s.

#### Él száma:

nyomja meg Él hogy az értéket a "N" N-edik szélén ravaszt, és a tartományban rendelkezésre álló 1 és 65535 között.

Trigger mód:

nyomja meg Söprés hogy nyissa ki a trigger mód, és válassza ki az automatikus, normál vagy egyedülálló. A részleteket lásd a "Trigger Mode". A megfelelő állapotjelző fény az aktuális trigger mód bekapcsol.

#### Trigger beállítás:

nyomja meg Beállítás hogy beállítsuk a trigger paramétert (zajszűrést) e triggerezett.

#### **Trigger Level:**

Amikor a trigger forrás egy analóg csatorna, akkor TRIGGER <u>SZINT</u> módosítani a szintet. A részleteket lásd a bevezetése "Trigger Level".

# RS232 Trigger

RS232 busz egy soros kommunikációs módot használt adatátvitel PC-k között, vagy a PC és a terminál. A RS232 soros protokoll, egy karakter kerül átvitelre adatkeret amely 1 bites start bit, 5 ~ 8 bit adatbit, 1 bit check bit és az 1 ~ 2 bit stop bit (ek). A formátum, amint az az alábbi ábrán látható. DS1000Z oszcilloszkóp akkor aktiválódik, ha a kezdő képkockát, hiba keret, check hiba, vagy a megadott adatok az RS232 jelet érzékel.



kiválasztott:

- --nyomja meg adat Bit válassza ki az "5 bit", "6 bit", "7 bitet" vagy "8 bit";
- --nyomja meg Adat és használata 👌 állítsa be az adatok értékét RS232 ravaszt. Alapján
- A beállítás adat Bit és a tartomány lehet 0-31, 0-63, 0-127, illetve 0-255 ill.

#### Átviteli sebesség:

Az adatátviteli sebesség beállítása az adatátvitel (egyenlő megadásával órajelen). nyomja meg **Átviteli sebesség** állítsa be a kívánt adatátviteli sebesség 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps (alapértelmezett), 19200 bps, 38400 bps, 57600 bps, 115200 bps, 230400 bps, 460.800 bps, 921.600 bps, 1 Mbps és a felhasználó által meghatározott. Ha a "Felhasználói" van kiválasztva, nyomja meg a **Beállít** beállítani egy adott értéket a 110 bps 20000000 bps egy beállítási lépés 1 bps. A beállítás módja, kérjük, olvassa el a bevezetés " **Paraméter beállítás** módszer".

Trigger mód:

nyomja meg Söprés hogy nyissa ki a trigger mód, és válassza ki az automatikus, normál vagy egyedülálló. A részleteket lásd a "Trigger Mode". A megfelelő állapotjelző fény az aktuális trigger mód bekapcsol.

Trigger beállítás:

nyomja meg Beállítás hogy beállítsuk a trigger paramétert (zajszűrést) e triggerezett.

#### **Trigger Level:**

Amikor a trigger forrás egy analóg csatorna, akkor TRIGGER SZINT módosítani a szintet. A részleteket lásd a bevezetése "Trigger Level".

# **I2C Trigger**

I2C egy 2-vezetékes soros busz lehet csatlakoztatni a mikrokontroller és az a periféria eszköz és egy busz szabvány széles körben használják a mikroelektronikai kommunikációs vezérlő területen.

Az I2C soros busz áll SCL és SDA. Az átviteli sebesség határozza meg SCL és annak átviteli adat határozza meg SDA, amint az az alábbi ábrán látható. DS1000Z kiváltja a start állapotban, újraindítás, leállítás, hiányzó elismerés, az adott eszköz címét vagy adat értékét. Különben is, ez is kiváltó speciális eszközök cím és adat értékeket egyidejűleg.



5-14 Ábra vázlatos diagramja I2C jegyzőkönyv

#### Trigger Type:

nyomja m<mark>eg típus</mark> hogy nyissa meg a ravaszt listában. Forog Válassza ki a "I2C", és nyomja le V. Ezen a ponton a ravaszt beállítási információ jelenik meg a jobb felső sarokban. Például,

I<sup>2</sup>C 1 0.00 V

A trigger típus I2C ravaszt; A jelenlegi ravaszt

forrás CH1; a trigger szint 0,00 V.

#### A forrás kiválasztása:

nyomja meg SCL és SDA hogy meghatározza a jel forrását SCL és SDA volt. Ezeket be lehet állítani, hogy CH1-CH4 vagy D0-D15. A részleteket lásd a bevezetés " Trigger Source". A jelenlegi trigger forrás jelenik meg a jobb felső sarokban.

Jegyzet: Kiválasztás csatorna jel bemeneti trigger forrás olyan stabil ravaszt.

#### Trigger Állapot:

#### nyomja meg Mikor válassza ki a kívánt kiváltó feltétel.

- Kezdés: ravaszt, amikor SDA adatok áttér magas szintű alacsony szintre, miközben az SCL magas szinten.
- Újraindítás: ravaszt, amikor egy másik kezdődik a feltétel bekövetkezik, mielőtt megáll állapotban.
- Stop: ravaszt, amikor SDA adatok átmenet alacsony és magas szintű, miközben az SCL magas szinten.

- MissedACK: ravaszt, amikor az SDA adatok magas szintű során semmilyen elismerését SCL órajel helyzetét.
- Cím: a ravaszt keresi a megadott címre értéket. Amikor ez az esemény bekövetkezik, az oszcilloszkóp indít az olvasási / írási kicsit. Miután ezt az aktiválási állapot a:

--nyomja meg AddrBits válassza ki a "7 bit", "8 bites" vagy "10 bites";

--nyomja meg Cím állítsa be a címeket értéke I2C ravaszt. Szerint a beállítás AddrBits, tartományban lehet 0 és 0x7F, 0-tól 0xFF vagy 0-tól 0x3FF;

--nyomja meg Irány válassza ki a "Read", "írása" vagy "R / W". Jegyzet: Ez a beállítás nem érhető el, ha AddrBits beállítása "8 bit".

Adatok: a ravaszt keresi a megadott adatok értékét az adatsort (SDA). Amikor ez az esemény bekövetkezik, az oszcilloszkóp indít a órajel (SCL) átmeneti szélén az utolsó bit adat. Miután ezt az aktiválási állapot a:

--nyomja meg bit X hogy kiválassza a kívánt adatokat bit és a tartomány 0 és (Byte Hossz × 8-1);

--nyomja meg Adat beállítani az adatok mintázata az aktuális adatok bit X, H vagy L;

--nyomja meg bytes hosszának beállításához az adatok és a tartomány 1-5;

--nyomja meg AllBits állítsa be az adatokat minta összes adat bit az adat meghatározott formátumnak Adat.

A & D: oszcilloszkóp megkeresi a megadott címre és az adatok ugyanabban az időben, és akkor aktiválódik, ha a megadott címre és az adatok találhatók. Miután ezt az aktiválási állapot a:

--nyomja meg AddrBits válassza ki a "7 bit", "8 bites" vagy "10 bites";

--nyomja meg Cím és használata 🔹 🕹 állítsa be a cím értéke. A beállításnak megfelelően

ban ben AddrBits, tartományban lehet 0 és 0x7F, 0-tól 0xFF vagy 0-tól 0x3FF;

--nyomja meg bit X hogy kiválassza a kívánt adatokat bit és a tartomány 0 és (Byte Hossz × 8-1);

- --nyomja meg Adat beállítani az adatok mintázata az aktuális adatok bit X, H vagy L;
- --nyomja meg bytes hosszának beállításához az adatok és a tartomány 1-5;
- --nyomja meg AllBits állítsa be az adatokat minta összes adat bit az adat meghatározott formátumnak Adat;

--nyomja meg Irány válassza ki a "Read", "írása" vagy "R / W".

Jegyzet: Ez a beállítás nem érhető el, ha AddrBits beállítása "8 bit".

#### Trigger mód:

nyomja meg Söprés hogy nyissa ki a trigger mód, és válassza ki az automatikus, normál vagy egyedülálló. A részleteket lásd a "Trigger Mode". A megfelelő állapotjelző fény az aktuális trigger mód bekapcsol.

#### Trigger beállítás:

nyomja meg Beállítás hogy beállítsuk a trigger paramétert (zajszűrést) e triggerezett.

#### Trigger Level:

Amikor SCL egy analóg csatornát, nyomja SCL és használata TRIGGER <u>SZINT</u> hogy módosítsa a küszöbszint az SCL csatornát. Ha SDA egy analóg csatornát, nyomja SDA és használata TRIGGER <u>SZINT</u> hogy módosítsa a küszöbszint az SDA csatornát. A részleteket lásd a bevezetése " Trigger Level".
## **SPI Trigger**

Az SPI ravaszt, miután a CS vagy timeout feltétel teljesül, az oszcilloszkóp akkor aktiválódik, ha a megadott adatok találhatók. Amikor SPI ravaszt, meg kell adnia az SCL órajel forrás és az SDA adatforrások. Az alábbiakban a szekvenciális diagram SPI buszon.



Ábra 5-15 Szekvenciális diagram az SPI busz

### Trigger Type:

nyomja m<mark>eg típus</mark> hogy nyissa meg a ravaszt listában. Forog Válassza ki az "SPI", és nyomja le V. Ezen a ponton a ravaszt beállítási információ jelenik meg a jobb felső sarokban. Például,

SPI 1 0.00 V

. A trigger típus SPI ravaszt; A jelenlegi ravaszt

forrás CH1; a trigger szint 0,00 V.

### A forrás kiválasztása:

nyomja meg SCL és SDA adja meg a adatforrások SCL és SDA volt. Ezeket be lehet állítani, hogy CH1-CH4 vagy D0-D15. A részleteket lásd a bevezetés " Trigger Source". A jelenlegi trigger forrás jelenik meg a jobb felső sarokban.

Jegyzet: Kiválasztás csatorna jel bemeneti trigger forrás olyan stabil ravaszt.

### Adat vonal beállítás:

nyomja meg Adat állítsa be az adat biteket és adatok SPI ravaszt.

- nyomja meg Databits állítsa be a bitek száma a soros adat karaktersorozat. Meg lehet állítani, hogy bármely egész szám 4 és 32.
- nyomja meg CurrentBit hogy állítsa be a számát az adatbit és a tartomány 0 és (megadott érték Databits 1).
- nyomja meg Adat hogy az értéket az aktuális bit a H, L vagy X
- nyomja meg AllBits beállítani az összes adat bitek meghatározott érték Adat.

### Trigger Állapot:

nyomja meg Mikor válassza ki a kívánt kiváltó feltétel.

- CS: ha a CS jel érvényes, az oszcilloszkóp indít, amikor az adat (SDA), amely megfelel a ravaszt feltételek talált.
  - Miután ezt a feltételt, akkor nyomja meg a CS válassza ki a chip kiválasztás

jelvezeték. A rendelkezésre álló csatornák CH1-CH4 vagy D0-D15 (csak a csatorna jelenleg engedélyezett kiválasztva). A részleteket lásd a bevezetés " Trigger Source". A jelenlegi trigger forrás jelenik meg a jobb felső sarokban.

Miután ezt a feltételt, akkor nyomja meg a Mód állítsa be a CS üzemmódot "

Időtúllépés: Az óra (SCL) jelet fenn kell tartani egy bizonyos időt, miután az oszcilloszkóp keres a ravaszt. Az oszcilloszkóp indít be, amikor az adat (SDA), amely megfelel a ravaszt feltételek található.
 Miután ezt a feltételt, akkor nyomja meg a Időtúllépés hogy a minimális állásidő és a tartomány 100 ns 1 s.

### Óra él:

## nyomja meg ClockEdge válassza ki a kívánt órát él.

- : Minta az SDA adatokat a felfutó él az óra.
- Minta az SDA adatokat a lefutó él az óra.

## Trigger mód:

nyomja meg Söprés hogy nyissa ki a trigger mód, és válassza ki az automatikus, normál vagy egyedülálló. A részleteket lásd a "Trigger Mode". A megfelelő állapotjelző fény az aktuális trigger mód bekapcsol.

Trigger beállítás:

nyomja meg Beállítás hogy beállítsuk a trigger paramétert (zajszűrést) e triggerezett.

## Trigger Level:

Amikor SCL egy analóg csatornát, nyomja SCL és használata TRIGGER <u>SZINT</u> hogy módosítsa a küszöbszint az SCL csatornát. Ha SDA egy analóg csatornát, nyomja SDA és használata TRIGGER <u>SZINT</u> hogy módosítsa a küszöbszint az SDA csatornát. A részleteket lásd a bevezetése "Trigger Level".

# Trigger kimeneti csatlakozó

A trigger kimeneti csatlakozó ([ Trigger Out]) A hátsó panel kimeneti indítójeleit határozza meg az aktuális beállítást.



Trigger kimeneti csatlakozó

A jel, amely megfelel a jelenlegi oszcilloszkóp rögzítési sebesség lehet kimenete

[Trigger Out] csatlakozóhoz minden egyes alkalommal egy kiváltó által generált az oszcilloszkóp. Ha ez a jel kapcsolódik egy hullámforma kijelző eszköz gyakoriságának mérése, a mérési eredmény egyenlő az aktuális rögzítési sebesség.

Jegyzet: Ha megnyomja <u>Hasznesság</u> • aux Out válassza ki a "Pass / Fail", vagy nyomja <u>Hasznosság</u> • **Pass / Fail • aux Out** válassza ki az "ON", a megfelelt / nem felelt vizsgálat, amikor hiba lép fel, az oszcilloszkóp kiad egy negatív impulzus a [ **Trigger Out**] csatlakozó; ha nincs hiba lép fel, az oszcilloszkóp kimeneten alacsony szintű folyamatosan ezt a csatlakozót.

# 6. fejezet Matematika és mérés

DS1000Z teheti matematikai művelet, kurzor mérés és automatikus mérés után az adatok vétele és megjelenik.

A tartalma ebben a fejezetben:

- Math Operation
- Automata mérési
- kurzor mérése

# **Math Operation**

DS1000Z képes felismerni a különböző matematikai műveletek, többek között:

- Algebra műveletek: A + B, AB, A × B és A / B
- Spectrum művelet: FFT
- Logikai műveletek: A && B, A || B, A ^ B és! A
- Funkció műveletek: Intg, Diff, Sqrt, Lg, Ln, Exp és Abs
- Szűrő: Low Pass, High Band Pass, sávzáró
- · Fx műveleteket: kombinációja két művelet. A részleteket lásd a bevezetés " Fx Operation".

Az eredmények matematikai művelet is lehetővé teszi a további mérést.

nyomja meg <u>matematika</u> • Math • Operátor a függőleges terület (függőleges) az előlapon válassza ki a kívánt műveletet funkciót. nyomja meg Művelet annak érdekében, hogy a műveletet. Az eredmény matematikai művelet megjelenik a hullámforma jelölt "M" a képernyőn.

### Kiegészítés

Adjuk hozzá a hullámforma feszültségértékek jelforrás és B pontról pontra, és megjeleníti az eredményeket.

#### nyomja meg matematika • Math • Operátor válassza ki az "A + B":

- nyomja meg Művelet engedélyezni vagy letiltani az összeadást funkciót.
- nyomja meg SourceA és SourceB válassza ki a kívánt csatornát (CH1, CH2, CH3, CH4, vagy fx (lásd a bevezetés " Fx Operation ")).
- nyomja meg Eltolt és használata 🛛 🕹 állítsa függőleges helyzetbe a művelet eredménye.
  - nyomja meg **skála** és használata 🚸 állítsa be a függőleges skála a művelet eredménye.
- nyomja meg Scale visszaállítása állítsa be a függőleges skálán a művelet eredménye, hogy az optimális értéket ér el az aktuális konfigurációt.
- nyomja meg Lehetőségek állítsa be a kezdő- és végpontját a művelet eredménye engedélyezze vagy tiltsa hullámforma invert stb
  - 🛛 nyomja meg Rajt és használata 🛛 🕹 állítsa be a kezdőpont a művelet eredménye.
    - nyomja meg vég és használata 👌 állítsa be a végpontja a művelet eredménye.
  - nyomja meg Invert engedélyezni vagy letiltani a fordított kijelző funkciója a hullámformát.
  - nyomja meg Auto Scale engedélyezni vagy letiltani az automatikus skála funkciót. Ha az automatikus skála engedélyezve van, a készülék beállításához a függőleges skála a művelet eredménye az optimális érték szerint a jelenlegi konfigurációt.
  - nyomja meg fx Operator, fx A és fx B beállítani az üzemeltető és jelforrások a belső réteg működését Fx művelet (lásd a bevezetés

 $(\bigcirc)$ 

" Fx Operation "). Jegyzet: Sens. és Sima szürkén jelennek meg, és le van tiltva. Sens. Csak akkor használható, ha a digitális csatorna kiválasztása, mint a forrás. Sima csak az eltérés működését.

 Ön is használja VÍZSZINTES <u>SKÁLA</u> állítsa vízszintes helyzetbe, majd skálán a művelet eredménye.

## Kivonás

Vonjuk ki a hullámforma feszültségértékek jelforrás a B, hogy a forrás pontról pontra, és megjeleníti az eredményeket.

### nyomja meg matematika • Math • Operátor válassza ki az "AB":

- nyomja meg Művelet engedélyezni vagy letiltani a kivonási művelet funkciót.
- nyomja meg SourceA és SourceB válassza ki a kívánt csatornát (CH1, CH2, CH3, CH4, vagy fx (lásd a bevezetés " Fx Operation ")).
- nyomja meg Ettolt és használata
   állítsa függőleges helyzetbe a művelet eredménye.
- nyomja meg **skála** és használata 🛛 🕹 állítsa be a függőleges skála a művelet eredménye.
- nyomja meg Scale visszaállítása állítsa be a függőleges skálán a művelet eredménye, hogy az optimális értéket ér el az aktuális konfigurációt.
- nyomja meg Lehetőségek állítsa be a kezdő- és végpontját a művelet eredménye engedélyezze vagy tiltsa hullámforma invert stb
  - nyomja meg Rajt és használata 🛛 🕹 állítsa be a kezdőpont a művelet eredménye.
  - nyomja meg vég és használata 👌 állítsa be a végpontja a művelet eredménye.
  - nyomja meg Invert engedélyezni vagy letiltani a fordított kijelző funkciója a hullámformát.
  - nyomja meg Auto Scale engedélyezni vagy letiltani az automatikus skála funkciót. Ha az automatikus skála engedélyezve van, a készülék beállításához a függőleges skála a művelet eredménye az optimális érték szerint a jelenlegi konfigurációt.
  - nyomja meg fx Operator, fx A és fx B beállítani az üzemeltető és jelforrások a belső réteg működését Fx művelet (lásd a bevezetés " Fx Operation ").

Jegyzet: Sens. és Sima szürkén jelennek meg, és le van tiltva. Sens. Csak akkor használható, ha a digitális csatorna kiválasztása, mint a forrás. Sima csak az eltérés működését.

Ön is használja VÍZSZINTES OR IS NASZNATES SKÁLA állítsa vízszintes helyzetbe, majd skálán a művelet eredménye.

(

## Szorzás

Szorozzuk meg a hullámforma feszültségértékek jelforrás és B pontról pontra, és megjeleníti az eredményeket.

### nyomja meg matematika • Math • Operátor válassza ki az "A × B":

- nyomja meg Művelet engedélyezni vagy letiltani a szorzás művelet funkciót.
- nyomja meg SourceA és SourceB válassza ki a kívánt csatomát (CH1, CH2, CH3, CH4, vagy fx (lásd a bevezetés " Fx Operation ")).
- nyomja meg Eltolt és használata 🛛 👽 állítsa függőleges helyzetbe a művelet eredménye.
- nyomja meg **Skála** és használata 👌 állítsa be a függőleges skála a művelet eredménye.
- nyomja meg Scale visszaállítása állítsa be a függőleges skálán a művelet eredménye, hogy az optimális értéket ér el az aktuális konfigurációt.
- nyomja meg Lehetőségek állítsa be a kezdő- és végpontját a művelet eredménye engedélyezze vagy tiltsa hullámforma invert stb
  - nyomja meg Rajt és használata 👌 állítsa be a kezdőpont a művelet eredménye.
  - nyomja meg vég és használata 🕹 állítsa be a végpontja a művelet eredménye.
  - nyomja meg Invert engedélyezni vagy letiltani a fordított kijelző funkciója a hullámformát.
  - nyomja meg Auto Scale engedélyezni vagy letiltani az automatikus skála funkciót. Ha az automatikus skála engedélyezve van, a készülék beállításához a függőleges skála a művelet eredménye az optimális érték szerint a jelenlegi konfigurációt.
  - nyomja meg fx Operator, fx A és fx B beállítani az üzemeltető és jelforrások a belső réteg működését Fx művelet (lásd a bevezetés " Fx Operation ").

Jegyzet: Sens. és Sima szürkén jelennek meg, és le van tiltva. Sens. Csak akkor használható, ha a digitális csatorna kiválasztása, mint a forrás. Sima csak az eltérés működését.

Ön is használja VÍZSZINTES <u>OPZÍCIÓ és VÍ</u>ZSZINTES SKÁLA állítsa vízszintes helyzetbe, majd skálán a művelet eredménye.

## Osztály

Osszuk a hullámforma feszültségértékek jelforrás egy e a forrás B pontról pontra, és megjeleníti az eredményeket. Ezt fel lehet használni, hogy elemezzék a többszörös kapcsolattal hullámformák a két csatorna között.

Jegyzet: Ha a feszültség a jelforrás B 0V, a szétválás eredmény érvénytelen és "NAN" jelenik meg a képernyő alján.

nyomja meg matematika • Math • Operátor válassza ki az "A / B":

nyomja meg Művelet engedélyezni vagy letiltani az osztás funkciót.

(Ö)

- bevezetés " Fx Operation ")).
- nyomja meg Ettolt és használata 🛛 🕹 állítsa függőleges helyzetbe a művelet eredménye.
- nyomja meg **skála** és használata 🛛 👽 állítsa be a függőleges skála a művelet eredménye.
- nyomja meg Scale visszaállítása állítsa be a függőleges skálán a művelet eredménye, hogy az optimális értéket ér el az aktuális konfigurációt.
- nyomja meg Lehetőségek állítsa be a kezdő- és végpontját a művelet eredménye engedélyezze vagy tiltsa hullámforma invert stb
  - nyomja meg Rajt és használata 👌 állítsa be a kezdőpont a művelet eredménye.
  - nyomja meg vég és használata 👽 állítsa be a végpontja a művelet eredménye.
  - nyomja meg Invert engedélyezni vagy letiltani a fordított kijelző funkciója a hullámformát.
  - nyomja meg Auto Scale engedélyezni vagy letiltani az automatikus skála funkciót. Ha az automatikus skála engedélyezve van, a készülék beállításához a függőleges skála a művelet eredménye az optimális érték szerint a jelenlegi konfigurációt.
  - nyomja meg fx Operator, fx A és fx B beállítani az üzemeltető és jelforrások a belső réteg működését Fx művelet (lásd a bevezetés " Fx Operation ").

Jegyzet: Sens. és Sima szürkén jelennek meg, és le van tiltva. Sens. Csak akkor használható, ha a digitális csatorna kiválasztása, mint a forrás. Sima csak az eltérés működését.

Ön is használja VÍZSZINTES <u>POZÍCIÓ és VÍ</u>ZSZINTES <u>SKÁLA</u> állítsa vízszintes helyzetbe, majd skálán a művelet eredménye.  $(\bigcirc)$ 

Rigol

## FFT

FFT (Fast Fourier Transform) transzformálására használjuk időtartománybeli jelet frekvenciatartományban komponensek (frekvenciaspektrum). DS1000Z oszcilloszkóp FFT rendelkezik működési funkció, amely lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy tartsa be az időtartományban hullámforma és spektrum a jel ugyanabban az időben. FFT műveletet megkönnyíti a következő művek:

- Mérjük harmonikus torzítás alkatrészek és a rendszerben
- A kijelző jellemzőinek zaj DC
- elemzése rezgés





#### 1. Művelet

#### nyomja meg Művelet engedélyezni vagy letiltani az FFT műveletet funkciót. Amikor FFT működése

engedélyezett, az időtartományban hullámforma és frekvencia-tartománybeli hullámforma külön jelennek meg a képernyőn alapértelmezés szerint 6-1 ábra mutatja. A FFT minta arány megegyezik a 100 osztva az aktuális vízszintes időalap ábrán a fenti.

### 2. Forrás kiválasztása

nyomja meg Forrás válassza ki a kívánt csatornát (CH1, CH2, CH3 vagy a CH4).

#### 3. Center Frequency

nyomja meg Központ és használata 👌 állítsa be a frekvenciát a frekvencia tartomány

hullámforma megfelel a vízszintes képernyő közepén.

### 4. vízszintes Scale

nyomja meg Hz / Div és használata	A vízszintes skála a frekvencia
domen nunama.	
<ol> <li>ruggoleges nelyzet nyomja meg Eltolt és használata</li> </ol>	ð állítsa függőleges helyzetbe a művelet eredménye.
<ol> <li>függőleges skála nyomja meg Skála és használata</li> </ol>	Allítsa be a függőleges skála a művelet eredménye.

### 7. Select Window Function

Spektrális szivárgás lehet számottevően csökkent, amikor egy ablak funkció használatakor. DS1000Z biztosít hatféle FFT ablak funkciók (amint azt a táblázatot a következő oldalon), amelyek különböző jellemzőkkel és alkalmazni mérésére különböző hullámformák. Ki kell választania az ablak funkció szerint **a hullámforma kell mérni, és annak jellemzőit. nyomja meg Ablak válassza ki a kívánt ablakot funkció és az** alapértelmezett érték a "téglalap".

Ablak Jellem	zők	Hullámformák Alkalmas Mérési
Téglalap A leg	obb frekvenciát felbontás; legszegényebb amplitúdó felbontás;	Átmeneti vagy rövid impulzus, a jelszintek előtt és után a szorzás alapvetően ugyanaz; Sine hullámformák azonos amplitúdójú és
	hasonló a helyzet, ha nincs ablak megsokszorozódik.	meglehetősen hasonló gyakorisággal; Széles sávú véletlenszerű zajt Wellenform spektrum változó viszonylag lassabb.
Blackman A le	gjobb amplitúdó felbontás; legszegényebb frekvencia felbontás	Egységes frekvencia jel, a keresést a magasabb felharmónikusokat.
Hanning	Jobb frekvencia felbontás és a szegényebb amplitúdó felbontású képest téglalap ablakot.	Sine, rendszeres és keskeny sávú véletlenszerű zaj.
Hamming egy	kicsit jobban frekvencia felbontás mint Hanning	Átmeneti vagy rövid impulzus, a jelszintek előtt és után a szorzás meglehetősen eltérő.
Flattop	Pontos mérés jel.	Jel nélküli pontos referencia és megkövetelik, hogy pontosan mérést.
Háromszög	Jobb frekvencia felbontás.	A keskenysávú jel erősebb interferencia zaj.

6-1 táblázat Wi ndow Function

## 8. Select FFT üzemmód

nyomja meg Mód állítsa be az adatforrást az FFT műveletet "Trace" vagy a "Memory \*".

- Nyom
  - Az adatok forrása az FFT műveletet az adat a hullámforma megjelenik a képernyőn; A hossza maximum 1200 pont.
  - A FFT minta ráta a képernyő minta arány (azaz a 100 / vízszintes időalap).
- Memória\*
  - Az adatok forrása az FFT műveletet az adat a hullámforma a memóriában; A hossza legfeljebb 16384 pont. Ha a memória mélysége nem haladja meg a 16.384 pontot, az összes adatot használjuk FFT műveletet. Ellenkező esetben a készülék kiolvassa az adatokat a 16384 pont szerint a ravaszt helyzetben; az olvasási szabály a következő:
    - Ha a trigger pozíció előtt kezdőpontját memória, a készülék olvasni az adatokat a 16384 pontot a kezdőpontját memóriát.



 Ha a trigger pozíció az emlékezet és a szám a pontokat a kiváltó pont a végpontja a memória nagyobb vagy egyenlő, mint 16384, a készülék olvasni az adatokat a 16384 pont a küszöb.



Ha a trigger pozíció az emlékezet és a szám a pontokat a kiváltó pont a végpontja a memória kevesebb, mint 16384, a készülék olvasni az adatokat az utolsó 16384 pont.



Az FFT mintavételi ráta a memória minta arány.

Jegyzet: A memória mód csak az YT időalap üzemmódban van és nem lassú árama módban.

#### 9. Állítsa be a Display Mode

nyomja meg Kilátás válassza ki a "Half" (alapértelmezett) vagy a "Full" megjelenítési módot.

- Half: a forrás csatorna és az FFT műveletet eredmények jelennek meg külön-külön. Az időtartományban és a frekvenciatartományban jeleket világosan fel kell tüntetni.
- Full: a forrás csatorna és az FFT műveletet eredmények jelennek meg ugyanabban az ablakban megtekintheti a frekvenciatartomány világosabban és végrehajtani pontosabb mérést.

#### 10. Állítsa a függőleges Unit

A függőleges egység lehet kiválasztani, mint dB / dBm vagy Vrms. nyomja meg Egység válassza ki a kívánt készüléket, és az alapértelmezett dB / dBm. dB / dBm és Vrms használja logaritmikus mód és lineáris üzemmódban, hogy megjelenítse a függőleges amplitúdója ill. Ha kell megjeleníteni a FFT frekvencia spektrum viszonylag nagyobb dinamikatartomány, dB / dBm ajánlott.

 nyomja meg Scale visszaállítása állítsa be a függőleges skála a művelet eredménye a optimális érték szerint a jelenlegi konfiguráció.

tippel	
•	Beállítható a központi frekvenciához és vízszintes skála egyidejűleg használ VÍZSZINTES
	🙆 SKÁLA.
•	Jelzések DC komponensek vagy eltérést okozna hiba vagy eltérés a FFT hullámforma
	komponenseket. Hogy csökkentse a DC komponens, meg a " Csatorna kapcsolási" az "AC".
•	Hogy csökkentse a képzajt és aliasing frekvenciájú összetevői ismétlődő vagy egyszeri impulzus, meg
	a " Acquisition Mode" Az oszcilloszkóp "Átlagos".

# "ÉS" művelet

Végezze logikai "ÉS" műveletet a hullámforma feszültség értékei a megadott források pontról pontra, és megjeleníti az eredményeket. Működés közben, amikor a feszültség értéke a forrás csatorna nagyobb, mint a küszöbérték a megfelelő csatorna, akkor úgy tekintjük, mint logikai "1"; egyébként logikai "0".

#### Az eredmények a logika ÉS működését két bináris bitek a következők.

#### 6-2 Logic "ÉS" műveletekre rajta

	В	A && B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

nyomja meg matematika • Math • Operátor válassza ki az "A && B":

- nyomja meg Művelet engedélyezni vagy letiltani az "ÉS" művelet funkciót.
- nyomja meg SourceA és SourceB válassza ki a kívánt csatornát (CH1-CH4 vagy D0-D15).
  - Ha forrást kiválasztja az csatornát CH1-CH4, nyomja Thre.A és használata küszöbén forrás A logikai művelet. Ha forrást választja bármely csatorna D0-D15, Thre.A rejtve lesz automatikusan.
  - Ha forrás B kiválasztja az csatornát CH1-CH4, nyomja Thre.B és használata
     küszöbén forrás B logikai művelet. Ha forrás B kiválasztja bármilyen csatornát D0-D15, Thre.B rejtve lesz automatikusan.
- nyomja meg Ettott és használata
   állítsa függőleges helyzetbe a művelet eredménye.
  - nyomja meg **skála** és használata 🛛 🕹 állítsa be a függőleges skála a művelet eredménye.
- nyomja meg Scale visszaállítása állítsa be a függőleges skálán a művelet eredménye, hogy az optimális értéket ér el az aktuális konfigurációt.
- nyomja meg Lehetőségek állítsa be a kezdő- és végpontját a művelet eredménye engedélyezze vagy tiltsa hullámforma invert stb
  - nyomja meg Rajt és használata 🛛 🕹 állítsa be a kezdőpont a művelet eredménye.
  - nyomja meg vég és használata 👌 állítsa be a végpontja a művelet eredménye.
  - nyomja meg Invert engedélyezni vagy letiltani a fordított kijelző funkciója a hullámformát.
  - nyomja meg Sens. és használata
     beállítható az érzékenység a digitális jel átalakított
     az analóg jelet a forrás. A beállítási tartomány: 0 Div hogy
     0,96 Div.
  - nyomja meg Auto Scale engedélyezni vagy letiltani az automatikus skála funkciót. Ha az automatikus skála engedélyezve van, a készülék beállításához a függőleges skála a művelet eredménye az optimális érték szerint a jelenlegi konfigurációt.

Jegyzet: Sima szürkén jelenik meg, és le van tiltva. Ez csak az eltérés működését.

Ön is használja VÍZSZINTES
 <u>Ø</u> POZÍCIÓ és VÍZSZINTES
 <u>SKÁLA</u> állítsa vízszintes helyzetbe, majd skálán a művelet eredménye.

## "Vagy a" Művelet

Végezze logikai "VAGY" művelet a hullámforma feszültség értékei a megadott források pontról pontra, és megjeleníti az eredményeket. Működés közben, amikor a feszültség értéke a forrás csatorna nagyobb, mint a küszöbérték a megfelelő csatorna, akkor úgy tekintjük, mint logikai "1"; egyébként logikai "0".

#### Az eredmények a logika VAGY működését két bináris bitek a következők.

#### 6-3 táblázat Logic "VAGY" OPERATÍV n A

	В	A    B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

## nyomja meg <u>matematika</u> • Math • Operátor válassza ki az "A || B":

- nyomja meg Művelet engedélyezni vagy letiltani a "VAGY" művelet funkciót.
- nyomja meg SourceA és SourceB válassza ki a kívánt csatornát (CH1-CH4 vagy D0-D15).
  - Ha forrást kiválasztja az csatornát CH1-CH4, nyomja Thre.A és használata küszöbén forrás A logikai művelet. Ha forrást választja bármely csatorna D0-D15, Thre.A rejtve lesz automatikusan.
  - Ha forrás B kiválasztja az csatornát CH1-CH4, nyomja Thre.B és használata küszöbén forrás B logikai művelet. Ha forrás B kiválasztja bármilyen csatornát D0-D15, Thre.B rejtve lesz automatikusan.
- nyomja meg Eltolt és használata 🛛 🗘 állíts
- állítsa függőleges helyzetbe a művelet eredménye.
- nyomja meg Skála és használata 🕹 állítsa be a függőleges skála a művelet eredménye.
- nyomja meg Scale visszaállítása állítsa be a függőleges skálán a művelet eredménye, hogy az optimális értéket ér el az aktuális konfigurációt.
- nyomja meg Lehetőségek állítsa be a kezdő- és végpontját a művelet eredménye engedélyezze vagy tiltsa hullámforma invert stb
  - 🛛 nyomja meg Rajt és használata 🛛 🕹 állítsa be a kezdőpont a művelet eredménye.
  - nyomja meg vég és használata 👌 állítsa be a végpontja a művelet eredménye.
  - nyomja meg Invert engedélyezni vagy letiltani a fordított kijelző funkciója a hullámformát.
  - nyomja meg **Sens**. és használata 👌 beállítható az érzékenység a digitális jel átalakított

٢

az analóg jelet a forrás. A beállítási tartomány: 0 Div hogy 0,96 Div.

 nyomja meg Auto Scale engedélyezni vagy letiltani az automatikus skála funkciót. Ha az automatikus skála engedélyezve van, a készülék beállításához a függőleges skála a művelet eredménye az optimális érték szerint a jelenlegi konfigurációt.

Jegyzet: Sima szürkén jelenik meg, és le van tiltva. Ez csak az eltérés működését.

Ön is használja VÍZSZINTES <u>MOZÍCIÓ és VÍ</u>ZSZINTES SKÁLA állítsa vízszintes helyzetbe, majd skálán a művelet eredménye.

## "XOR" Operation

Végezze logika "XOR" műveletet a hullámforma feszültség értékei a megadott források pontról pontra, és megjeleníti az eredményeket. Működés közben, amikor a feszültség értéke a forrás csatorna nagyobb, mint a küszöbérték a megfelelő csatorna, akkor úgy tekintjük, mint logikai "1"; egyébként logikai "0".

### Az eredmények a logika XOR működését két bináris bitek a következők.

|--|

	В	A ^ B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

nyomja meg matematika • Math • Operátor válassza ki az "A ^ B":

- nyomja meg Művelet engedélyezni vagy letiltani a "XOR" művelet funkciót.
- nyomja meg SourceA és SourceB válassza ki a kívánt csatornát (CH1-CH4 vagy D0-D15).
  - Ha forrást kiválasztja az csatornát CH1-CH4, nyomja Thre.A és használata küszöbén forrás A logikai művelet. Ha forrást választja bármely csatorna D0-D15, Thre.A rejtve lesz automatikusan.
  - Ha forrás B kiválasztja az csatornát CH1-CH4, nyomja Thre.B és használata
     küszöbén forrás B logikai művelet. Ha forrás B kiválasztja bármilyen csatornát D0-D15, Thre.B rejtve lesz automatikusan.
- nyomja meg Eltolt és használata
  - nyomja meg Skála és használata
- Állítsa függőleges helyzetbe a művelet eredménye.
   állítsa be a függőleges skála a művelet eredménye.
- nyomja meg Scale visszaállítása állítsa be a függőleges skálán a művelet eredménye, hogy az optimális értéket ér el az aktuális konfigurációt.
- nyomja meg Lehetőségek állítsa be a kezdő- és végpontját a művelet eredménye engedélyezze vagy

tiltsa hullámforma invert stb

- nyomja meg Rajt és használata 🛛 🕹 állítsa be a kezdőpont a művelet eredménye.
  - nyomja meg vég és használata 🛛 👽 állítsa be a végpontja a művelet eredménye.
- nyomja meg Invert engedélyezni vagy letiltani a fordított kijelző funkciója a hullámformát.
- nyomja meg Sens. és használata beállítható az érzékenység a digitális jel átalakított az analóg jelet a forrás. A beállítási tartomány: 0 Div hogy 0,96 Div.
- nyomja meg Auto Scale engedélyezni vagy letiltani az automatikus skála funkciót. Ha az automatikus skála engedélyezve van, a készülék beállításához a függőleges skála a művelet eredménye az optimális érték szerint a jelenlegi konfigurációt.

Jegyzet: Sima szürkén jelenik meg, és le van tiltva. Ez csak az eltérés működését.

Használat VÍZSZINTES OZÍCIÓ és VÍZSZINTES
 beállításához használt vízszintes helyzetbe skálán a művelet eredménye.

## "NEM" Operation

Végezze logika "NEM" műveletet a hullámforma feszültség értékei a megadott források pontról pontra, és megjeleníti az eredményeket. Működés közben, amikor a feszültség értéke a forrás csatorna nagyobb, mint a küszöbérték a megfelelő csatorna, akkor úgy tekintjük, mint logikai "1"; egyébként logikai "0".

#### Az eredmények a logika NEM működését egy bináris bit a következők.

6-5	táblázat	Logic	"NEM"	műveletekre	raita
<u> </u>			2		

	! A
0	1
1	0

nyomja meg <u>matematika</u> • Math • Operátor válassza ki a "! A":

- nyomja meg Művelet engedélyezni vagy letiltani a "NOT" művelet funkciót.
- nyomja meg SourceA válassza ki a kívánt csatornát (CH1-CH4 vagy D0-D15). Ha forrást

kiválasztja az csatornát CH1-CH4, nyomja Thre.A és használata küszöb forrás A logikai művelet. Ha forrást választja bármely csatorna D0-D15, Thre.A rejtve lesz automatikusan.

- nyomja meg Eltott és használata 🛛 🕹 állítsa függőleges helyzetbe a művelet eredménye.
- nyomja meg **Skála** és használata 🕹 állítsa be a függőleges skála a művelet eredménye.
  - nyomja meg Scale visszaállítása állítsa be a függőleges skálán a művelet eredménye, hogy az optimális értéket ér el az aktuális konfigurációt.
  - nyomja meg Lehetőségek állítsa be a kezdő- és végpontját a művelet eredménye engedélyezze vagy

 $(\bigcirc)$ 

#### tiltsa hullámforma invert stb

- nyomja meg Rajt és használata 👌 állítsa be a kezdőpont a művelet eredménye.
  - nyomja meg vég és használata 👌 állítsa be a végpontja a művelet eredménye.
- nyomja meg Invert engedélyezni vagy letiltani a fordított kijelző funkciója a hullámformát.
- nyomja meg Sens. és használata
   beállítható az érzékenység a digitális jel átalakított
   az analóg jelet a forrás. A beállítási tartomány: 0 Div hogy
   0,96 Div.
- nyomja meg Auto Scale engedélyezni vagy letiltani az automatikus skála funkciót. Ha az automatikus skála engedélyezve van, a készülék beállításához a függőleges skála a művelet eredménye az optimális érték szerint a jelenlegi konfigurációt.

Jegyzet: Sima szürkén jelenik meg, és le van tiltva. Ez csak az eltérés működését.

Ön is használja VÍZSZINTES <u>OPOZÍCIÓ és VÍZ</u>SZINTES SKÁLA állítsa vízszintes helyzetbe, majd skálán a művelet eredménye.

## Intg

Számoljuk ki a szerves a kiválasztott forrás. Használhatja szerves mérésére alatti terület a hullám- vagy impulzus energiája.

#### nyomja meg matematika • Math • Operátor válassza ki a "Intg":

- nyomja meg Művelet engedélyezni vagy letiltani a "Intg" művelet funkciót.
- nyomja meg Forrás válassza ki a kívánt csatornát (CH1, CH2, CH3, CH4, vagy fx (lásd a bevezetés " Fx
   Operation ")).
- nyomja meg Eltolt és használata 🛛 🕹 állítsa függőleges helyzetbe a művelet eredménye.
- nyomja meg **Skála** és használata 🚯 állítsa be a függőleges skála a művelet eredménye.
- nyomja meg Scale visszaállítása állítsa be a függőleges skálán a művelet eredménye, hogy az optimális értéket ér el az aktuális konfigurációt.
- nyomja meg Lehetőségek állítsa be a kezdő- és végpontját a művelet eredménye engedélyezze vagy tiltsa hullámforma invert stb
  - nyomja meg Rajt és használata 🔍 a
- állítsa be a kezdőpont a művelet eredménye.
  - nyomja meg vég és használata 👌 állítsa be a végpontja a művelet eredménye.
  - nyomja meg Invert engedélyezni vagy letiltani a fordított kijelző funkciója a hullámformát.
  - nyomja meg Auto Scale engedélyezni vagy letiltani az automatikus skála funkciót. Ha az automatikus skála engedélyezve van, a készülék beállításához a függőleges skála a művelet eredménye az optimális érték szerint a jelenlegi konfigurációt.
  - nyomja meg fx Operator, fx A és fx B beállítani az üzemeltető és a jel forrását

(Ö)

Rigol

a belső réteg működését Fx művelet (lásd a bevezetés " Fx Operation ").

Jegyzet: Sens. és Sima szürkén jelennek meg, és le van tiltva. Sens. Csak akkor használható, ha a digitális csatorna kiválasztása, mint a forrás. Sima csak az eltérés működését.

Ön is használja VÍZSZINTES
 <u>SKÁLA</u> állítsa vízszintes helyzetbe, majd skálán a művelet eredménye.

## Diff

Számítsuk ki a diszkrét idejű differentiate a kiválasztott forrás. Például, akkor használja különbséget számítani a pillanatnyi lejtőn egy hullámformát.

### nyomja meg matematika • Math • Operátor válassza ki a "Diff":

- nyomja meg Művelet engedélyezni vagy letiltani a "Diff" művelet funkciót.
- nyomja meg Forrás válassza ki a kívánt csatornát (CH1, CH2, CH3, CH4, vagy fx (lásd a bevezetés "Fx
   Operation ")).
- nyomja meg Ettott és használata 🛛 🕹 állítsa függőleges helyzetbe a művelet eredménye.
  - nyomja meg **Skála** és használata 🛛 🕹 állítsa be a függőleges skála a művelet eredménye.
- nyomja meg Scale visszaállítása állítsa be a függőleges skálán a művelet eredménye, hogy az optimális értéket ér el az aktuális konfigurációt.
- nyomja meg Lehetőségek állítsa be a kezdő- és végpontját a művelet eredménye engedélyezze vagy tiltsa hullámforma invert stb
  - nyomja meg Rajt és használata 🛛 🕹 állítsa be a kezdőpont a művelet eredménye.
    - nyomja meg vég és használata 🛛 🕹 állítsa be a végpontja a művelet eredménye.
  - nyomja meg Invert engedélyezni vagy letiltani a fordított kijelző funkciója a hullámformát.
  - nyomja meg Sima állítsa be a simító ablak szélessége eltérés működését. A beállítási tartomány 3 és 201. A simító ablak négyszögletes, ami növelheti a simítási a differenciál működés.
  - nyomja meg Auto Scale engedélyezni vagy letiltani az automatikus skála funkciót. Ha az automatikus skála engedélyezve van, a készülék beállításához a függőleges skála a művelet eredménye az optimális érték szerint a jelenlegi konfigurációt.
  - nyomja meg fx Operator, fx A és fx B beállítani az üzemeltető és jelforrások a belső réteg működését Fx művelet (lásd a bevezetés " Fx Operation ").

Jegyzet: Sens. szürkén jelenik meg, és le van tiltva. Ez csak akkor használható, ha egy digitális csatorna van kiválasztva forrás.

Ön is használja VÍZSZINTES <u>MOZÍCIÓ és VÍZSZINTES</u> SKÁLA állítsa vízszintes helyzetbe, majd skálán a művelet eredménye.

#### Tipp

Mivel az eltérés művelet nagyon érzékeny a zajra, akkor meg a " Acquisition Mode" az "átlagos".

## sqrt

Számoljuk ki a négyzetgyöke a kiválasztott forrás pontról pontra, és megjeleníti az eredményeket. Ha a művelet érvénytelen "NAN" jelenik meg a képernyő alján.

nyomja meg matematika • Math • Operátor válassza ki a "Sqrt":

- nyomja meg Művelet engedélyezni vagy letiltani a "Sqrt" művelet funkciót.
- nyomja meg Forrás válassza ki a kívánt csatomát (CH1, CH2, CH3, CH4, vagy fx (lásd a bevezetés " Fx
   Operation ")).
- nyomja meg Eltolt és használata 👌 állítsa függőleges helyzetbe a művelet eredménye.
- nyomja meg **Skála** és használata 🕹 állítsa be a függőleges skála a művelet eredménye.
- nyomja meg Scale visszaállítása állítsa be a függőleges skálán a művelet eredménye, hogy az optimális értéket ér el az aktuális konfigurációt.
- nyomja meg Lehetőségek állítsa be a kezdő- és végpontját a művelet eredménye engedélyezze vagy tiltsa hullámforma invert stb
  - nyomja meg Rajt és használata 👌 állítsa be a kezdőpont a művelet eredménye.
  - nyomja meg vég és használata 🛛 🕹 állítsa be a végpontja a művelet eredménye.
  - nyomja meg Invert engedélyezni vagy letiltani a fordított kijelző funkciója a hullámformát.
  - nyomja meg Auto Scale engedélyezni vagy letiltani az automatikus skála funkciót. Ha az automatikus skála engedélyezve van, a készülék beállításához a függőleges skála a művelet eredménye az optimális érték szerint a jelenlegi konfigurációt.
  - nyomja meg fx Operator, fx A és fx B beállítani az üzemeltető és jelforrások a belső réteg működését Fx művelet (lásd a bevezetés " Fx Operation ").

Jegyzet: Sens. és Sima szürkén jelennek meg, és le van tiltva. Sens. Csak akkor használható, ha a digitális csatorna kiválasztása, mint a forrás. Sima csak az eltérés működését.

 Ön is használja VÍZSZINTES <u>SKÁLA</u> állítsa vízszintes helyzetbe, majd skálán a művelet eredménye.

### LG (használata 10, mint az alap)

Számítsuk ki a logaritmusát a kiválasztott forrás (use10 bázisként) pontról pontra, és megjeleníti az eredményeket. Ha a művelet érvénytelen "NAN" jelenik alján

A képernyőn.

nyomja meg matematika • Math • Operátor válassza ki a "Lg":

- nyomja meg Művelet engedélyezni vagy letiltani a "Lg" művelet funkciót.
- nyomja meg Forrás válassza ki a kívánt csatornát (CH1, CH2, CH3, CH4, vagy fx (lásd a bevezetés "Fx
   Operation ")).
- nyomja meg **Eltolt** és használata 🛛 🕹 állítsa függőleges helyzetbe a művelet eredménye.
  - nyomja meg **Skála** és használata 🚯 állítsa be a függőleges skála a művelet eredménye.
- nyomja meg Scale visszaállítása állítsa be a függőleges skálán a művelet eredménye, hogy az optimális értéket ér el az aktuális konfigurációt.
- nyomja meg Lehetőségek állítsa be a kezdő- és végpontját a művelet eredménye, engedélyezze vagy tiltsa le a fordított görbe, stb
  - nyomja meg Rajt és használata 👌 állítsa be a kezdőpont a művelet eredménye.
  - nyomja meg vég és használata 🛛 🕹 állítsa be a végpontja a művelet eredménye.
  - nyomja meg Invert engedélyezni vagy letiltani a fordított kijelző funkciója a hullámformát.
  - nyomja meg Auto Scale engedélyezni vagy letiltani az automatikus skála funkciót. Ha az automatikus skála engedélyezve van, a készülék beállításához a függőleges skála a művelet eredménye az optimális érték szerint a jelenlegi konfigurációt.
  - nyomja meg fx Operator, fx A és fx B beállítani az üzemeltető és jelforrások a belső réteg működését Fx művelet (lásd a bevezetés " Fx Operation ").

Jegyzet: Sens. és Sima szürkén jelennek meg, és le van tiltva. Sens. Csak akkor használható, ha a digitális csatorna kiválasztása, mint a forrás. Sima csak az eltérés működését.

Ön is használja VÍZSZINTES
 <u>SKÁLA</u> állítsa vízszintes helyzetbe, majd skálán a művelet eredménye.

## Ln

Számítsuk ki a természetes logaritmusát a kiválasztott forrás pontról pontra, és megjeleníti az eredményeket. Ha a művelet érvénytelen "NAN" jelenik meg a képernyő alján.

nyomja meg matematika • Math • Operátor válassza ki a "Ln":

- nyomja meg Művelet engedélyezni vagy letiltani a "Ln" művelet funkciót.
- nyomja meg Forrás válassza ki a kívánt csatornát (CH1, CH2, CH3, CH4, vagy fx (lásd a bevezetés "Fx
   Operation ")).
- nyomja meg Ettolt és használata 🛛 🕹 állítsa függőleges helyzetbe a művelet eredménye.
  - nyomja meg **Skála** és használata 🛛 💐 állítsa be a függőleges skála a művelet eredménye.
- nyomja meg Scale visszaállítása állítsa be a függőleges skála a művelet eredménye a

(Ö)

optimális érték szerint a jelenlegi konfiguráció.

- nyomja meg Lehetőségek állítsa be a kezdő- és végpontját a művelet eredménye engedélyezze vagy tiltsa hullámforma invert stb
  - nyomja meg Rajt és használata 🛛 🕹 állítsa be a kezdőpont a művelet eredménye.
  - nyomja me<mark>g vég</mark> és használata 👌 állítsa be a végpontja a művelet eredménye.
  - nyomja meg Invert engedélyezni vagy letiltani a fordított kijelző funkciója a hullámformát.
  - nyomja meg Auto Scale engedélyezni vagy letiltani az automatikus skála funkciót. Ha az automatikus skála engedélyezve van, a készülék beállításához a függőleges skála a művelet eredménye az optimális érték szerint a jelenlegi konfigurációt.
  - nyomja meg fx Operator, fx A és fx B beállítani az üzemeltető és jelforrások a belső réteg működését Fx művelet (lásd a bevezetés " Fx Operation ").

Jegyzet: Sens. és Sima szürkén jelennek meg, és le van tiltva. Sens. Csak akkor használható, ha a digitális csatorna kiválasztása, mint a forrás. Sima csak az eltérés működését.

Ön is használja VÍZSZINTES <u>SKÁLA</u> állítsa vízszintes helyzetbe, majd skálán a művelet eredménye.

## Exp

Számoljuk ki a kitevő a kiválasztott forrás pontról pontra, és megjeleníti az eredményeket.

nyomja meg matematika • Math • Operátor válassza ki a "Profi":

- nyomja meg Művelet engedélyezni vagy letiltani a "Profi" művelet funkciót.
- nyomja meg Forrás válassza ki a kívánt csatornát (CH1, CH2, CH3, CH4, vagy fx (lásd a bevezetés " Fx
   Operation ")).
- nyomja meg Eltolt és használata 🛛 🕹 állítsa függőleges helyzetbe a művelet eredménye.
- 🔹 nyomja meg **Skála** és használata 🛛 🕹 állítsa be a függőleges skála a művelet eredménye.
- nyomja meg Scale visszaállítása állítsa be a függőleges skálán a művelet eredménye, hogy az optimális értéket ér el az aktuális konfigurációt.
- nyomja meg Lehetőségek állítsa be a kezdő- és végpontját a művelet eredménye engedélyezze vagy tiltsa hullámforma invert stb
  - nyomja meg Rajt és használata 🛛 🕹 állítsa be a kezdőpont a művelet eredménye.
    - nyomja meg vég és használata 👌 állítsa be a végpontja a művelet eredménye.
  - nyomja meg Invert engedélyezni vagy letiltani a fordított kijelző funkciója a hullámformát.
  - nyomja meg Auto Scale engedélyezni vagy letiltani az automatikus skála funkciót. Ha az automatikus skála engedélyezve van, a készülék beállításához a függőleges skála a művelet eredménye az optimális érték szerint a jelenlegi

konfiguráció.

 nyomja meg fx Operator, fx A és fx B beállítani az üzemeltető és jelforrások a belső réteg működését Fx művelet (lásd a bevezetés " Fx Operation ").

Jegyzet: Sens. és Sima szürkén jelennek meg, és le van tiltva. Sens. Csak akkor használható, ha a digitális csatorna kiválasztása, mint a forrás. Sima csak az eltérés működését.

Ön is használja VÍZSZINTES <u>OPZÍCIÓ és VÍ</u>ZSZINTES <u>SKÁLA</u> állítsa vízszintes helyzetbe, majd skálán a művelet eredménye.

## Abs

Számolja az abszolút értéke a kiválasztott forrás és megjeleníti az eredményeket.

nyomja meg matematika • Math • Operátor válassza ki az "ABS":

- nyomja meg Művelet engedélyezni vagy letiltani a "Abs" művelet funkciót.
- nyomja meg Forrás válassza ki a kívánt csatornát (CH1, CH2, CH3, CH4, vagy fx (lásd a bevezetés "Fx
   Operation ")).
- nyomja meg Eltolt és használata 🛛 🕹 állítsa függőleges helyzetbe a művelet eredménye.
  - nyomja meg **Skála** és használata 🛛 🕹 állítsa be a függőleges skála a művelet eredménye.
- nyomja meg Scale visszaállítása állítsa be a függőleges skálán a művelet eredménye, hogy az optimális értéket ér el az aktuális konfigurációt.
- nyomja meg Lehetőségek állítsa be a kezdő- és végpontját a művelet eredménye engedélyezze vagy tiltsa hullámforma invert stb
  - nyomja meg Rajt és használata 🕹 állítsa be a kezdőpont a művelet eredménye.
  - nyomja meg vég és használata 👌 állítsa be a végpontja a művelet eredménye.
  - nyomja meg Invert engedélyezni vagy letiltani a fordított kijelző funkciója a hullámformát.
  - nyomja meg Auto Scale engedélyezni vagy letiltani az automatikus skála funkciót. Ha az automatikus skála engedélyezve van, a készülék beállításához a függőleges skála a művelet eredménye az optimális érték szerint a jelenlegi konfigurációt.
  - nyomja meg fx Operator, fx A és fx B beállítani az üzemeltető és jelforrások a belső réteg működését Fx művelet (lásd a bevezetés " Fx Operation ").

Jegyzet: Sens. és Sima szürkén jelennek meg, és le van tiltva. Sens. Csak akkor használható, ha a digitális csatorna kiválasztása, mint a forrás. Sima csak az eltérés működését.

Ön is használja VÍZSZINTES <u>OPOZÍCIÓ és VÍ</u>ZSZINTES <u>OPOZÍCIÓ es VÍ</u>ZSZINTES

Rigol

## Szűrő

DS1000Z biztosít 4 típusú szűrők (aluláteresztő szűrő, felüláteresztő szűrő Band Pass Filter és sávzáró szűrő). A megadott frekvencián lehet szűrni beállításával a sávszélesség.

#### nyomja meg matematika • Math • Operátor válassza ki a "Filter":

- nyomja meg Művelet engedélyezni vagy letiltani a "Filter" művelet funkciót.
- nyomja meg Forrás válassza ki a kívánt csatornát (CH1, CH2, CH3 vagy a CH4).
- nyomja meg Eltolt és használata 🛛 🕹 állítsa függőleges helyzetbe a művelet eredménye.
- nyomja meg **Skála** és használata 👌 állítsa be a függőleges skála a művelet eredménye.
- nyomja meg Scale visszaállítása állítsa be a függőleges skálán a művelet eredménye, hogy az optimális értéket ér el az aktuális konfigurációt.
- nyomja meg Szűrő válassza ki a kívánt szűrő típusát.
  - Import Aluláteresztő, nevezetesen csak a jeleket, amelynek gyakorisága lényegesen kisebb volt, mint a jelenlegi levágási frekvencia ( ωc1) átadhatók a szűrőt.
  - High pass, azaz csak a jeleket, amelynek frekvenciák nagyobb, mint a jelenlegi levágási frekvencia ( wc1) átadhatók a szűrőt.
  - Import Band pass, azaz csak a jeleket, amelynek frekvenciák nagyobb, mint a jelenlegi levágási frekvencia 1 ( ωc1) és alacsonyabb, mint a jelenlegi levágási frekvencia 2 ( ωc2) átadhatók a szűrőt.

Jegyzet: A levágási frekvencia 1 ( uc1) alacsonyabbnak kell lennie, mint a levágási frekvencia 2 ( uc2).

**Example 1**: Sávzáró, azaz csak a jeleket, amelynek gyakorisága lényegesen kisebb, mint a jelenlegi levágási frekvencia 1 ( ωc1) vagy nagyobb, mint a jelenlegi levágási frekvencia 2 ( ωc2) átadhatók a szűrőt.

Jegyzet: A levágási frekvencia 1 ( uc1) alacsonyabbnak kell lennie, mint a levágási frekvencia 2 ( uc2).

 Ha a "low pass" vagy "high pass" szűrő van kiválasztva, akkor be kell állítani határfrekvenciájára. nyomja meg ωc1 és használata
 Állítsa a vágási frekvenciát.

Ha a "band pass" vagy "band stop" szűrő kiválasztva, akkor be kell állítani 2 határfrekvenciáinak. nyomja meg **wc1** és használata

és használata 👽 állítsa be a levágási frekvencia 2.

Jegyzet: A beállítható tartomány a sávszélesség kapcsolódó jelenlegi vízszintes időalap.

- nyomja meg Lehetőségek állítsa be a kezdő- és végpontját a művelet eredménye engedélyezze vagy tiltsa hullámforma invert stb
  - nyomja meg Rajt és használata 🛛 🕹 állítsa be a kezdőpont a művelet eredménye.
  - nyomja meg vég és használata 👽 állítsa be a végpontja a művelet eredménye.
  - nyomja meg Invert engedélyezni vagy letiltani a fordított kijelző funkciója a hullámformát.

()

 nyomja meg Auto Scale engedélyezni vagy letiltani az automatikus skála funkciót. Ha az automatikus skála engedélyezve van, a készülék beállításához a függőleges skála a művelet eredménye az optimális érték szerint a jelenlegi konfigurációt.

Jegyzet: Sens. és Sima szürkén jelennek meg, és le van tiltva. Sens. Csak akkor használható, ha a digitális csatorna kiválasztása, mint a forrás. Sima csak az eltérés működését.

Ön is használja VÍZSZINTES <u>OZÍCIÓ és VÍ</u>ZSZINTES SKÁLA állítsa vízszintes helyzetbe, majd skálán a művelet eredménye.

## **Fx Operation**

DS1000Z támogatja az fx működési funkció, amely képes elérni bonyolultabb műveleteket.

Az eljárásokat a következők:

1. Szét a bonyolult művelet

A felhasználók osztott bonyolultabb művelet jut a belső és külső rétegek (belső réteg csak az egyik algebra műveletek; a külső réteg lehet az egyik az algebra vagy funkció műveletek), hogy igényeik szerint.

2. set-én e oper ator és jelforrásokat a belső réteg

nyomja meg <u>matematika</u> • Math • Lehetőségek • fx Operator válassza ki a "A + B", "AB", "A × B" vagy "A / B". nyomja meg fx A vagy fx B a forrás kiválasztásához A és forrás B a belső réteg művelet volt.

### 3. set-én e oper ator és jelforrást a külső réteg

nyomja meg <u>matematika</u> • Math • Operátor válassza ki a kívánt operátort. A külső réteg támogatja a többszörös műveleteket, beleértve az A + B, AB, A × B, A / B, Intg, Diff, Sqrt, Lg, Ln, Exp és Abs. Ezután beállíthatja az eredmény ( "fx") a belső réteg működését a jel forrása a külső réteg működését.

Az ex <u>bőséges</u>, Intg (CH1 \* CH2). Az eljárás a következő: Press <u>matematika</u> • Math • Lehetőségek • fx Operator válassza ki az "A × β". nyomja meg fx A válassza ki a "CH1", és nyomja fx <u>B hogy sel</u> ECT "CH2". Ezen a ponton, a belső réteg művelet beállítása befejeződött. nyomja me<u>g matematika</u> • Math • Operátor válassza ki a "Intg". Beállíthatjuk, hogy a függvény paraméterei művelet (Intg). nyomja meg <u>Művelet</u> válassza ki az "ON", és nyomja meg Forrás válassza ki az "fx".

## Math Működés Label

•

nyomja meg matematika • Math • Címke • Kijelző engedélyezni vagy letiltani a matematika címkét. Ha az "ON" van kiválasztva, akkor adjuk hozzá a matematika címke keresztül két mód.

- Használja Előre Label nyomja meg Előre válassza ADD, SUB, MUL, DIV, FFT, AND, OR, XOR, NOT, Intg, Diff, Sqrt, LG, Ln, Profi, Abs, LPA-k, HPAS, BPas vagy BStop.
  - Szerkesztése Label manuális nyomja <mark>meg Label szerkesztése</mark> hogy nyissa meg a címke bemeneti interfész. Akkor adja meg a címke kézzel. A részleteket lásd a bevezetés " **Channel "címke.**

# Automata mérési

Rigol

DS1000Z rendelkezik automatikus mérések 37 hullámforma paraméterek és a statisztikák és elemzések a mérési eredményeket. Mi több, akkor is használhatja a frekvenciát számláló megvalósítani pontosabb frekvencia mérés.

# Gyors mérés után AUTO

Mikor az os cilloscope helyesen van csatlakoztatva, és érzékelt érvényes bemeneti jel, nyomja AUTO annak érdekében, hogy a görbe automatikus beállítás funkciót, és nyissa meg a következő funkció menü:



**Single-időszak:** állítsa be az oszcilloszkóp megjelenítésére egyetlen időszak jel automatikusan. Mérjük meg a "Időszak" és a "Frequency" Az aktuális bemeneti jel egyetlen időszak, és megjeleníti a mérési eredményeket a képernyő alján.

**Multi-időszak:** állítsa be az oszcilloszkóp megjelenítéséhez többperiódusú jel automatikusan. Mérjük meg a "ldőszak" és a "Frequency" Az aktuális bemeneti jel belül több időszakra, és megjeleníti a mérési eredményeket a képernyő alján.

**Rise Idő:** mérni a "Rise Time" a jelenlegi jel, és megjeleníti a mérési eredményt a képernyő alján.

**Őszi idő:** mérni a "Őszi Time" a jelenlegi jel, és megjeleníti a mérési eredményt a képernyő alján.

Hát: térjen vissza a menü jelenik meg a felhasználó utolsó beállítást.

Visszavonás: szakítani az automatikus beállítások és visszaállítja a beállított paraméterek a felhasználók által végül.

Ábra 6-2 Funkció Menü az AUTOMATIKUS

Jegyzet: Waveform automatikus beállítása funkció megköveteli, hogy a frekvencia szinusz nem alacsonyabb, mint 41 Hz; a működési ciklus nagyobbnak kell lennie, mint 1%, és az amplitúdó kell lennie legalább 20 mVpp négyzetes. Ellenkező esetben a hullámforma automatikus beállítás funkció érvénytelen lehet, és a gyors paraméter mérési funkció jelenik meg a menüben is elérhető.

## Egy kulcs mérése 37 paraméterek

nyomja meg **MENÜ** A képernyő bal oldalán, hogy bekapcsolja a mérés menü a 37 paramétert, majd nyomja meg a megfelelő menü softkey gyorsan megvalósítani "One-key" mérést. a Mérték-<u>ent eredmény</u> s jeleníthető meg a képernyő alján különböző betűméretek (nyomja **Intézkedés** • **Betűméret** válassza ki a "Normal", "Nagy" vagy "Extra Large").

Az idő és a feszültség paraméterei ikonok a mérési eszközök és a Mérték-<u>ent resul</u> ts a képernyőn mindig jelölve az azonos színű a csatorna (<u>Intézkedés</u> • Forrás) jelenleg használt.

A paraméter ikonok és a mérési eredmények a késedelem és a fázis mindig jelölt fehér. A színek a számok (1 és 2) az ikonok és az eredmények mérésével kapcsolatos forrás jelenleg kiválasztott. Amikor a mérés forrás egy analóg csatornát, a színe 1 vagy 2 azonos azzal, hogy a kiválasztott csatorna. Amikor a mérés forrás valamilyen digitális csatorna, 1 vagy 2 zöld színnel van megjelölve.

Jegyzet: Amennyiben a mérési eredmény jelenik meg, mint "\*\*\*\*\*", az azt jelenti, hogy nincs bemeneti jel a jelenlegi forrás, illetve a mérési eredmény nem az érvényes tartományon belül (a túl nagy vagy túl kicsi).

## idő paraméterek



6-3 időparaméterek

1. Időszak: az az idő, a középső küszöb pont két

egymást követő, mint a polaritás élek.

- 2. Freq: reciprokának definiáltuk, az időszakban.
- Rise Idő: az idő a jel amplitúdója emelkedik a küszöbérték alsó korlátozzák a küszöb felső határ.
- Őszi idő: az idő a jel amplitúdója csökken a küszöb felső korlátozzák a küszöb alsó határ.
- 5. + Szélesség: az idő közötti különbség a küszöb középértékét emelkedő széle és a küszöb középső érték a következő lefutó éle az impulzus.
- 6. -Szélesség: az idő közötti különbség a küszöb középső érték a csökkenő széle és a küszöb középső érték a következő felfutó éle az impulzus.
- 7. + Duty: az arány a pozitív impulzus szélesség az időszakban.
- 8. -Kötelesség: az arány a negatív impulzus szélesség az időszakban.
- 9. tVmax: A megfelelő idő a hullámforma maximális érték (Vmax).
- 10. tVmin: A megfelelő idő a hullámforma minimális érték (Vmin).

Jegyzet: Az alapértelmezett értékek a küszöb felső határ, küszöb középső érték és

küszöb alsó határ 90%, 50%, illetve 10%. Beállíthatjuk őket keresztül

Intézkedés de Beállitás • típus • " Threshold "és a beállítás módja, kérjük, olvassa el a bevezetés" Threshold mérési beállítás".

korlátozzák a küszöbérték felett a felső határ.

## Gróf értékek

1. + Hüvelyesek: A számos pozitív impulzusok emelkedik a küszöbérték alatti alsó

 Pulses: A számos negatív impulzusok, hogy esik a küszöbérték felett a felső határérték a küszöbérték alá alsó határ.



 4 Élek: száma felfutó élek, hogy emelkedik a küszöbérték alatti alsó korlátozzák a küszöbérték felett a felső határ.



 Edges: száma lefutó élek, hogy esik a küszöbérték felett a felső határérték a küszöbérték alá alsó határ.



#### Jegyzet:

- A fenti mérési tételek csak az analóg csatornák.
- Az alapértelmezett értékek a küszöb felső Limi<u>t és thre</u> shold alsó határ 90%, illetve 10%. Beállíthatjuk őket keresztül<u>Intézkedés</u> • Beállítás • típus •

"Threshold" és a beállítás módja, kérjük, olvassa el a bevezetés " Threshold mérési beállítás".

#### Rigol

## Delay és fázis



Ábra 6-4 késleltetés és fázis

1 forrás, mind a 2 forrásból, ugyanaz, mint a forrás A és forrás B a mérési beállítás menüben lehet bármely csatornája CH1-CH4 vagy D0-D15. A beállítás módja, kérjük, olvassa el a bevezetés " Mérési beállítás".

## 1. 1. késleltetés → 2: az idő közötti különbség felfutó éle forrás 1. és

forrása 2. Negatív késleltetés azt jelzi, hogy a kiválasztott felfutó éle 1 forrás után történt, hogy a forrás 2.

## 2. 1. késleltetést→ 2: az idő közötti különbség a lefutó élei 1 forrás és

forrása 2. Negatív késleltetés azt jelzi, hogy a kiválasztott lefutó éle 1 forrás után történt, hogy a forrás 2.

### 1. fázis → 2: faziskülönbség szerint számított "1. késleltetés → 2" és

Az időszak 1 forrás, kifejezett mértékben. A számítási képlet egyenletben bemutatott módon (6-1).

# 4. 1. fázis $\rightarrow$ 2: faziskülönbség szerint számított "1. késleltetés $\rightarrow$ 2" és T

Az időszak 1 forrás, kifejezett mértékben. A számítási képlet egyenletben bemutatott módon (6-1).

A fázis számítási képlet:

$$\frac{K\acute{e}s \text{ lettetés}}{4} \times 360 ^{\circ} \tag{6-1}$$

ahol

E E	а.
Fázis jelentése "1. fázis → 2" vagy "71. fázis → 2"	L
Késleltetés jelentése "1. késleltetés → 2 <sup>9</sup> vagy "1. késleltetés → 2"	t
<i>ldőszak</i> ktépviseli az időszak 1 forrás	

£

#### Feszültség paraméterek



Ábra 6-5 feszültség paraméterei

- 1. Vmax: a feszültség értéke a legmagasabb pont a görbe a GND.
- 2. Vmin: a feszültség értéke a legalacsonyabb pont a görbe a GND.
- Vpp: a feszültség értéke a legmagasabb pont a legalacsonyabb pontja hullámformát.
- 4. Vtop: a feszültség értéke a lapos tetején a görbe a GND.
- 5. Vbase: a feszültség értéke a sík alap a hullámforma a GND.
- Cipőfelsőrész: a feszültség értéke a tetején a hullámforma, hogy az alap a hullámformát.
- 7. Vupper: a tényleges feszültség értéket, amely megfelel a küszöb legfeljebb érték.
- 8. Vmid: a tényleges feszültség értéket, amely megfelel a küszöbérték középső érték.
- 9. Vlower: a tényleges feszültség értéket, amely megfelel a küszöb minimális érték.
- **10. Vavg:** a számtani átlag az egész görbe, vagy a Szűréssel terület. A számítási képlet a következő:

$$Atlagos = n \frac{\sum x_{s}}{\sum}$$
(6-2)

ahol

X a mérési eredmény a én ponthoz, n a pontok számát mérik.

 Vrms: A négyzetes középértékét az egész görbe, vagy az átjárást a területen. A számítási képlet a következő.

## 12. Per.Vrms: A négyzetes középértékét belül. A számítási képlet

az alábbiak.

$$RMS = \sqrt{\frac{\sum_{n=1}^{n} X^{2}}{n}}$$
(6-3)

ahol X<sub>a</sub> mérési eredmény a én ponthoz, n a pontok számát mérik.

- túllövés: az arány a különbség a maximális érték és a felső értékének a hullámforma az amplitúdó értéket.
- 14. Preshoot: az arány a különbség a minimális érték és a bázis értéke a hullámforma az amplitúdó értéket.

#### 15. Variancia: az átlagos négyzetének összege közötti különbség a

amplitúdó értéke minden egyes hullámforma pont és a jelalak átlagos értéke a teljes hullámforma, vagy a Szűréssel területen. A változás tükrözi az ingadozás mértéke a görbe. A számítási képlet a következő:

$$Variance = \frac{\sum_{i=1}^{n} (Felsőrész (i) Å tlagos)^{2}}{n}$$
(6-4)

ahol *Vamp (*)**az amplitúdója** *én* ponthoz, *Átlagos* a hullámforma átlagérték, *n* a pontok számát mérik.

### egyéb paraméterek

- + Korosztály: elosztjuk a különbséget, a felső és az alsó érték érték a növekvő éle a megfelelő időben.
- Mérték: feloszt a különbség az alsó érték és felső érték a csökkenő éle a megfelelő időben.

### 3. Terület: A terület az egész görbe a képernyőn, és a készülék Vs. A

területe a hullámforma feletti nulla referencia (azaz a függőleges eltolás) pozitív, és a terület a hullámforma alatti nulla referencia negatív. A terület mért algebrai összege a terület az egész görbe a képernyőre.

#### 4. Per.Area: a terület az első időszakban a görbe a képernyőn, és a készülék

Vs. A területet a hullámforma feletti nulla referencia (azaz a függőleges eltolás) pozitív, és a terület a hullámforma alatti nulla referencia negatív. A mért területet a algeraic összege a terület a teljes időszak hullámformát.

## Frekvencia számláló mérése

A hardver frekvenciaszámláló mellékelt DS1000Z oszcilloszkóp teheti pontosabb mérését a bemeneti jel frekvenciáját.

nyomja meg<u>Intézkedés</u> • Számláló válassza CH1-CH4 vagy D0-D15 a mérési forrás. A mérési eredmény jelenik meg a jobb felső sarokban, és azonosítani tudja a jelenlegi mérési forrás szerint a színe az ikon és a csatorna számát. Az alábbi ábra az eredménye a frekvencia mérésére a bemenő jel CH1.

## <u>1</u>\_\_\_\_\_ 999.996 Hz

Válassza az "OFF" letiltása a frekvencia számláló mérési funkció.

Jegyzet: Ha a frekvencia a bemeneti jel a mérési forrás alacsonyabb 15 Hz, a mérési eredmény jelenik meg, mint "<15 Hz".

## mérési beállítások

### 1. sourc<u>e Válassza</u> ion

nyomja meg <u>Intézkedés</u> • Forrás válassza ki a kívánt csatornát Mérték-<u>ent</u> (CH1-CH4, matematika vagy D0-D15). A szín a paraméter ikonok alatt<u>MENÜ</u> A képernyő bal oldalán megváltozik a kiválasztott forrás.

## 2. meas urement Hatótávolság

nyomja meg Intézkedés • Hatótávolság • Vidék válassza ki a "Screen" régió vagy a "Kurzor" régió méréséhez.

Amikor a "Kurzor" régió van kiválasztva, akkor nyomja meg a CursorA és CursorB majd használja

Allítsa be a pozíciókat a két kurzor mentén, illetve a

Jegyzet: Az állítható tartománya pozíciójának kurzor A (kurzor B) kapcsolódik az aktuális pozícióját kurzor B (kurzor A) és a helyzet a kurzor A alacsonyabbnak kell lennie, mint a kurzor B. Megnyomhatjuk CursorA, CursorB vagy CursorAB majd nyomja meg az

hogy gyorsan beállítsa a helyzet a megfelelő kurzort

minimális érték a beállítható tartományban.

### 3. Delay Mérési beállítások

 Határozza meg a forrás az 1. és 2. forrás a mérési elemek " 1. késleltetés → 2"
 f

 és " 1. késleltetés → 2" .
 nyomja meg Intézkedés • Beállítás • típus • " Delay", majd nyomja meg SourceA és

 SourceB állítsa be a két csatorna forrás (CH1-CH4 vagy D0-D15) késleltetési mérési ill.

#### 4. Fázisméréshez beállítás

Határozza meg a forrás az 1. és 2. forrás a mérési elemek " **1. fázis** → **2**" és " **1. fázis** → **2**" nyomja meg Intézkedés • Beállítás • típus • " Phase", majd nyomja meg a SourceA és SourceB állítsa be a két csatorna forrás (CH1-CH4 vagy D0-D15) a fázismérő rendre.

### 5. Threshold Mérési beállítások

Határozza meg a felső határt, az alsó limit és középső értékét az automatikus mérési az analóg csatorna. Mérése minden alkalommal, a késleltetés és fázis paraméterei lesznek <u>influenc</u> ed ez a beállítás. nyomja meg <u>Intézkedés</u> • Beállítás • típus • " Threshold", majd:

- nyomja meg Max és használata S állítsa be a felső határa a mérést.
   Csökkentve a felső határa a jelenlegi középső érték automatikusan csökkenti a középső érték, az alsó korlát tartani őket alacsonyabb, mint a felső határ. Az alapértelmezett érték 90%, és a rendelkezésre álló sáv értéke 7% -95%.
- nyomja meg Középső és használa
   beállítani a középső érték a mérés. A közép határérték megegyezik a beállításokat a felső határ és az alsó határ. Az alapértelmezett 50%, és a rendelkezésre álló sáv van a 6% -ról 94%.
- nyomja meg min és használata I állítsa be az alsó határa a mérést.
   Növekvő alsó határa a jelenlegi középső érték automatikusan növeli a középső érték és felső határa, hogy tartsa őket magasabb, mint az alsó határ. Az alapértelmezett érték 10%, és a tartomány rendelkezésre álló 5% -tól 93%.

## Törölje a mérési

Ha jelenleg engedélyezett egy vagy több elemet a 37 mérési paramétereket, akkor a "Törlés" vagy "helyreállítása" az utolsó öt paramétert. A mérési eredmények mérési példány 1-5 jelennek balról jobbra a képernyő alján.

Jegyzet: Az utolsó öt paraméterek alapján határozzák meg a sorrendben, ahogy megfordult őket, és nem fog változni, ahogy törli egy vagy több mérési terméket.
nyomja meg Intézkedés • Egyértelmű • Elem N (n = 1 ~ 5) a "Törlés" vagy "helyreállítása" a megadott mérési elem.

- Amikor az állam Elem N (n = 1 ~ 5) a "Törlés", akkor nyomja meg a Elem N (n = 1 ~ 5), hogy törölje a megfelelő tétel. Ezen a ponton, az N-edik mérési eredmény alján a képernyő ki van szürkítve. Ha egy új mérési tétel megnyílik, az összes elem elmozdul egy tétel maradt.
- Amikor az állam Elem N (n = 1 ~ 5) van "Recover", akkor nyomja meg Elem N (n = 1 ~ 5), hogy visszakapjuk a megfelelő elemet. Ezen a ponton, az N-edik mérési eredmény (balról) a képernyő alján világít automatikusan.

nyomja meg <u>Intézkedés</u> • Egyértelmű • Minden elem a "Törlés" vagy "helyreállítása" az utolsó öt paraméter egyidejűleg. Ha minden mérési törölt elemeket, minden mérési eredményt el lesz rejtve. Ezen a ponton, akkor nyomja meg a Minden elem hogy visszaszerezze az elmúlt öt elem törölve ugyanabban az időben.

Jegyzet: Akkor nyomja meg és tartsa <u>Intézkedés</u> hogy törölje az összes mérési termékek jelenleg tur <u>ned tovább. A</u> t ezen a ponton, akkor vissza a las <u>t öt par</u> ameters bekapcsolva megnyomásával <u>Intézkedés</u> • Egyértelmű • Elem N ( n = 1 ~ 5) vagy <u>Intézkedés</u> • Egyértelmű • Minden elem.

# Minden mérés

Minden mérés lehetett mérni minden alkalommal, és feszültség paraméterei (az egyes mérési forrás 29 db<u>s) a</u> jelenlegi mérési forrás és megjeleníti az eredményeket a képernyőn. nyomja meg<u>Intézkedés</u> • Mérjük Összes hogy engedélyezze vagy tiltsa le az összes mérési junkciót. nyomja meg Minden intézkedés esetében Forrás és használata

csatorná (k) a mérendő (CH1-CH4 és a matematika).

- Amikor az összes mérés engedélyezve van, "Egy gomb" mérés is érvényes.
- **"Törölje az értékelés"** nem törli az eredmények minden mérést.

# statisztikai Function

Tedd statisztika, és megjeleníti az aktuális, átlag, minimum (vagy szórás) és maximális (vagy száma) értéke legfeljebb 5 mérési elemek vannak kapcsolva utoljára.

nyomja meg Intézkedés • Statisztikai viszont a statisztika funkció be- és kikapcsolása. Ha a statisztika funkció be van kapcsolva, nyomja meg a Stat.Sel. válassza ki a "Extremum" vagy "Különbség" mérést. Ha a "Extremum" van kiválasztva, minimum és maximum értékek jelennek meg. Mikor<u>"különb</u> ce"van kiválasztva, szórását és count értékek jelennek meg. Press Intézkedés • Visszaállítása Stat. törölje az előzményeket, és a statisztika újra.



szélsőérték mérése



különbség mérés

# mérési története

A mérési előzmények funkció képes megjeleníteni a történelem mérési adatok a mérés termékek jelenleg kapcsolva grafikon vagy táblázat formájában.

# nyomja meg Intézkedés • Történelem • Disp Type válassza ki a "Graph" vagy a "táblázat". nyomja meg

Intézkedés Történelem • DispHistory kapcsolja be vagy ki a mérési előzmények funkció. A "Graph" kijelző módban az oszcilloszkóp felhívja a mért érték görbe valós időben a vízszintes tengely jelöli idő és a függőleges tengely jelöli a mért érték. A "Táblázat" megjelenítési mód, az oszcilloszkóp megjeleníti a 8 legújabb mérési értékek valós időben. Amint az az alábbi ábrák.



Grafikon

Meas. Item Meas. Data									
Period	500. Ous								
Freq	2.00kHz								

asztal

# Mérési eredmény kijelző típusa

a measuremen<u>t eredményei</u> jeleníthető meg a képernyő alján különböző betűméretek. nyomja meg<u>Intézkedés</u> • Betűméret válassza ki a "Norma", "Nagy" vagy "Extra Large".

- Ha a "Normal" van kiválasztva, a mérési eredmények legfeljebb 5 mérési elemek vannak kapcsolva utolsó jeleníthető meg a képernyő alján.
- Amikor a "nagy" vagy "extra nagy" van kiválasztva, a mérési eredmény jeleníthető meg a képernyő alján fogja érinteni. Ezen a ponton, akkor nyomja meg a Sel.ltem és használata

válassza ki a mérési tétel megtekinthető.

Jegyzet: Sel.Item nem áll rendelkezésre, ha nincs mérés elem van kapcsolva.

# kurzor mérése

Kurzor mérési képes mérni az X tengely értékeire (általában Time) és Y tengely értékeire (általában feszültség) a kiválasztott hullámforma. Mielőtt kurzor mérés, csatlakoztassa a jelet az oszcilloszkóp és megszerezni változnak. Minden paraméter által támogatott " Automatikus mérés" funkció segítségével mérhetők kurzorok.

nyomja meg Kurzor • Mód Az előlapon és használata válassza ki a kívánt kurzor üzemmód (az alapértelmezett "OFF"), majd nyomja le a gombot. A mód áll rendelkezésre a "Manual", "Track" és "Auto". Amikor az Időalap Mode van beállítva, hogy XY, akkor válassza ki az XY kurzor mérési módot.

# Kézi üzemmód

Ebben az üzemmódban egy pár kurzorok jelenik meg. Beállítható a kurzorok manuálisan mérésére az X (vagy Y), X növekmény (vagy Y növekmény) közötti kurzorok reciproka X növekmény a hullámforma a kiválasztott forrás (CH1-CH4, LA vagy MATH). Amikor a mérés forrás beállítása LA, a logikai szint értéke a digitális csatorna jelenleg kapcsolva jelenik meg hexadecimális formák (magas szint értéke 1, és alacsony szinten 0).

nyomja meg <u>Kurzor</u> • Mód • " Manual"gombot a kézi kurzor funkciót. A könnyen olvasható, a kijelzőn formájában mérési eredményeket a bal felső sarokban változások mérésével forrás és kiválasztott egység.

Amikor a mérés forrás beállítása CH1-CH4 vagy matematika:

- Amikor a mérés forrás beállítása FFT (sajtó <u>matematika</u> M<u>ath •</u>
  Operátor " FFT", és nyomja Művelet válassza ki az "ON"; nyomja me<u>g Kurzor</u> •
  Forrás " Matematika "), valamint a vízszintes egység beállítása»Hz«, formájában a mérési
  eredmények látható módon az ábrán (a).
- Amikor a mérés forrás nem FFT és a vízszintes egység beállítása "s", formájában a mérési eredmények ábrán látható (b).

	AX: = -400.0us
AX: = -15.00MHz	AY: = 20.00 V
AY: = 20.00 dBV	BX: = 400.0us
BX: = 25.00MHz	BY: = -20.00 V
BY: = -20.00 dBV	BX-AX: = 800.0us
BX-AX: = 40.00MHz	BY-AY: = -40.00 V
BY-AY: = -40.00 dB	1/[dX]: = 1.250kHz
Ábra (a)	Ábra (b)

- AX: a X értékét kurzor A. X értéket veszi a trigger pozíció referenciaként. Mértékegysége "S" vagy "Hz" (mérésekor FFT jelalak).
- AY: az Y érték kurzor A. Y értéket veszi a csatorna GND CH1 referenciaként. Mértékegysége megegyezik az aktuális jelforrást.
- BX: a X értékét kurzor B X értéket veszi a trigger pozíció referenciaként. Mértékegysége "S" vagy "Hz" (mérésekor FFT jelalak).

- BY: az Y érték kurzor B. Y értéket veszi a csatorna GND CH1 referenciaként. Mértékegysége megegyezik az aktuális jelforrást.
- BX-AX: a vízszintes közötti különbség kurzorok A és B
- BY-AY: a vertikális különbség kurzorok A és B
- | DX |: amikor a vízszintes egység beállítása "s", | dX | képviseli az idő közötti különbség kurzor az A és kurzor B; amikor a vízszintes egység beállítása "Hz" | dX | képviseli a frekvencia közötti különbség kurzor az A és kurzor B.
- 1 / | dX |: a frekvencia közötti különbség kurzor az A és kurzor B.

Amikor a mérés forrás beállítása LA, formájában a mérési eredmények, amint az alábbi ábra, ha a vízszintes egység beállítása "s".

AX:	=	-20.00ns
D15-D0:	=	0X 0000
BX:	=	260.0ns
D15-D0:	=	0X 0000
BX-AX:	=	280.0ns
1/ dX :	=	3.571MHz

- AX: a X értékét kurzor A. X értéket veszi a trigger pozíció referenciaként.
- D15-D0: megjeleníti a logikai szint értékeket kurzor A (D15-D0 balról jobbra) hexadecimális formában.
  Ha a digitális csatorna jelenleg ki van kapcsolva, akkor jelöljük "\*".
- BX: a X értékét kurzor B X értéket veszi a trigger pozíció referenciaként.
- D15-D0: megjeleníti a logikai szint értékeket kurzor B (D15-D0 balról jobbra) hexadecimális formában.
  Ha a digitális csatorna jelenleg ki van kapcsolva, akkor jelöljük "\*".

A bevezetők a BX-AX | dX | és 1 / | dX | lásd a bemutatkozás a " Amikor a mérés forrás beállítása CH1-CH4 vagy matematika".

Ha szükséges, kérjük, olvassa el az alábbi lépéseket, hogy módosítsa a paramétereket a kézi kurzor mérést.

### 1. Select kurzor típusa

nyomja meg választ kiválaszt "



- Az X kurzorok egy pár függőleges szilárd anyag formájában (kurzor A) / pontozott (kurzor B) vonalak és általában használt idő méréséhez paraméterek.
- Az Y kurzorok egy pár vízszintes, szilárd (kurzor A) / pontozott (kurzor B) vonalak és általában használt feszültség mérésére paraméterek.

Jegyzet: Amikor a jelenlegi mérési forrás LA, a kurzor típusa "

"És nem lehet beállítani.

# 2. Válassza mérése Forrás

nyomja meg Forrás válassza ki a hullámforma az analóg csatornák (CH1-CH4), matematikai művelet eredménye (matematika), vagy LA görbe mérésére.

Jegyzet: Csak csatorna jelenleg be lehet kiválasztani.

### 3. Állítsa Kurzorpozíció

- Állítsa cursorA: nyomjuk CursorA és használata
  Állítsa be a pozícióját cursorA. A mérési eredmény ennek megfelelően fog változni a beállítás során, és a beállítható tartomány korlátozott belül a képernyőn.
- Állítsa cursorB: nyomjuk CursorB és használata
  Állítsa be a pozícióját cursorB. A mérési eredmény ennek megfelelően fog változni a beállítás során, és a beállítható tartomány korlátozott belül a képernyőn.
- Állítsa cursorA és cursorB egyidejűleg: nyomjuk CursorAB és használja beállítani a helyzetét cursorA és cursorB egyidejűleg. A mérési eredmény ennek megfelelően fog változni a beállítás során, és a beállítható tartomány korlátozott belül a képernyőn.

Jegyzet: Azt is nyomja le 🔊 gombot folyamatosan váltani a jelenlegi kurzor.

### 4. Jelölje X (Y) tengely egység

nyomja meg egységek A vízszintes és függőleges egység egység a kurzor mérést. nyomja meg Hori.Unit válassza ki az "s", "Hz", "képzés", vagy "százalék".

- s: ha ez az egység van kiválasztva, a mérési eredményeket, AX, BX és BX-AX vannak "s" és 1 / | dX | van "Hz".
- Hz: ha a készülék ki van választva, a mérési eredményeket, AX, BX és | dX | vannak "Hz" és 1 / | dX | van "s".
- Fokozat: ha ez az egység van kiválasztva, a mérési eredményeket, AX, BX és BX-AX vannak "°".
  Ezen a ponton, AX, BX és BX-AX fog változni "0 °", "360 °" és a "360 °" rendre, ha megnyomja Tartomány beállítása, nem számít, ha az A és B kurzorok jelenleg található. Ugyanakkor a két mutató vonal (mozdíthatatlan) jelennek meg a képernyőn, mint a referencia pozíciókat.
- Százalék: ha ez az egység van kiválasztva, a mérési eredményeket, AX, BX és BX-AX vannak "%". Ezen a ponton, AX, BX és BX-AX fog változni "0%", "100%" és a "100%", illetve, ha megnyomja Tartomány beállítása, nem számít, ha az A és B kurzorok jelenleg található. Ugyanakkor a két mutató vonal (mozdíthatatlan) jelennek meg a képernyőn, mint a referencia pozíciókat.

### nyomja meg Vert. Egység válassza ki a "Forrás" vagy "százalék".

- Forrás: ha a készülék ki van választva, a mérési eredményeket, az egység AY, BY és BY-AY automatikusan be lesz állítva a készülék az aktuális forrás.
- Százalék: amikor a készülék van kiválasztva, a mérési eredményeket, AY, BY és BY-AY vannak "%". Ezen a ponton, AY, BY és BY-AY fog változni "0%", "100%" és a "100%", illetve, ha megnyomja Tartomány beállítása, nem számít, ha az A és B kurzorok jelenleg található. Ugyanakkor a két mutató vonal (mozdíthatatlan) jelennek meg a képernyőn, mint a referencia pozíciókat.

### 5. Select képernyő Region

Ha késleltetett sweep engedélyezve van (nyomja meg a VÍZSZINTES <u>SKÁLA</u>
 lehet en képes Z OOM), a képernyő két részre osztott, Main és zoom. nyomja meg Kurzor • Vidék válassza ki a "Majin" vagy a "Zoom", és mérje meg a

megfelelő érték. Ha a "Main" van kiválasztva, akkor a kurzor értékek megjelennek a zoom régióban. Ha a "Zoom" van kiválasztva, a kurzorok értékek megjelennek a fő régióban.

#### Jegyzet:

- Amikor a kurzort mérési forrás beállítása "LA" és a fő időalap mérjük (azaz a "Fő" régió van kiválasztva), nincs semmilyen Y tengely a mérési értéket.
- Ha a kurzor mérés forrás beállítása "matematika", akkor csak az intézkedés a zoom régióban a kurzor. Ezen a ponton, "Zoom" automatikusan kiválasztja és Vidék szürkén jelenik meg.
- Amikor az XY időalap mód van kiválasztva, a mérési eredmények az utasítás kurzor jelenik meg az alsó felét képernyőn.

### 6. mérési példában

A kézi kurzort mérési mérésére az időszak (BX-AX = 1 ms) egy négyszögjel, és az eredmény egyenlő az időszak automatikus mérés, amint az az alábbi ábrán látható.



# sávüzemmód

Ebben a módban egy vagy két pár kurzorok jelenik meg. Beállítható a két pár kurzorok (kurzor A és kurzor B) mérésére az X és Y értékek a két különböző forrásból rendre. A pontokat, hogy mért kurzorok és B jelöli

és illetőleg. Amikor a kurzor mozog vízszintesen, a jelek

pozícionálja a hullámforma automatikusan. Ha a jelalak expandált vagy sűrített vízszintesen, a jelek fogják követni a pontokat, hogy jelölt az utolsó kiigazítás a kurzor.

nyomja meg <u>Kurzor</u> • Mód • " Track", hogy bekapcsolja a kurzort pályán funkció és a mérési eredmények jelennek meg a bal felső sarokban a következő üzemmódban.

AX:	=	552.0us
AY:	=	-4.800 V
BX:	=	-88.00us
BY:	=	-12.80 V
BX-AX:	=	-640.0us
BY-AY:	=	-8.000 V
1/[dX]:	=	1.562kHz

- AX: a X értékét kurzor A. Az X értéket veszi a trigger pozíció referencia és "S" vagy "Hz" (mérésekor FFT jelalak), mint a készülék.
- AY: az Y érték kurzor A. Az Y értéket veszi a csatorna GND referencia és használja ugyanazt a készüléket, mint a jelenlegi forrás.
- BX: a X értékét kurzor B. Az X értéket veszi a trigger pozíció referencia és "S" vagy "Hz" (mérésekor FFT jelalak), mint a készülék.
- BY: az Y érték kurzor B. Az Y értéket veszi a csatorna GND referencia és használja ugyanazt a készüléket, mint a jelenlegi forrás.
- BX-AX: a vízszintes közötti különbség kurzorok A és B
- BY-AY: a vertikális különbség kurzorok A és B
- 1 / | dX |: a kölcsönös a vízszintes különbség kurzorok A és B

Ha szükséges, kérjük, olvassa el az alábbi lépéseket, hogy módosítsa a pályán kurzort mérési paramétereket.

### 1. Válassza mérése Forrás

nyomja meg CursorA válassza ki a hullámforma analóg csatornák (CH1-CH4), vagy matematikai művelet eredménye (matematika), mivel a mérés forrása kurzor A (csak csatorna engedélyezve állnak rendelkezésre). Azt is válassza a "None", azaz nem használ kurzor A. Press CursorB válassza ki a hullámforma analóg csatornák (CH1-CH4), vagy matematikai művelet eredménye (matematika), mivel a mérés forrása kurzor B (csak csatorna engedélyezve állnak rendelkezésre). Azt is válassza a "None", azaz ne használja kurzor B.

### 2. Állítsa Kurzorpozíció

Állítsa a kurzort A: nyomjuk CursorA és használata

hogy állítsuk be a kurzor

A. A kiigazítás, a mérési eredmény ennek megfelelően fog változni. Az állítható tartomány korlátozott belül a képernyőn.

- Állítsa a kurzort B: nyomjuk CursorB és használata
  hogy állítsuk be a kurzor
  B. A kiigazítás, a mérési eredmény ennek megfelelően fog változni. Az állítható tartomány korlátozott belül a képernyőn.
- Állítsa a kurzort az A és B egyidejűleg: nyomjuk CursorAB és használata
  pozíciójának beállításához kurzor az A és B egyidejűleg. A kiigazítás, a mérési eredményeket ennek megfelelően fog változni. Az állítható tartomány korlátozott belül a képernyőn.

Jegyzet:

- A jelenlegi menüben lehet forgatni kurzor.
- A pálya a módban a kurzor követni fogja a megjelölt pont (azaz ugrik fel és le a tranziens változás a hullámforma). Így az Y értéke megváltozhat, bár nem állítja a kurzort.

# Automatikus mód

Ebben a módban egy vagy több kurzorok jelenik meg. Használhatja az automatikus kurzor fénymérés bármelyik 37 hullámforma paramétereket. Mielőtt ezt a módot, meg kell legalább egy lehetővé teszi az automatikus mérés paraméter száma és a kurzorok változni fog a mérési paraméter engedélyezve van.

nyomja meg Kurzor • Mód • " Auto"száma és a kurzorok megjelenik a képernyőn határozza meg a mérési paraméter engedélyezve van (a különböző mérési paraméter szüksége eltérő számú kurzorok).

Jegyzet: Nem kurzor jelenik meg, ha nincs automatikus kurzor mérési paraméter engedélyezve van, vagy a mérési forrás nincs bemenet. Amikor a jelalak expandált vagy sűrített vízszintesen, a kurzor megfelelően.

Akkor nyomja meg a paraméterek mérése funkciógombok a képernyő bal oldalán, hogy közvetlenül kapcsoljuk a hullámforma paraméter által folyamatosan mért automatikus kurzorok. Ha több mérési paraméterek később bekapcsolt, akkor **Automatikus Elem** közötti váltáshoz legfeljebb öt mérési paraméterek vannak kapcsolva utoljára. Ha a "NINCS" van kiválasztva, a kurzor mérés nem alkalmazható.

Az alábbi ábrán az automatikus mérési példában a szinuszjel frekvencia CH2.



6-7 ábra Auto kurzor mérése

# XY üzemmód

XY üzemmód csak akkor elérhető, ha a vízszintes időalap mód "XY". Ebben az üzemmódban a két pár kurzorok jelenik meg. Beállíthatja a kurzor helyzetét és a műszer automatikusan kiszámítja a húr hosszát és görbületét ellipszis megfelelő átkelőhelyeken a két pár kurzor vonalak.

nyomja meg Kurzor • Mód • " XY", hogy az XY üzemmód kurzor mérési funkció. A mérési eredmények jelennek meg a bal felső sarokban a következő üzemmódban.

AX:	=	4.080 V
AY:	=	4.000 V
BX:	=	-4.000 V
BY:	=	-4.000 V
BX-AX:	=	-8.080 V
BY-AY:	=	-8.000 V
dX+dY:	=	64.64
dX/dY:	=	1.010
dY/dX:	=	990.1m
absAA:	=	5.714
absAB:	=	5.714
absBA:	=	5.657
absBB:	=	5.657
argAA:	=	44.43°
argAB:	=	-44.43°
argBA:	=	135.0°
argBB:	=	-135.0 °

- AX: az X érték kurzor AX. AY: az Y érték kurzor AY.
- BX: az X érték kurzor BX.
- BY: az Y érték kurzort.
- BX-AX: a vízszintes különbség kurzorok BX és AX.
- BY-AY: a vertikális különbség kurzorok és AY.
- dX \* dY: a termék a vízszintes különbség kurzorok BX és AX-szerese a függőleges különbség kurzorok és AY.
- dx / dY: a hányadosa vízszintes különbség kurzorok BX és AX osztva a függőleges különbség kurzorok és AY.
- absAA: az akkord hosszát a határátkelőhely kurzorok AX és AY képest a középpontot. A középpont meghatározása a határátkelőhely vízszintes helyzetbe

(X-tengely), és a függőleges helyzet (Y-tengely) a két csatorna címke a képernyőn ábrán látható 6-8.

- absAB: az akkord hosszát a határátkelőhely kurzorok Ax és By képest a középpontot.
- absBA: az akkord hosszát a határátkelőhely kurzorok BX és AY képest a középpontot.
- absBB: az akkord hosszát a határátkelőhely kurzorok BX és BY képest a középpontot.
- argAA: a szög közötti X-tengely és absAA. A tartomány a -180 ° és + 180 °.
- argAB: a szög közötti X-tengely és absAB. A tartomány a -180 ° és + 180 °.
- argBA: a szög közötti X-tengely és absBA. A tartomány a -180 ° és + 180 °.
- argBB: a szög közötti X-tengely és absBB. A tartomány a -180 ° és + 180 °.



Ábra 6-8 XY kurzor Mérési Meghatározás

#### 1. értékek kiválasztása

nyomja meg **értékek** és használata 🛛 🕹 kapcsolja a érték (ek) mérendő be vagy ki. A mérési tételek nyitott jelennek meg a bal felső sarokban.

	•
	•
ΔX1ΔY	•
🗆 AY IAX	•
🗆 ax.ay 🕇	•
🗆 AX.BY‡	-
🗆 BX.AY 芹	•
🗖 BX.BY 🏭	•

- △ X, △ Y: Nyissa meg a BX-AX és AY BY-mérés terméket.
- △ X\* △ Y: Nyissa DX \* dY mérési pont.
- A X/ A Y: Nyissa meg a dx / dY mérési pont.
- △ Y / △ X: Nyissa meg a a dy / dx mérési pont.
- AX.AY: Nyissa meg a absAA és argAA mérés terméket ugyanabban az időben.
- AX.BY: Nyissa meg a absAB és argAB mérés terméket ugyanabban az időben.
- BX.AY: Nyissa meg a absBA és argBA mérés terméket ugyanabban az időben.
- BX.BY: Nyissa meg a absBB és argBB mérés terméket ugyanabban az időben.

### 2. Állítsa Kurzorpozíció

- Állítsa a kurzort AX: nyomjuk FEJSZE és használata
- Állítsa a kurzort BX: nyomjuk BX és használata
- Állítsa a kurzort AY: nyomjuk AY és használata
- Állítsa kurzort: nyomjuk ÁLTAL és használata
- hogy állítsuk be a kurzor AX.
  hogy állítsuk be a kurzor BX.
- hogy állítsuk be a kurzor AY.
- ♦ hogy állítsuk be a kurzort.
- Állítsa kurzorok AX és BX egyidejűleg: nyomjuk ABX és használata állítsuk be a kurzorok AX és BX egyidejűleg.
- Állítsa kurzorok AY és BY egyidejűleg: nyomjuk YU és használata
  állítsuk be a kurzorok AY és BY egyidejűleg. A kiigazítás, a mérési eredményeket ennek megfelelően fog változni. Az állítható tartomány korlátozott belül a képernyőn.

\rm D nak nek

Jegyzet: Azt is nyomja le

💙 gombot folyamatosan váltani a jelenlegi

kurzor.

# 3. A kijelző Lissajous Legend

A szkóp nyújt Lissajous vázlatos rajz alapján különböző frekvenciák és fázisok.



Frekvencia arány két jel közötti

Ábra 6-9 Lissajous sematikus diagram

# 7. fejezet Digitális csatorna

DS1000Z Plus és 16 digitális csatornát, ha már frissített az MSO frissítési lehetőség. A digitális csatornák, az oszcilloszkóp le a feszültséget megszerzett minden mintában a beállított logikai küszöböt. Ha a feszültség a minta pont nagyobb, mint a logika küszöböt, akkor tárolhatók logikai 1; különben ez lesz tárolva logikai 0. Az oszcilloszkóp megjeleníti a logikai 1 és logikai 0 ábrán formában a felhasználók könnyen felismerni és elemezni a hibákat áramkör (hardver és szoftver tervezés design). Ez a fejezet bemutatja, hogyan kell használni a digitális csatornák, a kevert jel digitális oszcilloszkópok.

Használat előtt a digitális csatornák, csatlakoztassa az oszcilloszkóp és a készülék a vizsgált segítségével RPL1116 logikai próba, a kiegészítők. A módszer a logikai szonda, lásd a *RPL1116 Logic Probe Felhasználói kézikönyv.* 

Jegyzet: A digitális csatorna bemenet terminál nem támogatja a hot plug. Kérjük, ne helyezzen be vagy húzza ki a logikai szonda, ha a műszer be van kapcsolva.

A tartalma ebben a fejezetben:

- Hogy kiválassza a digitális csatorna
- Ahhoz, hogy ki / be a digitális csatorna
- Csoport Set
- Állítsa be a hullámforma kijelző mérete
- Átrendezés beállítás
- Auto megtekintése
- A küszöbértéket
- Állítsa be a címke
- szonda kalibrálás
- Digitális csatorna késleltetés kalibrálása

# Hogy kiválassza a digitális csatorna

nyomja meg 🔟 hogy nyissa ki a logikai elemzés vezérlő menüben. Akkor válasszon a digitális csatornák vagy a felhasználó által meghatározott digitális csatorna csoport. nyomja meg Jelenlegi hogy nyissa ki a csatorna / csoport legördülő menüből, és forgassa a többfunkciós gombot Valassza ki a

vágy csatorna vagy csatorna csoport. Azt is nyomja Jelenlegi vagy FÜGGŐLEGES <u>POZÍCIÓ</u> folyamatosan közötti váltáshoz a lehetőséget annak érdekében.

- D0-D15: válasszon a csatorna D0-D15. A csatorna címkén és hullámforma csatornának megfelelő kiválasztott piros színnel jelennek meg.
- Csoport1-Group4: válasszon a felhasználó által definiált csoportok (Csoport1-Group4). A csatorna címkék és hullámformák az összes csatorna a csatorna kiválasztott csoport piros színnel jelennek meg.
- Nincs: nem jelöl ki csatornát / csoport.

Jegyzet: Csak digitális csatornák vagy felhasználó által definiált csoportok vannak kapcsolva lehet kiválasztani.

Mert hogyan kell bekapcsolni a digitális csatorna / csoport, kérjük, olvassa el a bevezetés " Ahhoz, hogy ki / be a digitális csatorna".

Mert hogyan lehet meghatározni csatorna csoport, kérjük, olvassa el a bevezetés " Group Set".

# Ahhoz, hogy ki / be a digitális csatorna

Akkor kapcsolja be vagy ki a digitális csatornákon keresztül a következő két módszer.

#### Egy módszer:

nyomja meg D7-D0 be- vagy kikapcsolása csatornák D7-D0 ugyanabban az időben. nyomja meg D15-D8 be-

vagy kikapcsolása csatornán D15-D8 ugyanabban az időben.

#### Második módszer:

nyomja meg BE KI adja meg a digitális csatorna / csoport "ON / OFF" beállítás menüben.

•	nyomja meg SelectCH bekapcsolásához csatornák D0-D15 kiválasztási lista. Forog 🛛 😯 kiválaszt	
	minden csatornát, majd nyomja 🛛 🕹 kapcsolja be vagy ki a csatornát. Azt is nyomja	
	SelectCH folyamatosan, hogy kapcsolja be vagy ki a kiválasztott csatorna. Csatornák bekapcsolva vannak jelöl	ve
	🗳 és csatornákat, hogy nincsenek bekapcsolva vannak jelölve.	
	Akkor kapcsolja be vagy ki bármilyen csatornán keresztül és a csatorna kiválasztása menüben.	
•	nyomja meg Csoport, forog 🛛 🕹 választjuk ki a csatorna-csoportot, majd nyomja le 🔪 nak ne	k
	be- vagy kikapcsolása az összes csatornát a csoportban egyidejűleg. Azt is nyomja	
	Csoport folyamatosan, hogy kapcsolja be vagy ki a kiválasztott csoport. A csatorna csoportok bekapcsolva	
	vannak jelölve 🛛 🗹 és a csatorna csoportok nincsenek bekapcsolva	
	vannak jelölve.	
	Jegyzet:	
	- Ha kikapcsolta csatornák D7-D0 egyidejűleg használ D7-D0,	
	akkor is be- vagy kikapcsolni bármelyik csatornán keresztül a csatorna kiválasztás	

7-2



menü. Ha bekapcsolta a csatornán D7-D0 egyidejűleg használ **D7-D0, A** csatornák a lista kapcsolót ON állapot automatikus. A helyzet csatornák D15-D8 hasonló.

Csak a felhasználó által definiált digitális csatorna csoportokat lehet választani.

Mert hogyan lehet meghatározni csatorna csoportokat, kérjük, olvassa el a bevezetés " Group Set".

# **Csoport Set**

nyomja meg Csoport Set adja meg a felhasználó által definiált csoport beállítások menüben. Akkor végre csoport és bontsuk szét a műveletek a 16 digitális csatorna.

Csoport:

A csoport műveleteit Csoport1-Group4 azonos és Csoport1 vesszük példaként illusztrálja. nyomja meg Csoport1 bekapcsolásához csatornák D0-D15 kiválasztási lista (az állapot címke található a bal oldalon az egyes csatornák), fordítsa

	Válassza ki a csatornát, hogy
hozzáadtunk Csoport1, és nyomja le	Vagy Csoport1 hozzáadni a kiválasztott csatornára
az 1. csoportba. Csatornák hozzáadtunk Csoport1	vannak jelölve 🧧 és csatornák
nem adunk be Csoport1 jelöli.	

Ugyanezt a módszert használja, hogy csoportosítsa a többi csatorna. Minden csatorna csak ki egyetlen csoport és csatornákat, hogy már fel más csoport nem választható (az állapot címke szürke). A csoport a 16 digitális

csatornák (D0-D15) keresztül a csoport beállítást.

Csoportbontás:

nyomja meg Csoportbontás hogy nyissa a csatorna / csoport listát és forgassa kívánt csatorna / csoport. Ha bármelyik csatornán D0-D15 van kiválasztva, nyomja le törli a csoport működését a csatorna; ha bármelyik Csoport1-Group4 van kiválasztva, nyomja le törli a csoport működését az összes csatorna

a csoportban.

Jegyzet:

- Csak akkor végezze el a műveletet Csoportbontás a csoportosított digitális csatornák vagy digitális csatorna csoport.
- Ha egyik csoport van beállítva, Csoportbontás szürkén jelenik meg, és le van tiltva.

# Állítsa be a hullámforma kijelző mérete

nyomja meg WaveSize hogy nyissa ki a görbe méretének kiválasztása listából. Te tudod használni Vagy nyomja meg a WaveSize állítsa be a hullámforma kijelző mérete a csatorna jelenleg kapcsolva, hogy S (kicsi) és az L (nagy).

### Jegyzet:

- L (nagy) csak akkor használható, ha a csatornák száma jelenleg be van kapcsolva nem több, mint 8.
- Közvetlenül is forgatni FÜGGŐLEGES
  Méret. Óramutató járásával egyező irányban beállítani, hogy L; az óramutató járásával ellentétes beállítani, hogy S.

# Átrendezés beállítás

nyomja meg átrendezett válassza ki a hullámforma érdekében módban a képernyőn a kiválasztott csatornák. Megadhatja "D0-D15" vagy "D15-D0", és az alapértelmezett "D0-D15".

- D0-D15: a huliámalakjainak a képernyő D0-D15 fentről lefelé.
- D15-D0: a huliámalakjainak a képernyő D15-D0 fentről lefelé.

# Auto megtekintése

nyomja meg Auto megtekintése és az analóg csatorna hullámforma és digitális csatorna hullámforma jelenik rendre a felső és alsó felét képernyő volt. Alapértelmezésben a digitális csatorna hullámformák jelennek meg a felső felében képernyő és az analóg csatorna hullámformák jelennek meg az alsó felét képernyőn.

Jegyzet: Amikor a csatornák száma jelenleg kapcsolva több mint 8 vagy a görbe kijelző mérete L, Auto megtekintése szürkén jelenik meg, és le van tiltva.

# A küszöbértéket

nyomja meg Küszöb hogy belépjen a beállított küszöbérték menüben. Ha a feszültség a bemeneti jel nagyobb, mint a küszöb jelenleg beállított, úgy kell tekinteni, mint logikai 1; egyébként, úgy kell tekinteni, mint logikai 0.

A küszöb szintje csatornák D7-D0 és csatornák D15-D8 külön beállítható az igényeknek megfelelően. Megadhatja egy előre beállított értéket, vagy a felhasználó által meghatározott küszöböt. A tartomány a felhasználó által definiált küszöbérték a -15,0 V 15,0 V.

nyomja meg alacsony típusa hogy nyissa ki a küszöb kiválasztási lista kiválasztásához küszöbén D7-D0. A választható előre beállított értékek közé tartoznak TTL (1,40 V), CMOS (2,50 V), ECL (-1,30 V), PECL (3,70 V), LVDS (1,20 V) és 0V. Azt is nyomja D7-D0 és használata

A kívánt küszöböt.

nyomja meg nagy Type hogy nyissa ki a küszöb kiválasztási lista kiválasztásához küszöbén D15-D8. A választható előre beállított értékek közé tartoznak TTL (1,40 V), CMOS (2,50 V), ECL (-1,30 V), PECL (3,70 V), LVDS (1,20 V) és 0V. Azt is nyomja D15-D8 és használata

Allítsa be a kívánt értéket.

# Állítsa be a címke

Beállítható egy másik címkét minden digitális csatornát a következő két módszer könnyen különbséget tenni a digitális csatornákat.

- Használja az előre beállított címkéket nyomja meg Válassza CH válassza ki a digitális csatorna (bármely csatorna D0-D15), hogy be kell állítania egy címkét. nyomja meg Előre válassza ACK, ad0, ADDR, BIT, CAS, CLK, CS, DATA, HALT, IN, INT, terhelés, MISO MOSI, NMI, KI, PAS, a PIN kód RDY-, RST, RX, TX, vagy WR.
- Adjon meg egy címkét manuálisan nyomja meg Label szerkesztése adja meg a címke bemeneti interfész bemeneti címkét kézzel. A beviteli mód, lásd a bevezetés " Channel "címke.

nyomja meg Egyértelmű törölni a címkét az aktuális csatornán.

# szonda kalibrálás

Beállíthatjuk az digitális szonda segítségével az oszcilloszkóp, hogy csökkentse a mérési hiba a digitális jel. Csatlakozás RPL1116 digitális szonda az oszcilloszkóp és győződjön meg róla, hogy nincs jel csatlakozik a digitális szonda. nyomja meg **Probe-Cal • Rajt** kezdeni kalibrálása a nulla pont a digitális szonda. nyomja meg **Kijárat** hogy kilépjen a kalibrálást.

Jegyzet: Kalibrálása előtt próba, győződjön meg róla, hogy nincs bemeneti jel a csatlakoztatott digitális szonda.

# Digitális csatorna késleltetés kalibrálása

Amikor a oszcilloszkóp tényleges mérési, az átviteli késleltetés a szonda kábel okozhat viszonylag nagyobb hibát (nulla ofszet). Nullpontofszet definiáljuk az eltolás a keresztezési pontnál a hullámalakot, és küszöbszint vonal képest a ravaszt helyzetbe. Beállíthatjuk a késleltetési időt, hogy kalibrálja az nullaponthibát a digitális csatornákat.

nyomja meg **Delay-Cal** és forgassa - 100 ns 100 ns. bogy a késedelem kalibráció ideje. A tartomány a

Jegyzet: A késés kalibrációs beállítás kapcsolódik az eszköz modell és a jelenlegi horizontális időalap. Minél nagyobb a vízszintes időalap, annál nagyobb a beállítás lépés lesz. Vegye DS1104Z Plus példaként; a lépésben, különböző horizontális idő bázisokat, amint azt az alábbi táblázat mutatja.

# 7-1 táblázat kapcsolat városi közigaz e n a késedelem kalibrációs lépésre, és Hori tes időalap

Vízszintes Időalap	Delay kalibráció ideje lépés
5 ns	100 ps
10 ns	200 ps
20 ns	400 ps
50 ns	1 ns
100 ns	2 ns
200 ns	4 ns
500 ns	10 ns
1 us-10 us	20 ns

Jegyzet: Amikor a vízszintes időalap egyenlő vagy nagyobb, mint 10 ms, a késleltetési kalibrációs időt nem lehet beállítani.

# 8. fejezet jegyzőkönyv dekódolása

Protokoll analízis lehet használni a felhasználók számára, hogy felfedezzék a hibákat, hibakeresés hardver és felgyorsítja fejlesztési könnyen, így biztosítva a gyors és kiváló minőségű programok sikeres végrehajtásához. Jegyzőkönyv dekódolás alapján protokoll elemzés. Csak protokoll elemzések megfelelő protokollt dekódolás elfogadható, és csak megfelelő protokollt dekódolás több hiba információt. DS1000Z biztosít két busz dekódoló modult (Decode 1 és Decode 2), hogy a közös protokollt dekódolás (beleértve a párhuzamos, RS232, I2C és SPI) a bemeneti jelek az analóg csatornák (CH1-CH4) és digitális csatornák (D0-D15). Ezek közül a dekódolás típusú, RS232 dekódolás, I2C dekódolást és SPI dekódolás a soros busz dekódolásoknál. Mivel a dekódoló funkciók és beállítási módszerek a dekódolás 1 és dekódolja 2 jelentése azonos, ebben a fejezetben csak úgy Decode1 illusztrációként.

A tartalma ebben a fejezetben:

- párhuzamos dekódolása
- RS232 dekódolása
- I2C dekódolása
- SPI dekódolása

# párhuzamos dekódolása

Párhuzamos busz áll órajel és adatsort. Amint azt az alábbi ábra mutatja, CLK az órajel, míg Bit0 és Bit1 a 0 bit és 1. bit az adatsort volt. A szkóp kóstolja meg a csatorna adatait a felfutó él, lefutó él vagy a felfutó / lefutó él az óra, és megítélni az egyes adatpontok (logikai "1" vagy logikai "0"), a beállított küszöbértéket.



nyomja meg matematika • Decode1 • Decoder válassza ki a "Parallel" és nyissa meg a párhuzamos dekódolás funkció menü.

1. nyomja meg megfejt kapcsolja be vagy ki a dekódolási funkciót.

### 2. Óra Vonalbeállítás (CLK)

- nyomja meg CLK válasszon ki egy olyan csatorna (CH1-CH4 vagy D0-D15), mint az óra csatornát. Ha az "OFF" van kiválasztva, nincs óra csatorna be van állítva.
- nyomja meg Él állítsa be az oszcilloszkóp mintát a csatorna adatai a felfutó éle (
  ), lefutó él (
  ) vagy felfutó / lefutó él (

nincs óra csatorna van kiválasztva, a készülék mintát, amikor a csatorna adatokat ugrik a dekódolás.

### 3. Digitális busz

nyomja meg **BUSZ** válassza ki a digitális busz párhuzamos dekódolás. Ez a beállítás automatikusan módosítja a beállításokat **Szélesség, Bit X** és **CH**, amint az a táblázat a következő oldalon.

BUSZ Széles	ség BitX CH	Megjegyzé	s	
<u>D7-D0</u> 8		0	D0	Bit0 hogy Bit7 vannak beállítva, hogy a D0-D7 volt.
D15-D8 8		0	D8	Bit0 hogy Bit7 vannak beállítva, hogy a D8 D15
				volt.
D15-D0 16		0	D0	Bit0 hogy Bit15 vannak beállítva, hogy a D0 D15
				volt.
<u>D0-D7</u> 8		0	D7	Bit0 hogy Bit7 vannak beállítva, hogy a D7 D0 volt.
D8-D15 8		0	D15 Bit0 h	ogy Bit7 vannak beállítva, hogy D15-D8
				illetőleg.
D0-D15 16		0	D15 Bit0	hogy Bit15 vannak beállítva D15 a D0
				illetőleg.

# A további, akkor is módosíthatja a beállításait Szélesség, Bit X és CH

manuálisan.

Jegyzet: Ez a funkció csak akkor alkalmazható DS1000Z Plus az MSO frissítési lehetőség.

#### 4. Adatok Vonalbeállítás

Állítsa be a busz szélessége

nyomja meg Szélesség állítsa be a szélesség a párhuzamos busz azaz a bitek számát keretben. Az alapértelmezett 8 és a tartomány 1-16.

#### Adjon adatcsatorna minden egyes bit.

nyomja meg bit X válassza ki a kicsit, hogy meg kell határoznia egy csatornát. nyomja meg CH hogy adja meg a csatorna forrás CH1-CH4 vagy D0-D15.

#### 5. Analóg csatorna beállított küszöbérték

A bíró logikai "1" és "0" logikai buszok, be kell állítania egy küszöbértéket minden egyes analóg csatornát (CH1-CH4). Ha a jel amplitúdója nagyobb, mint a beállított érték, akkor minősül "1"; egyébként "0".



nyomja neg matematika • Decode opciók • Auto adszorbensen. kapcsolja be vagy ki az automatikus küszöb funkciója.

Ha az automatikus küszöb be van kapcsolva, a középső érték a csatorna hullámforma definiáljuk digitális küszöbértéket.

Ha az automatikus küszöb ki van kapcsolva, akkor nyomja meg a Thre.Set hogy belépjen a beállított küszöbérték

menüben. nyomja meg

CH1, CH2, CH3 és CH4 rendre és felhasználása

♦ a küszöbértéket az egyes

csatorna. nyomja meg **50%** és állítsa be az aktuális küszöbérték 50% -át áramhullámforma nyoma kézzel.

#### 6. Kijelző kapcsolatos beállítás

nyomja meg Formátum beállítani a megjelenítési formátumát a busz HEX, december, BIN, ASC vagy LINE.

Jegyzet: A LINE formátumban, a tényleges értékek a busz jelennek bináris formában és milyen sorrendben összhangban van a busz átviteli sorrendjében. Ez a formátum csak akkor érvényes a soros busz, amely magában foglalja az LSB és MSB endian. Ha MSB endian van kiválasztva, LINE méret ugyanaz, mint a bináris.

nyomja meg Pozíció és használat állítsa be a függőleges kijelző pozíciója a busz.

### Tipp

nyomja meg <u>matematika</u> • Decode opciók • ASC List, karaktereket, számokat és ASCII tábla a közös vezérlő karakterek jelennek meg a képernyőn. Akkor azonnal lekérdezheti a megfelelő ASCII értékét.

#### 7. zajelhárítás

nyomja meg NRJ engedélyezni vagy letiltani a zajszűrést funkciót. Zajszűrést eltávolíthatja az adatokat anélkül elég időtartama a buszon, hogy megszüntesse a burst hiba a tényleges áramkör. Amikor a zajszűrést van kapcsolva, nyomja meg a NRJ.Time állítsa be a kívánt kilökődés ideje és a tartomány a 0,00 s és 100 ms.

#### 8. órajelkiegyenlítési

nyomja meg CLK Tune állítsa be a kompenzációs időt. Akkor finomhangolására közötti fáziskülönbség órajel és adatsort. A beállítási tartomány -100 ms 100 ms. A negatív érték jelzi az óra halad előre, és a pozitív érték azt az órát hátrafelé mozog.

### 9. Ív

nyomja meg Cselekmény engedélyezni vagy letiltani a görbe funkciót. Ha az "ON" kiválasztása esetén, a változás trendje a busz adatok jelennek vektor módban.

#### 10. Polaritás

nyomja meg Polaritás válassza ki az adatokat polaritás.

### 11. dekódolás Configuration

nyomja meg Beállítás hogy adja meg a dekódolás konfiguráció almenüt.

- nyomja meg Címke engedélyezni vagy letiltani a címke megjelenítési funkciót. Ha az "ON" kiválasztása esetén, a busz neve jelenik meg a bal felső a busz (a busz kijelző be van kapcsolva).
- nyomja meg Vonal engedélyezni vagy letiltani a busz megjelenítési funkciót. Ha az "ON" kiválasztása esetén, a busz jelenik meg a képernyőn. Te tudod használni " Pozíció" állítsa be a függőleges kijelző pozíciója a busz.
- nyomja meg Formátum engedélyezni vagy letiltani a formátum megjelenítési funkciót. Ha az "ON" kiválasztása
  esetén, a jelenlegi autóbusz megjelenítési formátum jelenik meg a jobb oldalon a címke kijelzés (a busz kijelző be van
  kapcsolva). Te tudod használni " Formátum" beállítani a megjelenítési formátum a busz.

- nyomja meg Szélesség engedélyezni vagy letiltani szélessége megjelenítési funkciót. Ha az "ON" kiválasztása esetén, az aktuális busz szélessége jelenik meg a jobb oldalon a formátum kijelző (a busz kijelző be van kapcsolva). Te tudod használni " Szélesség" állítsa be a busz szélessége.
- Dig.Sa menü jelenik meg az aktuális digitális mintavételi ráta, amely kapcsolódik az adatforrás kiválasztott megadva. Ha az adatforrás "Trace", a digitális minta arány vonatkozik a vízszintes időalap.

Jegyzet: Alapértelmezésben DS1000Z használ "Trace", mint az adatforrás.

#### 12. esemény táblázat

Az esemény táblázat a dekódolt adatokat és a megfelelő sor számát és idejét táblázatos formában. Ezt fel lehet használni, hogy tartsa viszonylag hosszabb dekódolt adatokat. nyomja meg Evt.Tab<u>le</u> Esemény táblázat válassza ki az "ON" (Jegyzet: Ez a művelet csak akkor érhető el, ha <u>matematika</u> • Decode1 / Decode2 • megfejt beállítása "ON") adja meg az esemény tábla felület ábrán látható 8-2.

Formátum: beállítása "Data" kijelző méret esetén tábla HEX vagy DEC ASC.

Fókusz: nyomja meg ezt a gombot, és viszont 🛛 🕹 böngészni az "Adatok" menüpontot.

Kilátás: A megjelenítés formája esetén asztalra. Ha a "Csomagok" van kiválasztva, az idő és az adatok jelennek meg az esemény tábla; ha a "Részletek" van kiválasztva, a részletes adatokat a megadott sorban jelenik meg abban az esetben, tábla, ha a "hasznos teher" van kiválasztva, az összes adatot a megadott oszlop jelenik meg abban az esetben táblázatban. Ha más véleményen van kiválasztva, az export adatok formátuma tábla megfelelően fog változni.

Adat: válassza ki az adatokat oszlopban kell szemlélni a "Részletek" vagy "hasznos teher" nézetet. Ez érvényes a dekóder több adat kimenet.

Rendelés: válassza ki a kijelző típusát dekódolás esetén tábla "Emelkedés" vagy "Lefelé".

Export: Ha USB-tárolóeszközt (FAT32 formátum, flash memória) jelenleg csatlakoztatva van az eszköz, nyomja meg ezt a funkciógombot exportálni az adatokat táblázat a külső USB tároló eszköz CSV formátumban ( "Csomagok" van kiválasztva), vagy HEX formátumú ( "hasznos teher" vagy a "Részletek" van kiválasztva).

RIGOL	, T'D	H 5.00us 30	0MSa/s .0k pts	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~	40.0	000000ns		r t	1 2.40	V
Horizontal											е	EventTal	ble
<u>f</u> lfl		$\wedge$	$\sim$		$\wedge^{\ddagger}$	/	<b>`</b>	$\wedge$		$\wedge$	Evt.Tab	ON	
Penoa	Ň	/			/ \	/	$\mathbf{X}$	/ \		/ }	5	Forma	t
↓↓↓ 1		/ \	/	$\mathbf{\mathbf{b}}$		$ \setminus /$		/	/			HEX	
Freq			/	$\vee$		$\sim$			$\vee$			Focus	
• J												Ð	
Rise Time	Decod	lar1 Detaile	Payload			····					1	View	
7	ID	Time	r ayioad	Data		Info						Packet	s
Fall Time	1	-22.01us		1							ļ		
	2	-12.01US		1								Data	
	4	8.090us		1								d Data	
+\Aiidth	Pi 5	18.04us									Ľ		
B	6	28.09us		1					01	01			
ŢŢ												Jump	
-Width			1		1		1						
1 = 5.00	v / 2	= 2.00 V				1.00 V 💋					$\forall$	<	)×

8-2 ábra Párhuzamos dekódolása esemény táblázat

RS232 soros busz áll az adó adatsort (TX), valamint a fogadó adatsort (RX).



8-3 ábra RS232 soros busz sematikus diagram

Az iparági szabvány RS232 használ "Negatív Logic", azaz magas szintű logikai "0" és az alacsony szintű logikai "1".



Ábra 8-4 negatív logika sematikus diagram

Alapértelmezésben RS232 használ LSB (legkisebb helyiértékű bit) átviteli szekvencia, azaz a legalsó bit az adatátvitel első. Míg MSB (legmagasabb helyiértékű bit), a legmagasabb bit az adatátvitel első.



RS232, az adatátviteli sebességet használnak, hogy képviselje az áttevő arány (azaz bit másodpercenként) az adatok. A leggyakrabban használt adatátviteli sebességek tartoznak 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38400 bps, 57600 bps és 115200 bps.

Az RS232, amire szükség van, hogy a start bit, data bit, ellenőrizze bit (opcionális) és stop bit minden egyes keret adat.

Startbitre	adat Bindese		Bit Stop bit
------------	--------------	--	--------------

Kezdés Bit: jelentik, amikor az adatok kiadására kezdődik.

Adat bitek: képviseli a adatbitek számát ténylegesen található minden egyes adatkeret.

### Ellenőrizze Bit: ellenőrzésére használt adatok helyességét átvitel.

- Páratlan fizetéshez: az összes "1" a data bit és ellenőrizze bit páratlan. Például, ha 0x55 (01010101) küldenek, 1 kell kitölteni a csekket kicsit, hogy a szám 1 páratlan.
- Még fizetéshez: az összes "1" a data bit és ellenőrizze bit páros. Például, ha 0x55 (01010101) küldenek egy 0 kell kitölteni a csekket kicsit.
- Nincs: nem kerülnének ellenőrizze bit az átvitel során.

Stop bit: jelentik, amikor az adatok megáll kimenetre.

nyomja meg matematika • Decode1 • Decoder válassza ki az "RS232" megnyitni az RS232 dekódoló funkció menü.

1. nyomja meg megfejt kapcsolja be vagy ki a dekódolási funkciót.

### 2. TX és RX Channel Setting

nyomja meg Tx válasszon ki egy olyan csatorna (CH1-CH4 vagy D0-D15), mint a továbbító csatorna, és ha a "KI" van kiválasztva, nem csatornájára van beállítva. Ugyanezt a módszert használja a beállításához Rx csatorna.

#### 3. Átviteli sebesség beállítás

#### 4. Másolás Trigger

nyomja meg CopyTrig másolni a protokoll indítójelgenerátor a trigger rendszer és állítsa be a megfelelő dekódoló paraméterek automatikus. Alatt RS232 dekódolás, ez a funkció csak akkor érvényes, ha a ravaszt típus RS232 ravaszt. Akkor beállításainak másolásához adatcsatorna, szélesség, átviteli sebesség, stop bit, ellenőrzés üzemmód és a polaritás.

#### 5. Polaritás beállítás







(Negatív)"és a

#### 6. rendelés beállítása

nyomja meg Rendelés válassza ki a "LSB" vagy "MSB", és az alapértelmezett "LSB".

#### 7. Adatok Vonalbeállítás

Mint már említettük, az RS232, be kell állítani a start bit, data bit, check bit (opcionális) és stop bit minden egyes keret adat. "Start bit" van megadva a

"Polaritás beállítás". A beállítási módszerek más paraméterek az alábbiak.

- nyomja meg Adat állítsa be a szélesség minden egyes képkocka. Azt be lehet állítani, hogy az 5., 6., 7. vagy 8. és az alapértelmezett 8.
- nyomja meg Állj meg beállítani a stop bit után minden egyes képkocka adatok. Azt be lehet állítani, hogy 1 bit,
  1.5 bitek vagy 2 bit.
- nyomja meg Paritás állítsa be a páros-páratlan ellenőrző módba az adatátvitel. Meg lehet állítani Nincs, páros vagy páratlan.

#### 8. Analóg csatorna beállított küszöbérték

További részletekért olvassa el a bevezetés " Analóg csatorna beállított küszöbérték" párhuzamos dekódolás.

#### 9. Kijelző kapcsolatos beállítás

További részletekért olvassa el a bevezetés " Kijelző kapcsolatos Beállítás" párhuzamos dekódolás.

#### 10. esemény táblázat

nyomja meg Evt.Table • E ventTable válassza ki az "ON" ( Jegyzet: Ez a művelet csak akkor érhető el, ha <u>matematika</u> • Decode1 / Decode2 • megfejt beállítása "ON") adja meg az esemény tábla felületén.

Formátum: beállítása "Data" kijelző méret esetén tábla HEX vagy DEC ASC.

Fókusz: nyomja meg ezt a gombot, és viszont 🛛 👀 böngészni az "Adatok" menüpontot.

Kilátás: A megjelenítés formája esetén asztalra. Ha a "Csomagok" van kiválasztva, az idő és az adatok jelennek meg az esemény tábla; ha a "Részletek" van kiválasztva, a részletes adatokat a megadott sorban jelenik meg abban az esetben, tábla, ha a "hasznos teher" van kiválasztva, az összes adatot a megadott oszlop jelenik meg abban az esetben táblázatban. Ha más véleményen van kiválasztva, az export adatok formátuma tábla megfelelően fog változni.

Adat: válassza ki az adatokat oszlopban kell szemlélni a "Részletek" vagy "hasznos teher" nézetet. Alatt RS232 dekódolást, ha TX és RX csatornák vannak beállítva egyidejűleg megadhatja, hogy megjelenjen TX vagy RX adatokat.

Rendelés: válassza ki a kijelző típusát dekódolás esetén tábla "Emelkedés" vagy "Lefelé".

Export: Ha USB-tárolóeszközt (FAT32 formátum, flash memória) jelenleg csatlakoztatva van az eszköz, nyomja meg ezt a funkciógombot exportálni az adatokat táblázat a külső USB tároló eszköz CSV formátumban ( "Csomagok" van kiválasztva), vagy HEX formátumú ( "hasznos teher" vagy a "Részletek" van kiválasztva).

#### 11. dekódolás Configuration

nyomja meg Beállítás hogy adja meg a dekódolás konfiguráció almenüt.

nyomja meg Címke engedélyezni vagy letiltani a címke megjelenítési funkciót. Ha az "ON" kiválasztása esetén, a busz neve jelenik meg a bal felső a busz (a busz kijelző be van kapcsolva).

- nyomja meg Vonal engedélyezni vagy letiltani a busz megjelenítési funkciót. Ha az "ON" kiválasztása esetén, a busz jelenik meg a képernyőn. Te tudod használni " Pozíció" állítsa be a függőleges kijelző pozíciója a busz.
- nyomja meg Formátum engedélyezni vagy letiltani a formátum megjelenítési funkciót. Ha az "ON" kiválasztása esetén, a jelenlegi autóbusz megjelenítési formátum jelenik meg a jobb oldalon a címke kijelzés (a busz kijelző be van kapcsolva). Te tudod használni "Formátum" beállítani a megjelenítési formátum a busz.
- nyomja meg endian engedélyezni vagy letiltani a endian megjelenítési funkciót. Ha az "ON" kiválasztása esetén, a jelenlegi autóbusz endian jelenik meg a jobb oldalon a formátum kijelző (a busz kijelző be van kapcsolva). Te tudod használni " Rendelés" állítsa be a busz endian.
- nyomja meg Szélesség engedélyezni vagy letiltani szélessége megjelenítési funkciót. Ha az "ON" kiválasztása esetén, a szélessége egy képkocka adatok jelennek meg a jobb oldalon a endian kijelző (a busz kijelző be van kapcsolva). Te tudod használni " Szélesség" állítsa be a szélességét képkockánként adatokat.
- Did.Sa menü jelenik meg az aktuális digitális mintavételi ráta, amely kapcsolódik az adatforrás kiválasztott megadva. Ha az adatforrás "Trace", a digitális minta arány vonatkozik a vízszintes időalap.

Jegyzet: Alapértelmezésben DS1000Z használ "Trace", mint az adatforrás.

### 12. Az Error Expression dekódolás során

Vége Frame Hiba: generált hibák, amikor a végén keret feltétel nem teljesül. Ha a stop bit értéke 1, hiba jelzés "?" jelenik meg, ha a stop bit kevesebb, mint 1.



A stop bit kevesebb, mint 1

**Check Error:** ha a check bit hibát észlel a dekódolás, hiba jelzés "?" jelenik meg. Például, ha a továbbító terminál beállítása sem csekket, és a dekóder beállítása páratlan csekket, az alábbi ellenőrző hiba lép fel.





Ahol vannak páros számú 1 a 8 bites adat 01111101 és a check bit kell 1; de az ellenőrzés bit érzékelése a TX 0, így ellenőrizni hiba lép fel.



Frame Check Error Frame End Error

### Rigol

# I2C dekódolása

I2C soros busz áll az órajel (sclk-t azaz), és az adatsort (SDA).



Ábra 8-5 I2C soros busz

nyomja meg matematika • Decode1 • Decoder válassza ki a "I2C" és nyissa meg az I2C dekódoló funkció menü.

1. nyomja meg megfejt kapcsolja be vagy ki a dekódolási funkciót.

### 2. CLK beállítás

nyomja meg CLK válasszon ki egy olyan csatorna (CH1-CH4 vagy D0-D15), mint az óra csatornát.

### 3. SDA beállítása

nyomja meg ADAT válasszon ki egy olyan csatorna (CH1-CH4 vagy D0-D15), mint az adatok csatornát. Jegyzet: nyomja meg Csere váltani a jelenlegi jelforrás az óra csatornát és adatcsatorna.

### 4. Másolás Trigger

nyomja meg **CopyTrig** másolni a protokoll indítójelgenerátor a trigger rendszer és állítsa be a megfelelő dekódoló paraméterek automatikus. Alatt I2C dekódolás, ez a funkció csak akkor érvényes, ha a ravaszt típusú I2C ravaszt. Akkor beállításainak másolásához óra és adatátviteli csatornák.

### 5. Analóg csatorna beállított küszöbérték

További részletekért olvassa el a bevezetés " Analóg csatorna beállított küszöbérték" párhuzamos dekódolás.

#### 6. Kijelző kapcsolatos beállítás

További részletekért olvassa el a bevezetés " Kijelző kapcsolatos Beállítás" párhuzamos dekódolás.

#### 7. esemény táblázat

Az esemény táblázat megjeleníti a dekódolt adatokat, a megfelelő sor számát és idejét táblázatos formában.

nyomja meg Evt. asztal <u>• E</u> ventTable válassza ki az "ON" ( Jegyzet:

Ez a művelet csak akkor érhető el, ha matematika · Decode1 / Decode2 ·

megfejt beállítása "ON") adja meg az esemény tábla felületén.

### Formátum: beállítása "Data" kijelző méret esetén tábla HEX vagy DEC ASC.

Fókusz: nyomja meg ezt a gombot, és viszont 🛛 🕹 böngészni az "Adatok" menüpontot.

Kilátás: A megjelenítés formája esetén asztalra. Ha a "Csomagok" van kiválasztva, az idő és az adatok jelennek meg az esemény tábla; ha a "Részletek" van kiválasztva, a részletes adatokat a megadott sorban jelenik meg abban az esetben, tábla, ha a "hasznos teher" van kiválasztva, az összes adatot a megadott oszlop jelenik meg abban az esetben táblázatban. Ha más véleményen van kiválasztva, az export adatok formátuma tábla megfelelően fog változni.

Adat: válassza ki az adatokat oszlopban kell szemlélni a "Részletek" vagy "hasznos teher" nézetet. Ez érvényes a dekóder több adat kimenet.

Rendelés: válassza ki a kijelző típusát dekódolás esetén tábla "Emelkedés" vagy "Lefelé".

**Export:** Ha USB-tárolóeszközt (FAT32 formátum, flash memória) jelenleg csatlakoztatva van az eszköz, nyomja meg ezt a funkciógombot exportálni az adatokat táblázat a külső USB tároló eszköz CSV formátumban ( "Csomagok" van kiválasztva), vagy HEX formátumú ( "hasznos teher" vagy a "Részletek" van kiválasztva).

### 8. dekódolás Configuration

nyomja meg Beállítás hogy adja meg a dekódolás konfiguráció almenüt.

- nyomja meg Címke engedélyezni vagy letiltani a címke megjelenítési funkciót. Ha az "ON" kiválasztása esetén, a busz neve jelenik meg a bal felső a busz (a busz kijelző be van kapcsolva).
- nyomja meg Vonal engedélyezni vagy letiltani a busz megjelenítési funkciót. Ha az "ON" kiválasztása esetén, a busz jelenik meg a képernyőn. Te tudod használni " Pozíció" állítsa be a függőleges kijelző pozíciója a busz.
- nyomja meg Formátum engedélyezni vagy letiltani a formátum megjelenítési funkciót. Ha az "ON" kiválasztása esetén, a jelenlegi autóbusz megjelenítési formátum jelenik meg a jobb oldalon a címke kijelzés (a busz kijelző be van kapcsolva). Te tudod használni "Formátum" beállítani a megjelenítési formátum a busz.
- nyomja meg endian engedélyezni vagy letiltani a endian megjelenítési funkciót. Ha az "ON" kiválasztása esetén, a jelenlegi autóbusz endian jelenik meg a jobb oldalon a formátum kijelző (a busz kijelző be van kapcsolva). Az alapértelmezés az MSB.
- nyomja meg Szélesség engedélyezni vagy letiltani szélessége megjelenítési funkciót. Ha az "ON" kiválasztása esetén, a szélessége egy képkocka adatok jelennek meg a jobb oldalon a endian kijelző (a busz kijelző be van kapcsolva). Az alapértelmezett 8.
- Dig.Sa menü jelenik meg az aktuális digitális mintavételi ráta, amely kapcsolódik az adatforrás kiválasztott megadva. Ha az adatforrás "Trace", a digitális

minta arány vonatkozik a vízszintes időalap.

Jegyzet: Alapértelmezésben DS1000Z használ "Trace", mint az adatforrás.

### 9. Cím információ dekódolás során

Az I2C busz, az első része minden egyes képkocka adatok címét tartalmazza információs és kék foltok használják, hogy képviselje a cím ID. Az ID "Write" használják, hogy képviselje az írás címe és a "Read" használják, hogy képviselje olvasási címet.

nyomja meg ADDR válassza ki a "Normal" vagy "R / W". Amikor "R / W" van kiválasztva, a " AddrBits" tartalmazni fogja az "R / W" bit, mint egy része a cím értéke.



Ábra 8-6 I2C cím adatok dekódolása során

Amikor az ACK (igazolhatom Character) nem teljesül, hiba jelek "?" amint azt az alábbi ábra jelenik meg.



Ábra 8-7 I2C Hiba kifejezések dekódolás során

# SPI dekódolása

SPI busz alapul master-slave konfiguráció és általában áll chip választó vonal (CS), órajel (sclk-t azaz) és adatsort (SDA). Melyben, az adatsort tartalmazza MISO és MOSI.



Ábra 8-1 SPI Serial Bus

sclk-t azaz: SDA mintavétele a felfutó vagy lefutó él az óra. SDA: képviseli az adatcsatornát.

nyomja meg matematika · Decode1 · Decoder válassza ki az "SPI" és nyissa meg SPI dekódoló funkció menü.

1. nyomja meg megfejt kapcsolja be vagy ki a dekódolási funkciót.

# 2. CLK beállítás

nyomja meg CLK válasszon ki egy olyan csatorna (CH1-CH4 vagy D0-D15), mint az óra csatornát.

# 3. MISO és MOSI beállítások

nyomja meg MISO válasszon ki egy olyan csatorna (CH1-CH4 vagy D0-D15), mint a MISO adatcsatorna. Ha a "KI", ez az adat vonal nincs beállítva. Használhatja ugyanazt a módszert a MOSI adatsort.

Jegyzet: nyomja meg Csere váltani a jelenlegi jelforrás az óra csatornát és adatcsatorna.

# 4. Másolás Trigger

nyomja meg CopyTrig másolni a protokoll indítójelgenerátor a trigger rendszer és állítsa be a megfelelő dekódoló paraméterek automatikus. Alatt SPI dekódolás, ez a funkció csak akkor érvényes, ha a ravaszt típus SPI ravaszt. Akkor beállításainak másolásához óra, adatcsatorna adatbiteknek, él, típusa (CS / Timeout), CS csatorna, CS polaritás és időtúllépés valamint meghatározott adatok polaritás pozitív.

(Magas szint 1) vagy

#### 5. Mód

- Timeout: végezhet keret szinkronizáló szerint az időkorlát és a timeout nagyobbnak kell lennie, mint a fele az órajel ciklusra.
- CS: ez egy chipet tartalmaz, válassza vonal (CS). Akkor végre keret szinkronizáló szerinti CS. nyomja meg Mód válassza ki a "CS", és adja meg a CS üzemmódban. Ezen a ponton, akkor válassza ki a CS jelvezeték és a CS polaritás. A CS jel vonal lehet CH1-CH4 vagy D0-D15. A CS polarit<u>ás lehet "</u>

(Magas szint érvényes, vagyis az eszköz elindul adatok továbbítására, ha a CS magas szint), vagy " (Alacsony szint érvényes, vagyis az eszköz kezd adattovábbítás, ha a CS alacsony szint).

#### 6. Időtúllépés

Ha csak két sor, a dekóder megtalálja a megfelelő kezdő képkockát szerint timeout. Az időkorlát nagyobbnak kell lennie, mint a maximális órajel impulzusszélesség és kisebb, mint az üresjárati időt a keretek között. A beállítás módja, kérjük, olvassa el a bevezetés **" Paraméter beállítás módszer".** 

#### 7. Él beállítás

nyomja meg Él hogy a műszer, hogy mintát MISO és MOSI felfutó éle (

vagy lefutó élénél ( A CLK.

### 8. Polaritás beállítás

٠

nyomja meg Polaritás állítsa be a polaritás az SDA adatsort kell (Alacsony szint 1).

#### 9. szélességének beállítása

nyomja meg Szélesség állítsa be a számjegyek száma képenként adatok és a beállítási tartomány 4-32.

### 10. Rendelés

nyomja meg Rendelés válassza ki a "LSB" vagy "MSB", és az alapértelmezett MSB.

#### 11. Kijelző kapcsolatos beállítás

További részletekért olvassa el a bevezetés " Kijelző kapcsolatos Beállítás" párhuzamos dekódolás.

#### 12. esemény táblázat

Az esemény táblázat megjeleníti a dekódolt adatokat, a megfelelő sor számát és idejét táblázatos formában.

### nyomja meg Evt.Table • Ev entTable válassza ki az "ON" ( Jegyzet:

Ez a művelet csak akkor érhető el, ha matematika • Decode1 / Decode2 •

megfejt beállítása "ON") adja meg az esemény tábla felületén.

Formátum: beállítása "Data" kijelző méret esetén tábla HEX vagy DEC ASC.

Fókusz: nyomja meg ezt a gombot, és viszont

böngészni az "Adatok" menüpontot.
Kilátás: A megjelenítés formája esetén asztalra. Ha a "Csomagok" van kiválasztva, az idő és az adatok jelennek meg az esemény tábla; ha a "Részletek" van kiválasztva, a részletes adatokat a megadott sorban jelenik meg abban az esetben, tábla, ha a "hasznos teher" van kiválasztva, az összes adatot a megadott oszlop jelenik meg abban az esetben táblázatban. Ha más véleményen van kiválasztva, az export adatok formátuma tábla megfelelően fog változni.

Adat: válassza ki az adatokat oszlopban kell szemlélni a "Részletek" vagy "hasznos teher" nézetet. Alatt SPI dekódolás, ha a miso MOSI adatok vonalak beállítása egyidejűleg megadhatja az adatok megjelenítéséhez miso vagy MOSI.

Rendelés: válassza ki a kijelző típusát dekódolás esetén tábla "Emelkedés" vagy "Lefelé".

Export: Ha USB-tárolóeszközt (FAT32 formátum, flash memória) jelenleg csatlakoztatva van az eszköz, nyomja meg ezt a funkciógombot exportálni az adatokat táblázat a külső USB tároló eszköz CSV formátumban ( "Csomagok" van kiválasztva), vagy HEX formátumú ( "hasznos teher" vagy a "Részletek" van kiválasztva).

#### 13. dekódolás Configuration

nyomja meg Beállítás hogy adja meg a dekódolás konfiguráció almenüt.

- nyomja meg Címke engedélyezni vagy letiltani a címke megjelenítési funkciót. Ha az "ON" kiválasztása esetén, a busz neve jelenik meg a bal felső a busz (a busz kijelző be van kapcsolva).
- nyomja meg Vonal engedélyezni vagy letiltani a busz megjelenítési funkciót. Ha az "ON" kiválasztása esetén, a busz jelenik meg a képernyőn. Te tudod használni " Pozíció" állítsa be a függőleges kijelző pozíciója a busz.
- nyomja meg Formátum engedélyezni vagy letiltani a formátum megjelenítési funkciót. Ha az "ON" kiválasztása esetén, a jelenlegi autóbusz megjelenítési formátum jelenik meg a jobb oldalon a címke kijelzés (a busz kijelző be van kapcsolva). Te tudod használni "Formátum" beállítani a megjelenítési formátum a busz.
- nyomja meg endian engedélyezni vagy letiltani a endian megjelenítési funkciót. Ha az "ON" kiválasztása esetén, a jelenlegi autóbusz endian jelenik meg a jobb oldalon a formátum kijelző (a busz kijelző be van kapcsolva). Te tudod használni " Rendelés" állítsa be a busz endian.
- nyomja meg Szélesség engedélyezni vagy letiltani szélessége megjelenítési funkciót. Ha az "ON" kiválasztása esetén, a számjegyek száma képkockánként adatok jelennek meg a jobb oldalon a endian kijelző (a busz kijelző be van kapcsolva). Te tudod használni " Szélesség" állítsa be a számjegyek számát képkockánként adatokat.
- Dig.Sa menü jelenik meg az aktuális digitális mintavételi ráta, amely kapcsolódik az adatforrás kiválasztott megadva. Ha az adatforrás "Trace", a digitális minta arány vonatkozik a vízszintes időalap.

Jegyzet: Alapértelmezésben DS1000Z használ "Trace", mint az adatforrás.

# 9. fejezet Referencia Hullámforma

A tényleges vizsgálat folyamatban, össze tudja hasonlítani a hullámformát referencia görbe határozza meg a hiba okát.

A tartalma ebben a fejezetben:

- Engedélyezése REF Function
- Választják ki REF forrása
- Állítsa REF Grafikus kijelző
- Mentés a belső memória
- Színének beállításához
- Visszaállítása a referencia hullámforma
- Exportálása belső vagy külső memória
- Importáljuk a belső vagy külső memória

# Engedélyezése REF Function

nyomja meg REF a függőleges terület (függőleges) az előlapon, hogy a REF funkciót.

DS1000Z biztosít 10 hivatkozási hullámforma csatornákat. nyomja meg Csatorna és használata állítsa be a kívánt referencia csatorna be- vagy kikapcsolása és a csatorna ikonra (például, A csatorna engedélyezve lesz látható a bal oldalon a képernyő rács.



Amikor a REF funkció engedélyezve van, akkor válassza ki a különböző színű minden egyes referencia hullámforma, meg a forrása minden egyes referencia csatorna, állítsa be a függőleges skála és pozíció a referencia hullámforma és mentse a referencia hullámforma a belső vagy külső memória, valamint a visszahívás azt amikor szükség van. A részleteket lásd a bevezetők alább.

# Választják ki REF forrása

# Állítsa REF Grafikus kijelző

Itt állíthatja be a referencia hullámforma meghatározott Jelenlegi. nyomja meg REF hogy a REF funkciót. nyomja meg Eltolt és használata függőleges helyzetben a referencia hullámforma és nyomjuk meg az Skála és használata A függőleges skála a referencia görbe. Ezen a ponton, akkor közvetlenül is forgatni FÜGGŐLEGES <u>POZÍCIÓ és FÜ</u>GGŐLEGES <u>SKÁLA á</u>llítsa be a

függőleges helyzetben és a skála ill.

# Mentés a belső memória

nyomja meg Mentés menteni a hullámforma (képernyő régió) a meghatározott forrásból a belső memóriába referencia görbe.

Jegyzet: Ez a művelet csak menti a referencia hullámforma felejtő és a hullámforma törlődik kikapcsoláskor.

### Színének beállításához

DS1000Z sorozat oszcilloszkóp biztosít öt szín (világos szürke, zöld, világoskék, bíbor és narancs), hogy jelölje meg a referencia-hullámformák különböző csatornák, hogy megkülönböztessük őket.

nyomja meg Jelenlegi és használata engedélyezve. Ezután nyomja meg a Szín hogy egy másik színt a referencia hullámforma hogy az adott csatorna. A megfelelő ikonra a bal oldalon a csatorna jelenleg kiválasztott tele lesz a megadott színt, például

# Visszaállítása a referencia hullámforma

nyomja meg Visszaállítás és a referencia hullámforma visszatér arra a pontra, ahol a forrás csatorna hullámforma található, amikor a Mentés művelet végrehajtása.

# Exportálása belső vagy külső memória

A felhasználók is menteni a referencia hullámforma a belső flash memória vagy külső USB tároló eszközt. A fájl formátuma a referencia hullámforma "\* .ref".

Jegyzet: DS1000Z csak támogatja a flash memória USB tároló eszköz FAT32 formátumban.

nyomja meg Export lépjen be a boltba felületen. Kérjük, olvassa el a relatív leírások "Tárolására és előhívására" menteni a referencia hullámforma a belső vagy külső memória.

# Importáljuk a belső vagy külső memória

A felhasználók is importálni a referencia görbe alatt a belső flash memória vagy külső USB-tárolóeszközt a belső memóriába.

Jegyzet: DS1000Z csak támogatja a flash memória USB tároló eszköz FAT32 formátumban.

nyomja meg import lépjen be a visszahívás felület. Kérjük, olvassa el a relatív leírások " Tárolására és előhívására" importálni a referencia hullámforma a belső memória a készülék.

# 10. fejezet Pass / Fail teszt

A termék tervezése és gyártása folyamatban, akkor általában kell figyelnie, hogy a változás a jel vagy bíró, hogy a termék a szabványnak. A megfelelt / nem felelt teszt működése DS1000Z oszcilloszkóp tudja teljesíteni ezt a feladatot tökéletesen.

A tartalma ebben a fejezetben:

- Ahhoz, hogy pass / Fail teszt
- Jelforrás kiválasztásához
- maszk tartomány
- Test és kimeneti
- Ahhoz, hogy mentse a teszt maszk
- Betölteni a teszt maszk

# Ahhoz, hogy pass / Fail teszt

nyomja meg <u>Hasznosság</u> • Pass / Fail • Engedélyezze válassza ki az "ON". A kék árnyék terület jelöli a hiba területet, és ha a hullámforma mért bizonyos időpontban a mérési folyamat közben áthalad a hiba területet, akkor kell kezelni nem sikerült keretben. nyomja meg Működtet válassza ki a "" kezdeni tesztelés és válassza ki a " ■" a vizsgálat leállítását.

Jegyzet: Amikor az időalap beállítása XY, ROLL, vagy a vízszintes időalap beállítása 200 ms / div vagy lassúbb alatt YT mód és az eszköz be a "lassú sweep" módban a megfelelt / nem felelt teszt funkció nem áll rendelkezésre.

Amikor a teszt funkció be van kapcsolva, akkor beállítja a kimeneti forma a vizsgálati eredményeket. A részleteket lásd a bevezetés " Test és kimenet". Azt is válassza ki a jelforrást, meg a teszt maszk tartományban, valamint mentheti és betöltheti a vizsgálati maszk. A részleteket lásd a bemutatkozás alább.

### Jelforrás kiválasztásához

Mielőtt kiválasztja a forrás, meg kell csatlakoztatni a jelet a vizsgálat alatt az analóg csatorna bemenetére az oszcilloszkóp. nyomja meg Forrás válassza ki a csatornát (CH1-CH4) meg kell vizsgálni.

Jegyzet: Csak csatornák lehetővé tette ki lehet választani.

#### maszk tartomány

A felhasználók beállíthatják a kívánt vizsgálati maszk tartományban. nyomja meg Hatótávolság • MaskRange állítsa be a maszk régió "Screen" vagy a "Kurzor". Az alapértelmezett a "Screen".

Ha a "Screen" van kiválasztva, a teljes görbe kijelző terület az a maszk régióban. Ha a "Kurzor" van kiválasztva,

#### két szürke kurzort vonalak jelennek meg a képernyőn. Ezen a ponton, nyomjuk CursorA és CursorB; akkor

használja

beállításához a pozíciókat a két
 állítsa be a helyzetét

kurzorvonalakat volt. Vagy nyomja meg a CursorAB és használata

kurzor A és kurzor B egyidejűleg. Ezáltal a maszk régió határozza meg.

### Ha a maszk régió határozza meg, nyomja meg a X maszk és Y maszk illetve forgatni

🕹 állítsa be a megfelelő / nem maszk tartományban. nyomja meg teremt alkalmazni a maszkot jelenleg létrehozott.

A vízszintes és függőleges beállítás tartományok 0,02 div 4,0 div és 0,04 div 5,12 div rendre.

# Test és kimeneti

Beállítható kimeneti formája a vizsgálati eredmények az alábbi módszerrel. nyomja meg Stat.Disp válassza ki az "ON" vagy "OFF". Ha az "ON" kiválasztása esetén, a vizsgálati eredmények jelennek meg a jobb felső sarokban, ahogy az alábbi ábra mutatja.



nyomja meg Stat.Reset törölje az aktuális adatokat, és statisztikát a vizsgálati eredmények újra.

nyomja meg StopOnFail válassza ki az "ON" vagy "OFF".

- ON: ha nem hullámformák észlel, az oszcilloszkóp leállítja a vizsgálatot, és adja meg a "STOP" állapotba kerül. Ezen a ponton, ha Stat.Disp be van kapcsolva, az utolsó statisztikai eredmények jelennek meg a képernyőn; ha aux Out van kapcsolva, a pulzus kimenet a [Trigger Out] csatlakozó a hátlapon.
- OFF: az oszcilloszkóp továbbra is a teszt, bár nem hullámformák észlel. A vizsgálati eredményeket a képemyőn folyamatosan frissíti. Ha aux Out van kapcsolva, a pulzus akkor is kiviszi az [Trigger Out] csatlakozó a hátlapon minden egyes alkalommal, amikor egy sikertelen hullámformát érzékel.

nyomja meg Kimenet kiválaszt "

**∜**ׄ∨agy"∜÷

≪ Ha nem hullámformák észlel, a készülék a statisztika eredményeit és kiad egy impulzust.

 Ma nem hullámformák észlel, a készülék a statisztika eredményeit és kiad egy pulzus és a hangjelzéssel (nem kapcsolódik a be / ki állapot a hang).

nyomja meg AuxOut hogy gyorsan be "ON" vagy "OFF" a kimenő vizsgálati eredményei [Trigger Out] csatlakozó a hátlapon. Amikor egy sikertelen hullámforma észlel, az oszcilloszkóp kiad egy negatív impulzus a [Trigger Out] csatlakozó a hátlapon; ha nem sikerült hullámformát észlelésekor a készülék kiírja, alacsony folyamatosan.

#### Ahhoz, hogy mentse a teszt maszk

A felhasználó elmentheti az aktuális vizsgálati maszkot a belső flash memória vagy külső USB tároló eszközt. A fájl formátuma a teszt maszkfájl "\* .pf".

Jegyzet: DS1000Z csak támogatja a flash memória USB tároló eszköz FAT32 formátumban.

nyomja meg Mentés lépjen be a boltba felületen. Kérjük, olvassa el a relatív leírások " Tárolására és előhívására" menteni a teszt maszkfájl a belső vagy külső memória.

# Betölteni a teszt maszk

A felhasználók is betölteni a vizsgálati maszk fájlok (\* .pf) tárolja a belső flash memória vagy külső USB-tárolóeszközt a belső memóriába.

Jegyzet: DS1000Z csak támogatja a flash memória USB tároló eszköz FAT32 formátumban.

nyomja meg Betöltés lépjen be a visszahívás felület. Kérjük, olvassa el a relatív leírások " Tárolására és előhívására" betölteni a vizsgálat maszkok a belső memória a készülék.

Hullámforma rekord rögzíti a hullámok az analóg bemeneti csatorna (CH1-CH4), és a digitális csatornák (D0-D15). Hullámforma lejátszás jobb görbe analízis hatása.

Jegyzet: A vízszintes időalap kell beállítani YT állapotba hullámforma rekordot.

A tartalma ebben a fejezetben:

- általános beállítások
- A lejátszás opció
- Record Option

# általános beállítások

nyomja meg Hasznosság · Rekord · Rekord kapcsolja be vagy ki a hullámforma rögzítési funkció.

#### 1. Vedd Hullámforma

A felvétel előtt a görbe, akkor nézze meg a bevezetés " **Record Option**" állítsa be a hullámforma felvételi paramétereket. nyomja meg **Rekord** A felvétel elindításához a görbe. A felvétel során, a jelenlegi felvételi információkat, amint azt az alábbi ábra jelenik meg a jobb felső sarokban. " ●" A menü megváltozik " ■" automatikusan. Ezen a ponton, nyomjuk **Rekord** 

ismét a felvétel leállításához.

937/2097

#### Tipp

Az hullámforma felvétel menüben nyomja RUN / STOP is elindíthatja és leállíthatja a felvételt.

#### 2. Játék

nyomja meg Játék kezdj el játszani a hullámforma rögzítésre. További részletekért olvassa el a bevezetés " A lejátszás Option".

#### 3. Állj meg

Lejátszás közben, akkor nyomja Állj meg megállítani a lejátszást.

#### 4. jelenlegi keret

nyomja meg **Jelenlegi és használata**  $\checkmark$  állítsa be az aktuális kerethez. Az alapértelmezés az maximális száma által rögzített kereteken megadva. A beállítás, a képernyőn megjelenik a megfelelő görbe az aktuális keret szinkronban, azaz kézi lejátszást.

#### 5. Step Direction

nyomja meg Step Dir válassza ki az egyképes lejátszás irányát a rögzített hullámformát.

- SINGLED: nyomja meg EGYETLEN játszani az egységes keretet előre (vagyis az egységes keret lejátszási sorrend ugyanaz, mint a hullámforma rögzítési sorrend), és én e zsibbadt er a keret inkrementális.
- SINGLES: nyomja meg EGYETLEN játszani a egyetlen képkocka hátra (azaz az egységes képkocka lejátszási szekvencia ellentétes hullámforma rögzítési szekvencia), és a szám a keret csökkenő jellegű.

### 6. Az utolsó / első Frame

Megnézheti az utolsó vagy az első képkocka hulláma. nyomás az utolsó képkocka a felvett görbe; nyomás keretében a rögzített hullámformát.



# A lejátszás opció

Hullámforma lejátszását tudja lejátszani a hullámformák éppen felvett. Lejátszás közben az információt, ahogy az az alábbi ábrán látható, a jobb felső sarokban. Az adatok a bal oldali ábrán a specifikus frame éppen látható a képernyőn. Lejátszás közben, ez az érték is folyamatosan változni fog. Az adatok a jobb oldalon az ábra jelzi a maximális számú keret rögzített megadva.

# 168/1099

Mielőtt lejátszásakor a görbe, akkor nyomja Játssz Opt állítsa be a lejátszás paramétereit.

### 1. Játék mód

nyomja meg Mód állítsa be a lejátszási módot ciklus vagy egyedülálló.

- Ciklus lejátszást. Játssz a kezdő képkockát a képkocka végére, majd ismételje meg, amíg le nem kézzel.
- ▶ → ■: Egy lejátszást. Játssz a kezdő képkockát a képkocka végére, majd megáll.

#### 2. Játék irány

nyomja meg Dir állítsa be a játék iránya pozitív vagy negatív irányba.

- Pozitív irányba. Játssz a kezdő képkockát a képkocka végére.
- 🖛 : Negatív irányban. Játssz végétől keretet a kezdő képkockát.

#### 3. Intervallum

nyomja meg Intervallum beállítani az időintervallum lejátszást. A tartomány availbale van a 100 ns 10 s, és az alapértelmezett 100 ns. A beállítás módja, kérjük, olvassa el a bevezetés " Paraméter beállítás módszer".

#### 4. Kezdés Frame

nyomja meg **Rajt** hogy a start keret lejátszást. Az alapértelmezett érték 1, a maximum pedig a maximális számú rögzített kereteken. A beállítás módja, kérjük, olvassa el a bevezetés " **Paraméter beállítás** módszer".

#### 5. vége Frame

nyomja meg vég A befejező képkocka a lejátszást. Az alapértelmezett beállítás a keretek száma a hullámforma rögzítésre. A beállítás módja, kérjük, olvassa el a bevezetés " Paraméter beállítás módszer".

# **Record Option**

A felvétel előtt a görbe, akkor nyomja Vedd Opt állítsa be a következő paramétereket.

#### 1. Intervallum

nyomja meg Intervallum állítsa be az időintervallumot keretek közötti hullámforma felvétel és a rendelkezésre álló sáv értéke 100 ns 10 s. A beállítás módja, kérjük, olvassa el a bevezetés " Paraméter beállítás módszer".

### 2. Hossz

nyomja meg Hossz állítsa be a számát hullámforma keretek rögzítendő currently. The tartomány availbale 1 és a maximális számú képkocka is rögzíthető megadva. A beállítás módja, kérjük, olvassa el a bevezetés " Paraméter beállítás módszer". nyomja meg Állítsa Max állítsa be a számát hullámforma képkocka rögzíthető a maximális számú képkocka is rögzíthető megadva.

### 3. Max hossz

A menüben látható a maximális számú keret rögzíthető megadva. Mivel a kapacitás a tárolt jel van rögzítve, annál több pontot minden egyes képkocka hullámforma, annál kisebb a száma hullámforma képkocka is rögzíthető. Így, a maximális végén keret hullámforma felvétel döntött a memória mélység aktuálisan kiválasztott. Minél kisebb a memória mélység, annál több hullámforma képkocka is rögzíthető.

Az aktuális memória mélység utal, hogy hány hullámforma pontot egy keretben. Memória mélység = Minta ráta × Vízszintes időalap × száma rácsok vízszintesen a képernyőn; ahol, a DS1000Z, "száma rácsok vízszintesen a képernyőn" az 12. Ezért a maximális végén keret hullámforma felvétel is kapcsolódik a "Sample rate" és "Vízszintes időalap".

#### 4. Beep

- ≪ : A hangjelzés nem hallható, a felvétel végén.
- A hangjelzés hallható a felvétel végén.

# 12. fejezet Display Control

Beállíthatjuk, hogy a típus, kitartás ideje és fényereje hullámforma kijelző, valamint a rácsos és a rács a képernyő fényerejét kijelző.

A tartalma ebben a fejezetben:

- Válassza ki a kijelző típusa
- Állítsa be a megmaradási idő
- Állítsa be a hullámforma intenzitása
- Ahhoz, hogy a képernyő rács
- Beállítása a Grid fényerő

# Válassza ki a kijelző típusa

### nyomja meg Kijelző • típus állítsa be a hullámforma kijelző módot "Vektor" vagy "Dots".

- Vektorok: a minta pontokat köti össze vonalak, és megjelenik, amint az az alábbi ábrán látható. Általában, ez a mód biztosítja a legélénkebb hullámforma megtekintéséhez a meredek szélén a hullámforma (mint például a négyszögjel).
- Dots: megjeleníti a mintavételi pontokat közvetlenül, amint azt az alábbi ábra mutatja. Közvetlenül is megtekintheti az egyes mérési pontban, és használja a kurzor mérésére X és Y értékek a minta pont.







Dots megjelenítése

# Állítsa be a megmaradási idő

nyomja meg <u>Kijelző</u> • Persis.Time beállítani a perzisztencia idő az oszcilloszkóp a Min, konkrét értékeket (100 ms, 200 ms, 500 ms, 1 s, 5 s és 10 s) vagy végtelen.

A következő részben, a frekvencia sweep-jel szinusz hullámforma igazolására alkalmazott jelalak hatások különböző perzisztencia alkalommal.

#### 1. min

Engedélyezze a megtekintéséhez hullámforma változik magas frissítési sebesség.



#### 2. Egyedi értékek

Engedélyezése megfigyelni hibát, amely viszonylag lassan, vagy hiba alacsony előfordulási valószínűség. A perzisztencia időt lehet állítani, hogy 100 ms, 200 ms, 500 ms, 1 s, 5 s vagy 10 s.



#### 3. Végtelen

Ebben a módban az oszcilloszkóp megjeleníti a hullámforma újonnan megszerzett törlése nélkül hullámformák szerzett korábban. A hullámformák szerzett korábban fog megjelenni viszonylag alacsony fényerő szín és a hullámforma újonnan megszerzett jelenik meg normál fényerő és a színek. Végtelen kitartás lehet mérésére a zaj és a jitter és elfog járulékos eseményeket.



# Állítsa be a hullámforma intenzitása

nyomja meg <u>Kijelző</u> • Intenzitás vagy pedig • A nem menüművelet beállításához hullámforma fényerejét a csatorna. Az alapértelmezett érték 60%, és a rendelkezésre álló sáv értéke 0% és 100%.

### Ahhoz, hogy a képernyő rács

nyomja meg Kijelző · Rács állítsa be a képernyő rács típusát.

- Viszont a háttérben rács és koordinálja tovább.
- Viszont a háttérben rács ki.
- Viszont a háttérben rács és koordinálja ki.

# Beállítása a Grid fényerő

nyomja meg <u>Kijelző</u> • Fényerősség beállításához a képernyő fényerejét rács. fordulat állítsa be a rács fényerőt. Az alapértelmezett 50%, és a rendelkezésre álló sáv értéke 0% és 100%.



# 13. fejezet jelforrás

DS1000Z egyesíti jelgenerátor és oszcilloszkópot egy eszköz biztosításával beépített kétcsatornás, 25MHz-generátort, ezáltal kényelmes a mérnökök, akiknek szükségük van, hogy használja a generátor és a szkóp egyidejűleg. Ez a fejezet bemutatja, hogyan kell használni a beépített jelgenerátor. Mivel a funkciók és beállítási módszerek 1 forrás, és a forrás 2 jelentése azonos, ebben a fejezetben veszi forrása 1 illusztráció.

nyomja meg Forrás adja meg a jelgenerátor vezérlő menüben.

- nyomja meg Kimenet engedélyezni vagy letiltani kimeneti jel. Ha engedélyezve van, a
  [Forrás 1] csatlakozó a hátlapon irányuló kimeneti jel szerint a jelenlegi beállítást.
- nyomja meg Src1Conf beállítani a jel típusát, és a jelek paramétereit.
- nyomás AlignPhase lehet igazítani a fázisok a kimenőjele a 1 forrás, mind a 2 forrásból.
- nyomja meg StatusDisp megtekintéséhez a paraméter beállításokat az 1 forrás, mind a 2 forrásból, mint például a frekvencia, amplitúdó, offset, fázis, a moduláció típusát és modulációs frekvencia, stb
- nyomja meg RecoveryCalls állítsa be a kimeneti jel típusát és paramétereit kell említeni, amikor az oszcilloszkóp az áramellátás helyreállt kikapcsolás után. Akkor válassza a "Last" vagy a "Default".
- nyomás Gyár visszaállíthatja az alapértelmezett beállításokat a jelforrás külön-külön.

### Jegyzet: A funkció <u>Forrás</u> • Kimenet Ugyanez a helyzet, hogy a <u>Forrás</u> • Src1Conf • Kimenet.

A tartalma ebben a fejezetben:

- A kimeneti hullámforma Basic
- A kimeneti Beépített Hullámforma
- A kimenet tetszőleges hullámforma
- Moduláció

# A kimeneti hullámforma Basic

DS1000Z beépített jelforrás kimenő számos alapvető hullámformák, beleértve szinusz, négyszög, fűrész, pulzus DC és a zaj.

# A kimenet Sine

nyomja meg Src1Conf hogy nyissa ki a hullámforma beállítások menüben. nyomja meg Hullám és válassza ki a "Sine". Ezen a ponton, akkor meg a szinusz paramétereket.

#### 1. Forrás 1 kimenet

nyomja meg O utput t o kapcsolja be vagy ki a kimeneti jel. Ez a funkció ugyanaz, hogy a Forrás • Kimenet. Ha az "ON" kiválasztása esetén, a jelkészlet jelenleg kimenet a [Forrás 1] csatlakozó a hátlapon.

#### 2. Állítsa be a frekvenciát

nyomja meg Frekvencia a frekvencia beállításához a jel. A beállítás módja, kérjük, olvassa el a bevezetés " Paraméter beállítás módszer". A különböző hullámformák, frekvenciatartományok különböző. Szinusz: 100 MHz és 25 MHz-es négyzet: 100 MHz és 15 MHz-es rámpa: 100 MHz és 100 kHz impulzus: 100 MHz és 1 MHz

DC és zaj nincs frekvencia paramétert.

#### 3. Állítsa be az amplitúdó

nyomja meg Amplitúdó állítsa be a jel amplitúdóját. A beállítás módja, kérjük, olvassa el a bevezetés " Paraméter beállítás módszer". Amikor az impedancia van állítva HighZ, a tartomány 20 mVpp 5 Vpp; ha az impedancia van beállítva, hogy 50 Ω, a tartomány 10 mVpp 2,5 Vpp.

#### 4. Állítsa be a DC offszetfeszültség

nyomja meg Eltolt beállítani a DC offset a jel. A beállítás módja, kérjük, olvassa el a bevezetés " Paraméter beállítás módszer". Amikor az impedancia HighZ, a tartomány (-2,5 V + az aktuális amplitúdó / 2) (2,5 V - a jelenlegi amplitúdó / 2); ha az impedancia van beállítva, hogy 50  $\Omega$ , a tartomány (-1.25 V + az aktuális amplitúdó / 2) (1,25 V - a jelenlegi amplitúdó / 2).

#### 5. Állítsa be a kezdő szakasz

nyomja meg StartPhase hogy a start jel fázisa. A beállítás módja, kérjük, olvassa el a bevezetés " Paraméter beállítás módszer". A tartomány 0 ° 360 °.

Rigol

#### 6. align fázis

nyomás AlignPhase majd újra beállítani a két csatorna kimeneti szerint a beállított frekvencia és fázis. A két jel, amelynek a frekvenciák azonosak vagy a többszöröse, ez a művelet összehangolják fázisok. Megszerezzék a hullámformák a két csatorna használata a szkóp és megjeleníti a hullámformák stabilan. Miután kapcsolási csatorna állapot, a fázis közötti eltérés a két hullámforma változik. Ezen a ponton, nyomjuk AlignPhase és a fázis eltérés látható az oszcilloszkóp visszaállítja a jelenlegi fázis közötti eltérés a két hullámforma automatikusan.

#### 7. Moduláció

nyomja meg Src1Mod adja meg a modulációs beállítás felületen. A részletes bemutatása moduláció funkció, olvassa el a " Moduláció".

Jegyzet: Ha a "Pulse", "DC" vagy "zaj" gomb megnyomásával kiválasztja Hullám, nincs ez a beállítás.

#### 8. Állítsa be az impedancia

nyomja meg Impedancia beállítani a kimeneti impedanciája jelgenerátor. Meg lehet állítani, hogy "HighZ" vagy "50Ω".

### A kimeneti tér

nyomja meg Src1Conf hogy nyissa ki a hullámforma beállítások menüben. nyomja meg Hullám és válassza ki a "tér". Ezen a ponton, akkor meg a tér paramétereket. A részletes beállítási módját lásd a bevezetés " A kimeneti Sine". A munkaciklusa négyzet van rögzítve 50%.

## A kimeneti rámpa

nyomja meg Src1Conf hogy nyissa ki a hullámforma beállítások menüben. nyomja meg Hullám és válassza ki a "rámpa". Ezen a ponton, akkor meg a földi paramétereket. A részletes beállítási módját lásd a bevezetés " A kimeneti Sine". Ez a rész csak bemutatja a "Symmetry".

Szimmetriát százalékában meghatározott, hogy az emelkedő időszakban a rámpa vesz fel az egész időszakban.



Ábra 13-1 Symmetry Meghatározás

nyomja meg Szimmetria beállítani a szimmetria a földi hullámformát. A beállítás módja, kérjük, olvassa el a bevezetés "Paraméter beállítás módszer". A tartomány 0% és 100%.

#### Ahhoz, hogy a kimenő impulzus

nyomja meg Src1Conf hogy nyissa ki a hullámforma beállítások menüben. nyomja meg Hullám és válassza ki a "Pulse". Ezen a ponton, akkor meg a pulzus paramétereit. A részletes beállítási módját lásd a bevezetés " A kimeneti Sine". Ez a rész csak bemutatja a "aktív ciklusidő".

A terhelhetőség az a százalékos érték a magas szintű veszi fel a teljes impulzus periódus.



Ábra 13-2 munkaciklus Meghatározás

nyomja meg aktív ciklusidő beállítani a működési ciklus az impulzus. A beállítás módja, kérjük, olvassa el a bevezetés " Paraméter beállítás módszer". A tartomány a 10% és 90%.

### A kimeneti DC

nyomja meg Src1Conf hogy nyissa ki a hullámforma beállítások menüben. nyomja meg Hullám és válassza ki a "DC". Ezen a ponton, akkor DC kimenő jelet a megadott offset és impedancia.

#### 1. Forrás 1 kimenet

nyomja meg Kimenet kapcsolja be vagy ki a kimeneti jel.

#### 2. Állítsa be az eltolás

nyomja meg Eltolt állítsa be az eltolás a DC jel. A beállítás módja, kérjük, olvassa el a bevezetés " Paraméter beállítás módszer". Amikor az impedancia HighZ, a tartomány -2,5 V +2,5 V; ha az impedancia van beállítva, hogy 50 Ω, a tartomány -1.25 V 1,25 V

#### 3. Állítsa be az impedancia

nyomja meg Impedancia beállítani a kimeneti impedanciája jelgenerátor. Meg lehet állítani, hogy "HighZ" vagy "50Ω"

# A kimeneti zaj

nyomja meg Src1Conf hogy nyissa ki a hullámforma beállítások menüben. nyomja meg Hullám és válassza ki a "zaj". Ezen a ponton, akkor kiad egy zajt a megadott amplitúdó, offset és impedancia.

#### 1. Forrás 1 kimenet

nyomja meg Kimenet kapcsolja be vagy ki a kimeneti jel.

#### 2. Állítsa be az amplitúdó

nyomja meg Amplitúdó állítsa be a jel amplitúdóját. A beállítás módja, kérjük, olvassa el a bevezetés " Paraméter beállítás módszer". Amikor az impedancia van állítva HighZ, a tartomány 20 mVpp 5 Vpp; ha az impedancia van beállítva, hogy 50 Ω, a tartomány 10 mVpp 2,5 Vpp.

#### 3. Állítsa be az eltolás

nyomja meg Eltolt beállítani a DC offset a zaj. A beállítás módja, kérjük, olvassa el a bevezetés " Paraméter beállítás módszer". Amikor az impedancia HighZ, a tartomány (-2,5 V + az aktuális amplitúdó / 2) (2,5 V - a jelenlegi amplitúdó / 2); ha az impedancia van beállítva, hogy 50 Ω, a tartomány (-1.25 V + az aktuális amplitúdó / 2) (1,25 V - a jelenlegi amplitúdó / 2).

# A kimeneti Beépített Hullámforma

DS1000Z sorozat oszcilloszkóp biztosít 7 féle beépített hullámforma, beleértve Sinc, ExpRise, ExpFall, EKG, Gauss, Lorentz és Haversine. nyomja meg Src1Conf hogy nyissa ki a hullámforma beállítások menüben. nyomja meg Hullám és válassza ki a "beépített". Ezen a ponton, akkor meg a kimeneti jel paraméterek típusának megfelelően a beépített hullámforma kiválasztva.

#### 1. Forrás 1 kimenet

nyomja meg Kimenet kapcsolja be vagy ki a kimeneti jel.

#### 2. Válassza beépített hullámforma

nyomja meg Beépített válassza ki bármelyik 7 beépített hullámformák (amint az az alábbi ábrákat).



Ábra 13-3 Beépített Waveform-Sinc



Ábra 13-4 Beépített Waveform-ExpRise



Ábra 13-5 Beépített Waveform-ExpFall



Ábra 13-6 Beépített Waveform-EKG



Ábra 13-7 Beépített Waveform-Gauss



Ábra 13-8 Beépített Waveform-Lorentz



Ábra 13-9 Beépített Waveform-Haversine

#### 3. Állítsa be a frekvenciát

nyomja meg Frekvencia a frekvencia beállításához a jel. A beállítás módja, kérjük, olvassa el a bevezetés " Paraméter beállítás módszer". A tartomány 100 MHz és 1 MHz.

#### 4. Állítsa be az amplitúdó

nyomja meg Amplitúdó állítsa be a jel amplitúdóját. A beállítás módja, kérjük, olvassa el a bevezetés " Paraméter beállítás módszer". Amikor az impedancia van állítva HighZ, a tartomány 20 mVpp 5 Vpp; ha az impedancia van beállítva, hogy 50 Ω, a tartomány 10 mVpp 2,5 Vpp.

#### 5. Állítsa be a DC offszetfeszültség

nyomja meg Eltolt beállítani a DC offset a jel. A beállítás módja, kérjük, olvassa el a bevezetés " Paraméter beállítás módszer". Amikor az impedancia HighZ, a tartomány (-2,5 V + az aktuális amplitúdó / 2) (2,5 V - a jelenlegi amplitúdó / 2); ha az impedancia van beállítva, hogy 50 Ω, a tartomány (-1.25 V + az aktuális amplitúdó / 2) (1,25 V - a jelenlegi amplitúdó / 2).

#### 6. Állítsa be a kezdő szakasz

nyomja meg StartPhase hogy a start jel fázisa. A beállítás módja, kérjük, olvassa el a bevezetés " Paraméter beállítás módszer". A tartomány 0 ° 360 °.

#### 7. igazítása fázis

nyomás AlignPhase majd újra beállítani a két csatorna kimeneti szerint a beállított frekvencia és fázis. A két jel, amelynek a frekvenciák azonosak vagy a többszöröse, ez a művelet összehangolják fázisok. Megszerezzék a hullámformák a két csatorna használata a szkóp és megjeleníti a hullámformák stabilan. Miután kapcsolási csatorna állapot, a fázis közötti eltérés a két hullámforma változik. Ezen a ponton, nyomjuk AlignPhase és a fázis eltérés látható az oszcilloszkóp visszaállítja a jelenlegi fázis közötti eltérés a két hullámforma automatikusan.

#### 8. Moduláció

nyomja <mark>meg Src1Mo</mark>d adja meg a modulációs beállítás felületen. A részletes bemutatása moduláció funkció, olvassa el a " **Moduláció".** 

Jegyzet: Ha a "Pulse", "DC" vagy "zaj" van kiválasztva, a moduláció menü automatikusan eltűnik.

#### 9. Állítsa be az impedancia

nyomja meg Impedancia beállítani a kimeneti impedanciája jelgenerátor. Meg lehet állítani, hogy "HighZ" vagy "50Ω".

# A kimenet tetszőleges hullámforma

DS1000Z a felhasználó meghatározhatja saját tetszőleges hullámforma, és mentse el a belső vagy külső memória. Legfeljebb 10 tetszőleges hullámformát tárolható a belső memóriában. A felhasználó által meghatározott hullámforma tartalmazhat 1-16.384 adatpontok (azaz 1 pont 16 kpts).

#### 1. Forrás 1 kimenet

nyomja meg Kimenet kapcsolja be vagy ki a kimeneti jel.

#### 2. Állítsa be a frekvenciát

nyomja meg Frekvencia a frekvencia beállításához a jel. A beállítás módja, kérjük, olvassa el a bevezetés " Paraméter beállítás módszer". A rendelkezésre álló tartomány 100 MHz és 10 MHz-es.

#### 3. Állítsa be az amplitúdó

nyomja meg **Amplitúdó** állítsa be a jel amplitúdóját. A beállítás módja, kérjük, olvassa el a bevezetés **" Paraméter** beállítás módszer". Amikor az impedancia van állítva HighZ, a tartomány 20 mVpp 5 Vpp; ha az impedancia van beállítva, hogy 50 Ω, a tartomány 10 mVpp 2,5 Vpp.

#### 4. Állítsa be a DC offszetfeszültség

nyomja meg Eltolt beállítani a DC offset a jel. A beállítás módja, kérjük, olvassa el a bevezetés " Paraméter beállítás módszer". Amikor az impedancia HighZ, a tartomány (-2,5 V + az aktuális amplitúdó / 2) (2,5 V - a jelenlegi amplitúdó / 2); ha az impedancia van beállítva, hogy 50  $\Omega$ , a tartomány (-1.25 V + az aktuális amplitúdó / 2) (1,25 V - a jelenlegi amplitúdó / 2).

#### 5. Állítsa be a kezdő szakasz

nyomja meg StartPhase hogy a start jel fázisa. A beállítás módja, kérjük, olvassa el a bevezetés " Paraméter beállítás módszer". A tartomány 0 ° és 360 ° között van.

#### 6. igazítása fázis

Az ALIGN fázis művelet a két csatorna. nyomás AlignPhase majd újra beállítani a két csatorna kimeneti szerint a beállított frekvencia és fázis. A két jel, amelynek a frekvenciák azonosak vagy a többszöröse, ez a művelet összehangolják fázisok. Megszerezzék a hullámformák a két csatorna használata a szkóp és megjeleníti a hullámformák stabilan. Miután kapcsolási csatorna állapot, a fázis közötti eltérés a két hullámforma változik. Ezen a ponton, nyomjuk AlignPhase és a fázis eltérés látható az oszcilloszkóp visszaállítja a jelenlegi fázis közötti eltérés a két hullámforma automatikusan.

#### 7. Select hullámforma

Válassza ki a tetszőleges hullámforma a belső vagy külső memória. A művelet részletes, kérjük, olvassa el a bevezetés " Választják ki hullámforma".

#### 8. Készítsen hullámforma

A felhasználók határozzák meg a saját tetszőleges hullámforma. A művelet részletes, kérjük, olvassa el a bevezetés " Létrehozása hullámforma".

#### 9. szerkesztése hullámforma

Edit a tetszőleges hullámforma tárolják. A művelet részletes, kérjük, olvassa el a bevezetés " Szerkesztése hullámforma".

#### 10. Moduláció

nyomja meg Src1Mod adja meg a modulációs beállítás felületen. A részletes bemutatása moduláció funkció, olvassa el a " Moduláció".

#### 11. Állítsa be az impedancia

nyomja meg Impedancia beállítani a kimeneti impedanciája jelgenerátor. Meg lehet állítani, hogy "HighZ" vagy "50Ω".

### A következő rész bemutatja, hogyan " Választják ki Görbe",»létrehozása Görbe« és " Szerkesztése hullámforma".

#### Választják ki Hullámforma

A felhasználók betölteni a hullámforma tárolt, vagy hívjuk a csatorna jelhullámalakdiagram, hogy igényeik szerint.

Betöltés

Jelölje tetszőleges hullámformák a belső vagy a külső memória (D lemez) a kimeneti. nyomja meg választ • Betöltés, használat Válassza ki a kívánt hullámformát. A részletes

üzemeltetés, kérjük, olvassa el a bevezetés " Tárolására és előhívására".

#### csatorna jel

Válassza ki a jeleket az analóg csatorna (CH1-CH4) bekapcsolva jelenleg a kimenet.

nyomja meg választ · CHSignal állítsa be a kívánt csatorna jel.

- nyomja meg Forrás válassza ki a hullámforma bármelyik csatorna be van kapcsolva (CH1-CH4).
- nyomja meg WaveRange állítsa be a hullámforma a "Kurzor" vagy "Screen" régió kimenet. Ha a "Kurzor" van kiválasztva, nyomja meg CursorA vagy CursorB és használata
  beállításához a pozíciókat a két narancsszínű kurzort mentén, illetve; vagy nyomja meg a CursorAB és forgassa
  állítsa be a pozíciókat kurzorok A és B ugyanabban az időben.
- nyomja meg Szonda beállításához a szonda aránya, amikor az analóg csatorna jel emlékeztetett. Megadhatja "0,1-szeres", "0,2 x", "0,5x", "1X", "2X" vagy "5X". Például, ha a kiválasztott analóg csatorna amplitúdó 10 VPP és a szonda arány "0,5X", az amplitúdó a tetszőleges hullámforma emlékeztetett 5 VPP.
- nyomás Betöltés előhívhatja a csatorna jel kiválasztva.

Ön is szerkesztheti a hullámforma aktuálisan kiválasztott; A részleteket lásd a bevezetés " Szerkesztése hullámforma".

### Létrehozása Hullámforma

A felhasználók létrehozhatnak tetszőleges hullámformát, hogy igényeik szerint. nyomja meg teremt adja meg a görbe létrehozása menüben.

#### 1. Állítsa be a kezdeti száma pontok

A kezdeti száma pontok számát jelenti a szerkeszthető pont. Alapértelmezésben száma szerkeszthető pontok tetszőleges hullámforma létre lehet előre 2 pont. 1. pont rögzített 0 s és a 2. pont van rögzítve a közepén a időszakban. nyomja meg

InitPoint állítsa be a számát szerkeszthető pont az új hulláma. A beállítás módja, kérjük, olvassa el a bevezetés " Paraméter beállítás módszer". A tetszőleges hullámforma tartalmazhat legfeljebb 16384 (16 kpts) pont.

#### 2. interpoláció

nyomja meg interpolált kapcsolja be vagy ki az interpolációs üzemmód között a pontok között tetszőleges hullámformát.



TOVÁBB: A hullámforma szerkesztő összeköti a két pontot egy egyenes vonalat.

1.12V		
800mV		
480mV		
160mV		
-160mV		<b>1</b>
-480mV		

#### 3. Zoomolás

nyomja meg Zoomolás kapcsolja be vagy ki a zoom funkciót.

- TOVÁBB: A hullámforma szerkesztő ablak csak akkor jelenik meg az aktuális pont.
- KI: A hullámforma szerkesztése ablakban a kezdeti pontot.

#### 4. jelenlegi Point

nyomja meg CurPoint állítsa be a pontot kell szerkeszteni. A tartomány 1-től a kezdeti pont. A beállítás módja, kérjük, olvassa el a bevezetés "Paraméter beállítás módszer".

#### 5. Feszültség

nyomja meg Feszültség állítsa a feszültség az aktuális pont. A tartomány -2,5 V

+ 2,5 V és az alapértelmezett 0,000 mV. A beállítás módja, kérjük, olvassa el a bevezetés " **Paraméter** beállítás módszer".

#### 6. Idő

nyomja meg Idő az időtartam beállításához az aktuális pont. Ez a beállítás korlátozza a szer az előző pontban és az azt követő pont. Az idő 1. pont rögzített 0 s.

#### 7. Insert

nyomja meg Insert beszúrni egy új hullámforma pont között az aktuális pont és a következő pontot. Ebben az időben, a kezdeti pont növeli eggyel. Akkor nyomja meg a Insert folyamatosan növelni a szerkeszthető pont mossuk.

#### 8. Töröl

nyomja meg Töröl törölheti az aktuális pontot a görbe, és csatlakoztassa a többi pont az aktuális interpolációs módban.

Jegyzet: Az 1. pont nem lehet törölni.

#### 9. Alkalmaz

nyomja meg Alkalmaz szerkesztésének befejezéséhez a áramhullámforma és kimeneti szerkesztett görbe.

#### 10. Mentés

nyomja meg Mentés lépjen be a boltba felületen. Kérjük, olvassa el a bevezetés

"Tárolására és előhívására" menteni a áramhullámforma fájlt ".arb" formátumban a belső memóriában vagy a külső memóriát (akkor felülírja az eredeti fájlt, vagy mentse az aktuális görbe ismét). Kiválaszthatja a tetszőleges hullámformát a belső vagy külső memória kimenet. A részleteket lásd a bevezetés "Választják ki hullámforma".

### Szerkesztése Hullámforma

A felhasználók szerkeszthetik a hullámforma aktuálisan tárolt memóriában. nyomja meg szerkesztése adja meg a görbe szerkesztő menü.

#### 1. interpolált

nyomja meg interpolált kapcsolja be vagy ki az interpolációs üzemmód között a pontok között a hullámforma.

- TOVÁBB: A hullámforma szerkesztő összeköti a két pontot egy egyenes vonalat.
- KI: A hullámforma szerkesztő fogja állandó feszültség szinten a két pont között, és hozzon létre egy létra-szerű görbe, amikor az interpoláció van tiltva.

#### 2. Zoomolás

nyomja meg Zoomolás kapcsolja be vagy ki a zoom funkciót.

- TOVÁBB: A hullámforma szerkesztő ablak csak akkor jelenik meg az aktuális pont.
- KI: A hullámforma szerkesztése ablakban a kezdeti pontot.

#### 3. jelenlegi Point

nyomja meg CurPoint állítsa be a pontot kell szerkeszteni. A tartomány 1-től a kezdeti pont. A beállítás módja, kérjük, olvassa el a bevezetés "Paraméter beállítás módszer".

#### 4. Feszültség

nyomja meg Feszültség állítsa a feszültség az aktuális pont. A tartomány -2,5 V + 2,5 V és az alapértelmezett 0,000 mV. A beállítás módja, kérjük, olvassa el a bevezetés " Paraméter beállítás módszer".

#### 5. Idő

nyomja meg Idő az időtartam beállításához az aktuális pont. Ez a beállítás korlátozza a szer az előző pontban és az azt követő pont. Az idő 1. pont rögzített 0 s. A beállítás módja, kérjük, olvassa el a bevezetés " Paraméter beállítás módszer".

#### 6. Insert

nyomja meg Insert beszúrni egy új hullámforma pont a középső helyzetben az aktuális pont és a következő pontot.

#### 7. Töröl

nyomja meg Töröl törölheti az aktuális pontot a görbe, és csatlakoztassa a többi pont az aktuális interpolációs módban.

Jegyzet: Az 1. pont nem lehet törölni.

#### 8. Alkalmaz

nyomja meg Alkalmaz szerkesztésének befejezéséhez a jelenlegi hulláma.

#### 9. Mentés

nyomja meg Mentés lépjen be a boltba felületen. Kérjük, olvassa el a bevezetés " Tárolására és előhívására" menteni a áramhullámforma fájlt ".arb" formátumban a belső memóriában vagy a külső memóriát (akkor felülírja az eredeti fájlt, vagy mentse a áramhullámforma újra) .A kiválaszthatja a tetszőleges hullámformát a belső vagy külső memória kimenet. A részleteket lásd a bevezetés " Választják ki hullámforma".

## Moduláció

A beépített jelgenerátor a DS1000Z sorozat oszcilloszkóp támogatja amplitúdó moduláció (AM) és frekvencia moduláció (FM). A modulált hullámforma áll a hordozó hullámforma és modulációs hullámforma. A hordozó hullámforma a hullámforma kimenete a generátor és a moduláló jel lehet a beépített szinusz, négyszög, fűrész hullámforma vagy zaj.

nyomja meg Src1Mod hogy nyissa ki az 1 forrás modulációs beállítás menüt. nyomja meg Moduláció kapcsolja be vagy ki a modulációs funkciót. nyomja meg Mod. Type beállítani a moduláció típusát az aktuális jel "AM" vagy "FM". Ezután beállíthatja a modulációs paraméterek szerint beállított moduláció.

### AM

AM (amplitúdó moduláció), nevezetesen az amplitúdó a hordozó hullámforma változik az amplitúdó a moduláló hullámforma, amint az az alábbi ábrán látható.



Ábra 13-10 amplitúdó moduláció

#### 1. Válassza ki a Carrier hullámforma

nyomja meg Src1Conf adja meg a görbe beállítást felületet. nyomja meg Hullám válassza ki a kívánt hordozót.

Jegyzet: Ha a "Pulse", "DC" vagy "zaj" van kiválasztva, a moduláció menü automatikusan eltűnik.

#### 2. Állítsa be a Carrier paraméterek

Miután kiválasztotta a kívánt hordozót, akkor nézze meg a bevezetés " **Paraméter beállítás módszer**" állítsa be a hordozó paramétereket (frekvencia, amplitúdó, stb).

#### 3. Válassza ki a szabályozású hullámforma

nyomja meg Src1Mod hogy nyissa ki az 1 forrás modulációs beállítás menüt. nyomja meg Alak válassza ki a kívánt módosító hullámforma, beleértve szinusz, négyszög, háromszög hullámforma és a zaj.

### 4. Állítsa be a modulációs frekvencia

nyomja meg **Frekvencia** a frekvencia beállításához a moduláló hullámformát. A tartomány 1 Hz-től 50 kHz. A beállítás módja, kérjük, olvassa el a bevezetés " **Paraméter beállítás módszer**".

A modulációs mélység utal az erejét az AM és százalékban fejezzük ki. nyomja meg Mélység állítsa be a modulációs mélységet a moduláló hullámformát. A tartomány 0% és 120%. Amikor van beállítva, hogy 0%, a kimeneti amplitúdó fele a hordozó amplitúdóját. Amikor van beállítva, hogy 100%, a kimeneti amplitúdó egyenlő a hordozó amplitúdóját. Ha be van állítva, hogy az érték nagyobb, mint 100%, betakarják torzulni fog kerülni kell a tényleges áramkör; Ezen a ponton, a kimenet az eszköz nem haladhatja meg az 5 Vpp (a terhelés 50 Ω).

### FΜ

FM (Frequency Modulation), nevezetesen a gyakoriságát a hordozó hullámforma változik, hogy a modulációs hullámforma, amint az az alábbi ábrán látható.



Ábra 13-11 Frekvenciamoduláció

#### 1. Válassza ki a Carrier hullámforma

nyomja meg Src1Conf adja meg a görbe beállítást felületet. nyomja meg Hullám válassza ki a kívánt hordozót.

Jegyzet: Ha a "Pulse", "DC" vagy "zaj" van kiválasztva, a moduláció menü automatikusan eltűnik.

#### 2. Állítsa be a Carrier paraméterek

Miután kiválasztotta a kívánt hordozót, akkor nézze meg a bevezetés " **Paraméter beállítás módszer**" állítsa be a hordozó paramétereket (frekvencia, amplitúdó, stb).

#### 3. Válassza ki a szabályozású hullámforma

nyomja meg Src1Mod hogy nyissa ki az 1 forrás modulációs beállítás menüt. nyomja meg Alak válassza ki a kívánt módosító hullámforma, beleértve szinusz, négyszög, háromszög hullámforma és a zaj.

#### 4. Állítsa be a modulációs frekvencia

nyomja meg Frekvencia a frekvencia beállításához a moduláló hullámformát. A tartomány 1 Hz-től 50 kHz.

### 5. Állítsa be a modulációs Eltérés

nyomja meg Eltérés beállítani az eltérés a gyakorisága a moduláló hullámforma képest a vivőfrekvencia. A tartomány 0 Hz-től a jelenlegi vivőfrekvencia és az összeg a frekvencia eltérés és a vivőjel frekvenciáját nem lehet nagyobb, mint a jelenlegi vivőfrekvencia felső határa. A beállítás módja, kérjük, olvassa el a bevezetés " Paraméter beállítás módszer".
# 14. fejezet Tárolása és visszahívása

A felhasználó elmentheti az aktuális beállításokat, hullámformák, képernyő képét és paramétereit az oszcilloszkóp a belső memóriában vagy külső USB tárolóeszköz (például USB tároló eszköz) a különböző formátumok és felidézni a tárolt nyomok beállításait vagy hullámformák, ha szükséges.

Jegyzet: DS1000Z csak támogatja a flash memória USB tároló eszköz FAT32 formátumban.

A tartalma ebben a fejezetben:

- Storage System
- Tároló típusa
- Belső tárolás és visszahívás
- Külső tárolás és visszahívás
- Lemezkezelés
- Gyár

### Storage System

### nyomja meg Tárolás be a boltba, és felidézni beállítási felület.

A belső memória (Local Disk) e oszcilloszkóp 90,5 MByte. Ez egy USB Host interfész az előlapon csatlakoztatni az USB tároló eszköz külső tárolóval. Az USB-tárolóeszköz csatlakoztatva van jelölve a "Disk D".

### Tároló típusa

nyomja meg <u>Tárolás</u> • Tárolás válassza ki a kívánt tárolási típus. Az alapértelmezett a "kép". A tárolás és visszahívás leírások minden típusú következők.

### 1. Kép

Mentsd meg a képernyőn látható kép a külső memória ".png", ".bmp8"," .bmp24", ".jpeg" vagy ".tiff" formátumban. Megadhatja a fájl nevét és mentés könyvtárat és mentse el a megfelelő paraméter (\* .txt) ugyanazon könyvtár alatt ugyanazt a fájlnevet. Ez a paraméter fájl ugyanaz, mint a **" paraméterek"** 

funkció. A visszahívás a képre, és paraméter fájlok nem támogatott. Miután kiválasztotta ezt típusa: Press **PicType** válassza ki a kívánt tárolási formátum. nyomja meg **param** engedélyezni vagy letiltani a paraméter megtakarítás funkció. nyomja **meg Invert** engedélyezni vagy letiltani az invert funkciót. nyomja meg **Szín** válassza ki a kívánt tároló szín. Azt be lehet állítani, hogy "szűrke" vagy "szűres".

Tipp

Miután egy USB tároló eszköz (FAT32 formátum, flash memória) van csatlakoztatva, nyomja

Az előlapon gyorsan mentse el az aktuális képernyő képének a gyökérkönyvtárba az USB tárolóeszközt.

### 2. Nyomokban

Mentsd meg a hullámforma adatok az összes engedélyezett csatornák (analóg csatorna és digitális csatorna) a külső memória "\* .trc" formátumban. Betöltésekor a nyomokat fájlt, megjelenik a hullámforma adatok a képernyőn közvetlenül. Miután a fájl betöltése a betöltött görbe nem változik, ha a beállításokat (például a vízszintes és függőleges skála skála) az oszcilloszkóp.

#### Jegyzet:

- Az olvasás és mentés műveletek a fájlt "trc" méret csak kpl<u>Etéd Az oszcilloszkóp.</u>
- nyomja meg <u>Egyértelmű</u> törölje a betöltött hullámforma; Különben is, más görbék a képernyőn is törlődnek. (Ha az oszcilloszkóp van a "RUN" állapotban, új

Rigol

hullámformák jelenik meg a képernyőn.)

#### 3. Hullámok

Mentsd meg a fő beállítási információk (például: "On / Off" állapotok, a csatornák, függőleges és vízszintes skála skála), hullámforma adatok az összes engedélyezett csatornák (analóg csatorna és digitális csatorna) a külső memória "\* .wfm" formátumban. Amikor a hullámok fájl betöltése a rendszer meg az oszcilloszkóp alapján a meglévő mentett beállítási információt az oszcilloszkóp és felidézni a hullámforma adatokat. Amikor a betöltés befejeződött, az oszcilloszkóp lesz a "STOP" állapotba kerül. Ilyen helyzet, akkor állítsuk be a görbe kijelző a beállítás módosításával (például a vízszintes és függőleges skála skála) az oszcilloszkóp; vagy akkor fogadja el az egy kulcsfontosságú mérési vagy kurzor mérés mérésére hullámforma paramétereket.

#### Jegyzet:

- Az olvasás és mentés műveletek a fájlt ".wfm" formátumban is csak akkor kell kitölteni az oszcilloszkópon.
- Ha az oszcilloszkópot, hogy a "RUN" állapotban van, a szkóp kezdeni a hullámforma mintavétel. (Ez azt jelenti, a betöltött hullámforma adatok törlődnek.)

#### 4. beállítások

Mentse a beállításokat az oszcilloszkóp a belső vagy külső memória "\* .stp" formátumban. A tárolt beállítások visszahívhatók.

### 5. CSV

Mentsd meg a képernyőn hullámforma adatok az összes engedélyezett csatornák (analóg és digitális csatorna csatorna) vagy a memória adatait a megadott engedélyezett csatornák a külső memória "\* .csv" formátumban. Megadhatja a fájl nevét és a mentés könyvtárat és mentse a megfelelő paraméter (\* .txt) ugyanazon könyvtár alatt ugyanazt a fájlnevet. Ez a paraméter fájl ugyanaz, mint a " paraméterek" funkció. A visszahívás a CSV és paraméter fájlok nem támogatott.

Miután kiválasztotta ezt típusa: Press DataSrc válassza ki a "Screen" vagy a "Memory". Miután kiválasztotta a "Memory", nyomja meg a

Csatorna válassza ki a kívánt csatornát (Jegyzet: Csak csatornák jelenleg be lehet kiválasztani). nyomja meg param engedélyezni vagy letiltani a paraméter megtakarítás funkció. nyomja meg Sorrend választhat, hogy adjunk sorszámok a hullámforma pontokat a CSV-fájlban. Akkor válassza az "ON" vagy "OFF", és az alapértelmezett "ON" (azaz hozzá a sorszám).

#### 6. paraméterek

Mentsd meg a paramétereket a képernyő hullámforma a külső memória "\* .txt" formátumban. A paraméter tároló tartalmazza a rendszer információkat (például a

hardver és szoftver verziószáma) és a jelenlegi beállítás információkat az eszköz (például függőleges, vízszintes, trigger, stb.) A visszahívás a paraméter fájl nem támogatott.

# Belső tárolás és visszahívás

"Beállítások" és a "Paraméter" (belső visszahívás nem támogatott) a Tárolás támogatja a belső tárhelyet. A következő részben, a tárolás és a visszahívási eljárás és eljárások belső tároló kerülnek bevezetésre.



fájlt, majd nyomja Betöltés betölteni a kiválasztott fájl.

# Külső tárolás és visszahívás

Mielőtt külső tárolása és visszahívása, győződjön meg róla, hogy az USB tárolóeszköz (FAT32 formátum, flash memória) helyesen van csatlakoztatva. Külső tároló támogatja az összes típusú fájlokat Tárolás de emlékszem, "kép", "CSV" és "Paraméter" nem támogatott. A következő részben, mi lesz "nyomokat", mint például, hogy bevezesse a tárolása és visszahívása módszert és eljárásokat.

4. Nortes el superadatt tímusú titik a külső USB tásalásaskas
1) conne <u>ct jele</u> al, nogy az oszcilioszkop és szerezzen stabil kijelző.
2) nyomja meg <u>Tárolás</u> • Tárolás válassza ki a "nyomai". nyomja meg Mentés és használata
válassza ki a "Disk D", majd nyomja le 🛛 👽 hogy nyissa ki az USB tárolóeszközt.
з) Használat ᠊ 👽 válassza ki a kívánt tárolási helyzet. A fájl tárolható a gyökér könyvtárban vagy egy
mappát a gyökérkönyvtárba az USB tárolóeszközt.
Jegyzet: nyomás Új mappa létrehozhat egy új mappát. A részletes, kérjük, olvassa el a
bevezetés " Hozzon létre egy új fájlt vagy mappát".
4) Miután a tárolási helyzetben van kiválasztva, nyomja meg az <b>Új fájl</b> hogy ho <mark>zzon létre egy ú</mark> j
fájlnév a pop-up billentyűzetet. A részletekért kérjük, olvassa el a leírásokat " Hozzon létre egy új
fájlt vagy mappát". Ha egy ilyen típusú fájl mentése az USB-tárolóeszköz, használjon
💙 válassza ki a fájlt, majd <b>Mentés</b> és
Töröl világít. Ezen a ponton, nyomja le Mentés végrehajtja a tárolási művelet és az eredeti fájl
felülíródik: nvomás <b>Töröl</b>
törli az eredeti fájlt. Használat 🚺 🗘 kiválaszt 🛍 Üp majd nyomja le
👽 hogy visszatérjen az előző könyvtárba.
5) nyomja meg <b>rendben</b> hogy végre a mentési művelet.
2. Töltsük be a <u>specifikációknak</u> ed típusú fájlt a külső USB-tárolóeszköz
1) nyomja meg Tárolás • Tárolás válassza ki a "nyomai", majd nyomja meg Betöltés és használata
V válassza ki a "Disk D". nyomja le V hogy nyissa ki az USB tárolóeszközt.
2) Ha egy ilven típusú fáil mentése az USB-tárolóeszköz, használion Válassza ki a
kívánt fájlt, majd nyomja Betöltés betölteni a kiválasztott fájl.

# Rigol

### nyomja meg Tárolás • DiskManage hogy bekapcsolja a lemezkezelési interfész ábra 14-1 és használata

válassza ki a kívánt lemezt. A lemez jelenleg kiválasztott

kéken jelenik meg árnyékolás. nyomja le

bogy nyissa ki a lemez kiválasztott.

Hajtsa végre a következő műveletek révén lemezkezelő menü:

- Válassza a File Type
- Hozzon létre egy új fájl vagy mappa
- Törölni egy fájlt vagy mappát
- Átnevezése Fájl vagy mappa
- Törölje a Local Memory

Name Size(Byte)	
🖃 Local Disk 90.5M	
↔Disk D 7.2G	

Ábra 14-1 Disk Management Interface

### Válassza a File Type

Kivéve a fájltípust **Tárolás,** Az oszcilloszkóp is megjelenítheti fájlok fejlett alkalmazások, mint például maszkfájl a Pass / Fail teszt (\* .pf), frissítse fájlt (.gel) és a referencia hullámforma fájlt (\* .ref).

nyomja meg <u>Tárolás</u> • DiskManage • Fájltípus válassza ki a kívánt fájltípust. Az alapértelmezett a "\*. \*". A jelenlegi könyvtár, csak a fájlokat, amelyek az utótag a fájl neve megegyezik a kijelölt fájltípus jelenik meg az aktuális lemez.

### Hozzon létre egy új fájl vagy mappa

Ez a művelet csak akkor érvényes, külső tárolóval. Használat előtt a külső lemez, győződjön meg arról, hogy az USB tárolóeszköz (FAT32 formátum, flash memória) helyesen van csatlakoztatva.

Először nyomja Tárolás • DiskManage és használata

🕹 válassza ki és nyissa meg a külső

disk ("Disk D"). Ezután válassza ki a kívánt könyvtárat, amelynek értelmében létre kell hozni egy új fájlt vagy mappát. Az alapértelmezett érték a gyökér könyvtárat az USB tárolóeszközt. Végül válassza ki a kívánt fájltípust, és nyomja Új fájl vagy nyomja meg a Új mappa közvetlenül kapcsolja be a felület, amint az az alábbi ábrán látható.



Ábra 14-2 hozzon létre egy új fájl vagy mappa

A szkóp támogatja a kínai / angol beviteli mód. A fájl vagy mappa név tartalmazhat betűket, számokat, aláhúzás, terek és a kínai karakterek és a hossza a karakterek legfeljebb 31 bájt. A következő rész bemutatja, hogyan kell bemeneti fájl vagy mappa név használata a kínai / angol beviteli mód.

Operation Tipp
A név bemenet, használja a menü funkciógombok segítségével választhat a működési területén, majd kapcsolja Válassza ki a kívánt tartalmat, majd nyomja le V adja meg a
kiválasztott tartalom.

### Angol beviteli mód

Például hozzon létre egy fájlt vagy mappát a neve "Fájlnév".

1. nyomja meg	Bille	ntyűz	ət.																
1) Hasz	nálat	Ð	vála	issza	ki ang	gol be	viteli	móds	zer "E	n" és	a nag	ybetű	s bev	iteli á	llam "	A Egy".			
2) Hasz	nálat	Ð	adja	a meg	ја"К	" bet	ű. Ha	a bei	mene	t hibá	s, nya	omja '	Törö	l kara	kter t	örlése	éhez	beme	net.
3) Hasz 4) Hasz	nálat nálat	ь Ф	vála adja	i <b>ssza</b> a meg	kisbe g a m	etűs b aradé	emen ék bet	eti álla űket	apot " "ilena	a A". ime".									
N	év In	put A	rea			Bi	llentyi	úzet		Felső	-alsó	tok ka	pcsolo	5		Input	Meth	od Sw	ritch
Fi	b	c	d	е	f	g	h	i	j	k	T	m	n	0	þ	q	V.	s	t
u	۷	W	х	у	z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-		a <sub>A</sub>	Ел СН

2. A név bemenet, akkor nyomja meg a Név válassza ki a "Name Input Area" és használata V mozgatni a kurzort, majd nyomja meg a Töröl törli a karaktert

balra a kurzort egy-egy.

3. Miután befejeztük a bemeneti, nyomja rendben és az oszcilloszkóp létrehoz egy mappát vagy egy meghatározott típusú fájl ilyen névvel az aktuális könyvtárban.

### Kínai beviteli mód

Például hozzon létre egy fájlt vagy mappát a neve " 文件 名".

1. nyomja meg Billentyűzet. 1) Használat 👈 válassza ki a kínai beviteli módszer "中". Jegyzet: kínai hozzáadjuk a menüpontok a képernyő jobb oldalán. 2) Használat 牧 adja meg a pinyin "wen". Ha a bemenet hibás, nyomja Töröl törölje a pinyin bemenet. Miután "wen" a bemenet, egy sor kínai karakterek jelennek meg a "kínai Chraracter kiválasztása terület". € válassza ki és írja be "文". 3) nyomja meg kínai és használata 4) Ugyanezt a módszert használja a bemenet "件" és "名". Kínai karakter terület kiválasztásával Input Method Switch Billentyűzet felső-alsó tok kapcsoló Név Input Area wen 温 銰 吻 稳 紊 ī 疤 中心 闻 d o q а b ċ ρ k m a<sub>A</sub> 0 2 3 4 5 6 7 8 9 W z Ц W

- A név bemenet, akkor nyomja meg a Név válassza ki a "Name Input Area" majd nyomja meg az Töröl törölni a kínai karaktert a bal oldalon a kurzort egy-egy.
- 3. Miután befejeztük a bemeneti, nyomja rendben és az oszcilloszkóp létrehoz egy mappát vagy egy meghatározott típusú fájl ilyen névvel az aktuális könyvtárban. Pinjin beviteli terület

### Törölni egy fájlt vagy mappát

Folder művelet csak akkor érvényes, külső tárolóval. Használat előtt a külső merevlemez, győződjön meg arról, hogy az USB tárolóeszköz (FAT32 formátum, flash memória) helyesen van csatlakoztatva.

Törlése fil <u>e az inte</u> mal memóriát.

 nyomja meg <u>Tárolás</u> • DiskManage és használata
 válassza ki és nyissa meg a helyi
 disk ( "helyi lemez").
 nyomja meg Fájltípus válassza ki a kívánt fájltípust kell hagyni.
 Használat V válassza ki a kívánt fájlt törölni kell.
 nyomja meg Töröl • rendben törölni a fájlt kiválasztani.

 Töröl <u>Fájl vagy</u> mappát a külső memória.

 nyomja meg <u>Tárolás</u> • DiskManage és használata
 válassza ki á külső memória.
 nyomja meg <u>Tárolás</u> • DiskManage és használata
 válassza ki és nyissa meg a külső
 disk ( "Disk D"). Használat V válassza ki a fájlt (vagy mappát) kell hagyni, majd nyomja
 Töröl • rendben törli a kiválasztott fájlt (vagy mappát).

### Átnevezése Fájl vagy mappa

Átnevezése művelet csak akkor érvényes, külső tárolóval. Használat előtt a külső merevlemez, győződjön meg arról, hogy az USB tárolóeszköz (FAT32 formátum, flash memória) helyesen van csatlakoztatva.

nyomja meg <u>Tárolás</u> • **piskManage és használata** ("D lemez"). Használat **válassza ki és nyissa meg a külső merevlemez válassza ki a kívánt fájlt vagy mappát átnevezni, majd nyomja átnevezése** bekapcsolni az átnevezés felületen. A különleges műveleteket, olvassa el a leírásokat "Hozzon létre egy új fájlt vagy mappát".

### Törölje a Local Memory

nyomja meg <u>Tárolás</u> • **DiskManage** és válassza ki a "Helyi lemez". Akkor nyomja meg a **FlashErase** 

rendben törli az összes tárolt fájlok a helyi memóriában.

# Gyár

nyomja neg Tárolás • Alapértelmezett hogy visszatérjen az oszcilloszkóp a gyári állapotba (lásd az alábbi táblázatot).

Táblázat 14-1 Factory						
Paraméter	Gyár					
Vízszintes beállítás (vízszintes) Vertical beállítás (függőleges) Acquisition beállítás (felvásárolja) Trigger beállítása (Trigger) Kijelző beállítás (Display) jelforrás (Forrás) kurzor beállítása (Kurzor) Storage Setting (Storage) segédprogram Function Setting (Utility) Math üzemmód beállítás ( matematika • Math) LA						
Jegyzőkönyv dekódolása (matem hullámforma beállítás (REF)	atika • Dekódolás 1 / dekódolás 2) Referencia					
Vízszintes beállítás (H OR	IZONTÁLIS)					
Vízszintes Időalap	1 us					
vízszintes eltolás	0 s					
késleltetett sweep	KI					
ldő Alap típusa	YT					
Függőleges beállítás (VFR	( nes)					
függőleges eltolás						
CH1 kancsoló						
CH2 kapcsoló	KI					
CH3 Switch	KI					
CH4 Switch	KI					
Csatorna kapcsolási	DC					
sávszélesség korlátozása	KI					
szonda Ratio	10X					
Invert	KI					
amplitúdó Scale	Durva					
Csatorna Unit	[M]					
Display Label	KI					
Sablon Label	CH1					
Delay kalibrálása	0,00 s					

Acquisition beállítása (A cquire)							
Acquisition Mode	Normál						
Sin (x) / x	TOVÁBB						
Memória mélység	kocsi						
Vonalsimítás	КІ						
Trigger beállítás (TRIG GER)							
Trigger Type	ÉI						
Forrás	CH1						
Lejtő	Rising Edge-						
Trigger Mode	kocsi						
trigger csatolást	DC						
Trigger Holdoff	16 ns						
zaj elnyomás	КІ						
Display Setting (DISPL ay)							
Kijelző típusa	Vektor						
Perzisztencia idő	min						
hullámforma intenzitása	60%						
Árnyékoló rács							
fényerő	50%						
Jelforrás (Sourc e) [1]							
Jelforrás (Sourc e) [1] Forrás 1 kapcsoló	KI						
Jelforrás (Sourc e) [1] Forrás 1 kapcsoló Forrás 2 kapcsoló	КI КI						
Jelforrás (Sourc e) [1] Forrás 1 kapcsoló Forrás 2 kapcsoló Állapot kijelző	KI KI KI						
Jelforrás (Sourc e) [1] Forrás 1 kapcsoló Forrás 2 kapcsoló Állapot kijelző Forrás 1 / Forrás 2 Se kos	КI КI КI						
Jelforrás (Sourc e) [1] Forrás 1 kapcsoló Forrás 2 kapcsoló Állapot kijelző Forrás 1 / Forrás 2 Se kos hullámforma	KI KI KI Szinusz						
Jelforrás (Sourc e) [1] Forrás 1 kapcsoló Forrás 2 kapcsoló Állapot kijelző Forrás 1 / Forrás 2 Se kos hullámforma Channel Switch	KI KI KI Szinusz KI						
Jelforrás (Sourc e) [1] Forrás 1 kapcsoló Forrás 2 kapcsoló Állapot kijelző Forrás 1 / Forrás 2 Se kos hullámforma Channel Switch Frekvencia	KI         KI         Szinusz         KI         1,00 kHz						
Jelforrás (Sourc e) [1] Forrás 1 kapcsoló Forrás 2 kapcsoló Állapot kijelző Forrás 1 / Forrás 2 Se kos hullámforma Channel Switch Frekvencia Amplitúdó	KI         KI         KI         Szinusz         KI         1,00 kHz         5.000 V						
Jelforrás (Sourc e) [1] Forrás 1 kapcsoló Forrás 2 kapcsoló Állapot kijelző Forrás 1 / Forrás 2 Se kos hullámforma Channel Switch Frekvencia Amplitúdó Eltolt	KI KI KI Szinusz KI 1,00 kHz 5.000 V 0.000 pV						
Jelforrás (Sourc e) [1] Forrás 1 kapcsoló Forrás 2 kapcsoló Állapot kijelző Forrás 1 / Forrás 2 Se kos hullámforma Channel Switch Frekvencia Amplitúdó Eltolt Start Phase	KI         KI         KI         Szinusz         KI         1,00 kHz         5.000 V         0.000 pV         0,0 °						
Jelforrás (Sourc e) [1] Forrás 1 kapcsoló Forrás 2 kapcsoló Állapot kijelző Forrás 1 / Forrás 2 Se kos hullámforma Channel Switch Frekvencia Amplitúdó Eltolt Start Phase Moduláció	KI         KI         KI         Szinusz         KI         1,00 kHz         5.000 V         0.000 pV         0,0 °         KI						
Jelforrás (Sourc e) [1] Forrás 1 kapcsoló Forrás 2 kapcsoló Állapot kijelző Forrás 1 / Forrás 2 Se kos hullámforma Channel Switch Frekvencia Amplitúdó Eltolt Start Phase Moduláció Impedancia	KI         KI         KI         Szinusz         KI         1,00 kHz         5.000 V         0.000 pV         0,0 °         KI         HighZ						
Jelforrás (Sourc e) [1] Forrás 1 kapcsoló Forrás 2 kapcsoló Állapot kijelző Forrás 1 / Forrás 2 Se kos hullámforma Channel Switch Frekvencia Amplitúdó Eltolt Start Phase Moduláció Impedancia	KI         KI         KI         Szinusz         KI         1,00 kHz         5.000 V         0.000 pV         0,0 °         KI         HighZ						
Jelforrás (Sourc e) [1] Forrás 1 kapcsoló Forrás 2 kapcsoló Állapot kijelző Forrás 1 / Forrás 2 Se kos hullámforma Channel Switch Frekvencia Amplitúdó Eltolt Start Phase Moduláció Impedancia Kurzor beállítása (Curso r)	KI         KI         KI         Szinusz         KI         1,00 kHz         5.000 V         0.000 pV         0,0 °         KI         HighZ						
Jelforrás (Sourc e) [1] Forrás 1 kapcsoló Forrás 2 kapcsoló Állapot kijelző Forrás 1 / Forrás 2 Se kos hullámforma Channel Switch Frekvencia Amplitúdó Eltolt Start Phase Moduláció Impedancia Kurzor beállítása (Curso r) Mód	KI         KI         Szinusz         KI         1,00 kHz         5.000 V         0.000 pV         0,0 °         KI         HighZ						
Jelforrás (Sourc e) [1] Forrás 1 kapcsoló Forrás 2 kapcsoló Állapot kijelző Forrás 1 / Forrás 2 Se kos hullámforma Channel Switch Frekvencia Amplitúdó Eltolt Start Phase Moduláció Impedancia Kurzor beállítása (Curso r) Mód Kézikönyv	KI         KI         KI         Szinusz         KI         1,00 kHz         5.000 V         0.000 pV         0,0 °         KI         HighZ						
Jelforrás (Sourc e) [1] Forrás 1 kapcsoló Forrás 2 kapcsoló Állapot kijelző Forrás 1 / Forrás 2 Se kos hullámforma Channel Switch Frekvencia Amplitúdó Eltolt Start Phase Moduláció Impedancia Impedancia Kurzor beállítása (Curso r) Mód Kézikönyv Forrás	KI         KI         KI         Szinusz         KI         1,00 kHz         5.000 V         0.000 pV         0,0 °         KI         HighZ						
Jelforrás (Sourc e) [ 1] Forrás 1 kapcsoló Forrás 2 kapcsoló Állapot kijelző Forrás 1 / Forrás 2 Se kos hullámforma Channel Switch Frekvencia Amplitúdó Eltolt Start Phase Moduláció Impedancia Kurzor beállítása (Curso r) Mód Kézikönyv Forrás kiválasztása	KI         KI         KI         Szinusz         KI         1,00 kHz         5.000 V         0.000 pV         0,0 °         KI         HighZ         KI         CH1						
Jelforrás (Sourc e) [1] Forrás 1 kapcsoló Forrás 2 kapcsoló Állapot kijelző Forrás 1 / Forrás 2 Se kos hullámforma Channel Switch Frekvencia Amplitúdó Eltolt Start Phase Moduláció Impedancia Kurzor beállítása (Curso r) Mód Kézikönyv Forrás kiválasztása CursorA	KI         KI         KI         Szinusz         KI         1,00 kHz         5.000 V         0.000 pV         0,0 °         KI         HighZ						
Jelforrás (Sourc e) [1] Forrás 1 kapcsoló Forrás 2 kapcsoló Állapot kijelző Forrás 1 / Forrás 2 Se kos hullámforma Channel Switch Frekvencia Amplitúdó Eltolt Start Phase Moduláció Impedancia Kurzor beállítása (Curso r) Mód Kézikönyv Forrás kiválasztása CursorA CursorB	KI         KI         KI         Szinusz         KI         1,00 kHz         5.000 V         0,000 pV         0,0 °         KI         HighZ         KI         CH1         -4.000 us         4.000 us						

	- I						
vízszintes Unit	S						
Nyomon követni							
CursorA Forrás	CH1						
CursorB Forrás	CH1						
CursorA	-4.000 us						
CursorB	4.000 us						
XY							
FEJSZE	2.000 V						
BX	-2.000 V						
AY	2.000 V						
ÁLTAL	-2.000 V						
Storage Setting (Stor kor)							
Tároló típusa	Ке́р						
Utility Funkció beállítások	g (Utility)						
Hang	КІ						
Pass / Fail teszt							
lehetővé teszi a vizsgálati	КІ						
Forrás	CH1						
Működtet	КІ						
maszk tartomány	képernyő Region						
X maszk	0,02 div						
Y maszk	0,96 div						
Statisztikák megjelenítése	КІ						
Állomása Fail	КІ						
Kimenet	<₽>						
AUX Out	КІ						
Rendszerbeállítás							
függőleges referencia	Talaj						
Teljesítmény Set	Utolsó						
Math üzemmód beállítás (m	atematika • Math) A + B						
Művelet	КІ						
Forrás A	CH1						
Forrás B	CH1						
Eltolt	0,00 V						
Skála	1,00 V						
AB							
Művelet	KI						
Forrás A	CH1						
Forrás B	CH1						
Eltolt	0,00 V						

Skála	1,00 V
A×B	
Művelet	KI
Forrás A	CH1
Forrás B	CH1
Eltolt	0,00 U
Skála	2,00 U
A/B	
Művelet	KI
Forrás A	CH1
Forrás B	CH1
Eltolt	0,00 U
Skála	50,0 mU
FFT	
Művelet	KI
Forrás	CH1
Center Frequency	5,00 MHz
vízszintes Scale	5,00 MHz
Eltolt	0.00 dBV
Skála	10,0 dBV
ablakfunkció	Téglalap
Mód	Nyom
Kilátás	Fél
Egység	dB / dBm
A && B	
Művelet	KI
Forrás A	D0
Forrás B	D1
Eltolt	0,00 V
Skála	1,00 V
Threshold A	0,00 V
Threshold B	0,00 V
A    B	
Művelet	КІ
Forrás A	D0
Forrás B	D1
Eltolt	0,00 V
Skála	1,00 V
Threshold A	0,00 V
Threshold B	0,00 V
A ^ B	
Művelet	КІ
Forrás A	D0
Forrás B	D1

Eltolt	0,00 V
Skála	1,00 V
Threshold A	0,00 V
Threshold B	0,00 V
! A	
Művelet	KI
Forrás A	D0
Eltolt	0,00 V
Skála	1,00 V
Threshold A	0,00 V
Intg	-
Művelet	KI
Forrás	CH1
Eltolt	0,00 U
Skála	10,0 mikroegység
Diff	-
Művelet	KI
Forrás	CH1
Eltolt	0,00 V / s
Skála	50,0 MV / s
sqrt	-
Művelet	KI
Forrás	CH1
Eltolt	0,00 U
Skála	2,00 U
Lg	
Művelet	KI
Forrás	CH1
Eltolt	0,00 U
Skála	500 mU
Ln	
Művelet	KI
Forrás	CH1
Eltolt	0,00 U
Skála	1,00 U
Ехр	-
Művelet	KI
Forrás	CH1
Eltolt	0,00 U
Skála	5,00 U
Abs	
Művelet	KI
Forrás	CH1
EltoIt	0,00 V

Skála	50,0 V						
Szűrő							
Művelet	KI						
Forrás	CH1						
Eltolt	0,00 V						
Skála	1,00 V						
Szűrő	Aluláteresztő						
határfrekvenciájára	500 kHz						
LA [ 2]							
Current Channel	Egyik sem						
D7-D0	KI						
D15-D8	KI						
hullám Méret	S						
átrendezett	D0-D15						
Delay kalibrálása	0,00 s						
Switch Channel							
Channel Selection	D7-D0						
küszöbérték							
alacsony típusa	TTL						
D7-D0	1,40 V						
nagy Type	TTL						
D15-D8	1,40 V						
Címke							
Select Channel	D0						
Előre Label	ACK						
Jegyzőkönyv dekódolása (M ATH	• Dekódolás 1 / dekódolás 2)						
Decoder	Párhuzamos						
megfejt	KI						
Formátum	ASC						
Párhuzamos							
CLK	CH1						
ÉI	Rising Edge-						
busz szélessége	8						
bit X	0						
Csatorna	D0						
RS232							
ТХ	CH1						
Polaritás							
Baud	9600						
RX	КІ						
Rendelés	LSB						
adat Bit	8						

stop bit	1					
Paritás	Egyik sem					
12C						
CLK	CH1					
ADAT	CH2					
Address Mode	Normál					
SPI						
CLK	CH1					
MISO	КІ					
MOSI	CH2					
Mód	ldőtúllépés					
ldőtúllépés	1.00 nekünk					
ÉI	Rising Edge-					
Polaritás	J. T.					
szélesség	8					
Rendelés	MSB					
dekódolás Configurati tovább						
Címke	ТОУА́ВВ					
Vonal	ТОУА́ВВ					
Formátum	ТОУА́ВВ					
endian	КІ					
Szélesség	КІ					
Adatforrás	Nyomokban					
Referencia Hullámforma Beáll	ítás (REF)					
Csatorna beállítás	Ref1					
Current Channel	Ref1					
Forrás	CH1					
Eltolt	0.00 nV					
Skála	100 mV					
Szín	Világos szürke					

Jegyzet[1]: Csak a digitális oszcilloszkópok forráscsatornák.

Jegyzet[2]: Csak a DS1000Z Plus az MSO frissítési lehetőség.

# 15. fejezet Hozzáférési beállítás

A tartalma ebben a fejezetben:

- Távoli interfész konfigurációja
- Rendszerrel kapcsolatos

# Távoli interfész konfigurációja

DS1000Z kétféle távirányító interfész: USB Device (TMC és SICD statikus képrögzítő eszközök megosztani ezen a felületen) és a LAN<u>. A</u> USB Device interface elsőbbséget élvez a LAN interfész. Akkor nyomja meg a <u>Hasznosság</u> • IO beállítása •

RemotelO válassza ki a kívánt kommunikációs interfész szerint az adott állapot.

- Ha az USB-eszköz interfész csatlakozik, és nyomjuk meg az Hasznosság IØ beállítása •
   USB eszköz " Computer", akkor a rendszer kiválasztja az USB Device interface automatikusan csak az érvényes felületen nem mindegy, hogy a LAN-csatoló csatlakoztatva van vagy nincs. A RemotelO menüben az állam a TMC (USB Device)»BE«, és az állam a LAN "KI". az államok az interfészek nem szabad megváltoztatni.
- Amikor csak a LAN interfész csatlakozik, a rendszer automatikusan felismeri a LAN interfész. A RemotelO menüben az állam a LAN "ON" alapból, akkor nyomja meg a LAN funkciógomb kapcsolja "OFF" vagy "ON" a LAN interfész. Az állam a TMC (USB Device) "KI", és nem szabad, hogy bármilyen változás.

## LAN konfiguráció

nyomja meg <u>Hasznosság</u> • IO beállítása • LAN Conf. kapcsolja be a LAN beállítások felületen. Megnézheti a hálózati kapcsolat állapotát és a hálózati paramétereket.

A hálózat állapota		— <b>—</b> Net Status :	Net Co	onfig Success!	
Jelenlegi IP 🗕		IP Config Type :	DHCP	IP Config	
Config típusa		MAC Address :	00-11-	22-33-44-55	
MAC Address		📕 VISA Address :	TCPIP	0::172.16.3.94::INS	TR
VISA Cím -		DHCP :	Yes	IP Address :	172.16.3.94
IP Config típusa	_	Auto IP :	No	SubNet :	255.255.255.0
Allapot		Static IP :	No	GetVVay :	172.16.3.1
				DNS Server :	172.16.2.2

Ábra 15-1 LAN beállítása Interface

### A hálózat állapota

Csatlakoztassa az oszcilloszkóp a helyi hálózat segítségével a hálózati kábelt. A hálózati interfész az oszcilloszkóp a hátlapon. Az oszcilloszkóp ad különböző utasításokat az aktuális hálózati kapcsolat állapotát.

- Net Config Success !
- Megszerezni IP ...
- IP Conflict!
- Összefüggéstelen!
- DHCP Fail!
- Olvasási állapot Fail!

### IP konfiguráció típusa

A konfigurációs típusát az IP cím lehet DHCP, automatikus IP vagy statikus IP. A különböző IP konfiguráció típusú, a konfigurációs üzemmódban a hálózati paramétereket (mint például az IP-cím) különbözik.

### DHCP

nyomja meg Beállítás és használata V válassza ki a "DHCP". Ezután nyomja le V válasszuk ki típus. Amikor DHPC érvényes, a DHCP szerver az aktuális hálózati kiosztja a hálózati paramétereket (például az IP-címe) az oszcilloszkóp.



#### Auto IP

nyomja meg Beállítás és használata V válassza ki az "Auto IP". Ezután nyomja le V válasszuk ki típus. Ha az automatikus IP típusú érvényes, a kikapcsolásához kézzel, Kapu és DNS adunk a jobb oldalon a képernyő, és a felhasználók határozzák meg átjáró és a DNS-kiszolgáló címét az oszcilloszkóp. Az automatikus IP módban az oszcilloszkóp lesz az IP-címet kezdve 169.254.0.1 a 169.254.255.254 és az alhálózati maszk

255.255.0.0 automatikusan szerint a jelenlegi hálózati konfiguráció.

### Statikus IP

nyomja meg <b>Beállítás</b> és használata	👽 válassza ki a "Static IP". Ezután nyomja le	👽 kiválaszt
ez a típus. Ha ilyen érvényes, a DHC	P kikapcsolásához és az automatikus IP-cím kézi, IP-cím,	

Maszk, Kapu és DNS adunk a képernyő jobb oldalán. Ezen a ponton, a felhasználók saját maguk állíthatják be a hálózati paramétereket (például az IP-cím) az oszcilloszkóp.

### 1. Állítsa be az IP-cím

A formátum IP-cím nnn.nnn.nnn.nnn. A tartomány az első nnn 0-255 (kivéve 127); ahol az érvényes tartomány 0 és 223. A tartományok a másik három nnn jelentése 0-tól 255-ig Ajánlatos, hogy kérdezze meg a hálózati rendszergazdától IP-cím áll rendelkezésre.

### 2. Állítsa be az alhálózati maszk

A formátum az alhálózati maszk nnn.nnn.nnn; ahol a tartomány a nnn 0 és 255 Ajánlatos, hogy kérdezze meg a hálózati rendszergazdától alhálózati maszk áll rendelkezésre.

nyomja meg Maszk és használata 🕥 adja meg a kívánt alhálózati maszkot. Ez a beállítás lesz menti a nem-felejtő memória; ha " Power-off Recall" beállítása "Last" DHCP és Auto IP a "Ki" a következő bekapcsoláskor, az oszcilloszkóp betölti a beállított alhálózati maszk automatikusan.

### Állítsa be a kapu

Beállíthatjuk, hogy ezt paraméterrel Auto IP és statikus IP módban. A formátum a kapu nnn.nnn.nnn.nnn; ahol a tartomány első nnn 0-223 (kivéve 127) és a tartományok, a másik három nnn jelentése 0-tól 255-ig Ajánlatos, hogy kérje a hálózati rendszergazda a kapu cím áll rendelkezésre.

nyomja meg Kapu és használata 👀 a bemeneti a kívánt kapu címet. Ez a beállítás mentésre kerül a nem-felejtő memória; ha **" Power-off Recall"** beállítása "Last" DHCP és Auto IP a "Ki" a következő bekapcsoláskor, az oszcilloszkóp betölti a beállított kapu cím automatikus.

### Állítsa be a Domain Name Server

Beállíthatjuk, hogy ezt paraméterrel Auto IP és statikus IP módban.

A cím formátuma a domain név szerver nnn.nnn.nnn; ahol a tartomány első nnn 0-223 (kivéve 127) és a tartományok, a másik három nnn jelentése 0-tól 255-ig Ajánlatos, hogy kérdezze meg a hálózati rendszergazdától cím áll rendelkezésre.

nyomja meg **DNS** és használata 📎 adja meg a kívánt címet. Általában a felhasználók nem kell állítsa be a DNS, ezért ez a paraméter beállítás figyelmen kívül lehet hagyni.

#### tippek

- Amikor a három IP konfigurációs típusok mindegyike be van kapcsolva, a prioritás a paraméterbeállításait
   a magas vagy alacsony a "DHCP", "Auto IP" és a "Static IP".
- A három IP konfiguráció típusok nem minden kikapcsolva ugyanabban az időben.

### Alkalmazza a Network Paraméterezés

nyomja meg Alkalmaz hogy érvényesítse a jelenlegi hálózati paraméterek beállítása.

### Formázza meg a Hálózati paraméterek

nyomja meg inicializálása vissza a hálózati paramétereket az alapértelmezett állapot.

### Mac cím

Minden oszcilloszkóp, a MAC-cím egyedi. Amikor tulajdonítják IP-címét az oszcilloszkóp, a MAC-cím általában azonosítására használt eszköz.

### VISA Cím

A kijelző a VISA cím által jelenleg használt oszcilloszkóp.

### USB eszköz

nyomja meg Hasznosság • IO beállítása • USB eszköz válassza ki a készülék típusát ( "Computer" vagy "PicBridge") csatlakozik az USB-eszköz interfész és az alapértelmezett "Computer". Ha a "Computer" van kiválasztva, az oszcilloszkóp képes kommunikálni a PC-n. Ha a "PictBridge" van kiválasztva, akkor a tartalom kinyomtatása megjelenik a képernyőn keresztül PicBridge nyomtatót.

### **Rendszerrel kapcsolatos**

### Sound

Amikor a hang be va	n kapcsolva, akkor hallani a	hangját a hangje	lzés, ha megnyom egy működő <u>, N gomb vagy</u>
menü funkciógombol	, vagy ha a kérő üzenet. ny	omja me <u>g Haszn</u> (Off), vagy	<b>osság • Hang kiválaszt</b> (tovább). Az alapértelmezett ki van kapcsolva.
, ,			

### Nyelv

A szkóp támogatja menük több nyelven, valamint biztosítja a C <u>hinese</u>
és angol segítő információt, azonnali üzenetek és interfész kijelző. nyomja meg <u>Hasznosság</u>
Nyelv és használata válassza ki a kívánt nyelvet; majd nyomja le válassza ki a nyelvet.



### Rendszer információ

nyomja meg <u>Hasznosság</u> • Rendszer • Rendszer információ megtekintheti a rendszer adatait az oszcilloszkóp. A rendszer a következőket tartalmazza: a gyártó, modellje, sorozatszáma, illetve a szoftver verzió és fedélzeti változat.

### függőleges referencia

forgatásakor FÜGGŐLEGES <u>SKÁLA m</u>egváltoztatni a függőleges skála az analóg csatornát, akkor bővíteni és össze a jel függőlegesen a képernyő körül központ vagy jelezni talajszint helyzetbe.

nyomja meg Hasznosság • Rendszer • VerticalRef. válassza ki a "Központ" vagy "Ground". Az alapértelmezett a "Ground".

- Center: ha a függőleges skála megváltozott, a hullámforma bővül, illetve sűrített körül a képernyőn található.
- Földi: ha a függőleges skála megváltozott, a hullámforma bővül, illetve sűrített körüli jel talajszint helyzetbe.

### **Power-off Recall**

Beállíthatjuk, hogy a rendszer formációiban áció t o elfelejteni, amikor az oszcilloszkóp az áramellátás helyreállt kikapcsolás után. nyomja meg Hasznosság • Rendszer • Teljesítmény Set válassza ki az "utolsó" vagy a "Default".

- Utolsó: visszatér a beállítás a rendszer utolsó kikapcsoláskor.
- Default: visszatérés a gyári beállítás a rendszer.

### Önkalibrálás

Az önálló kalibráló programot gyorsan, hogy az oszcilloszkóp elérjük a legjobb üzemi állapotban, hogy a legpontosabb mérési értékeket. Akkor végre önkalibrálási bármikor, különösen, ha a változás a környezet hőmérséklete, vagy annál, mint 5 °C. Győződjön meg arról, hogy az oszcilloszkóp már felmelegedett vagy üzemeltetett több mint 30 percet, mielőtt a önkalibrálási.

Húzza ki az összes bemeneti csatorna csatlakozások, majd nyomja Hasznosság • Self-Cal és az önálló kalibrációs interfész, amint azt az alábbi ábrán látható.



Ábra 15-2 Önkalibrálás Interface

nyomja meg Rajt és az oszcilloszkóp elkezdi végrehajtani az önálló kalibráló programot. nyomja meg Kijárat feladni az önálló kalibrációs művelet bármikor, és térjen vissza az előző menübe.

Jegyzet: A gombok többsége le van tiltva során önkalibrálási.

### Nyomtatási beállítás

PictBridge egy új nyomtatási szabvány. Ha az oszcilloszkóp és a nyomtató is megfelelnek a PictBridge szabványt, akkor csatlakoztassa az oszcilloszkóp a nyomtatót USB kábellel nyomtatni a képernyőn a képet közvetlenül. Eszközök megfelel a PictBridge szabványt mindig a ikont az ábrán látható, a jobb oldalon.

DS1000Z digitális oszcilloszkóp támogatja a PictBridge nyomtatási funkció. Támogató nyomtatók PictBridge lehet csatlakoztatni közvetlenül a USB-eszköz csatlakozója a hátlapon az oszcilloszkóp. Beállíthatjuk, hogy a nyomtató paramétereit az oszcilloszkóp kimenet a megfelelő képet.

Csatlakoztatása után th<u>e print</u> er, akkor először be kell állítania az USB készülék típusától az oszcilloszkóp. <u>nyomja meg Hasznosság</u> • IO beállítása • USB eszköz válassza k a "PictBridge". Ezután nyomja meg a <u>Hasznosság</u> • Print Set állítsa be a nyomtatási paramétereket.

#### 1. Nyomtatás

Beállítása után a nyomtatási paramétereket, nyomja meg ezt a gombot, vagy nyomja panel, hogy végre a nyomtatási műveletet.

#### 2. Folytatni

Ha a nyomtatási szünetel, megnyomja ezt a gombot, hogy folytassa a befejezetlen nyomtatás. Jegyzet: Ez a kulcs csak a nyomtatás után szünetel.

#### 3. Elvetél

E gomb megnyomásával tudja megállítani az aktuális nyomtatási keresztül az oszcilloszkóp. Jegyzet: Ez a kulcs csak a nyomtatás során.

#### 4. Állapot

Nyomja meg ezt a gombot, és pop-up üzenet fog megjelenni a képernyőn mutatja az aktuális nyomtatási állapotát.

#### 5. Nyomtatási tartomány

Ezzel a gombbal a nyomtatási tartományt "Screen" vagy "Wave", az alapértelmezett a "Screen".

- Screen: kiírja az egész képernyőn látható kép.
- Hullám: csak nyomtatni a mezőjében.

#### 6. Paletta

Ezzel a gombbal a nyomtatási színt "Gray Scale" vagy a "színes" és az alapértelmezett "színe".



مات

#### 7. Papírméret

Ezzel a gombbal nyissa meg a méretet listát, és forgassa a többfunkciós gombot válassza ki a kívánt papírméretet. Azt is nyomja meg ezt a gombot folyamatosan váltani lehetőségek közül. A méretek a "Default", "A2", "A3", "A4", "A5", "A6" vagy "B5".

**Jegyzet:** A papír méretben kapható kapcsolódnak az ingatlan a nyomtató csatlakoztatva van. Méretek nem támogatja a nyomtató nem választható.

### 8. Fájltípus

Nyomja meg ezt a gombot, hogy nyissa ki a fájltípust listában, és forgassa a többfunkciós gombot válassza ki a kívánt fájltípust. Azt is nyomja meg ezt a gombot folyamatosan váltani lehetőségek közül. A fájltípusok "Default", "JPEG" vagy a "BMP".

**Jegyzet:** A fájl típus kapható kapcsolódnak az ingatlan a nyomtató csatlakoztatva van. Fájltípusokat nem támogatja a nyomtató nem választható.

#### 9. Nyomtatási minőség

Ezzel a gombbal nyissa meg a nyomtatási minőséget listát, és forgassa a többfunkciós gombot, hogy kiválassza a kívánt nyomtatási minőséget. Azt is nyomja meg ezt a gombot folyamatosan váltani lehetőségek közül. A nyomtatási tulajdonságok közé tartozik a "Default", "Normál", "vázlat" vagy "finom".

Jegyzet: A nyomtatási tulajdonságok álló kapcsolódnak az ingatlan a nyomtató csatlakoztatva van. Nyomtatás adottságok nem támogatja a nyomtató nem választható.

#### 10. másolatok

Nyomja meg ezt a gombot a másolatok számát nyomtatható. Forgassa el a többfunkciós gombot Válassza ki a kívánt példányszámot. A tartomány 1-999.

### 11. Invert

Ezzel a gombbal a nyomtatási szín invert "ON" vagy "OFF", az alapértelmezett "KI".

t)

### aux kimenet

A felhasználó beállíthatja, hogy milyen típusú a kimeneti jel [ Trigger Out] csatlakozó a hátlapon.

nyomja meg Hasznosság • aux Out válassza ki a kívánt kimeneti típust.

### 1. TrigOut

Miután ez van kijelölve, az oszcilloszkóp olyan jelet, amely tükrözi az aktuális rögzítési sebesség az oszcilloszkóp mindkét ravaszt. Csatlakoztassa ezt a jelet egy hullámforma kijelző eszköz méri a jel frekvencia és a mérési eredmény megegyezik az aktuális felvételi sebességgel.

### 2. PassFail

Miután ez a típus van kiválasztva, az oszcilloszkóp akarat kimeneti egy negatív impulzus ettől a csatlakozót, amikor egy sikertelen hullámformát érzékel az / nem felelt teszt. A műszer kimenete alacsony szintre folyamatosan, ha nincs hiba észlelése.

A szkóp nyújt több lehetőséget, hogy teljesítse a méretre vonatkozó követelményeknek. Az opció használatához funkciókat, kérjük, rendelje a megfelelő beállításokat a megrendelés szerinti ban megadott "Függelék: Tartozékok és opciók" ebben a kézikönyvben. Megnézheti opciók vannak telepítve az oszcilloszkópon vagy aktiválni az újonnan vásárolt opció ebben a menüben.

Telepítéséhez Opcióként lehetőség engedély (minden eszköz megfelel az engedély) szükséges. Option licenc egy 28 byte-os álló szöveg nagybetűs angol betűket és számokat. Miután megvásárolta a kívánt opciót, akkor kap a megfelelő kulcsot. Telepítése előtt egy lehetőség, kövesse az alábbi lépéseket, hogy létrehoz a lehetőséget engedélyt a gomb segítségével.

- Belépés Rigol hivatalos honlapján (www.rigol.com); kettyenés licencaktiválás nak nek adja meg a "Bejegyzett termék licenc kód" felület.
- 2) Adja meg a megfelelő kulcs készülék sorozatszáma (nyomja <u>Hasznosság</u> Rendszer Rendszer információ hogy megszerezzék a készülék sorozatszáma) és azonosító kód a szoftver licenc generációs interfész, és nyomja generál megszerezni a lehetőséget engedélyt.

nyomja meg Hasznosság • Lehetőségek • telepített opciók megtekintéséhez telepített a szkóp és a tájékoztatás. nyomja meg Beállít a belépéshez aktiválást menüben.

Szerkesztő: nyomja meg ezt a funkciógombot válassza ki az "ON" kapcsold be a licenc bemeneti interfész, amint azt az alábbi ábra mutatja. Használat
 válassza ki a karaktert a virtuális billentyűzeten, majd nyomja le a gombot, hogy adja meg a karaktert.

Opció engedélyes Input Area Karakter kiválasztása Area

A B C D E F G H 2 3 4 J K L M N P Q R 5 6 7 S T U V W X Y Z 8 9

Ábra 15-3 Option engedélyes bemenet Interface

- Backspace: nyomja meg ezt a funkciógombot, hogy törölje a karaktereket a "Option License Input terület" jobbról balra.
- Clear: nyomja meg ezt a funkciógombot, hogy törölje az összes karakter a "Beállítás License Input Area".
- Alkalmazni: nyomja meg ezt a funkciógombot, és a szkóp aktiválja a megfelelő beállítást az opció engedély jelenleg bemenet.

#### Rigol

### Automatikus beállítások

Mint korábban említettük, préselés AUTO Az előlapon engedélyezheti a görbe automatikus beállítás funkciót. Az oszcilloszkóp automatikusan beállítja a függőleges skála, horizontális időalap és trigger mód szerint a bemeneti jel megvalósítani az optimális hullámforma kijelző. Az oszcilloszkóp beállítását teszi lehetővé a hozzá tartozó paraméterek a görbe automatikus beállítás funkciót.

nyomja meg Hasznosság · Automatikus beállítások meg automatikus opcionális beállítások menüben. Beállíthatjuk, hogy a következő paramétereket.

- nyomja meg Zár bezámi <u>AUTO</u>. Ezer a ponton, ez a gomb le van tiltva.
   Jegyzet: Csak akkor kinyit a kulcsot a távoli parancs (Rendszer: Autoscale 1). A távoli parancs, olvassa el a *DS1000Z programozási útmutató*.
- Pres Pk.Pk hogy engedélyezze vagy tiltsa le a csúcs-csúcs elsődleges funkciót. Ha az "ON" kiválasztása esetén, a csúcs-csúcs érték jelenik meg a képernyőn a legjobb skála. Mert jelek ellensúlyozza, ez a funkció sokkal praktikusabb megfigyelésére jel változatok.
- nyomja meg CH válassza ki a csatornát használja a AUTO működését. Akkor válassza a "nyitott" (a csatorna be van kapcsolva jelenleg), vagy "ALL". Az alapértelmezett a "ALL".
   Jegyzet: Ha nincs csatorna be van kapcsolva jelenleg, a hangszer végrehajtja a AUTO működés minden csatornán.
- nyomja meg menü tartás engedélyezni vagy letiltani a menü funkcióval. Ha az "ON" kiválasztása esetén, a képernyőn nem jeleníti meg a menüket, a 6-2 ábrán látható (azaz az eszköz tartalmazza az aktuális menü) után az AUTO művelet sikeres.
- nyomja meg borítás engedélyezni vagy letiltani az overlay megjelenítési funkciót. Ha a "BE" beállítást, és jelek érkeznek több csatornán keresztül, és a jeleket több csatorna átfedés a képernyőn. Minden csatorna elfoglalni 8 rácsok függőleges tartomány; amplitúdója felbontás kicsi, és a ravaszt sokkal stabilabb. Ha az "OFF" van kiválasztva, a jelek több csatorna jelenik meg a képernyőn volt. Minden csatorna csak másolni mintegy 2 rácsok függőleges tartomány; amplitúdó felbontás és nagy a ravaszt instabil.
- nyomja meg tengelykapcsoló engedélyezni vagy letiltani a kapcsolási funkcióval. Ha az "ON" kiválasztása esetén, a csatorna kapcsoló beállítások detektált jel kerül sor. Ha a csatorna a DC csatolás, az eszköz tartja a DC csatolás után a jelet érzékel; ha a csatorna beállítása AC csatolás, az eszköz megtartja az AC csatolás után a jelet érzékel; ha a csatorna a GND, DC csatolás az alapértelmezett. Ha az "OFF" van kiválasztva, DC csatolás az alapértelmezett után jelet érzékel.

### Billentyűzár

nyomja meg Hasznosság • Billentyűzár • Zár lezárásához funkciógombok és a gombok az oszcilloszkóp, kivéve a Kinyit funkciógombot. nyomja meg Kinyit kinyit ezeket a gombokat.

# 16. fejezet Távirányító

DS1000Z oszcilloszkóp távvezérelhető elsősorban a következő két módszer.

### Felhasználó által definiált programozás

A felhasználó programozhatja és ellenőrzik az oszcilloszkóp segítségével SCPI (standard parancsok Programozható Instruments) parancsok. További információ a parancsok és programozás, olvassa el a *DS1000Z programozási útmutató.* 

Használja a számítógépes szoftver

A felhasználók használhatják PC szoftver a parancsokat, hogy ellenőrizzék az oszcilloszkóp távolról. Ultra Sigma a **Rigol ajánlott. Tudod letölt Ultra Sigma származó Rigol** hivatalos honlapján (www.rigol.com).

Ez oszcilloszkóp segítségével kommunikál PC-vel USB-n keresztül, vagy LAN eszköz busz. Ez a fejezet részletes bemutatása, hogyan kell használni Ultra Sigma hogy ellenőrizzék az oszcilloszkóp távolról különböző felületek.

A tartalma ebben a fejezetben:

- Távirányító USB-n keresztül
- Távirányító LAN-on keresztül

### Távirányító USB-n keresztül

### 1. A készülék csatlakoztatása

Csatlakoztassa az USB Device interface az oszcilloszkóp a hátlapon USB Host interfész a számítógép USB-kábel segítségével.

#### 2. Telepítse az USB-illesztőprogramot

A szkóp egy USB-TMC eszközt. Miután csatlakoztatta az oszcilloszkóp a számítógéphez, és be mindkettőt először (az oszcilloszkóp autom <u>aticall</u> y konfigurálva, hogy USB interfész; ugyanakkor, hogy győződjön meg arról, hogy <u>Hasznosság</u> • IO beállítása • USB eszköz beállítása "Computer"), a Megtalált New Hardware Wizard amint azt az alábbi ábra jelenik meg a számítógépen. Kérjük, telepítse az "USB Tesztelés és mérés eszköz (IVI)" vezető utasításokat követve a varázsló. A lépések a következők.





Found New Hardware Wizard				
Select the device driver you want to install for this hardware.				
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.				
Show compatible hardware				
Model				
USB Test and Measurement Device (IVI)	> 5			
🔥 This driver is not digitally signed!	Have Disk			
<u>I ell me why driver signing is important</u>	6			
	< Back Next > Cancel			



Hardware Update Wizard			
	Completing the Hardware Update Wizard		
	The wizard has finished installing the software for:		
	USB Test and Measurement Device (IVI)		
	Click Finish to close the wizard. <b>7</b>		
	< Back Finish Cancel		

### 3. Keresése eszközerőforrásokat

Indítási Ultra Sigma, és a szoftver automatikusan megkeresi az eszköz erőforrás jelenleg a számítógéphez csatlakoztatva az USB interfészen keresztül. Akkor is, kattintson USB-TMC keresni a forrásokat.

### 4. Tekintse meg a készülék erőforrás

A források talált alatt jelennek meg a "Rigol Online Resource" könyvtárba, és a modell száma és USB interfész információk az eszköz is megjelenik.

Például DS1104Z (USB0 :: 0x1AB1 :: 0x04CE :: DS1ZD170800001 :: INSTR).

Rigol

### 5. Irányítsd az eszköz távolról

Jobb klikk az erőforrás nevét "DS1104Z

(USB0 :: 0x1AB1 :: 0x04CE :: DS1ZD170800001 :: INSTR)"és válassza ki a»SCPI Panel Control«, hogy bekapcsolja a távoli parancs vezérlőpult, amelyen keresztül lehet parancsokat és olvasni az adatokat.

### Távirányító LAN-on keresztül

### 1. A készülék csatlakoztatása

Csatlakoztassa az oszcilloszkóp a LAN hálózati kábel használatával.

### 2. Konfigurálása hálózati paraméterek

A hálózati paramétereket az oszcilloszkóp leírás szerint a "LAN beállítások".

### 3. Keresése eszközerőforrásokat

Indítási Ultra Sigma, kattintással Az alábbi üzenet jelenik meg. Kattints LAN és a panel, mint az ábrán látható

Search és a készülék automatikusan

keressen a készülék erőforrás éppen csatlakozik a helyi hálózathoz. A név a műszer erőforrás talált

jelenik meg a jobb oldalon a panel. Akkor kattintson

OK.

hozzá az eszköz erőforrás.

Create LAN Instrument Resource		
Manual Input LAN Instrument IP TEST	Kemove	OK
Auto-detect of LAN Instrument		<b>V</b>

#### 4. Tekintse meg a készülék erőforrás

A források talált alatt jelennek meg a "Rigol Online Resource" könyvtárba. Például DS1104Z (TCPIP :: 172.16.3.94 :: INSTR).

### 5. Irányítsd az eszköz távolról

Jobb klikk az erőforrás neve "DS1104Z (TCPIP :: 172.16.3.94 :: INSTR)" és válassza ki a "SCPI Panel Control", hogy bekapcsolja a távoli parancs vezérlőpult, amelyen keresztül lehet parancsokat és olvasni az adatokat.

### 6. Load LXI weboldal

Mivel ez oszcilloszkóp megfelel LXI CORE 2011 ESZKÖZ szabványok, akkor képes betölteni LXI weboldalt a Ultra Sigma (kattintson jobb gombbal a készülék erőforrás nevét és válassza ki a "LXI-Web"). Különböző fontos információkat az oszcilloszkóp (ideértve a modell számát, gyártójának, sorszám, leírás, MAC és IP-cím) fog megjelenni a weboldalon. Ezen felül, akkor lehet behívni LXI weboldal által közvetlen bevitelére az IP-címet az eszköz be a címsorba a PC böngésző.
## 17. fejezet Hibaelhárítás

A leggyakrabban előforduló hibák és azok megoldásai kerülnek felsorolásra. Amikor találkozik azokat a problémákat, kérjük, oldja meg őket követi a megfelelő lépéseket. Ha a probléma emain Még mindig forduljon Rigol és biztosítja a készülék adatait (<u>Hasznosság</u> • Rendszer • Rendszer információ).

#### 1. A képernyő még sötét (nincs kijelzés), ha be van kapcsolva a

#### hangszer.

- (1) Ellenőrizze, hogy a hálózati kapcsoló tényleg. (2) Ellenőrizze, hogy a hálózati helyesen csatlakozik.
- (3) Ellenőrizze, hogy a biztosíték kiégett. Ha a biztosíték meg kell változtatni,

használja a megadott biztosítékot. (4) Indítsa újra a készüléket befejezése után a fenti vizsgálatokat. (5) Ha ez továbbra is fennáll, forduljon **Rigol**.

#### 2. A jel mintavételezése, de nem görbe a jel jelenik meg.

 Ellenőrizze, hogy a szonda megfelelően csatlakoztatva van a szkóp és a tétel a vizsgálat alatt. (2) Ellenőrizze, hogy jeleket előállító elem teszt alatt (akkor

csatlakoztassa a szonda kompenzációs jelet a problémás csatorna, hogy keresse meg a problémát). (3) Resample a jelet.

#### 3. A vizsgált feszültség amplitúdója nagyobb, vagy kisebb, mint a tényleges

értéket (ez a probléma általában akkor fordul elő, ha próbát használunk). Ellenőrizze, hogy a szonda aránya a csatorna megfelel a csillapítási arány a szonda.

#### 4. Hullámformákat találtuk akkor jelez<u>Ayed</u>de nem stabil.

- (1) Ellenőrizze a trigger forrás: nyomjuk MENÜ (A ravaszt ellenőrzési terület
  - (TRIGGER) az előlapon) Forrás ellenőrizni, hogy a trigger forrás kiválasztott megfelel a
  - Jelzéscsatorna ténylegesen használt. (2) Ellenőrizze a ravaszt típusa: általános jeleket kell használnia "él" trigger és videó

jelet kell használni "Video" ravaszt. Csak akkor, ha a megfelelő kiváltó típust használja, akkor a görbe jelenik meg stabilan. (3) Ellenőrizze a küszöbszint: állítsa be a beavatkozási szintet, hogy a közepén a jelet. (4) Változás a ravaszt holdoff beállítást.

#### 5. Nincs kijelző megtalálható gomb megnyomása után RUN / STOP .

Ellenőrizze, hogy a trigger mód a ravaszt területet (Trigger) az előlapon a "normál" vagy "Single", és hogy a trigger szintet e <u>Xceed</u> s a hullámforma tartomány. Ha igen, meg a küszöbszint a középső vagy állítsa <u>MÓD</u> "Auto".

Jegyzet: nyomás AUTO ami automatikusan befejezi a fenti beállítást.

#### 6. A kijelző a hullámforma létra-szerű.

(1) A vízszintes időalap túl alacsony. Növekszik a vízszintes időt

bázis növelése a vízszintes felbontását és javítja a kijelző. (2) Ha a kijelző típusa "Vektor" A

#### vonalak közötti mintavételi pontokat

okozhat létra-szerű kijelzőn. nyomja meg Kijelző • típus beállítani a kijelző típusát a "pontok", hogy megoldja a problémát.

#### 7. Azt nem, hogy együtt nnec t PC vagy PictBridge nyomtatóhoz USB-n keresztül.

#### (1) nyomja meg Hasznosság • IO beállítása • USB eszköz ellenőrizni, hogy a jelenlegi

beállítás megfelel a készülék csatlakoztatva. (2) Ellenőrizze, hogy az USB-kábel megfelelően csatlakozik-e a szkóp és a

PC-n. (3) Ellenőrizze, hogy az USB-kábel jó állapotban van. Ha szükséges, indítsa újra a

oszcilloszkóp.

#### 8. Az USB-tárolóeszköz nem ismerhető fel.

# (1) Ellenőrizze, hogy az USB-tárolóeszköz működik normálisan. (2) Ellenőrizze, hogy az USB-tárolóeszköz használ flash memória típusa és

FAT32 formátumban. A szkóp nem támogatja az USB3.0 és hardver típusa USB tároló eszköz. (3) Győződjön meg arról, hogy a kapacitása az USB-tárolóeszköz túl nagy. Ez

Javasoljuk, hogy a kapacitás a USB tárolóeszköz használják ezt a szkóp nem haladhatja meg a 8 GByte. (4) Indítsa újra a készüléket, majd helyezze az USB-tárolóeszközt, hogy ellenőrizze azt. (5) Ha az USB-tárolóeszköz még nem lehet használni rendesen, forduljon

Rigol.

## 18. fejezet Függelék

### Függelék: Tartozékok és opciók

	Leírás	Rendelésszám
Összes	DS1104Z Plus (100 MHz, 4 analóg csatornák, 16 digitális csatorna áll rendelkezésre frissítés után)	DS1104Z Plus
	DS1104Z-S Plus (100 MHz, 4 analóg csatornák, 2-csatornás 25 MHz-es jel forrása, 16 digitális csatorna áll rendelkezésre frissítés után)	DS1104Z-S Plus
	DS1074Z Plus (70 MHz, 4 analóg csatornák, 16 digitális csatorna áll rendelkezésre frissítés után)	DS1074Z Plus
	DS1074Z-S Plus (70 MHz, 4 analóg csatornák, 2-csatornás 25 MHz-es jel forrása, 16 digitális csatorna áll rendelkezésre frissítés után)	DS1074Z-S Plus
	DS1054Z (50 MHz, 4 analóg csatornák)	DS1054Z
Alaptartozékok	Tápkábel megfelel a szabványnak a rendeltetési ország	-
	USB kábel	CB-USBA-USBB- FF-150
	4 Passzív szondák (150 MHz)	PVP2150
	Gyors útmutató (Hard Copy)	-
MSO frissítési lehetőséget	Csak a DS1000Z Plus csak, köztük logikai analizátor szonda (RPL1116) és a modell címke	MSO1000Z frissítés csomag
opcionális tartozék	Rack Kit	RM-DS1000Z

Jegyzet: Az összes lehetőség vagy tartozékokat lehet rendelni tőled helyi Rigol Hivatal.

### B. függelék: Garancia

#### Rigol (Suzhou) TECHNOLOGIES INC. (A továbbiakban: Rigol)

garantálja, hogy a termék mentes az anyag- és gyártási hibáktól a garanciális időn belül. Ha a termék hibásnak bizonyulna a garanciális időn belül,

Rigol biztosítja a szabad csere vagy javítás a hibás terméket.

#### Ahhoz, hogy szerviz, kérjük lépjen kapcsolatba a legközelebbi Rigol értékesítési vagy szolgáltatási irodája.

Nincs más kifejezett vagy beleértett, kivéve, mint például a kifejezetten itt leírt vagy más alkalmazandó garanciakártyára. Nincs vélelmezett szavatosságot vagy fitness egy adott célra. Semmilyen körülmények között nem

Rigol tehető felelőssé semmilyen következményes, közvetett, ebből, vagy speciális károkért semmilyen garancia megsértése minden esetben.

## Index

+ Duty 6-26
+ Élek 6-27
+ Impulzusok 6-27
+ Rate 6-30
+ Szélesség 6-26
Acquisition Mode 4-2 AM
13-16 amplitúdó
13-2 antialiasing
4-7 Area
6-30 Auto IP
15-3 Aux kimenet
15-10 Átlagos 4-2
sávszélesség korlát 2-3
Blackman 6-8 Beépített
Hullámforma 13-6 Channel kuplung
2-5 CSV
14-3
DC 13-5 DC ofszet
feszültséget 13-2 Delay
6-28 Delay Calibration
2-7 késleltetésijel.
5-25 késleltetett sweep
3-2 digitális csatorna
15-4 Dots 12-2
Időtartam Trigger 5-17
- Duty 6-26 Kihasználtság
13-5 EKG
13-8 Él trigger
5-7 szélén típusú 5-7, 5-30
- Élek 6-27 ExpFall
13-7 ExpRise
13-7 Factory
14-12 őszi idő 6-26 FFT
Mode 6-8 Flattop

frekvencia	13-2 frekvencia
számláló	6-31 kapu
	15-4 Gauss
	13-8 Hamming.
	-8 Hanning
6-8 Hav	ersine
13-9 High Resolution	4-3 I2C
dekódolása	8-12 I2C Trigger
	34 Idle Time
	5-31 impedancia
	-3 interpoláció
13-14 IP cím	า 15-4
LAN	15- 2 logikai
analizátor	1-13 Lorentz
	13-8 MAC
15-5 Memor	y Mélység
4-6 szabályozású hullá	mforma 13-16
moduláció	13-15 moduláció
Mélység1	3-17 moduláció Eltérés
13-18 modula	ációs frekvencia
13-16 Network Status .	15-3 zaj
	-6 zajelhárítás
5-5 Normál	
4-2-edik él Trigger	5-30 Túllövés
	-30 Párhuzamos
dekódolása	8-2 paraméterek
	-3 minta beállítása
5-15, 5-17 Peak D	etect
4-2 Per.Area	6-30 Per.Vrms
	6-30 időszak
	6-26 Perzisztencia Time
12-2 Phas	se
6-28 Picture	14-2
Preshoot	6-30 Probe arány
	-3 Pulse
13-5	

#### Rigol

Pulse állapota 5-8 Pulse polaritás
5-21 Pulse Trigger
5-8 pulzusmagasságának
beállítás 5-9
- Impulzusok 6-27 selejtező
5-21 rámpa
13-4
- Rate 6-30 téglalap
6-8 Rise idő 6-26 Roll
5-32 vakarcs Trigger 5-21
Sample Rate 4-4 Beállítás / Tartás Trigger.
5-28 Beállítások 14-3 Sin (x) / x
4-4 Sinc 13-7
Sine 13-2 Slope állapota
5-10 meredekség trigger 5-10 SPI Decoding
13-3 kezdeti fázisban
13-2 statikus IP 15-3 alhálózati maszk
15-4 Symmetry 13- 4
szinkron 5-13 küszöb
6-32 idő beállítás 5-11
létrehozása Görbe 13-12 szerkesztése Görbe
13-14 kiválasztása Görbe 13-11 nyomai
14-2 Triangle 6-8 trigger
csatolást 5-4 5-13 Threshold
6- 32 idő beállítása 5-11
létrehozása Görbe 13-12 szerkesztése Görbe
13-14 kiválasztása Görbe 13-11 nyomai
14-2 Triangle
trigger csatolást 5-4 5-13 Threshold
6- 32 idő beállítása 5-11
létrehozása Görbe 13-12 szerkesztése Görbe
13-14 kiválasztása Görbe 13-11 nyomai
14-2 Triangle
trigger csatolást 5-4

Trigger Holdoff 5-5 trigger szint				
5-7 Trigger mód 5-3 trigger pozíció				
5-23 Trigger Source 5-2 tVmax				
6-26 tVmin 6 -26				
USB 15-5 Vamp				
6-29 Variance 6-30				
Vavg 6-29 Vbase				
6-29 Vektorok 12-2 Függőleges				
skála 5-11, 5-22				
Videó polaritás 5-13 Videoszabvány				
5-13 Videó Trigger 5-13 VISA				
15-5 Vlower 6 -29				
Vmax 6-29 Vmid				
6-29 Vmin 6-29				
Vpp 6-29 Vrms				
6-29 Vtop 6-29 Vupper				
6-29 Görbe Confusion 4-4				
hullámforma-torzítás 4-4 Görbe Szivárgás				
4-5 Waves 14-3				
6-29 Vmin 6-29 Vpp				
6-29 Vtop 6-29 Vupper				
6-29 Hullámforma Confusion 4-4				
hullámforma-torzítás 4-4 Görbe Szivárgás				
4-5 Waves 14-3 6-29 Vmin				
Vrms 6-29 Vtop				
6-29 Vupper C-29 Hullámforma Confusion				
4-4 hullámforma-torzítás 4-4 Görbe				
Szivárgás 4-5 Waves				
14-34-5 Waves 14-34-5 Waves 14-3				
- Szélesség 6-26				
Ablakfunkció 6-7 Window ravaszt				
5-23 Ablak Típus				
5-23 XY üzemmód				
3-3 YT Mode				
3-3				